

DRAHTLOSE OPTISCHE

NOTEBOOK-MAUS



Funktionsmerkmale:

- In das Mausgehäuse integriert ist ein USB-Empfänger, der ultimative Portabilität ermöglicht – eine Verriegelung sorgt für sicheren Sitz
- Ideal für unterwegs – ohne störende Kabel
- Hält die Verbindung in einer Entfernung von bis zu 1,20 m vom Notebook oder Desktop-Computer aufrecht
- Zwei Standby-Modi werden automatisch aktiviert, wenn 5 Sekunden bzw. 10 Minuten lang keine Mausaktion durchgeführt wird- 2 1,5-V-Batterien vom Typ AAA erforderlich

Verpackungsinhalt:

- Drahtlose optische Maus
- USB-Empfänger, im Mausinneren verriegelbar

Systemanforderungen:

- Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me oder Windows® XP
- Mac® OS
- USB-Anschluss
- PC mit 80486-Prozessor oder höher



Bedienungsanleitung:

1. Ziehen Sie die Handauflagefläche von der Maus ab, um das Batteriefach zugänglich zu machen. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass der positive und negative Pol der Batterien korrekt am jeweiligen Kontakt anliegt. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „On“. Innerhalb von 4 Sekunden geht ein Licht am Boden der Maus an, das die Betriebsbereitschaft der Maus anzeigt.
2. Schließen Sie den Empfänger am USB-Port des Computers an. Mithilfe eines USB-PS/2-Adapters können Sie die Verbindung auch am PS/2-Port des Computers herstellen.
3. Schalten Sie den Computer ein und überzeugen Sie sich davon, dass das rote Licht des Empfängers angeht.
4. Drücken Sie leicht auf den Codeabstimmungsknopf am Empfänger. Beginnt das rote Licht, langsam zu blinken, bedeutet dies, dass der Empfänger ein Signal sucht.
5. Drücken Sie leicht auf den Codeabstimmungsknopf am Boden der Maus. Beginnt das rote Licht, schnell zu blinken, ist das Gerät betriebsbereit.
6. Die Maus wechselt in den ersten Standby-Modus, wenn 5 Sekunden lang keine Mausaktion durchgeführt wird. Bleibt die Maus 10 Minuten lang inaktiv, wechselt sie in den zweiten Standby-Modus. Betätigen Sie dann eine der Tasten, um die Maus wieder zu aktivieren.



Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unsachgemäße Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Solche Änderungen können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betreiben des Gerätes erlischt.



Für Batterien:
Bitte geben Sie nur
entladene Batterien ab

CE
FCC Approved

DA-20124 Rev. 2-0
Made in China