



# BLUETOOTH NÁHLAVNÍ SOUPRAVA DO UŠÍ



Manuál  
DA-30114

## Nastavení nabíjení baterie

Poznámka: Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá (3 až 4 hodiny).

1. Připojte mini USB konektor adaptéru do USB portu náhlavní soupravy.
2. Připojte USB adaptér do USB portu počítače nebo do stěnové zásuvky.
3. Červená LED bude během nabíjení svítit a jakmile bude baterie plně nabitá červená LED zhasne (nabíjecí čas 3 až 4 hodiny podle stavu baterie).


## Párování Bluetooth zařízení

Před prvním zapnutím náhlavní soupravy nejprve proveďte párování Bluetooth zařízení s náhlavní soupravou.












Náhlavní souprava může být párována se zařízeními, které používají profil Bluetooth hands-free (HFP - hlasitý režim) a/nebo Bluetooth přenos dvoukanalového streamovaného zvuku (A2DP). HFP umožňuje hands-free (hlasitou) komunikaci a A2DP určuje jak bude zvuk streamován z jednoho zařízení do druhého pomocí Bluetooth připojení.

Po párování k náhlavní soupravě budou zařízení fungovat podle jejich protokolů. Například pokud párujete chytrý telefon k náhlavní soupravě tato bude vyřizovat hovory, přehrávat hudbu, protože má oba H2P a A2DP protokoly. MP3 přehrávače s Bluetooth a A2DP budou jen přehrávat hudbu a mobilní telefony (ne chytré telefony) budou pouze vyřizovat hovory.

## Režim párování

1. Přidrže stisknuto tlačítko power (  ) Bluetooth náhlavní soupravy do uší DA-30114 na 4 sekundy k spuštění párování modrá a červená LED budou blikat každé 0,2 sekundy.
2. Připravte Bluetooth zařízení (mobilní telefon nebo hudební přehrávač) k párování.
3. Vyberte vyhledávací režim na vašem Bluetooth zařízení (v případě potřeby se podívejte do manuálu Bluetooth zařízení).
4. Vaše Bluetooth zařízení by mělo najít bluetooth náhlavní soupravu do uší "DA-30114", vyberte ji a pokud budete žádáni o párovací kód vložte 0000.
5. Ověřte, že jste připojeni k Bluetooth náhlavní soupravě do uší DA-30114. Párování je dokončeno pokud LED nesvítí.

## Režim funkcí a LED displej

K provedení...	Proveďte...	LED stav
Zapnutí	Přidržete stisknuto  na 2 sekundy.	4 krát modře zabliká
Počáteční nastavení a párování	Přidržete stisknuto  na 4 sekundy.	Modrá a červená LED budou blikat dokud nebude párování ukončeno
Vypnutí	Přidržete stisknuto  na 4 sekundy.	Červená dvakrát zabliká
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte jednou  .	Modrá dvakrát zabliká
Snížení hlasitosti	Stiskněte jednou  .	Modrá jednou zabliká
Přehrávání další skladby	Přidržete stisknuto  na 2 sekundy.	Modrá jednou zabliká
Přehrávání předešlé skladby	Přidržete stisknuto  na 2 sekundy. (x2)	
Pozastavení/přehrávání	Stiskněte  .	
K přijetí přichozího hovoru	Stiskněte  .	Modrá a červená budou blikat
K odmítnutí přichozího hovoru	Přidržete stisknuto  na 2 sekundy.	Modrá bude blikat
Ukončení hovoru	Stiskněte  .	
Aktivace hlasových příkazů	Stiskněte jednou  .	
Deaktivace hlasových příkazů	Stiskněte jednou  .	
Ein-/Ausschalten der Sprachfunktion	 für 4 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Sprache auswählen	 für 2 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Auswählen der gewünschten Sprache	 drücken	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	 und  für 4 Sekunden drücken	

## Kompatibilita

Bluetooth náhlavní souprava do uší DA-30114 je určena pro iPhone, chytrý telefon s Androidem, tablet nebo PC s Bluetooth 3.0 nebo vyšším.

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Odpojení kvůli daleké funkční vzdálenosti.	Přesuňte se zpět do funkční vzdálenosti, vypněte náhlavní soupravu a opět ji zapněte a znovu se připojte k vašemu Bluetooth zařízení.  Poznámka: Náhlavní souprava se automaticky synchronizuje s posledně připojeným zařízením. Jestliže se potřebujete připojit k jinému připojenému zařízení připojení navažte ručně.
Zvuk není čistý nebo není slyšet žádný zvuk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte náhlavní soupravu a znovu ji zapněte.</li><li>2. Vypněte ekvalizér hudebního zařízení.</li><li>3. Zkontrolujte hlasitost náhlavní soupravy nebo Bluetooth zařízení.</li></ol>
Z náhlavní soupravy se neozývá hudba.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že má vaše Bluetooth zařízení A2DP. Zkontrolujte zdali jsou obě zařízení připojena.</li><li>2. Vypněte náhlavní soupravu a znovu ji zapněte k automatickému připojení k vašemu Bluetooth zařízení.</li></ol>
Ovladače hlasitosti náhlavní soupravy nefungují.	Změňte hlasitost na vašem Bluetooth zařízení.
Žádné LED nesvítilí a zařízení nejde zapnout.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že je tlačítko náhlavní soupravy POWER zapnuto.</li><li>2. Ujistěte se, že je náhlavní souprava nabitá.</li></ol>
Zvuk je příliš slabý/zkreslený.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nastavte hlasitost na náhlavní soupravě a Bluetooth zařízení.</li><li>2. Vypněte ekvalizér Bluetooth hudebního zařízení.</li></ol>

Telefonní hovor není slyšet v náhlavní soupravě.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že má váš mobilní telefon HFP.</li><li>2. Ověřte zdali jsou obě zařízení připojena.</li><li>3. Restartujte náhlavní soupravu pro automatické připojení k vašemu Bluetooth zařízení.</li></ol>
Po ukončení hovoru nehraje hudba.	Stiskněte k obnovení hudby.
Náhlavní souprava neovládá hudbu.	Ujistěte se, že má vaše Bluetooth zařízení AVRCP.

## UPOZORNĚNÍ

- KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYJÍMEJTE KRYT. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ VYŽADUJÍ SERVIS.
- K ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.



Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k výstraze uživatele, že existuje neizolované "nebezpečné napětí" uvnitř krytu výrobku a může být v takovém množství, aby mohlo přivodit riziko zasažení elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na důležité provozní a údržbové (servis) pokyny v dokumentu doprovázející toto zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před použitím tohoto zařízení by měly být přečteny všechny bezpečnostní pokyny a instrukce k použití, všechny by měly být dodržovány.

### Informace o bezpečnosti a používání

K maximální životnosti náhlavní soupravy ji neupouštějte na zem, neházejte s ní ani ji nemačkejte. Nevystavujte zařízení vlhkosti, prachu nebo provozním teplotám mimo rozsah 32°F až 113°F (0°C až 45°C). Vyhněte se nabíjení v teplotách nad 113°F (45°C).

## NEBEZPEČÍ

K snížení rizika zasažení elektrickým proudem, spálením, požárem nebo zranění:

1. Nepoužívejte zařízení při koupání ve vaně nebo při sprchování.
2. Neumísťujte ani neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout nebo být zataženo do vany nebo dřezu.
3. Neumísťujte zařízení do vody, ani tam kde by mohlo do vody spadnout ani ho neponožujte do vody nebo jiné kapaliny.
4. Nevytahujte zařízení, které již spadlo do vody. Ihned ho odpojte ze zásuvky.
5. Měli byste dbát na to, aby do vnitřku zařízení nespadly předměty a aby nebylo zařízení polito.

## UPOZORNĚNÍ


1. Je nezbytný přísný dozor jestliže je zařízení/výrobek používán v blízkosti dětí nebo invalidních osob.
2. Používejte toto zařízení pouze pro určené účely obsažené v tomto manuálu.
3. Odpojte zařízení od stěnové zásuvky v případě bouře nebo při dlouhodobém nepoužívání.
4. Dbejte na to aby do otvorů nespadl nějaký předmět ani ho do otvorů nevkládejte.
5. Dbejte na to, aby se na napájecí kabel nešlapalo nebo aby nedošlo k jeho přiskřípnutí zvláště v blízkosti zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde opouštějí zařízení.
6. Dbejte na to, aby se kabel nedotýkal horkých povrchů. U skladování omotejte kabel volně okolo zařízení.

- Zařízení by mělo být umístěno mimo přímé sluneční světlo nebo z dosahu vytápěcích těles jako jsou radiátory, elektrické topení, vyhřevné registry nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Nepokládejte na horní část zařízení stereo vybavení, které produkuje teplo.
- Nikdy neblokujte větrací otvory zařízení materiály jako je oblečení, plastické sáčky nebo papír ani zařízení nepokládejte na měkké povrchy jako je postel nebo gauč, kde mohou být větrací otvory blokovány.
- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku. Použijte pouze označený napájecí zdroj.
- Nepřenášejte zařízení uchopením za kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Nikdy zařízení nepoužívejte je-li poškozen kabel nebo zástrčka, jestliže nepracuje správně nebo bylo upuštěno na zem nebo bylo poškozeno či spadlo do vody. Jestliže je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nikdy se ji nesnažte opravit sami.
- K zamezení rizika zasažení elektrickým proudem zařízení nerozebírejte ani se ho nesnažte opravovat. Nesprávná oprava může přivodit riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob při jeho používání.
- Nepoužívejte zařízení v místě s explozivními a/nebo hořlavými výpary.
- Nikdy nevyjímáte zástrčku ze stěnové zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tento výrobek při řízení.
- Obeznamte se se zákony a předpisy o používání mobilních telefonů a hands free vybavení v regionech, kde řídíte. Plně se věnujte řízení a před přijetím hovoru opusťte silnici a zaparkujte.

## Upozornění u lithium-ion baterie

Toto zařízení obsahuje nevyjímatelnou lithium-ion baterii. Baterie musí být recyklována a likvidována podle předpisů.

## Umístění částí a ovladačů

-  = Přehrávání & pozastavení
-  = tlačítko
-  = tlačítko
-  = Tlačítko zapnutí/vypnutí hlasových příkazů
- R=Pravé sluchátko
- L=Levé sluchátko
- USB port pro nabíjení

