



## BLUETOOTH IN-OHR-HEADSET



**Bedienungsanleitung**  
**DA-30114**

## Vorbereitung zum Aufladen der Batterie

Hinweis: Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung voll auf (3 bis 4 Stunden).

1. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des USB-Adapterkabels in den USB-Port des Headsets.
2. Verbinden Sie das USB-Adapterkabel mit dem USB-Port eines Computers.
3. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und schaltet sich nach der vollständigen Aufladung automatisch aus (die Ladezeit beträgt bei einer entladenen Batterie 3 bis 4 Stunden).

## Koppeln von Bluetooth-Geräten

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten, müssen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Headset koppeln.

Das Headset kann mit Geräten gekoppelt werden, die das Bluetooth Hands Free Profil (HFP) bzw. das Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) unterstützen. HFP aktiviert die Freisprechkommunikation und A2DP legt fest, wie Audio über eine Bluetooth-Verbindung von einem Gerät zu einem anderen Gerät übertragen wird.

Wenn Sie Geräte mit dem Headset koppeln, wird die Funktion der Geräte durch ihre Protokolle festgelegt. Wenn Sie beispielsweise ein Smartphone mit dem Headset koppeln, kann das Headset Anrufe abwickeln und Musik wiedergeben, da es sowohl das H2P- als auch das A2DP-Protokoll unterstützt. MP3-Player, die Bluetooth und nur A2DP unterstützen, können ausschließlich Musik wiedergeben. Mobiltelefone (keine Smartphones) können nur Anrufe abwickeln.

## Kopplungsmodus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste (  ) des Bluetooth In-Ohr-Headsets DA-30114 für 4 Sekunden gedrückt, um die Kopplung zu starten. Die blaue und die rote LED blinken mit einer Frequenz von 0,2 Sekunden.
2. Bereiten Sie das Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon oder Musik-Player) zum Koppeln vor.
3. Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Suchmodus (siehe hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts).
4. Ihr Bluetooth-Gerät sollte das Bluetooth-In-Ohr-Headset „DA-30114“ finden. Wählen Sie es aus und wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Kopplungsschlüssel 0000 ein.
5. Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Bluetooth-In-Ohr-Headset DA-30114 verbunden sind. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die LED(s) nicht mehr leuchten.

## Funktionsmodus und LED-Anzeige

Funktion	Aktion	LED-Status
Einschalten	 für 2 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt 4 mal auf
Ersteinrichtung und Koppeln	 für 4 Sekunden gedrückt halten	Die blaue und rote LED blinken, bis die Kopplung abgeschlossen ist
Ausschalten	 für 4 Sekunden gedrückt halten	Die rote LED blinkt 2 mal auf
Lautstärke erhöhen	 einmal drücken	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Lautstärke verringern	 einmal drücken	Die blaue LED blinkt einmal auf
Wiedergabe des nächsten Titels	 für 2 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt einmal auf
Wiedergabe des vorherigen Titels	 für 2 Sekunden gedrückt halten (x2)	
Pause/Wiedergabe	drücken 	
Eingehenden Anruf annehmen	drücken 	Die blaue und rote LED blinken
Eingehenden Anruf ablehnen	 für 2 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt
Gespräch beenden	drücken 	
Sprachansage aktivieren	<input type="checkbox"/> einmal drücken	
Sprachansage deaktivieren	<input type="checkbox"/> einmal drücken	
Ein-/Ausschalten der Sprachfunktion	 für 4 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Sprache auswählen	 für 2 Sekunden gedrückt halten	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Auswählen der gewünschten Sprache	 drücken	Die blaue LED blinkt 2 mal auf
Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	 und  für 4 Sekunden drücken	

## Kompatibilität

Der Bluetooth-In-Ohr-Headset DA-30114 ist für iPhones, Android-Smartphones, Tablet-PCs oder PCs mit Bluetooth 3.0 oder höher geeignet.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Trennung wegen Bereichsüberschreitung.	Begeben Sie sich wieder in den Arbeitsbereich und schalten Sie das Headset aus und wieder ein, um sich mit Ihrem Bluetooth-Gerät erneut zu verbinden.  Hinweis: Das Headset synchronisiert sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn Sie die Verbindung mit dem zuerst verbundenen Gerät herstellen möchten, müssen Sie sich manuell verbinden.
Der Ton ist verzerrt oder kein Ton.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie das Headset aus und anschließend wieder ein.</li><li>2. Schalten Sie den Equalizer des Musik-Geräts aus.</li><li>3. Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Headsets oder des Bluetooth-Geräts.</li></ol>
Keine Musikwiedergabe über das Headset.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Achten Sie darauf, dass Ihr Bluetooth-Gerät über A2DP verfügt. Kontrollieren Sie, ob beide Geräte verbunden sind.</li><li>2. Schalten Sie das Headset aus und dann wieder ein, um sich automatisch mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu verbinden.</li></ol>
Die Lautstärkereglern des Headsets funktionieren nicht.	Ändern Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät.
Keine LED leuchtet und keine Reaktion auf die Ein-/Ausschalttaste.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet wurde.</li><li>2. Achten Sie darauf, dass das Headset aufgeladen wurde.</li></ol>
Die Lautstärke ist zu niedrig/zu viele Verzerrungen.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Passen Sie die Lautstärkeeinstellung des Headsets oder des Bluetooth-Geräts an.</li><li>2. Schalten Sie den Equalizer des Bluetooth-Geräts aus.</li></ol>

Über das Headset können keine Anrufe angenommen werden.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon über HFP verfügt.</li><li>2. Kontrollieren Sie, ob beide Geräte verbunden sind.</li><li>3. Starten Sie das Headset erneut, um sich automatisch mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu verbinden.</li></ol>
Die Musikwiedergabe wird nach dem Beenden eines Anrufs nicht fortgesetzt.	Drücken Sie Wiedergabe.
Das Headset steuert die Musikwiedergabe nicht.	Achten Sie darauf, dass Ihr Bluetooth-Gerät über A2DP verfügt.

## VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG DAS GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE ZU WARTENDEN TEILE.
- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.



Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Anwender auf eine nicht isolierte „gefährliche Spannungsquelle“ im Gehäuse des Geräts hin, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass dem Produkt wichtige Anleitungen zum Betrieb und zur Wartung des Gerätes beiliegen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Betrieb des Geräts sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen.

### Informationen zur Sicherheit und zum Umgang

Für eine maximale Lebensdauer das Headset nicht fallen lassen, werfen oder einklemmen. Nicht Feuchtigkeit, Staub oder Betriebstemperaturen außerhalb des Bereichs von 0°C bis 45°C aussetzen. Nicht bei Temperaturen über 45°C aufladen.

## GEFAHR

Zum Verringern der Gefahr von Stromschlag, Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen:

1. Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen.
2. Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es in eine Badewanne oder Waschbecken fallen kann.
3. Nicht in der Nähe von Wasser aufbewahren und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
4. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
5. Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.

## WARNUNG:

1. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen benutzt wird, muss man sorgfältig aufpassen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck.
3. Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Stecker des Geräts.
4. Das Gerät niemals fallen lassen und keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts stecken.
5. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel tritt oder dieses quetscht, insbesondere in der Nähe der Stecker, der Steckdosen und dort, wo das Kabel das Gerät verlässt.

6. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern. Vor der Aufbewahrung das Kabel locker um das Gerät wickeln.
7. Das Gerät muss fern von direktem Sonnenlicht und von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden. Nicht auf einer Stereoanlage ablegen, die Wärme abstrahlt.
8. Die Geräteöffnungen dürfen niemals mit Materialien wie Kleidung, Kunststoffbeutel oder Papier blockiert werden, oder dadurch dass das Gerät auf eine weiche Oberfläche gestellt wird, wie z. B. ein Bett, ein Sofa usw.
9. Die Steckdose nicht überlasten. Nur die angegebene Stromversorgung verwenden.
10. Das Gerät nicht an seinem Kabel tragen und das Kabel nicht als Handgriff verwenden.
11. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker Schäden aufweisen, wenn Fehlfunktionen auftreten, falls das Gerät auf den Boden oder in Wasser gefallen sein sollte oder beschädigt ist. Wenn das Netzkabel oder der Stecker des Geräts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, diese selbst zu reparieren.
12. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Es besteht Gefahr durch Stromschlag. Eine falsche Reparatur kann zu elektrischem Schlag oder Verletzungen führen, wenn das Gerät in Betrieb genommen wird.
13. Nicht in der Nähe explosiver und/oder leicht entzündlicher Dämpfe benutzen.
14. Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.
16. Überprüfen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Mobiltelefonen in den Bereichen, in denen Sie fahren. Konzentrieren Sie sich stets auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und halten Sie zum Entgegennehmen oder Tätigen eines Anrufs an.

### Warnhinweise zu Lithium-Ionen-Batterien

Dieses Gerät enthält eine nicht austauschbare Lithium-Ionen-Batterie. Die Li-Ionen-Batterie in diesem Gerät muss ordnungsgemäß wiederverwertet oder entsorgt werden.

### Aufbau und Bedienelemente

1.  = Wiedergabe u. Pause
2.  -Taste
3.  -Taste
4.  = Sprachansage Ein-/Ausschalttaste
5. R=Rechter Ohrhörer
6. L=Linker Ohrhörer
7. USB-Ladebuchse

