



## Bluetooth гарнитура с наушниками-вкладышами



Инструкция  
DA-30114

## **Зарядка батареи**

Примечание: Перед первым использованием батарею следует полностью зарядить (от 3-х до 4-х часов).

1. Вставьте соединение mini-USB адаптера USB в USB-порт гарнитуры.
2. Подключите USB адаптер к USB-порту компьютера или к сетевой розетке.
3. Во время зарядки будет гореть красный светодиод, а когда батарея полностью зарядится, светодиод погаснет (время зарядки для полностью разряженной батареи от 3-х до 4-х часов).

## **Спаривание Bluetooth устройств**

Спарьте ваше Bluetooth устройство с гарнитурой, когда впервые включите гарнитуру.

Гарнитура спаривается с устройствами, которые имеют Bluetooth профиль громкой связи (HFP) и/или расширенный профиль распространения аудио (A2DP). HFP позволяет общаться без рук, а A2DP определяет, как передается аудио из одного устройства в другое по Bluetooth соединению. Когда вы спариваете устройства с гарнитурой, они работают в соответствии со своими протоколами. Например, если вы спариваете смартфон с гарнитурой, он будет обрабатывать звонки и воспроизводить музыку, поскольку имеет как протокол H2P, так и протокол A2DP. MP3-плееры с Bluetooth и протоколом A2DP только воспроизводят музыку, а мобильные телефоны (не смартфоны) только обрабатывают звонки.

## **Режим спаривания**

1. Для того, чтобы начать спаривание, нажмите и удерживайте в течение 4-х секунд кнопку

 питания ( ) ушных вкладышей Bluetooth гарнитуры DA-30114, синие и красные светодиоды будут мигать с частотой 0.2 с.

2. Приготовьте для спаривания ваше Bluetooth устройство (мобильный телефон или музыкальный плеер).
3. Выберите режим поиска на вашем Bluetooth устройстве (если нужно, за дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя вашего Bluetooth устройства).
4. Ваше Bluetooth устройство должно найти Bluetooth гарнитуру-вкладыш «DA-30114», выберите его и, если будет запрашиваться пин-код для спаривания, введите 0000.
5. Убедитесь, что вы подсоединились к the Bluetooth гарнитуре-вкладышу DA-30114.

Спаривание завершено, если светодиоды не горят.

## Функциональный режим и светодиодный дисплей

Чтобы...	Сделайте следующее...	Статус светодиода
Чтобы включить питание	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд	Мигает синим цветом 4 раза
Чтобы инициализировать настройки и спариться	Нажмите и удерживайте в течение 4-х секунд	Мигает синим и красным цветом до тех пор, пока не завершится спаривание
Чтобы выключить питание	Нажмите и удерживайте в течение 4-х секунд	Мигает красным цветом два раза
Чтобы увеличить громкость	Нажмите однократно	Мигает синим цветом два раза
Чтобы уменьшить громкость	Нажмите однократно	Мигает синим цветом один раз
Воспроизвести следующую песню	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд	Мигает синим цветом один раз
Чтобы воспроизвести предыдущую песню	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд  (x2)	
Чтобы приостановить/воспроизвести	Нажмите	
Чтобы ответить на входящий звонок	Нажмите	Мигает синим и красным цветом
Чтобы отклонить входящий звонок	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд	Мигает синим цветом
Чтобы завершить звонок	Нажмите	
Чтобы активировать голосовое сообщение	Нажмите однократно	
Чтобы отключить голосовое сообщение	Нажмите однократно	
Для включения/выключения голосовой функции	Нажмите и удерживайте  в течение 4 секунд	Дважды мигает синим цветом
Для выбора языка	Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд	Дважды мигает синим цветом
Для выбора требуемого языка	Нажмите	Дважды мигает синим цветом
Чтобы восстановить настройки по умолчанию	Нажмите и удерживайте  и  в течение 4 секунд	

## Совместимость

Bluetooth гарнитура-вкладыш DA-30114 предназначена для iPhone, Android-смартфона, планшета или персонального компьютера с Bluetooth 3.0 или вышеуказанным устройством.

## Обнаружение и устранение проблем

Проблема	Решение
Разъединение из-за выхода за пределы зоны действия.	<p>Вернитесь в зону соединения, выключите гарнитуру и попытайтесь повторно соединиться с Вашим Bluetooth устройством.</p> <p>Примечание: Гарнитура автоматически синхронизируется с последним подсоединенными устройством. Если нужно повторно подключиться к первому устройству, которое было подключено, совершите подключение вручную.</p>
Звук не четкий или совсем нет звука.	<ol style="list-style-type: none"><li>Выключите гарнитуру, затем повторите снова.</li><li>Выключите эквалайзер на вашем музыкальном устройстве.</li><li>Проследите за уровнем громкости на гарнитуре или Bluetooth устройстве.</li></ol>
Музыка не будет воспроизводиться на гарнитуре.	<ol style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что ваше Bluetooth устройство имеет протокол A2DP. Убедитесь, что оба устройства подсоединены</li><li>Отключите гарнитуру, затем попытайтесь автоматически подключить ее к вашему Bluetooth устройству.</li></ol>
Регуляторы громкости гарнитуры не работают.	Изменяйте уровень громкости на своем Bluetooth устройстве.
Светодиоды не горят, и нет питания.	<ol style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что включена кнопка питания на гарнитуре.</li><li>Убедитесь, что гарнитура заряжена.</li></ol>
Звук очень слабый/слишком искажен.	<ol style="list-style-type: none"><li>Отрегулируйте уровень громкости на гарнитуре или Bluetooth устройстве.</li><li>Выключите эквалайзер на вашем Bluetooth устройстве.</li></ol>

Невозможно ответить на звонок при помощи гарнитуры.	<ol style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что ваш мобильный телефон имеет протокол HFP.</li><li>Убедитесь, что подсоединены оба устройства.</li><li>Повторите автоматическое подключение гарнитуры к своему Bluetooth устройству.</li></ol>
Музыка не воспроизводится после завершения звонка.	Нажмите кнопку возобновления музыки.
Невозможно управлять музыкой при помощи гарнитуры.	Убедитесь, что ваше Bluetooth устройство имеет протокол AVRCP

## **ВНИМАНИЕ**

- ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
- ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.



Знак вспышки молнии со стрелой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса устройства, которое может иметь достаточную величину и представлять риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важного действия или инструкций по техническому обслуживанию в документации, прилагающейся к устройству.

## **ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Все инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует прочитать, придерживаться их и соблюдать перед эксплуатацией устройства.

## **Информация по технике безопасности и обращению**

Чтобы обеспечить максимальный срок службы товара, не роняйте, не бросайте и не сдавливайте гарнитуру. Не подвергайте ее воздействию влаги, пыли или рабочих температур снаружи от 32°F до 113°F (от 0°C до 45°C). Не заряжайте ее при температуре выше 113°F (45°C).

## **ОПАСНО**

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, получения ожогов, возгорания или телесных повреждений:

1. Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.
2. Не помещайте и не храните устройство в месте, откуда оно может упасть или попасть в ванну или раковину.
3. Не помещайте, не бросайте и не погружайте в воду или другую жидкость.
4. Не пытайтесь достать устройство, которое упало в воду. Немедленно отключите его от сети.
5. Следует позаботиться о том, чтобы на устройство не падали предметы и не проливались жидкости.

## **ОСТОРОЖНО**

1. Необходим тщательный надзор в случае, если данное устройство/продукт используется вблизи детей или душевнобольных людей.
2. Используйте данное устройство только по назначению, как описано в инструкции.
3. Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется длительное время.
4. Никогда не бросайте и не вставляйте предметы ни в какое отверстие.
5. Следите за тем, чтобы на кабель питания не наступали, и он не был зажат, особенно возле вилок, электрических розеток и места, где он входит в устройство.

- Не допускайте, чтобы кабель касался горячих поверхностей. Во время хранения свободно обмотайте кабель вокруг устройства.
- Устройство следует поместить вдали от воздействия прямых солнечных лучей или таких источников тепла, как радиаторы, электронагреватели, отопительные регистры, печи или другие приборы (включая усилители), вырабатывающие тепло. Не помещайте его сверху на стереоаппаратуру, которая излучает тепло.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как одежда, целлофановые пакеты или бумага, не помещайте его на такую мягкую поверхность, как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть загорожены.
- Не перегружайте электрическую розетку. Используйте только тот источник питания, который предусмотрен.
- Не носите данное устройство, держа за кабель, и не используйте кабель в качестве ручки.
- Не используйте данное устройство, если кабель или вилка повреждены, если оно не функционирует исправно, если устройство упало и повредилось или попало в воду. Если кабель питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство. Неправильный ремонт может привести к риску поражения электрическим током или получения телесных повреждений во время использования устройства.
- Не эксплуатируйте устройство при наличии взрывоопасных и/или воспламеняемых испарений.
- Не вытягивайте вилку с розетки за кабель.
- Не используйте данный продукт во время вождения автомобиля.
- Ознакомьтесь с законами и административными правилами по использованию мобильных телефонов и устройств громкой связи в зоне, где Вы ведете автомобиль. Всегда будьте внимательны при вождении и перед тем, как совершить или ответить на звонок, съездите с дороги и припаркуйте автомобиль.

#### **Предостережения по ионно-литиевой батарее**

Данное устройство содержит невынимающуюся ионно-литиевую батарею. Батарея должна подвергаться переработке или утилизироваться правильным образом.

#### **Расположение деталей и кнопок управления**

-  = Воспроизвести & Приостановить
  -  = кнопка
  -  = кнопка
  -  = кнопка вкл/выкл голосового сообщения
  - R=Правый ушной вкладыш
  - L=Левый ушной вкладыш
  - USB-порт для зарядки
- 