



BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK



Kullanım kılavuzu
DA-30114

Pilin şarj edilmesi için hazırlık

Not: İlk kullanımdan önce pilin tam olarak şarj edilmesi gerekir (3 ila 4 saat).

1. USB adaptörün mini USB bağlantısını kulaklığın USB bağlantı noktasına takın.
2. USB adaptörü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına veya bir elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi esnasında kırmızı LED ışık yanar, şarj işlemi sona erdiğinde ise LED ışık söner (biten bir pilin şarj süresi 3 ila 4 saattir).


Bluetooth aygıtlarının eşleştirilmesi

Kulaklığınızın ilk defa açtığınızda Bluetooth aygıtınızı kulaklığınızla eşleştirin.



















Kulaklık, Bluetooth Eller Serbest Profili (HFP) ve/veya Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP) protokolü kullanan aygıtlarla eşleşir. HFP, eller serbest iletişimi sağlar ve A2DP, sesin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden bir aygıttan diğer aygıtı nasıl aktarılacağını söyler.

Aygıtları kulaklık ile eşleştirdiğinizde cihazlar protokollere göre çalışır. Örneğin, bir akıllı telefonu kulaklıkla eşleştirdiğinizde her ikisi de H2P ve A2DP protokollerine sahip olduğu için aramaları ele alır ve müziği çalar. Bluetooth ve A2DP özellikli MP3 çalarlar sadece müziği çalar ve cep telefonları (akıllı telefon olmayanlar) sadece aramaları ele alır.

Eşleştirme Modu

1. Eşleştirme işlemini başlatmak için Bluetooth Kulak İçi Kulaklık DA-30114'ün güç tuşuna () basın ve 4 saniye süreyle basılı tutun, mavi ve kırmızı LED ışıklar 0,2 saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar.
2. Eşleştirmek üzere Bluetooth aygıtınızı (mobil telefon veya müzik çalar) hazırlayın.
3. Bluetooth aygıtınıza Arama modunu seçin (gerekirse ayrıntılar için Bluetooth aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın).
4. Bluetooth aygıtınız Bluetooth Kulak İçi Kulaklık "DA-30114"ü bulacaktır; bunu seçin ve sorulursa eşleştirme kodu için pin numarası olarak 0000 girin.
5. Bluetooth Kulak İçi Kulaklık DA-30114'e bağlandığınızı doğrulayın. LED ışık(lar) yanmıyorsa eşleştirme işlemi tamamlanmıştır.

Fonksiyon modu ve LED gösterge

Şu işlem için...	Şunu yapın...	LED ışığı durumu
Açmak.	 tuşuna basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun	4 kez yanıp sönen mavi
Kurulumu ve eşleştirmeyi başlatmak	 tuşuna basın ve 4 saniye süreyle basılı tutun	Eşleştirme tamamlanana kadar yanıp sönen mavi ve kırmızı
Kapatmak	 tuşuna basın ve 4 saniye süreyle basılı tutun	İki kez yanıp sönen kırmızı
Ses seviyesi artırmak	 tuşuna bir kez basın	İki kez yanıp sönen mavi
Ses seviyesini azaltmak	 tuşuna bir kez basın	Bir kez yanıp sönen mavi
Sonraki şarkıyı çalmak	 tuşuna basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun	Bir kez yanıp sönen mavi
Önceki şarkıyı çalmak	 tuşuna basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun (x2)	
Duraklatmak/çalmak	 tuşuna basın	
Gelen aramayı yanıtlamak	 tuşuna basın	Yanıp sönen mavi ve kırmızı
Gelen aramayı reddetmek	 tuşuna basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun	Yanıp sönen mavi
Bir aramayı sonlandırmak	 tuşuna basın	
Sesli komutu etkinleştirmek	 tuşuna bir kez basın	
Sesli komutu devre dışı bırakmak	 tuşuna bir kez basın	
Ses fonksiyonunu açmak/kapamak için	 tuşuna basın ve 4 saniye süreyle basılı tutun	İki kez yanıp sönen mavi
Dili seçmek için	 tuşuna basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun	İki kez yanıp sönen mavi
İstedığınız dili seçmek için	 tuşuna basın	İki kez yanıp sönen mavi
Varsayılan ayara geri dönmek	 ve  tuşuna basın ve 4 saniye süreyle basılı tutun	

Uyumluluk

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık DA-30114 iPhone, Android akıllı telefon, Bluetooth 3.0 veya daha üzeri cihaza sahip tablet veya bilgisayar için tasarlanmıştır.

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Menzil dışı nedeniyle bağlantı kopması.	Bağlantı menziline geri girerek kulaklığı kapatın ve Bluetooth aygıtınıza yeniden bağlanmak için tekrar açın. Not: Kulaklık, bağlanılan son cihazla otomatik olarak senkronize olur. Bağlanılan ilk cihaza tekrar bağlanmanız gerekiyorsa bağlantıyı manuel olarak kesin.
Ses net değil veya hiç ses yok.	1. Kulaklığı kapatıp açın. 2. Müzik çalarnızın ekolayzerini kapatın. 3. Kulaklık veya Bluetooth cihazının ses seviyesini kontrol edin.
Müzik kulaklıkta çalışmıyor.	1. Bluetooth aygıtınızın A2DP protokolüne sahip olduğundan emin olun. İki cihazın bağılı olup olmadığını kontrol edin 2. Bluetooth aygıtınıza otomatik olarak bağlanmak üzere kulaklığı kapatıp açın.
Kulaklık ses seviyesi kumandaları çalışmıyor.	Ses seviyesini Bluetooth aygıtınızdan değiştirin.
LED ışıklar yanmıyor ve güç yok.	1. Kulaklığın AÇIK olduğundan emin olun. 2. Kulaklığın şarjının olduğundan emin olun.
Ses çok az/çok fazla bozuk.	1. Kulaklık veya Bluetooth cihazının ses seviyesini ayarlayın. 2. Bluetooth aygıtının ekolayzerini kapatın.

Telefon aramalarına kulaklıktan cevap verilmiyor.	1. Cep telefonunuzun HFP protokolüne sahip olduğundan emin olun. 2. İki cihazın bağılı olduğunu doğrulayın. 3. Bluetooth aygıtınızla otomatik olarak bağlanması için kulaklığınızı tekrar açın.
Bir aramayı sonlandırdıktan sonra müzik çalışmıyor.	Müziğe kalınan yerden devam etmek için basın.
Kulaklık müziği komuta etmiyor.	Bluetooth aygıtınızın AVRCP protokolüne sahip olduğundan emin olun.

DİKKAT

- ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI AÇMAYIN. İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEBİLECEK PARÇALAR YOKTUR.
- YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.



Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı cihazın içerisinde elektrik çarpması riski oluşturacak düzeyde yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya cihazla birlikte verilen kılavuzun içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli kullanma ve servis hizmeti talimatları olduğunu belirtir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihaz kullanılmadan önce tüm güvenlik ve kullanma talimatları okunmalı, bunlara uyulmalı ve takip edilmelidir.

Güvenlik ve Kullanma Bilgileri

Uzun kullanım ömrü için kulaklığı düşürmeyin, atmayın veya çarpmayın. Kulaklığı neme, toza veya 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) arasındaki çalışma sıcaklıklarının dışına maruz bırakmayın. Kulaklığı 45°C (113°F) üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmekten kaçınınız.

TEHLİKE

Elektrik çarpma, yanık, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Banyo yaparken veya duşta kullanmayın.
2. Kulaklığı, küvetin veya lavabonun içine düşebileceği veya çekilebileceği yerlere koymayın ya da bu yerlerde saklamayın.
3. Su veya başka sıvıların içine koymayın, düşürmeyin veya daldırmayın.
4. Suya düşen kulaklığı çıkarmak için davranmayın. Hemen fişini çekin.
5. Kulaklığın üzerine nesnelere düşürmemeye ve sıvıların sıçratmamaya dikkat edilmelidir.

UYARI





1. Bu cihaz/ürün çocukların veya zihinsel engelli kişilerin yanında kullanılırken yakın gözetim gerekir.
2. Kulaklığı, bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına yönelik olarak kullanın.
3. Bu cihazın fişini şimşek fırtınası esnasında veya uzun süreli kullanılmadığında çekin.
4. Hiçbir açıklığa bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
5. Elektrik kablosunu, özellikle elektrik fişi çıkışında, uygun prizlerde ve cihazdan çıktığı noktalarda üzerinde yürünmesine veya sıkışmasına karşı koruyun.
6. Kablonun sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyin. Cihazı saklarken kablosunu kendi üzerine sarın.

7. Cihaz, doğrudan gelen güneş ışığından ve radyatörler, elektrikli ısıtıcılar, ocaklar ya da ısı üreten diğer cihazlar (amfiler dâhil) gibi ısı kaynaklarından uzağa yerleştirilmelidir. Isı yayan stereo donanımların üzerine koymaktan kaçının.
8. Cihazın hava deliklerini kesinlikle örtü, plastik torba veya kâğıt gibi nesnelere tıkamayın veya cihazı, hava deliklerinin engellenebileceği yatak ya da kanepe gibi bir yumuşak yüzeye koymayın.
9. Elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Yalnızca belirtilen güç kaynağını kullanın.
10. Bu cihazı kablosundan taşımayın veya kablosunu tutamak olarak kullanmayın.
11. Hasarlı bir kabloya ya da fişe sahipse, düzgün şekilde çalışmıyorsa veya düşürülmüş ya da hasar görmüşse veya suyun içine düşürülmüşse bu cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın güç kaynağı kablosu veya fişi hasarlıysa bunu kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
12. Elektrik çarpma riskini önlemek için cihazın içini açmayın veya cihazı onarmaya çalışmayın. Hatalı onarım işlemi, cihaz kullanıldığında elektrik çarpma veya kişilerin yaralanma tehlikesine neden olabilir.
13. Bu cihazı, patlayıcı ve/veya yanıcı dumanların varlığında kullanmayın.
14. Fişi asla elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın.
15. Araç kullanırken bu ürünün kullanmayın.
16. Araç kullandığınız bölgedeki mobil telefonların ve eller serbest donanımların kullanımı hakkındaki kanun ve düzenlemeleri kontrol edin. Dikkatinizi her zaman yola verin ve bir arama yapmadan ya da aramayı cevaplama öncesi aracınızı kenara çekerek park edin.

Lityum İyon pille ilgili uyarılar

Bu cihazda çıkarılamayan bir lityum iyon pil bulunmaktadır. Pil uygun şekilde geri dönüşüme kazandırılmalı veya atılmalıdır.

Parça ve kumandaların yerleri

1.  = Oynat ve Duraklat
2.  = tuşu
3.  = tuşu
4.  = Sesli komut açma/kapama tuşu
5. R=Sağ kulaklık
6. L=Sol kulaklık
7. Şarj için USB bağlantı noktası

