



## Ecouteurs intra-auriculaires Bluetooth



Manuel  
DA-30114

## Chargement de la batterie

Remarque: Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée (3 à 4 heures).

1. Insérez la mini fiche USB de l'adaptateur USB sur le port USB des écouteurs.
2. Branchez l'adaptateur USB sur le port USB de votre ordinateur ou une prise électrique.
3. La LED rouge s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est terminé (temps de chargement de 3 à 4 heures avec une batterie à plat)

## Appairage des périphériques Bluetooth

Apparez votre périphérique Bluetooth aux écouteurs lorsque vous utilisez les écouteurs la première fois. Les écouteurs s'appairent avec les périphériques compatibles avec le Bluetooth HFP (mains-libres) et/ou le A2DP (Profil de distribution audio avancée). Le système HFP permet de communiquer en mains-libres et le système A2DP indique comment l'audio est diffusé d'un périphérique à un autre sur une connexion Bluetooth.

Lorsque vous apparez un périphérique aux écouteurs, il suit son protocole de fonctionnement. Par exemple, lorsque vous apparez un smartphone aux écouteurs, il gère les appels et lit la musique car il suit les deux protocoles H2P et A2DP. Les lecteurs MP3 avec Bluetooth et les A2DP ne lisent que la musique et les téléphones portables (non smartphones) ne gèrent que les appels.

## Mode Appairage

1. Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt (  ) des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth DA-30114 pendant 4 secondes pour lancer l'appairage, les LED bleu et rouge clignotent à une fréquence de 0,2s.
2. Préparez votre périphérique Bluetooth (téléphone portable ou lecteur de musique) à l'appairage.
3. Sélectionnez le mode Searching (recherche) sur votre périphérique Bluetooth (consultez votre manuel de l'utilisateur du périphérique Bluetooth pour les détails).
4. Votre périphérique Bluetooth doit trouver les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth "DA-30114; sélectionnez-le et, si on vous le demande, utilisez le code d'appairage 0000.
5. Vérifiez que vous êtes connecté sur les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth DA-30114. L'appairage est terminé lorsque les LED s'éteignent.

## Mode Fonction et Affichage LED

Pour...	Faites ceci...	Statut LED
Mise sous tension	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes	Témoin clignotant bleu 4 fois
Pour la configuration et l'appairage	Maintenez enfoncée la touche  pendant 4 secondes	Témoins clignotant bleu et rouge jusqu'à la fin de l'appairage
Mise hors tension	Maintenez enfoncée la touche  pendant 4 secondes	Témoin clignotant rouge 2 fois.
Augmenter le volume	Appuyez une fois sur 	Témoin clignotant bleu 2 fois
Baisser le volume	Appuyez une fois sur 	Témoin clignotant bleu 1 fois
Lire la chanson suivante	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes	Témoin clignotant bleu 1 fois
Lire la chanson précédente	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes (x2)	
Lecture/Pause	Appuyez sur 	
Répondre à un appel entrant	Appuyez sur 	Témoins clignotants bleu et rouge
Rejeter un appel entrant	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes	Témoin clignotant bleu
Pour terminer un appel	Appuyez sur 	
Pour activer la commande voix	Appuyez une fois sur 	
Pour désactiver la commande voix	Appuyez sur la touche  une fois	
Pour activer/désactiver la fonction vocale	Maintenez appuyée  pendant 4 secondes.	Clignotant deux fois en bleu
Pour sélectionner une langue	Maintenez appuyée  pendant 2 secondes.	Clignotant deux fois en bleu
Pour sélectionner une langue	Appuyez sur 	Clignotant deux fois en bleu
Retour au réglage par défaut	Maintenez appuyées  et  pendant 4 secondes.	

## Compatibilité

Les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth DA-30114 sont conçus pour l'iPhone, le smartphone Android, la tablette ou le PC avec Bluetooth 3.0 ou supérieur.

## Dépannage

Problème	Solution
Déconnexion car le périphérique est en dehors des limites.	Bougez pour vous remettre dans les limites puis éteignez et rallumez les écouteurs pour qu'ils se reconnectent à votre périphérique Bluetooth.  Remarque: Les écouteurs se synchronisent automatiquement au dernier périphérique connecté. si vous voulez connecter les écouteurs au premier périphérique, une manipulation manuelle est requise.
Le son n'est pas net ou aucun son ne sort.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eteignez puis rallumez les écouteurs.</li><li>2. Mettez l'égaliseur de votre périphérique hors tension.</li><li>3. Vérifiez le niveau sonore des écouteurs ou du périphérique Bluetooth.</li></ol>
Aucune musique ne sort des écouteurs.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que votre périphérique Bluetooth comprend le protocole A2DP. Vérifiez si les deux périphériques sont connectés.</li><li>2. Eteignez puis rallumez les écouteurs pour les connectez automatiquement à votre périphérique Bluetooth.</li></ol>
Les commandes de volume ne répondent pas.	Changez le volume à partir de votre périphérique Bluetooth.
Aucune LED ne s'allume et il n'y a pas d'alimentation.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que les écouteurs sont sous tension.</li><li>2. Vérifiez que les écouteurs sont chargés.</li></ol>
Le son est trop bas/trop de distorsion.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Réglez le niveau sonore des écouteurs ou du périphérique Bluetooth.</li><li>2. Mettez l'égaliseur de votre périphérique hors tension.</li></ol>
Je ne peux pas répondre aux appels avec les écouteurs.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que votre téléphone portable comprend le protocole HFP.</li><li>2. Vérifiez que les deux périphériques sont connectés.</li><li>3. Redémarrez les écouteurs pour les connecter automatiquement à votre périphérique Bluetooth.</li></ol>
La musique ne fonctionne pas après avoir raccroché un appel.	Appuyez pour reprendre la musique.
Les écouteurs ne contrôlent pas la musique.	Vérifiez que votre périphérique Bluetooth comprend le protocole AVRCP.

## PRECAUTION

- POUR EVITER UN RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUNE PIECE UTILE A L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE DISPOSITIF À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.



La flèche éclair dans un triangle équilatéral est destinée à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement (mise en service) dans le mode d'emploi accompagnant cet appareil.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues et respectées avant d'utiliser l'appareil.

### Sécurité et informations générales

Pour optimiser la durée de vie des écouteurs, ne pas les faire tomber, les lancer ou les écraser. Ne pas exposer à l'humidité, la poussière ou des températures en dehors de la gamme 0°C à 45°C. Eviter le chargement à des températures supérieures à 45 °C.

## DANGER

Pour réduire le risque d'électrocution, de brûlures, d'incendie ou de blessures:

1. Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
2. Ne pas placer ou ranger les écouteurs dans un endroit où ils risquent de tomber ou d'être tirés dans un lavabo ou un évier.
3. Ne pas poser, faire tomber ou plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides.
4. Ne pas aller chercher les écouteurs qui sont tombés dans l'eau. Les débrancher immédiatement.
5. Attention de ne pas faire tomber des objets ou de renverser des liquides sur les écouteurs.

## AVERTISSEMENT

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil à côté d'enfants ou de personnes handicapées.
2. Utiliser uniquement cet appareil pour l'usage prévu comme décrit dans ce manuel.
3. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
4. Ne jamais faire tomber ou introduire un objet dans les ouvertures.
5. Protéger le cordon d'alimentation contre les piétinements et pincements surtout au niveau des fiches, prises de courant et au point de sortie du dispositif.

6. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes. Ne pas oublier d'éteindre les écouteurs avant de les ranger.
7. Les écouteurs doivent être placés à distance de toutes sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières, ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. Eviter de mettre les écouteurs sur une surface instable pour ne pas qu'ils tombent.
8. Ne jamais bloquer les aérations avec des matières telles que du tissu, un sac plastique ou du papier, et ne pas les écouteurs sur une surface souple telle qu'un lit ou un canapé, ce qui risque d'obstruer les aérations.
9. Ne pas surcharger la prise électrique. Utiliser uniquement la source d'alimentation recommandée.
10. Ne pas transporter l'appareil par le cordon électrique ou utiliser le cordon comme poignée.
11. Ne jamais utiliser les écouteurs si le cordon ou la fiche est endommagée, s'ils ne fonctionnent pas correctement, sont tombés, endommagés ou exposés à l'eau ou d'autres liquides. Si le cordon ou la fiche des écouteurs est endommagée, ne pas essayer de réparer vous-même.
12. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas démonter ou essayer de réparer les écouteurs. Une réparation incorrecte peut entraîner une électrocution ou des blessures.
13. Ne pas utiliser les écouteurs en présence d'explosifs et/ou de fumées inflammables.
14. Ne jamais débrancher les écouteurs en tirant sur le cordon électrique.
15. Ne pas utiliser les écouteurs en conduisant votre voiture.
16. Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones portables et des kits mains-libres en conduisant. Toujours faire attention à la conduite, quitter la route et se garer pour passer ou répondre à un appel.

### Avertissement : piles lithium-ion

Les écouteurs contiennent une pile lithium-ion non extractible. La pile doit être recyclée ou mise au rebut correctement.

### Emplacement des pièces et commandes

1.  = Lecture & Pause
2.  = touche
3.  = touche
4.  = Touche Commande voix on/off
5. R=Ecouteur droit
6. L=Ecouteur gauche
7. Port USB pour chargement

