



BLUETOOTH IN-OOR HOOFDSET



Handleiding
DA-30114

De Batterij Voorbereiden

Opmerking: De batterij moet vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen (3 tot 4 uur).

1. Steek de mini USB-aansluiting van de USB-adapter in de USB-poort van de hoofdset.
2. Steek de USB-adapter in de USB-poort van uw computer of in het stopcontact.
3. De rode LED zal tijdens het opladen opgelicht zijn en uitschakelen zodra de batterij volledig is opgeladen (laadtijd 3 tot 4 uur voor een uitgeputte batterij).


Bluetooth Apparatuur Paren

Paar uw Bluetooth apparaat met de hoofdset wanneer u de hoofdset voor het eerst inschakelt.

















De hoofdset kan worden gepaard met apparaten die het Bluetooth Hands-Free Profiel (HFP) en/of het Geavanceerde Audio Distributieprofiel (A2DP) gebruiken. HFP biedt hands-free communicatie en de A2DP regelt hoe de audio-streaming verloopt van het ene apparaat naar een ander via een Bluetooth verbinding.

Wanneer uw apparaten met de hoofdset zijn gepaard, functioneren deze apparaten op basis van hun protocollen. Wanneer u bijvoorbeeld een smartphone met de hoofdset paart, regelt het de gesprekken en speelt het muziek af, omdat het beide het H2P en A2DP protocol bevat. MP3 spelers met Bluetooth en A2DP spelen alleen muziek af en met mobiele telefoons (niet smartphones) kunnen alleen gesprekken worden gevoerd.

Paringmodus

1. Houd de aan/uittoets () van de Bluetooth In-Oor Hoofdset DA-30114 oordopjes 4 seconden ingedrukt om de paringmodus te starten, de blauwe en rode LED's zullen met een frequentie van 0,2s knipperen.
2. Bereid uw Bluetooth apparaat (mobiele telefoon of muzikspeler) voor op het paren.
3. Selecteer de Zoekmodus op uw Bluetooth apparaat (lees voor meer informatie eventueel de gebruikshandleiding van uw Bluetooth apparaat).
4. Uw Bluetooth apparaat dient de Bluetooth In-Oor Hoofdset "DA-30114" te vinden; selecteer het en, wanneer verzocht, gebruik 0000 als een PIN voor de paringcode.
5. Controleer dat u verbonden bent met de Bluetooth In-Oor Hoofdset DA-30114. Het paren is voltooid wanneer de LED(s) niet langer opgelicht zijn.

Funciemodus en LED display

Functie	Actie	LED status
Inschakelen	Houd  2 seconden ingedrukt	Knippert blauw 4 keer
Aanvankelijke instelling en paring	Houd  voor 4 seconden ingedrukt	Knippert blauw en rood totdat de paring is voltooid
Uitschakelen	Houd  voor 4 seconden ingedrukt	Knippert rood tweemaal
Volume verhogen	Druk eenmaal op 	Knippert blauw tweemaal
Volume verlagen	Druk eenmaal op 	Knippert blauw eenmaal
Volgende track afspelen	Houd  2 seconden ingedrukt	Knippert blauw eenmaal
Vorige track afspelen	Houd  2 seconden ingedrukt (x2)	
Pauzeren/afspelen	Druk op 	
Inkomende oproep beantwoorden	Druk op 	Knippert blauw en rood
Inkomende oproep weigeren	Houd  2 seconden ingedrukt	Knippert blauw
Gesprek eindigen	Druk op 	
Gesproken bericht activeren	Druk eenmaal op <input type="checkbox"/>	
Gesproken bericht deactiveren	Druk eenmaal op <input type="checkbox"/>	
Om de spraakfunctie aan/uit te schakelen	Druk op en houd "  " 4 seconden ingedrukt	Blauw knippert twee keer
Om de taal te selecteren	Druk op en houd "  " 2 seconden ingedrukt	Blauw knippert twee keer
Om de gewenste taal te selecteren	Druk op "  "	Blauw knippert twee keer
Terug naar de standaardinstelling	Druk op en houd "  " en "  " 4 seconden ingedrukt	

Compatibiliteit

Bluetooth In-Oor Hoofdset DA-30114 is ontworpen voor iPhone, Android smartphone, tablet of PC met Bluetooth 3.0 of hoger.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Verbinding verbroken wegens Buiten Bereik.	Loop terug binnen het verbindingbereik en schakel de hoofdset uit en weer in om opnieuw verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat. Opmerking: De hoofdset synchroniseert automatisch met het laatst verbonden apparaat. Als u opnieuw verbinding wilt maken met het eerste apparaat dat was verbonden, dient u deze nieuwe verbinding handmatig tot stand te brengen.
Geluid is onduidelijk of er is helemaal geen geluid.	<ol style="list-style-type: none">1. Schakel de hoofdset uit en weer in.2. Schakel de equalizer van uw muziekapparaat uit.3. Controleer het volumeniveau van de hoofdset en het Bluetooth apparaat.
De hoofdset speelt geen muziek.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of uw Bluetooth apparaat voorzien is van A2DP. Controleer of beide apparaten zijn verbonden.2. Schakel de hoofdset uit en weer in om automatisch verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat.
De volumeregeling van de hoofdset werkt niet.	Pas het volume aan via uw Bluetooth apparaat.
Geen brandende LED's en geen voeding.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de hoofdset is ingeschakeld.2. Zorg ervoor dat de hoofdset is opgeladen.
Geluid is te laag/teveel vervormd.	<ol style="list-style-type: none">1. Pas het volumeniveau aan van de hoofdset of van het Bluetooth apparaat.2. Schakel de equalizer van uw Bluetooth apparaat uit.

Inkomende oproep niet beantwoord door de hoofdset.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of uw mobiele telefoon voorzien is van HFP.2. Controleer of beide apparaten zijn verbonden.3. Herstart de hoofdset om automatisch verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat.
Muziek wordt niet afgespeeld na een gesprek te beëindigen.	Indrukken om de muziek te hervatten.
De hoofdset regelt de muziek niet.	Controleer of uw Bluetooth apparaat voorzien is van AVRCP

OPGELET

- NOOIT DE BEHUIZING VERWIJDEREN, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. GEEN REPAREREGBARE INTERNE ONDERDELEN.
- DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT, OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.



Het bliksemschichtsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnenin de productbehuizing, die voldoende krachtig kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroeptekensymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke onderhoud- (service) en gebruiksaanwijzingen in de documentatie meegeleverd met het product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen moeten worden gelezen en opgevolgd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

Veiligheid- en Gebruiks informatie

De hoofdstel niet laten vallen, gooien of verpletteren, om een optimale levensduur van het product te behouden. Niet blootstellen aan vochtigheid, stof of bedrijfstemperaturen buiten het bereik van 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F). Niet opladen in temperaturen hoger dan 45°C (113°F).

GEVAAR

Om het risico op elektrische schokken, brandwonden, brand of letsels te reduceren:

1. Niet gebruiken in bad of in een douche.
2. Het apparaat niet zodanig plaatsen of opbergen dat het in een badkuip of gootsteen kan vallen of worden getrokken.
3. Niet in water of andere vloeistoffen plaatsen, dompelen of laten vallen.
4. Nooit naar een apparaat grijpen dat in water is gevallen. Onmiddellijk de stekker loskoppelen.
5. Laat geen voorwerpen op het apparaat vallen en mors geen vloeistoffen op het apparaat.

WAARSCHUWING

1. Strikt toezicht is vereist wanneer dit apparaat/product door of in de buurt van kinderen of personen met gereduceerde mentale capaciteiten wordt gebruikt.
2. Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het is bestemd, zoals is beschreven in deze handleiding.
3. Koppel de stekker van dit apparaat los tijdens onweer of wanneer voor langere tijd niet gebruikt.
4. Laat geen voorwerpen in de openingen terechtkomen.
5. Zorg ervoor dat niemand op de voedingskabel kan stappen of dat de kabel ingedrukt raakt, voornamelijk bij stekkeruitgangen, stopcontacten en het punt waar de kabel uit het apparaat komt.

- Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlaktes. Wikkel het snoer losjes rondom het apparaat om op te bergen.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of hittebronnen zoals radiateurs, elektrische verwarmingen, hitte-roosters, kachels of andere hitteproducerende apparaten (waaronder versterkers). Plaats geen apparaten op een stereo die hitte uitstralen.
- Blokkeer geen luchtopeningen van het apparaat met materialen zoals kleding, plastic zakken of papier, en plaats het niet op een zacht oppervlak van bijvoorbeeld een bed of sofa, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd.
- Laat stopcontacten nooit overbelast raken. Gebruik uitsluitend de voedingsbron zoals is aangegeven.
- Draag dit apparaat niet aan de kabel ervan en gebruik de kabel niet als een hendel.
- Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde kabel of stekker, als het incorrect werkt, of nadat het is gevallen of beschadigd, of nadat het in water is gevallen. Mocht de voedingskabel of stekker van het apparaat beschadigd zijn, probeer dit dan niet zelf te repareren.
- Het apparaat niet ontmantelen of proberen te repareren, om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Incorrecte reparatie kan een risico op elektrische schokken of persoonlijk letsel vormen wanneer het apparaat wordt gebruikt.
- Niet gebruiken in de aanwezigheid van ontplofbare en/of ontvlambare dampen.
- Haal stekkers nooit uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
- Gebruik dit product niet tijdens het rijden.
- Controleer de wetgeving en regels m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons en hands-free apparatuur in het gebied waar u rijdt. Houd altijd uw aandacht bij het verkeer en parkeer langs de weg voordat u een oproep plaatst of beantwoordt.

Waarschuwingen m.b.t. Lithium-Ion batterijen

Dit apparaat bevat een lithium-ion batterij die niet kan worden verwijderd. De batterij moet worden hergebruikt of op correcte wijze worden afgedankt.

Locatie van onderdelen en bedieningen

-  = Start & Pauze
-  = toets
-  = toets
-  = Gesproken melding aan/uittoets
- R=Rechter oordopje
- L=Linker oordopje
- USB poort voor opladen

