



ZESTAW SŁUCHAWEK DOUSZNYCH Z FUNKCJĄ BLUETOOTH



Podręcznik
DA-30114

Ustawienia ładowania akumulatora

Uwaga: Przed pierwszym użyciem bateria musi być w pełni naładowana (3 do 4 godzin).

1. Włożyć adapter USB ze złączem mini USB do portu USB słuchawek.
2. Włożyć adapter USB do portu USB komputera lub gniazdka ściennego.
3. Czerwony LED będzie się świecił w trakcie ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu (czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi 3 do 4 godzin).


Parowanie urządzeń Bluetooth

Sparować posiadane urządzenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym, jeśli włącza się słuchawki po raz pierwszy.

Zestaw słuchawkowy paruje się z urządzeniem używającym profile Bluetooth Hands Free Profile (HFP) i/lub Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). HFP umożliwia komunikację bez użycia rąk a A2DP określa jak przekazywany jest strumień audio z jednego urządzenia do drugiego poprzez połączenie Bluetooth.

Przy parowaniu urządzeń z zestawem słuchawkowym, urządzenia działają zgodnie ze swoim protokołem. Np., jeśli paruje się smartphon z zestawem słuchawkowym, obsługuje on rozmowy i odtwarza muzykę, ponieważ obydwa stosują protokoły H2P i A2DP. Odtwarzacze MP3 z Bluetooth i A2DP odtwarzają tylko muzykę a telefony komórkowe (nie będące smartphonami) obsługują tylko rozmowy.

Tryb parowania

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania () w zestawie słuchawek dousznych Bluetooth DA-30114, przez 4 sekundy, by rozpocząć parowanie, LEDy niebieski i czerwony będą migotać z okresem 0,2 sek.
2. Przygotować do parowania posiadane urządzenie Bluetooth (telefon komórkowy lub odtwarzacz muzyki).
3. W posiadanym urządzeniu Bluetooth wybrać tryb wyszukiwania (szczegóły, jeśli trzeba, patrz podręcznik urządzenia Bluetooth).
4. Posiadane urządzenie Bluetooth powinno odnaleźć Bluetooth In-Ear Headset "DA-30114"; wybrać je, i na żądanie, wpisać jako kod PIN 0000, w celu sparowania.
5. Sprawdzić czy nastąpiło połączenie z Bluetooth In-Ear Headset DA-30114. Parowanie jest zakończone gdy LEDy zgasną.

Tryby działania i wyświetlacz LED

Aby...	Wykonać...	Stan LED
Włączyć	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy 	Czterokrotne mignięcie niebieskiego LED
Uruchomienie ustawień i parowania	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 4 sekundy 	Migotanie niebieskiego i czerwonego aż do ukończenia sparowania
Wyłączyć	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 4 sekundy 	Dwukrotne mignięcie czerwonego
Zwiększyć głośność	Nacisnąć jednokrotnie 	Dwukrotne mignięcie niebieskiego
Zmniejszyć głośność	Nacisnąć jednokrotnie 	Jednokrotne mignięcie niebieskiego
Odtworzyć następny utwór	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy 	Jednokrotne mignięcie niebieskiego
Odtworzyć poprzedni utwór	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy (x2) 	
Odtwarzać/wstrzymać	Nacisnąć 	
Odebrać rozmowę przychodzącą	Nacisnąć 	Migotanie niebieskiego i czerwonego
Odrzucić rozmowę przychodzącą	Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy 	Migotanie niebieskiego
Zakończyć połączenie	Nacisnąć 	
Uruchomić komendy głosowe	Nacisnąć jednokrotnie <input type="checkbox"/>	
Wyłączyć komendy głosowe	Nacisnąć jednokrotnie <input type="checkbox"/>	
Włączanie i wyłączanie dźwięku	Nacisnąć i przytrzymać <input type="checkbox"/> przez 4 sekundy	Dwukrotnie miga niebieska
Wybór języka	Nacisnąć i przytrzymać <input type="checkbox"/> przez 2 sekundy	Dwukrotnie miga niebieska
Wybór żądanego języka	Nacisnąć 	Dwukrotnie miga niebieska
Powrót do ustawienia standardowego	Nacisnąć i przytrzymać  i  przez 4 sekundy	

Zgodność

Bluetooth In-Ear Headset DA-30114 jest zaprojektowany dla iPhone, smart phone Android, tabletu lub PC z Bluetooth 3.0 albo nowszego.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Utrata połączenia na skutek przekroczenia odległości.	Zmniejszyć odległość stosownie do zasięgu, wyłączyć zestaw słuchawkowy i włączyć w celu powtórnego nawiązania łączności z urządzeniem Bluetooth. Uwaga: Zestaw słuchawkowy łączy się automatycznie do ostatnio łączonego urządzenia. Jeśli trzeba powtórnie podłączyć się z pierwszym urządzeniem, to należy powtórnie połączenie wykonać ręcznie.
Dźwięk jest niewyraźny lub nie ma go wcale.	<ol style="list-style-type: none">1. Proszę wyłączyć zestaw słuchawkowy i włączyć ponownie.2. Wyłączyć korektor dźwięku w posiadanym urządzeniu.3. Sprawdzić poziom dźwięku słuchawek lub urządzenia Bluetooth.
Muzyka nie odtwarza się w słuchawkach.	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnić się, że posiadane urządzenie Bluetooth ma A2DP. Sprawdzić czy obydwa urządzenia są połączone.2. Wyłączyć zestaw słuchawkowy i włączyć w celu automatycznego nawiązania łączności z urządzeniem Bluetooth.
Nie działają regulatory głośności zestawu słuchawkowego.	Zmienić głośność w urządzeniu Bluetooth.
Zaden LED się nie świeci i nie ma zasilania.	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnić się, że zasilanie zestawu słuchawkowego jest włączone.2. Sprawdzić czy zestaw słuchawkowy jest naładowany.
Dźwięk jest za cichy / ma za duże zniekształcenia.	<ol style="list-style-type: none">1. Skorygować poziom dźwięku słuchawek lub urządzenia Bluetooth.2. Wyłączyć korektor dźwięku w posiadanym urządzeniu Bluetooth.

Rozmowa telefoniczna nie jest odbierana przez słuchawkę.	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnić się, że posiadany telefon komórkowy ma HFP.2. Sprawdzić czy obydwa urządzenia są połączone.3. Wyłączyć zestaw słuchawkowy i włączyć w celu automatycznego nawiązania łączności z urządzeniem Bluetooth.
Muzyka nie odtwarza się po zakończeniu rozmowy.	Nacisnąć wznowienie muzyki.
Zestaw słuchawkowy nie steruje muzyką.	Upewnić się, że posiadane urządzenie Bluetooth ma A2DP.

PRZESTROGA

- ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU ELEKTRYCZNEMU, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. NIE MA WEWNĄTRZ CZĘŚCI PODLEGAJĄCYCH SERWISOWI UŻYTKOWNIKA.
- NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ, BO GROZI TO POŻAREM LUB PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM.



Znak błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego, ma przestrzegać użytkownika przed obecnością odizolowanego "napięcia niebezpiecznego" wewnątrz obudowy produktu, dostatecznie wysokiego, by stanowić niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.



Znak wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego, zawiadamia użytkownika o istotnych instrukcjach konserwacji (serwisu) zawartych w publikacji towarzyszącej urządzeniu.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania powinny być przeczytane przed korzystaniem z urządzenia.

Informacje bezpieczeństwa i obchodzenia się z urządzeniem

Dla zapewnienia maksymalnego czasu użytkowania, nie upuszczać, nie rzucać i nie zginać słuchawek. Nie narażać na wilgoć, zapalenie lub temperatury poza zakresem 32°F do 113°F (0°C do 45°C). Unikać ładowania w temperaturach powyżej 113°F (45°C).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, oparzenia, pożaru, lub urazów:

1. Nie używać podczas kąpieli lub natrysku.
2. Nie kłaść ani nie przechowywać urządzenia tam gdzie może ono spaść lub być wciągnięte do wanny lub umywalki.
3. Nie wkładać ani nie upuścić do wody i nie zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
4. Nie sięgać do urządzenia gdy spadło do wody. Natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
5. Należy uważać by do środka nie wpadły jakieś przedmioty i nie wylała się ciecz.

OSTRZEŻENIE





1. Gdy w pobliżu są dzieci, lub osoby niepełnosprawne umysłowo, to w trakcie użytkowania urządzenia/produktu konieczny jest ścisły nadzór.
2. Używać tego produktu tylko do zamierzonego użytku, tak jak opisano w niniejszym podręczniku.
3. W trakcie burzy i błyskawic, lub braku używania przez dłuższy czas wyjąć wtyczkę z gniazdka.
4. Nie dopuścić do wpadnięcia lub wetknięcia żadnego obiektu do otworów lub wylotu.
5. Zabezpieczyć sznur zasilania przed nadeptaniem, przycięciem, szczególnie przy wtyczce, uchwytach i punkcie wyjścia z urządzenia.

- Nie dopuścić by sznur dotykał do gorących powierzchni. Sznur w trakcie przechowywania trzymać luźno zwinięty na urządzeniu.
- Urządzenie powinno być umieszczone z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki elektryczne, kaloryfery, piece i inne urządzenia (łącznie ze wzmacniaczami) wytwarzające ciepło. Unikać kładzenia na sprzęcie stereo wytwarzającym ciepło.
- Nigdy nie blokować wlotów powietrza do urządzenia materiałami takimi jak tkaniny, torby plastikowe, lub papiery i nie kłaść go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy kanapa, mogącej zablokować wloty powietrza.
- Nie przeciążać wyjść elektrycznych. Używać tylko wskazanego zasilania.
- Nie przenosić tego urządzenia trzymając za sznur i nie używać sznura jako uchwytu.
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym sznurem lub wtykiem, jeśli działa nieprawidłowo, albo jeśli było upuszczone, uszkodzone, lub wpadło do wody. Jeśli sznur zasilania lub wtyk są uszkodzone, to nie próbować samodzielnej naprawy.
- Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego nie rozbiierać urządzenia i nie próbować go naprawiać. Nieprawidłowa naprawa ryzyko porażenia elektrycznego osób, przy używaniu urządzenia.
- Nie należy używać w pobliżu wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów.
- Proszę nigdy nie ciągnąć za sznur przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka.
- Nie używać tego produktu w trakcie prowadzenia pojazdu.
- Sprawdzić przepisy i postanowienia dotyczące użycia telefonów komórkowych i sprzętu nie wymagającego używania rąk, obowiązujących w strefie kierowania pojazdem. Zawsze poświęcać pełną uwagę kierowaniu pojazdem i zjechać z drogi i zaparkować przed nawiązaniem lub odbieraniem połączenia.

ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowo jonowego.

To urządzenie zawiera nie wymowany akumulator litowo jonowy. Akumulator powinien być poddany recyklingowi lub likwidowany bezpiecznie.

Położenie i działanie części i regulatorów

-  = Odtwarzanie/Pauza
-  = przycisk
-  = przycisk
-  = Włączenie/wyłączenie komend głosowych
- R= słuchawka douszna prawego ucha
- L= słuchawka douszna lewego ucha
- Port ładowania USB

