



ADATTATORE UNIVERSALE DI RICARICA PER PRESA

(1x USB-C™, 1x USB-A)



Manuale
DA-70616

Descrizione:

Alimentazione:	16 A, 250 V, 50 Hz
Classe di protezione:	IP20
USB:	1x tipo A, 1x USB tipo C™
Uscita:	tipo A: max 18 W, USB-C™: max 18 W DC 5V-3,4A /9V-2A /12-1,5A

Specifiche

Alimentazione/presa elettrica/connettore:

Corrente di ingresso max:	16 A
Tensione nominale:	250 V/50 Hz
Potenza nominale max:	3680 W
Tensione di ingresso:	100-250 V

Ambiente:

Temperatura di esercizio:	0 °C - 35 °C
---------------------------	--------------

Porta di ricarica USB

2x connettori USB (A & C);

Caricatore per dispositivi mobili

(ad es. smartphone, tablet, ecc.)

Come collegare l'alimentazione

1. Installare l'adattatore USB collegandolo ad una presa di corrente con messa a terra.
2. L'indicatore o la spia di controllo della carica diventerà rosso/a. Il dispositivo è pronto all'uso.
3. Ora è possibile collegare fino a 2 dispositivi USB idonei tramite le porte USB utilizzando il cavo di collegamento USB.
4. Allo stesso tempo è possibile collegare e mettere in funzione gli elettrodomestici adatti tramite la presa di corrente.

Precauzioni di sicurezza

- Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Le precauzioni di sicurezza qui contenute riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se correttamente osservate. La spina di alimentazione è progettata per uso privato. Non è adatta all'uso commerciale. Il dispositivo non è progettato per l'uso all'aperto.
- Le unità possono essere usate solo singolarmente. Non collegare gli adattatori universali di ricarica per presa gli uni dietro gli altri.
- Qualsiasi altro uso è considerato improprio.
- I bambini non riconoscono il pericolo di un uso improprio delle apparecchiature elettriche. Non fargli mai utilizzare apparecchi elettrici incustoditi.

- Pericolo di soffocamento! Non lasciare mai il materiale di imballaggio in posizione incauta. I bambini possono ingerire piccole parti e soffocare
- La spina di alimentazione può essere utilizzata solo nelle tradizionali prese con messa a terra con tensione alternata di 90 ~ 240 V e 50 Hz.
- Utilizzo della spina di alimentazione solo in prese a muro installate in modo permanente
- Non inserire le prese dell'interruttore in un cavo di prolunga
- Assicurarsi che la spina di un dispositivo sia completamente inserita nella spina di alimentazione.
- La presa di corrente deve essere posizionata vicino al dispositivo e facilmente accessibile
- Non collegare carichi la cui accensione incustodita potrebbe causare un incendio (ad es. un ferro da stiro) o altri pericoli
- I riscaldatori e dispositivi simili non devono mai essere lasciati incustoditi durante l'uso

- Non collegare carichi che richiedono un condensatore motore (ad es. frigorifero)
- Utilizzare l'adattatore universale di ricarica per presa solo entro l'intervallo di temperatura specificato tra 0 ~ 40 °C
- Quando non in uso, conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C
- Non superare la potenza massima di 3680 W
- Non coprire la spina di alimentazione. Il calore si accumula sotto il coperchio. Pericolo di incendio
- Non lasciare che i dispositivi entrino in contatto con liquidi
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate
- Assicurarsi che i dispositivi siano utilizzati solo all'interno. Questi dispositivi non sono destinati all'uso all'esterno e possono essere danneggiati.

- Installare la spina di alimentazione nelle immediate vicinanze di una presa a muro facilmente accessibile.
- Non cercare mai di riparare la spina di alimentazione da soli. Gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti da specialisti. Verificare la presenza di eventuali danni a intervalli regolari. Non utilizzare gli adattatori universali di ricarica per presa in caso di evidenti danni all'alloggiamento.
- In caso di problemi contattare il nostro centro assistenza clienti
- Per scollegare la spina di alimentazione, scollegarla dalla rete di alimentazione
- Se la spina di alimentazione deve essere pulita, scollegarla dall'alimentazione principale e pulire la presa con un panno asciutto