



ÇOK AMAÇLI PRİZ ŞARJ ADAPTÖRÜ (1x USB-C™, 1x USB-A)



Kılavuz
DA-70616

Açıklama

Güç kaynağı:	16 A, 250 V, 50 Hz
Koruma sınıfı:	IP20
USB:	1x Tip A, 1x USB Type-C™
Çıkış:	Tip A: Maks. 18 W, USB-C™: Maks. 18 W DC 5V-3,4A/9V-2A/12V-1,5A

Teknik Özellikler

Şebeke/elektrik prizi/fiş:

Maks. giriş akımı:	16 A
Nominal gerilim:	250 V/50 Hz
Maks. nominal güç:	3680 W
Giriş gerilimi:	100-250 V

Ortam:

Çalışma sıcaklığı:	0 °C - 35 °C
--------------------	--------------

USB Őarj Aleti

2x USB konekt6r6 (A ve C);

Mobil cihazlar (6r. akıllı telefon, tablet vb.)
i7in Őarj aleti

Elektrięe baęlama

1. USB fiŐ adapt6r6n6 topraklı elektrik prizine takın.
2. G6sterge veya Őarj kontrol lambası kırmızı yanar. Cihaz 7alıŐmaya hazırdır.
3. USB baęlantı kablosuyla USB baęlantı noktaları 6zerinden 2 adede kadar USB cihazı baęlanabilir.
4. Aynı zamanda prize uygun ev aletleri baęlanıp 7alıŐtırılabilir.

Güvenlik önlemleri

- Lütfen ilk kullanımdan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Buradaki güvenlik önlemleri, doğru şekilde uygulandığında yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltır. Elektrik fişi bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir. Cihaz, dış mekanda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Üniteler yalnızca bağımsız olarak çalıştırılabilir. Çok amaçlı priz şarj adaptörlerini arka arkaya prize takmayın.
- Başka kullanım şekilleri hatalı olarak kabul edilir.
- Çocuklar, elektrikli ekipmanın hatalı kullanılmasının neden olabileceği tehlikenin farkında değildir. Çocukların elektrikli aletleri gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.

- Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemesini dikkatsizce ortada bırakmayın. Çocuklar küçük parçaları yutup boğulabilir
- Elektrik fişi yalnızca 90 ~ 240 V ve 50 Hz alternatif gerilimli geleneksel topraklı prizlerde kullanılabilir
- Elektrik fişini yalnızca kalıcı olarak takılmış duvar prizlerinde kullanın
- Fişi uzatma kablosuna takmayın
- Cihazın fişinin elektrik prizine tamamen takılı olduğundan emin olun
- Prizin cihaza yakın ve kolaylıkla erişilebilir olması gerekir
- Gözetimsiz bırakıldığında kendiliğinden açılacak ve yangına ve diğer tehlikelere neden olabilecek yüksek akım tüketen cihazları (ör. ütü) bağlamayın
- Isıtıcılar ve benzer cihazlar kullanım sırasında kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır

- Motor kondansatörü gerektiren cihazları (ör. buzdolabı) bağlamayın
- Çok amaçlı priz şarj adaptörünü yalnızca 0 ~ 40 °C olarak belirtilen sıcaklık aralığında kullanın
- Ürünü kullanılmadığında 0 °C ve 40 °C arasındaki sıcaklıklarda temiz ve kuru bir yerde depolayın
- 3680 W maksimum güç değerini aşmayın
- Elektrik fişinin üstünü örtmeyin. Örtü altında ısı birikir. Yangın tehlikesi vardır
- Cihazların sıvıyla temas etmesini önleyin
- Elektrik fişine ıslak ellerinizle dokunmayın
- Cihazların yalnızca iç mekanda kullanıldığından emin olun. Bu cihazlar dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve hasar görebilir.
- Elektrik fişini kolayca erişilebilen duvar prizine takın.

- Elektrik fişini kesinlikle kendiniz onarmaya çalışmayın. Onarım ve bakım işlemlerinin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Ünitelerde düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Muhafazada görünür bir hasar varsa akıllı fişleri kullanmayın
- Sorun olması durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin
- Elektrik fişinin bağlantısını kesmek için elektrik prizinden çıkarın
- Elektrik fişinin temizlenmesi gerekirse elektrik prizinden çıkarın kuru bir bezle silin