



PONT RESEAU HAUTE VITESSE POWERLINE



Guide d'installation rapide

Consignes de sécurité importantes

Cet appareil est prévu exclusivement pour être raccordé à un secteur CA.

Lors de l'utilisation de l'unité, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment :

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant toute installation et utilisation du produit.
- Veuillez observer les avertissements et les instructions apposés sur le produit.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Ce produit ne doit jamais être installé à proximité ou sur un radiateur ou registre de chaleur.
- La protection contre les courts-circuits (surtensions) de ce produit repose sur le disjoncteur du foyer.
- Veillez à ce qu'un fusible ou un disjoncteur soit utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs de transport de courant).
- Veillez à ce qu'aucun objet ne repose sur les câbles.
- N'installez pas ce produit dans un endroit où le cordon d'alimentation serait susceptible d'être piétiné.
- Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale CA adéquate.
- Tout travail de maintenance doit être réalisé par du personnel d'entretien qualifié. Ouvrir ou retirer les couvercles de l'unité peut entraîner une exposition à des tensions dangereuses ou autres risques.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant murale puis apportez-le à un réparateur dans les cas suivants :
 - 1. Les cordons sont endommagés ou éraillés.
 - 2. Un liquide a été renversé sur l'unité.
 - 3. Le produit a été exposé à la pluie ou l'humidité.
 - 4. Le produit fonctionne de manière anormale lorsque utilisé conformément aux instructions d'utilisation.
 - 5. Une baisse de performances est notable.

Contenu de l'emballage

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Adaptateur CPL Ethernet 2 00 Mo/s• Cordon RJ-45 de cat. 5• Guide d'installation rapide, CD-ROM (contient les utilitaires et le mode d'emploi)• Guide d'installation rapide |
|---|

Lorsqu'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur local.





Présentation des différents témoins DEL

DEL	Couleurs	État	Description
Alimentation	Vert	Activé	Alimentation activée
	Vert	Clignote	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Économie d'énergie activé. • Réinitialisation en cours. • Configuration de la sécurité/paramètres en cours.
	-	Désactivé	Alimentation désactivée
Ethernet	Vert	Activé	L'unité se connecte à d'autres équipements via l'interface Ethernet mais ne communique en aucun cas avec ceux-ci.
	Vert	Clignote	L'unité reçoit et envoie des données via l'interface Ethernet.
	-	Désactivé	L'unité ne se connecte pas à d'autres équipements via l'interface Ethernet .
Données	Vert/ Rouge	Activé	<p>L'unité est connectée au secteur. La couleur du témoin DEL Données varie selon le débit réel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vert: : Débit de la liaison > 40 Mo/s • Orange : 20 Mo/s < Débit de la liaison <40 Mo/s • Rouge : Débit de la liaison < 20 Mo/s
	Rouge	Clignote	Le témoin Données clignote rapidement lorsque l'unité recherche d'autres équipements PCL
	-	Désactivé	L'adaptateur n'a pas trouvé d'autres équipements CPL compatibles qui utilisent la même clé de cryptage.

Présentation des commandes

Touche	Description	
Réinitialisation	Permet de rétablir la configuration par défaut de l'unité	
Sécurité	Maintenez enfoncée la touche Sécurité de une à trois secondes.	liaison à un autre réseau CPL
	Maintenez enfoncée la touche Sécurité pendant plus de dix secondes.	Définissez l'option Sécurité sur Aléatoire.

Connexion de l'adaptateur CPL Ethernet Installation de l'unité

Étape 1	Connectez un adaptateur CPL Ethernet au connecteur Ethernet de votre modem ADSL ou Câble.	
Étape 2	Connectez celui-ci à la prise de courant murale la plus proche.	
Étape 3	Connectez le second adaptateur CPL à une prise de courant située proche de votre ordinateur puis raccordez-le au connecteur Ethernet de votre ordinateur.	
Étape 4	Vous pouvez désormais accéder à Internet depuis n'importe quelle prise de courant de votre foyer.	

Installation des utilitaires sous Windows

La procédure d'installation de l'utilitaire de configuration CPL varie en fonction du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. La procédure suivante se réfère à une installation du logiciel sous Windows XP. L'installation sur les autres systèmes d'exploitation est similaire.

1. Insérez le CD (fourni) dans le lecteur de CD-ROM puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Un menu s'affiche une fois l'installation terminée.

2. Cliquez sur le lien hypertexte « **Utilitaire de configuration CPL** » à l'adaptateur CPL **200 Mo/s** pour lancer l'installation. Lorsque le menu ne s'affiche pas, lancez l'installation de la manière suivante :

- Cliquez sur **Démarrage/Exécuter**.
- Entrez « **E:\Utility\setup.exe** » dans le champ qui s'affiche, « E » représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM.
- Cliquez sur le bouton « **OK** ».

3. L'utilitaire est installé dans votre ordinateur, une nouvelle icône « **Power Packet Utility** » s'affiche sur le bureau.



Cet utilitaire est seulement compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000, 2003 et Vista

Configuration avancée

Pour une configuration avancée de l'adaptateur CPL référez-vous au manuel d'utilisation contenu dans le CD-ROM fourni