



PONTE DI RETE AD ALTA VELOCITÀ LINEA ALIMENTAZIONE



Guida all'installazione rapida
DN-15028

Attenzione:

IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.

EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.

DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.

FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.

NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.

ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.

RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.

PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.

PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.

TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Questo prodotto si intende per la connessione alla linea di alimentazione AC.

Le precauzioni che seguono dovrebbero essere tenute in considerazione quando si utilizza questo prodotto:

- Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di installare e far funzionare questo prodotto.
- Vi preghiamo di seguire tutte le indicazioni e le istruzioni indicate sul prodotto.
- Non far funzionare questo canale vicino all'acqua.
- Questo prodotto non deve essere mai posizionato vicino o sopra un termosifone o sorgenti di calore.
- Questo prodotto fa affidamento sulla protezione contro i corto circuiti (sovraccarico) di una linea elettrica edile.
- Assicuratevi che un fusibile o un interruttore sia usato sui conduttori di fase (tutti i conduttori in tensione).
- Non permettere a nulla far ponte sui cavi di interconnessione del prodotto.
- Non posizionare questo prodotto dove le persone possono camminare sui cavi.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere inserito direttamente dentro una presa parete AC dedicata.
- Solo un tecnico qualificato può riparare questo prodotto. Aprire o rimuovere i coperchi potrebbe risultare nell'esporsi a punti pericolosi con alto voltaggio o altri rischi.
- Disconnettere questo prodotto dalla presa parate e riferirsi a personale qualificato per la riparazione nelle seguenti condizioni:
 1. Quando i cavi di interconnessione sono danneggiati o spelati.
 2. Se si è riversato liquido nel prodotto.
 3. Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 4. Se il prodotto non funziona normalmente quando sono state rispettate le istruzioni sul funzionamento.
 5. Se il prodotto mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni.

Contenuto della confezione

- Adattatore Ethernet di Linea di Alimentazione da 500Mbps
- Cavo RJ-45 Cat.5
- Guida Rapida d'Installazione e CD-ROM (Incluso manuale utente di utility)
- Guida Rapida all'Installazione

Se uno qualsiasi degli articoli è smarrito o danneggiato, contattare il rivenditore di zone per supporto.





Definizione LED

LED	Colore	Stato	Descrizione
Alimentazione	Verde	Acceso	E' acceso.
	Verde	Lampeggio	<ul style="list-style-type: none">• Il Sistema accede alla modalità di risparmio energia.• Il Sistema si sta resettando.• Il Sistema è nel processo di impostazione della sicurezza.
	-	Spento	E' spento.
Ethernet	Verde	Acceso	Il dispositivo si sta connettendo ad altri dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet ma non comunica con essi.
	Verde	Lampeggio	Il dispositivo sta ricevendo o trasmettendo dati attraverso l'interfaccia Ethernet.
	-	Spento	Il dispositivo si sta connettendo con altri dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet.
Dati	Verde/ Rosso	Acceso	Il dispositivo si è connesso con le rete di alimentazione. Il colore del LED dati varierà a seconda della velocità fisica. <ul style="list-style-type: none">• Verde: Velocità di collegamento > 100 Mbps+• Arancione: 50 Mbps < Velocità di collegamento < 100 Mbps• Rosso: Velocità di collegamento < 50 Mbps
	Rosso	Lampeggio	Quando il dispositivo sta scansionando altri dispositivi PLC, l'indicatore Dati lampeggia velocemente.
	-	Spento	L'adattatore non ha trovato altri dispositivi nelle linea di alimentazione compatibili che utilizzino la stessa chiave di codifica.

Definizione Pulsante

Pulsante	Descrizione	
Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica	
Sicurezza	Premere per 1~3 secondi il pulsante di sicurezza	Accedere ad una altra Linea Domestica PlugAV
	Premere il pulsante di sicurezza per più di 10 secondi	Impostare la sua sicurezza su valore casuale

Connessione dell'Adattatore Ethernet per Linea di Alimentazione Installazione hardware

Passo 1:	Connettere un ponte Ethernet di Linea di rete al vostro modem ADSL o Cavo Porta Ethernet.	
Passo 2:	Inserirlo nella presa di alimentazione più vicina.	
Passo 3:	Inserire il secondo ponte Ethernet di Linea di alimentazione nel vostro PC e connettere alle porte Ethernet.	
Passo 4:	Acceso internet da ogni presa di corrente della vostra casa.	

Successive Configurazioni

Se volete configurare più dettagli di impostazione dell'Adattatore di Linea di Alimentazione, vi preghiamo di fare riferimento al manuale utente sul CD fornito.