



CVS DVI USB 2 / 4 PORTS AVEC CONCENTRATEUR USB ET AUDIO



**Guide d'installation rapide
DS-12820 / DS-12840**

Contenu de la confection

Avec le produit que vous avez acheté doivent être inclus les équipements et les accessoires indiqués suivants :

- 1 CVS DVI USB 2 ou 4 ports avec concentrateur USB 2.0 et Audio
- 2 Câble DVI x 2
- 3 Câble audio USB et 3,5 mm x 2
- 4 Adaptateur d'alimentation externe DC 5V
- 5 Manuel de l'utilisateur
- 6 Guide d'installation rapide

Installation

Système requis

- 1 **Ordinateur** : Ordinateur PC avec 1 port USB libre et 1 port DVI (si vous souhaitez partager les haut-parleurs et / ou le microphone, l'ordinateur doit disposer aussi de ports audio)
- 2 **Système d'exploitation** : Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 ou supérieur, Solaris 8 ou supérieur, Sun Microsystems OS.
- 3 **Câble VGA vers l'ordinateur** : 1 câble DVI femelle vers mâle pour ordinateur (en option)
- 4 **Câble USB** : 1 câble USB avec une extrémité de type A et l'autre extrémité de type B pour ordinateur (en option)
- 5 **Câble Audio** : Câble audio de 3,5 mm pour haut-parleur et microphone pour ordinateur (en option)
- 6 **Un moniteur** qui prend en charge l'interface DVI et un câble DVI pour le moniteur
- 7 Clavier et souris **USB**
- 8 Un haut-parleur et un microphone avec les câbles correspondants si nécessaire
- 9 Un autre dispositif USB sur le port USB en aval si nécessaire

Installation matérielle

- 1 Connectez la souris et le clavier aux ports sur la face avant de la console du CVS (Clavier Vidéo Souris)
- 2 Connectez tous les câbles audio à chaque ordinateur, le microphone et le haut-parleur du CVS si nécessaire
- 3 Connectez les autres dispositifs USB aux ports USB en aval si nécessaire
- 4 Connectez le câble DVI du moniteur au port de sortie du moniteur du CVS
- 5 Alimentez le commutateur CVS avec l'adaptateur d'alimentation 5V DC
- 6 Connectez le câble DVI entre le port DVI de la carte graphique de l'ordinateur et le port d'entrée DVI du CVS
- 7 Vérifiez que le port USB de votre ordinateur est activé et fonctionne correctement
Connectez l'extrémité de type A du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'extrémité de type B au port USB du CVS en amont
- 8 Allumez les ordinateurs et assurez-vous que les ports USB sont actifs et fonctionnent correctement

Installation du pilote de périphérique

Système d'exploitation sans pilote de périphérique

Aucun pilote n'est nécessaire pour les systèmes d'exploitation suivant.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux avec kernel 2.3 ou supérieur
4. Sun Microsystems Solaris 8 ou supérieur

Résumé des touches de fonction

Étape 1		Étape 2	Action
			Activer ou désactiver le commutateur automatique concentrateur USB
			Commutation sur l'hôte 1
			Commutation sur l'hôte 2
			Commutation sur l'hôte 3
			Commutation sur l'hôte 4
			Commutation sur l'hôte suivant
			Commutation sur l'hôte le plus élevé
			Commutation sur l'hôte suivant
			Activer ou désactiver le commutateur automatique Audio
			Commutation de l'audio 1 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 2 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 3 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 4 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation du concentrateur 1 (HUB 1) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 2 (HUB 2) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 3 (HUB 3) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 4 (HUB 3) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Démarre la recherche automatique
Touche [Défilement] ([Scroll lock]) non nécessaire		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 5 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 10 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 15 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 20 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))

* Remarque : Pour régler la durée de l'intervalle de recherche automatique, vous n'avez pas besoin d'appuyer la touche [Défilement], il suffit d'utiliser uniquement les touches numérotées.