



## 2- / 4-ПОРТОВЫЙ USB DVI KVM С USB ХАБОМ И АУДИО



**Краткое руководство установки  
DS-12820 / DS-12840**

## Содержание комплекта

Изделие, которое вы купили должно содержать следующее оборудование и принадлежности:

- 1 2-портовый или 4-портовый USB DVI KVM с USB 2.0 хабом и аудио
- 2 DVI кабель x 2
- 3 USB+3.5 мм аудио кабель x 2
- 4 Внешний адаптер питания постоянного тока 5 В
- 5 Руководство потребителя
- 6 Краткое руководство установки

## Установка

### Требования к системе

- 1 **Компьютер:** ПК с одним отдельным USB портом и одним DVI портом (если вы желаете распределить динамики и/или микрофон у компьютера тоже должны быть наличные аудио порты)
- 2 **Операционная система:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 или более новая, Solaris 8 или более новая, Sun Microsystems OS.
- 3 **VGA кабель к компьютеру:** 1 DVI гнездо-к-вилке кабель на компьютер (принадлежность)
- 4 **USB кабель:** 1 USB одним окончанием Type-A одним окончанием Type-B на компьютер (принадлежность)
- 5 **Аудио кабель:** 3,5 мм аудио кабель динамика и микрофона на компьютер (принадлежность)
- 6 **Один монитор:** поддерживающий DVI интерфейс и один DVI кабель к монитору
- 7 **USB клавиатура/мышь**
- 8 Один динамик и микрофон с соответствующим кабелем, если необходимо
- 9 Другое USB устройство к входящему USB порту, если необходимо

### Установка оборудования

- 1 Подключите USB клавиатуру/мышь к передним портам консоли KVM.
- 2 Подключите все аудио кабели к каждому компьютеру, KVM, динамику и микрофону, если необходимо.
- 3 Подключите другие USB устройства к входящим портам USB хаба, если необходимо.
- 4 Подключите кабель монитора DVI к выходному порту монитора KVM.
- 5 Используйте адаптер постоянного тока 5 В для питания переключателя KVM.
- 6 Подключите DVI кабель между DVI портом на карте дисплея компьютера и входным DVI портом KVM.
- 7 Убедитесь, что USB функция компьютера включена и работает правильно. Свяжите концевку USB кабеля Type-A к USB порту компьютера и концевку кабеля Type-B к выходному порту USB KVM.
- 8 Включите компьютер и убедитесь, что USB порты действуют и работают правильно.

### Установка драйвера

ОС без установки драйвера

Драйвер не нужен для следующих операционных систем:

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 или более новая
4. Sun Microsystems Solaris 8 или более новая

## Описание быстрых клавиш

Шаг 1		Шаг 2	Действие
			Включение/Выключение автоматического переключателя USB HUB
			Переключение к хост-машине 1
			Переключение к хост-машине 2
			Переключение к хост-машине 3
			Переключение к хост-машине 4
			Переключение следующей хост-машины
			Переключение верхней хост-машины
			Переключение следующей хост-машины
			Включение/Выключение аудио автоматического переключателя
			Переключение к аудио 1 (Доступно только когда аудио автоматический переключатель выключен)
			Переключение к аудио 2 (Доступно только когда аудио автоматический переключатель выключен)
			Переключение к аудио 3 (Доступно только когда аудио автоматический переключатель выключен)
			Переключение к аудио 4 (Доступно только когда аудио автоматический переключатель выключен)
			Переключение к хабу 1 (Доступно только когда USB хаб автоматического переключателя выключен)
			Переключение к хабу 2 (Доступно только когда USB хаб автоматического переключателя выключен)
			Переключение к хабу 3 (Доступно только когда USB хаб автоматического переключателя выключен)
			Переключение к хабу 4 (Доступно только когда USB хаб автоматического переключателя выключен)
			Начало автоматического сканирования
<b>Не нужен [Scroll Lock]</b>		*	Интервал автоматического сканирования 5 секунд (Доступен только когда функция автоматического сканирования ВКЛ)
		*	Интервал автоматического сканирования 10 секунд (Доступен только когда функция автоматического сканирования ВКЛ)
		*	Интервал автоматического сканирования 15 секунд (Доступен только когда функция автоматического сканирования ВКЛ)
		*	Интервал автоматического сканирования 20 секунд (Доступен только когда функция автоматического сканирования ВКЛ)

\* Примечание: Для настройки интервала автоматического сканирования не нужно нажимать [Scroll Lock], это можно сделать пользуясь обычной цифровой клавишей.