



2-PORT FIREWIRE EXPRESSCARD



**Benutzerhandbuch
DS-31201-3**

Funktionen und Vorteile

- Zwei externe FireWire 400 (1394a) 6-Pin Ports
- Funktioniert mit DV Camcordern, FireWire Festplatten, Digitalkameras, Scannern, CD-RW / DVD-Laufwerken, Videospiele-Systemen und anderen Audio / Videogeräten
- Erfüllt die IEEE 1394-1995, 1394a-2000 und OHCI 1.1 Normen
- Unterstützt Asynchrone und Isochrone
- Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 Mbps
- Hot-Swapping (Wechsel im laufenden Betrieb) ermöglicht Ihnen Geräte anzuschließen / zu entfernen, ohne Ihr System auszuschalten
- Unterstützt Windows® 2000, XP, Vista, Windows 7 / Windows 8

Packungsinhalt

- 1 x IEEE 1394a 2-Port ExpressCard
- 1 x Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

- Windows® 2000, XP / 2003 / Vista / Windows 7 / Windows 8
- ExpressCard-fähiges System mit einem freien ExpressCard-Steckplatz

ACHTUNG:

Verwenden Sie nur Schaltnetzadapter mit den folgenden Merkmalen:

- Schaltnetzadapter (optional) Gleichstrom 12V / 1A
Polarität: Außen negative Spannung (-) & Innen positive Spannung (+) 3,5mm Steckdose



Hardwareinstallation

Nachstehend finden Sie allgemeine Anweisungen für die Installation der Karte. Da der Aufbau der einzelnen Systeme voneinander abweichen kann, konsultieren Sie bei Bedarf das Referenzhandbuch zu Ihrem System für weitere Informationen.

Setzen Sie die Karte in den ExpressCard-Steckplatz Ihres Systems ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Karte der Länge nach vollständig im Schlitz sitzt, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.

Treiberinstallation

Wichtig: Sollte Ihr Windows-System mit unserer Karte nicht korrekt starten, überprüfen Sie bitte bei Ihrem Systemhersteller, ob Sie das neuste Firmware-Update besitzen.

Für Windows® 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

Windows® 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 erkennt automatisch und installiert den richtigen Treiber für die FireWire 2-Port ExpressCard.

Überprüfung der Windows®-Installation

1. Klicken Sie rechts auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Verwalten**. Wählen Sie **Geräte manager**.
2. Doppelklicken Sie auf die Taste **IEEE 1394 Bus Host Controller**, dann sollte ein **VIA OHCI kompatibler IEEE 1394 Host Controller** angezeigt werden.

Geräte anschließen / entfernen

Wenn Sie Ihr FireWire Gerät anschließen / entfernen, halten Sie die ExpressCard fest und stellen Sie sicher, dass diese sich nicht innerhalb des Kartenschlitzes bewegt, anderenfalls könnte die Verbindung der ExpressCard verloren gehen oder sie würde vom System ausgeworfen werden.