



MiniMax Bluetooth[®] Speaker



Guide d'installation rapide

Introduction

Le MiniMax est certainement le haut-parleur Bluetooth® le plus petit au monde avec un son cristallin et impressionnant. Ce haut-parleur au design gracieux avec une batterie intégrée vous offre de la musique et des appels sans fil grâce à son micro d'annulation de bruits. Grâce à la technologie Bluetooth® 3.0 sans fil, le MiniMax permet la connexion entre vos smartphone, iPad®/ tablette, PC notebook et autres appareils mobiles dans un rayon de 10 mètres. Prenez le MiniMax, placez-le n'importe où et écoutez votre musique en toute liberté avec un appareil présentant une variété de couleurs qui égayeront votre style.

Spécifications

Bluetooth® :	Version 3.0
Pilote :	Ø31 mm 4Ω 3W
Amplificateur :	Classe D H6871
Entrée :	20MV-500MV
Bande de fréquence :	100Hz-20K Hz
Rapport signal/bruit :	≥85dB
THD :	≤10 %
Température de fonctionnement :	-10 ~ +50°C
Durée maximale de lecture :	4~5 heures
Portée :	10 mètres
Dimensions :	Ø33mm * 36 mm
Poids :	43 g









Caractéristiques

- Bluetooth® Version 3.0
- Chargeur micro-USB
- Microphone intégré
- Minuscule
- Son cristallin
- Boutons arrêt/marche
- Décroche/recompose/rejette les appels
- Boutons de réglage du volume
- Appairage facile
- 4 heures de lecture
- Fonction portable sécurisée

Contenu de l'emballage

- | | |
|------------------------|--------|
| • Haut-parleur MiniMax | *1 Pcs |
| • Câble micro-USB | *1 Pcs |
| • Sangle | *1 Pcs |
| • Guide d'utilisation | *1 Pcs |

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche «  » pendant 3 à 4 secondes, vous entendrez alors un signal sonore disant « Bluetooth® ». Le haut-parleur s'allumera et émettra alternativement une lumière bleue et rouge. Elle signale que le Bluetooth® est activé et que l'appareil peut être appairé.
3. Activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone et essayez d'accéder au périphérique Bluetooth® « **MINIMAX** ».
4. Appuyez brièvement la touche «  », pour la piste suivante ; appuyez brièvement «  », pour la dernière piste
5. Appuyez brièvement «  », le volume augmente ; appuyez longuement «  », le volume diminue.
6. Appuyez brièvement «  », pour activer la fonction main-libre.
7. Appuyez brièvement la touche «  » pour mettre en pause et démarrer la lecture.
8. Appuyez longuement la touche «  » pour allumer/éteindre.

9. Peut lire la musique en se connectant à vos téléphone portable, lecteurs MP3, MP4, PC, IPOD et autres lecteurs audio si vote appareil possède une douille de 3,5 mm.
10. Batterie intégrée en lithium ; se charge avec un câble micro-USB.

Alerte vocale

Allumer :	Bluetooth®
Mode d'appairage :	Paring
Appareil connecté :	Connected
Appairage interrompu :	Disconnected
Prendre un appel entrant :	Calling
Volume max. atteint :	Maximum Volume
Batterie faible :	Low battery
Éteint :	Power off

Sécurité du produit et consignes d'utilisation

1. Chargez toujours l'appareil avec le chargeur micro-USB fourni.
2. N'essayez jamais de démonter ce produit ; ceci pourrait provoquer un court-circuit ou endommager le produit.
3. Ce produit doit être conservé dans un environnement sec et aéré, évitez des endroits trop humides et à fortes températures.
4. N'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer la surface du produit.
5. Tenez le produit hors de portée des enfants.
6. Ne pas laisser tomber, cogner ou secouer le mini-one.
7. Toute manipulation brutale peut endommager les circuits internes et la mécanique.
8. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière du soleil.
9. Gardez la surface propre.