



## Mellow LED Bluetooth®-luidspreker



### Handleiding 33050

#### Producteigenschappen

Draadloze audiostreaming via Bluetooth® 3.0

4 ledverlichtingsthema's

Bluetooth®-audiostreaming via mobiele apparaten

Ondersteunt AUX IN/OUT om muziek af te spelen vanaf de PC/laptop, MP3/MP4-speler, enz.

Sterke bas

#### Productparameters

Bluetooth® 3.0

16-kern hoorn met dubbele magneten en dubbele spreekspoel

Bedrijfsspanning: DC 3,7 V

Laadspanning: DC 5V

Batterijcapaciteit: 1.000 mAh

Speelduur: 3 uur

Kleur: zwart

Productafmeting: 75 \* 85 \* 100 mm

Verpakkingsgrootte: 93 \* 93 \* 122mm

#### Leveringsomvang

1 x LED Bluetooth®-luidspreker, micro-USB-oplaadkabel, 1 x AUX-IN-kabel, gebruikershandleiding

#### Opladen

- Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Wanneer u het apparaat op een USB-poort van uw PC of op een oplader aansluit, licht het blauwe ledlicht op, wat erop wijst dat het apparaat opgeladen wordt; het ledlicht gaat uit nadat het apparaat volledig is opgeladen.

## **Opgelet**

De luidspreker is voorzien van een ingebouwde lithiumbatterij. Demonteer of vervang de batterij niet. Stel de luidspreker niet bloot aan hoge temperaturen of gooi hem niet in open vuur.

## **Opmerking**

- a. Deze Bluetooth®-luidspreker kan niet op meerdere Bluetooth®-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten; als u het op een ander apparaat wenst aan te sluiten, moet u de luidspreker uitschakelen en de stappen voor koppeling zoals hieronder beschreven herhalen.
- b. Deze Bluetooth®-luidspreker kan slechts op één Bluetooth®-apparaat tegelijk aangesloten worden. Als u niet weet of de luidspreker aangesloten is op een ander apparaat, ontkoppel hem dan eerst en koppel hem dan aan het gewenste apparaat. De maximale afstand tussen 2 Bluetooth®-apparaten is 10 m.
- c. Als er een ander Bluetooth®-apparaat actief is in de buurt, kunnen er storingen optreden. Verplaats het Bluetooth®-apparaat in geval van storingen.

## **Bluetooth-verbinding**

- Schakel de luidspreker in, het ledlicht licht op en u hoort de volgende mededeling: "Bluetooth® mode".
- Schakel de Bluetooth®-functie van uw mobiele apparaat in en zoek naar het model ednet 33050 in de lijst met apparaten en klik erop om het Bluetooth®-apparaat te verbinden met de luidspreker. Wanneer u het geluid van een deurbel hoort, is de koppeling voltooid.
- Druk eenmaal op de ►||-toets om de muziek af te spelen of te pauzeren en druk op de ◀◀-toets om naar het volgende nummer te gaan; houd deze knop ingedrukt om het volume te verhogen. Druk op de ►►-toets om naar het vorige nummer te gaan; houd deze knop ingedrukt om het volume te verlagen.

## **Audio-aansluiting (AUX-IN)**

- Schakel de luidspreker in en sluit een AUX-IN-kabel aan op Audio IN van de luidspreker en op Audio OUT van uw mobiele apparaat of PC/laptop, enz.
- Druk op de ►||-toets om het geluid te dempen; houd de ►►-toets ingedrukt om het volume te verhogen en de ◀◀-toets om het volume te verlagen.

## **FM-modus**

- Sluit de micro-USB-kabel aan die dienst doet als antenne.
- Schakel de luidspreker in en houd de M-toets ingedrukt om op FM-modus over te gaan; u hoort de volgende mededeling: "FM mode".
- Druk eenmaal op de ►||-toets om de radiozender af te spelen of te pauzeren. Druk op de ►►-toets om de volgende zender te selecteren; druk op de ◀◀-toets om de vorige zender te selecteren. Houd de ►►-toets ingedrukt om het volume te verhogen en de ◀◀-toets ingedrukt om het volume te verlagen.

## **Modusselectieschakelaar**

- a. Schakel de Bluetooth®-luidspreker in. De standaardmodus is Bluetooth®-verbinding.
- b. Houd de M-toets ingedrukt om tussen de 3 modi te kiezen: Bluetooth®/FM radio/AUX-IN.