



Mellow Altoparlante LED Bluetooth®



Manuale 33050

Caratteristiche del prodotto

Riproduzione wireless di musica via Bluetooth® 3.0

4 temi luminosi LED

Riproduzione di musica via Bluetooth® da dispositivi mobili

Supporta AUX In/Out per riprodurre la musica da PC/notebook, lettori MP3/MP4, ecc.

Doppio basso

Parametri del prodotto

Bluetooth® 3.0

Corno 16-core con doppi magneti e doppie bobine mobili

Voltaggio operativo: 3,7V CC

Voltaggio di ricarica: 5V CC

Capacità della batteria: 1 000 mAh

Durata riproduzione: 3 ore

Colori: nero

Dimensioni del prodotto: 75 x 85 x 100mm

Dimensioni confezione: 93 x 93 x 122mm

Contenuto della confezione

1 x altoparlante LED Bluetooth®, cavo di ricarica micro USB, 1 x cavo AUX-In, manuale d'uso

Caricamento

- Ricaricare la batteria completamente prima di mettere in funzione il dispositivo per la prima volta.
- Collegare alla porta USB del computer o a un adattatore, i LED blu si illuminano per indicare lo stato della ricarica; i LED si spengono dopo che il dispositivo ha raggiunto la ricarica completa.

Cautela

L'altoparlante è dotato di una batteria al litio integrata. Non smontare e non sostituire la batteria. Non esporre l'altoparlante a temperature elevate e non bruciare.

Nota

- a. Questo altoparlante Bluetooth® può collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth® alla volta; se dev'essere collegato a un altro dispositivo, spegnere l'altoparlante e ripetere di nuovo le fasi di abbinamento descritte di seguito.
- b. Questo altoparlante Bluetooth® può collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth® alla volta. Se non si sa se l'altoparlante sia collegato a un altro dispositivo, scollegarlo e poi ricollegarlo al dispositivo desiderato. La distanza massima tra due dispositivi Bluetooth® è di 10 m.
- c. Se nelle vicinanze c'è un altro dispositivo Bluetooth® in funzione, potrebbero verificarsi delle interferenze. In caso di interferenze, allontanare il dispositivo Bluetooth®.

Connessione Bluetooth

- Accendere l'altoparlante, i LED si illuminano e viene riprodotto il comando "Bluetooth® mode".
- Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo mobile e cercare il modello ednet 33050 nella lista di dispositivi, selezionarlo per collegare il dispositivo Bluetooth® all'altoparlante. Quando si sente il gong, l'abbinamento è stato effettuato.
- Premere una volta il tasto ▶ || per riprodurre/fermare la musica e premere il tasto ◀◀ per passare alla traccia successiva; tener premuto questo tasto per alzare il volume. Premere il tasto ▶▶ per passare alla traccia precedente; tener premuto questo tasto per abbassare il volume.

Connessione audio (AUX in)

- Accendere l'altoparlante e collegare un cavo Aux-in alla porta Audio In dell'altoparlante e alla porta Audio Out del dispositivo o del PC/notebook, ecc.
- Premere il tasto ▶ || per azzerare il suono; tener premuto il tasto ▶▶ per alzare il volume e tener premuto questo tasto ◀◀ per abbassare il volume.

Modalità FM

- Collegare il cavo micro USB da usare come antenna.
- Accendere l'altoparlante e tener premuto il tasto M per passare alla modalità FM; si udirà i comando "FM mode".
- Premere il tasto ▶ || una volta per riprodurre/fermare la radio. Premere il tasto ▶▶ per scegliere il canale successivo; premere il tasto ◀◀ per scegliere il canale precedente. Tener premuto il tasto ▶▶ per alzare il volume, e il tasto ◀◀ per abbassarlo.

Tasto modalità

- a. Accendere l'altoparlante Bluetooth®. La modalità di default è la connessione Bluetooth®.
- b. Tener premuto il tasto M per scegliere una delle tre modalità: Bluetooth®/radio FM/AUX-In.