



## Głośnik Mellow z diodami LED i funkcją Bluetooth®



### Instrukcja obsługi 33050

#### **Właściwości produktu**

Bezprzewodowa transmisja muzyki za pośrednictwem Bluetooth® 3.0  
4 motywy diod LED  
Odtwarzanie muzyki z urządzeń mobilnych za pośrednictwem Bluetooth®  
Obsługa wejścia/wyjścia AUX w celu odtwarzania muzyki z komputera, laptopa, odtwarzacza MP3/MP4 itp.  
Funkcja Double-bass

#### **Parametry produktu**

Bluetooth® 3.0  
16-kątny głośnik z dwoma magnesami i dwiema cewkami głosowymi  
Napięcie robocze: DC 3,7 V  
Napięcie podczas ładowania: DC 5V  
Pojemność akumulatora: 1 000 mAh  
Czas pracy: 3 godziny  
Kolor: czarny  
Wymiary urządzenia: 75 × 85 × 100 mm  
Wymiary opakowania: 93 × 93 × 122mm

#### **Zawartość opakowania**

1 głośnik z diodami LED i funkcją Bluetooth®, przewód do ładowania micro USB, 1 przewód AUX, instrukcja obsługi

#### **Ładowanie**

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy w pełni naładować akumulator.
- Podłącz urządzenie do portu USB komputera lub do ładowarki. Niebieska dioda LED zaświeci się, co oznacza, iż urządzenie działa w trybie ładowania. Dioda LED

wyłączy się, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

### **Ostrzeżenie**

Głośnik jest wyposażony we wbudowany akumulator litowy. Nie wymieniać i nie rozkładać na części akumulatora. Nie przechowywać głośnika w wysokiej temperaturze i nie wrzucać do ognia.

### **Uwaga**

- a. Niniejszy głośnik z funkcją Bluetooth® może zostać jednocześnie podłączony tylko do jednego urządzenia Bluetooth®. Jeśli chcesz podłączyć głośnik do innego urządzenia, wyłącz głośnik, a następnie powtórz procedurę parowania opisaną poniżej.
- b. Niniejszy głośnik z funkcją Bluetooth® może zostać jednocześnie podłączony tylko do jednego urządzenia Bluetooth®. Jeśli użytkownik nie jest pewien, czy głośnik jest podłączony do innego urządzenia, należy najpierw odłączyć głośnik, a następnie połączyć go z nowym urządzeniem. Maksymalna odległość między 2 urządzeniami Bluetooth® to 10 m.
- c. Jeśli w pobliżu znajduje się inne działające urządzenie Bluetooth®, mogą wystąpić zakłócenia. W przypadku wystąpienia zakłóceń, należy odsunąć urządzenie Bluetooth® od głośnika.

### **Ustanawianie połączenia za pomocą Bluetooth**

- Włącz głośnik, dioda LED zaświeci się, a głośnik wyemituje komunikat głosowy: "Bluetooth® mode".
- Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym i wyszukaj na liście urządzeń model ednet 33050, a następnie kliknij go, aby połączyć urządzenie Bluetooth® z głośnikiem. Gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, iż parowanie zostało zakończone.
- Naciśnij raz przycisk ►||, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki lub naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk ▶▶, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.

### **Ustanawianie połączenia audio (za pomocą wejścia AUX)**

- Włącz głośnik i podłącz przewód AUX do wejścia audio głośnika oraz do wyjścia audio urządzenia mobilnego lub komputera/laptopa.
- Naciśnij przycisk ►||, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶, aby zwiększyć głośność lub naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀, aby zmniejszyć głośność.

### **Tryb FM**

- Podłącz przewód micro USB, który będzie służył jako antena.
- Włącz głośnik, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do trybu FM. Urządzenie wyemituje komunikat głosowy "FM mode".
- Naciśnij raz przycisk ►||, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie kanału radiowego. Naciśnij przycisk ▶▶, aby wybrać następnego kanał lub naciśnij przycisk ◀◀, aby wybrać poprzedni kanał. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶, aby zwiększyć głośność lub naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀, aby zmniejszyć głośność.

### **Przełączanie między trybami**

- a. Włącz głośnik z funkcją Bluetooth®. Domyślny tryb to Bluetooth®.
- b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby wybrać jeden z 3 następujących po sobie trybów: Bluetooth®/radio FM/wejście AUX.