



## Coluna Bluetooth® LED Mellow



### Manual 33050

#### **Caraterísticas do Produto**

Transmissão de música sem fios por Bluetooth® 3.0

4 luzes LED com efeitos

Transmissão de música Bluetooth® através de dispositivos portáteis

Suporta Entrada/Saída AUX para reproduzir música a partir de PC/computador portátil, leitores MP3/MP4, etc.

Graves duplos

#### **Parâmetros do produto**

Bluetooth® 3.0

Altifalante 16 núcleos com magnetos duplos e bobinas de voz duplas

Tensão de funcionamento: CC 3,7 V

Tensão de carga: CC 5V

Capacidade da bateria: 1 000 mAh

Tempo de reprodução: 3 horas

Cor: preto

Dimensão do Produto: 75\*85\*100 mm

Dimensão da embalagem: 93\*93\*122mm

#### **Conteúdo da embalagem**

1 x coluna LED Bluetooth®, cabo de carregamento micro USB, 1 x cabo Aux-in, manual do utilizador

#### **Carregar**

- Deve carregar a bateria totalmente antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.
- Ligar à porta USB do PC ou ao adaptador de carregamento, as luzes LED acendem, indicando o estado do carregamento; o LED apaga-se depois de o dispositivo estar totalmente carregado.

## **Cuidado**

A coluna está equipada com uma bateria de lítio integrada. Não desmontar ou substituir a bateria. Não expor a coluna a altas temperaturas nem eliminar a mesma no fogo.

## **Nota**

- a. Esta coluna Bluetooth® pode apenas ser ligada a um dispositivo Bluetooth® de cada vez; se for para ser ligada a outro dispositivo, deve desligar a coluna e repetir os passos do emparelhamento abaixo indicados.
- b. Esta coluna Bluetooth® pode apenas ser ligada a um dispositivo Bluetooth® de cada vez. Se desconhecer se a coluna está ou não ligada a outro dispositivo, deve em primeiro lugar desligar a mesma e voltar a ligá-la ao dispositivo pretendido. A distância máxima entre 2 dispositivos Bluetooth® é de 10 m.
- c. Se existir outro dispositivo Bluetooth® em funcionamento nas proximidades, pode ocorrer uma interferência. No caso de interferências deve deslocar o dispositivo Bluetooth® para um local mais afastado.

## **Ligação Bluetooth**

- Ligar a coluna, as luzes LED acendem e ouvirá a mensagem de voz “Bluetooth® mode”.
- Ativar a função Bluetooth® no seu dispositivo portátil para pesquisar o modelo ednet 33050 na lista de dispositivos e seguidamente clicar para ligar o dispositivo Bluetooth® com a coluna. Quando ouvir a campainha de porta, o emparelhamento está concluído.
- Premir uma vez o botão ▶ || para reproduzir/fazer pausa na música e premir o botão ◀ para avançar para a canção seguinte, premir e manter premido este botão para aumentar o volume. Premir o botão ▶▶ para saltar para a canção anterior; premir e manter premido este botão para reduzir o volume.

## **Ligação áudio (AUX in)**

- Ligar a coluna e ligar o cabo Aux-in à entrada áudio da coluna e à saída áudio do seu dispositivo portátil ou do PC/computador portátil, etc.
- Premir o botão ▶ || para retirar o som, premir e manter premido o botão ▶▶ para aumentar o volume e o botão ◀ para reduzir o volume.

## **Modo FM**

- Ligar o cabo micro USB para ser usado como antena.
- Ligar a coluna e premir e manter premido o botão M para mudar para o modo FM; ouvirá a mensagem de voz “FM mode”.
- Premir o botão ▶ || uma vez para reproduzir/fazer pausa na estação de rádio. Premir o botão ▶▶ para selecionar a estação seguinte; premir o botão ◀ para selecionar a estação anterior. Premir e manter premido o botão ▶▶ para aumentar o volume e o botão ◀ para reduzir o volume.

## **Interruptor de modo**

- a. Ligar a coluna Bluetooth®. O modo predefinido é a ligação Bluetooth®.
- b. Premir e manter premido o botão M para alternar entre os 3 modos: Bluetooth®/Rádio FM/AUX-In.