



## Altavoz LED Bluetooth® Mellow



### Manual 33050

#### Características del producto

Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth® 3.0  
4 temas de luz LED  
Transmisión Bluetooth® de música desde dispositivos móviles  
Incluye entrada/salida AUX para reproducir música desde el PC/portátil, reproductor de MP3/MP4, etc.  
Double-bass

#### Parámetros del producto

Bluetooth® 3.0  
Altavoz de 16 núcleos con doble imán y doble bobina de voz  
Tensión de funcionamiento: CC 3,7 V  
Tensión de carga: CC 5V  
Capacidad de la batería: 1000 mAh  
Tiempo de reproducción: 3 horas  
Color: negro  
Tamaño del producto: 75 x 85 x 100 mm  
Tamaño del embalaje: 93 x 93 x 122mm

#### Contenido del paquete

1 altavoz LED Bluetooth®, cable de carga micro USB, 1 cable de entrada AUX, manual de usuario

#### Carga

- Cargue la batería por completo antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
- Conéctelo al puerto USB del PC o al adaptador de carga; el LED azul se iluminará, indicando que se está cargando. Cuando esté totalmente cargado, el LED se apagará.

## **Precaución**

El altavoz está equipado con una batería de litio integrada. No desmonte ni sustituya la batería. No exponga el altavoz a altas temperaturas ni lo arroje al fuego.

## **Nota**

- a. Este altavoz Bluetooth® sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth® cada vez. Si desea conectarlo a un dispositivo diferente, apague el altavoz y repita el procedimiento de emparejamiento descrito más abajo.
- b. Este altavoz Bluetooth® sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth® cada vez. Si no sabe si el altavoz está conectado a otro dispositivo, desconéctelo primero y a continuación conéctelo al dispositivo deseado. La distancia máxima entre los 2 dispositivos Bluetooth® es de 10 m.
- c. Si hay otro dispositivo Bluetooth® en las proximidades, pueden producirse interferencias. En caso de producirse interferencias, aleje el dispositivo Bluetooth®.

## **Conexión Bluetooth**

- Encienda el altavoz. El LED se iluminará y escuchará el mensaje de voz "Bluetooth® mode".
- Active la función Bluetooth® en su dispositivo móvil para buscar el modelo ednet 33050 en la lista de dispositivos y haga clic para conectar el dispositivo Bluetooth® con el altavoz. Cuando escuche el gong, el emparejamiento habrá finalizado.
- Pulse una vez el botón ▶ || para reproducir/pausar la música, y pulse el botón ◀ para saltar a la siguiente canción; mantenga pulsado este mismo botón para subir el volumen. Pulse el botón ▶▶ para saltar a la anterior canción; mantenga pulsado este mismo botón para bajar el volumen.

## **Conexión de audio (entrada AUX)**

- Encienda el altavoz y conecte el cable de entrada AUX a la entrada de audio del altavoz y a la salida de audio de su dispositivo móvil o PC/portátil, etc.
- Pulse el botón ▶ || para desactivar el sonido; mantenga pulsado el botón ▶▶ para subir el volumen y el botón ◀ para bajarlo.

## **Modo FM**

- Conecte el cable micro USB para utilizarlo como antena.
- Encienda el altavoz y mantenga pulsado el botón M para cambiar al modo FM. Escuchará el mensaje de voz "FM mode".
- Pulse una vez el botón ▶ || para reproducir/pausar el canal de radio. Pulse el botón ▶▶ para seleccionar el siguiente canal; pulse el botón ◀ para seleccionar el canal anterior. Mantenga pulsado el botón ▶▶ para subir el volumen y el botón ◀ para bajarlo.

## **Cambio de modo**

- a. Encienda el altavoz Bluetooth®. El modo por defecto es la conexión Bluetooth®.
- b. Mantenga pulsado el botón M para desplazarse por los 3 modos: Bluetooth®/radio FM/entrada AUX.