



Mellow LED Bluetooth® Hoparlör



Kullanma Kılavuzu 33050

Ürün özellikleri

Bluetooth® 3.0 üzerinden kablosuz müzik akışı
4 LED ışıklı tema
Mobil cihazlar üzerinden Bluetooth® müzik akışı
Kişisel bilgisayar/Dizüstü bilgisayar, MP3/MP4 çalar gibi cihazlardan müzik çalmak için
AUX In/Out'u destekler.
Çift bas

Ürün parametreleri

Bluetooth® 3.0
Çift mıknatıs ve çift ses bobinli 16 çekirdekli hunili hoparlör
Çalışma Voltajı: DC 3,7V
Şarj voltajı: DC 5V
Pil kapasitesi: 1.000 mAh
Çalma süresi: 3 saat
Renk: Siyah
Ürün ebadı: 75 x 85 x 100 mm
Ambalaj boyutu: 93 x 93 x 122mm

Paket içindekiler

1 x LED Bluetooth® hoparlör, mikro USB şarj kablosu, 1 x AUX-In kablosu, kullanma kılavuzu

Şarj etme

- Cihazı ilk defa kullanmadan önce pili tam olarak şarj edin.
- PC USB bağlantı noktasına veya şarj adaptörüne bağlayın, mavi LED, şarj durumunu göstermek üzere yanar; cihaz tam olarak şarj olduğunda LED söner.

Dikkat

Hoparlörde dahili bir lityum pil bulunmaktadır. Pili sökmeyin veya deęiřtirmeyin. Hoparlörü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya ateře atmayın.

Not

- Bu Bluetooth® hoparlör, aynı anda sadece bir Bluetooth® cihazına bağlanabilir; Başka bir cihaza bağlanılacaksa hoparlörü kapatarak ařaęıdaki eřleřtirme adımı tekrar edin.
- Bu Bluetooth® hoparlör, aynı anda sadece bir Bluetooth® cihazına bağlanabilir. Hoparlörün başka bir cihaza baęlı olup olmadığını bilmiyorsanız önce baęlantıyı kesin ve ardından istedięiniz cihaza baęlayın. 2 Bluetooth® cihazın arasındaki maksimum mesafe 10 metre olmalıdır.
- Yakında çalıřan başka bir Bluetooth® cihazı varsa parazit meydana gelebilir. Parazit olması durumunda Bluetooth® cihazını uzaklařtırın.

Bluetooth baęlantısı

- Hoparlörü açın, LED yanar ve "Bluetooth® mode" sesli uyarısı duyulur.
- Cihaz listesinde ednet 33050 modelini atamak için mobil cihazınızda Bluetooth® fonksiyonunu açın ve Bluetooth® cihazı hoparlör ile bağlamak için tıklayın. Kapı gongu duyulduğunda eřleřtirme iřlemi tamamlamıřtır.
- Müzięi çalmak/duraklatmak için ▶ || düęmesine bir kez basın, sonraki řarkıya atlamak için ◀◀ düęmesine basın; ses seviyesini artırmak için bu düęmeyi basılı tutun. Önceki řarkıya atlamak için ▶▶ düęmesine basın; ses seviyesini azaltmak için bu düęmeyi basılı tutun.

Ses baęlantısı (AUX in)

- Hoparlörü açın ve bir Aux-in kablosunu hoparlörün Audio In girişine ve mobil cihazınızın ya da PC/dizüstü bilgisayarınızın Audio Out çıkıřına baęlayın.
- Sesi kapatmak için ▶ || düęmesine basın; ses seviyesini artırmak için ▶▶ düęmesini, azaltmak için de ◀◀ düęmesini basılı tutun.

FM modu

- Anten olarak kullanılacak mikro USB kablosunu takın.
- Hoparlörü açın ve FM moduna geçmek için M düęmesini basılı tutun; "FM mode" sesli bildirimini duyacaksınız.
- Radyo kanallarını çalmak/duraklatmak için ▶ || düęmesine basın. Sonraki kanalı seçmek için ▶▶ düęmesine basın; önceki kanalı seçmek için ◀◀ düęmesine basın. Ses seviyesini artırmak için ▶▶ düęmesini, azaltmak için de ◀◀ düęmesini basılı tutun.

Mod deęiřtirme

- Bluetooth® hoparlörü açın. Varsayılan mod Bluetooth® baęlantısıdır.
- 3 mod içerisinde seçim yapmak için M düęmesini basılı tutun: Bluetooth®/FM radyo/AUX-In.