



Coluna de Computador Multimédia 2.0



Manual 83172

Os altifalantes multimédia para PC 2.0 ednet são o complemento perfeito para o seu computador portátil ou o seu PC. Através do som estéreo limpo e cheio dos altifalantes, os seus equipamentos tornam-se numa verdadeira experiência de som. Graças ao design moderno e compacto, os altifalantes multimédia para PC 2.0 ednet adequam-se perfeitamente a qualquer ambiente. A alimentação dos altifalantes é assegurada através da interface USB do seu equipamento. O utilizador apenas precisa de decidir se pretende utilizar a ligação no respetivo dispositivo ou um adaptador de carregamento USB para a rede elétrica local. O controlo de volume é realizado diretamente no próprio cabo dos altifalantes, para além do controlo habitual através do PC ou do Notebook.

Características funcionais:

- 1 Prática de transportar, fácil de usar.
- 2 Design ergonómico, controlo conveniente e ajuste de volume mais prático

3 Combinação clássica para Notebook, pura qualidade, amplificador de potência ativa integrado, revestimento de rebordo com 2 pol. de espessura e umas linhas agradáveis arredondadas, unidade magnética de faixa dupla forte de 2 pol., padrão 5 V da unidade atual e o som consegue ser tão bom como produtos similares de maior dimensão.

Especificações do produto:

RMS:	3,0 W x 2
OHM:	4ohm* 2
Resposta em frequência:	40 HZ - 20 KHZ
Relação sinal-ruído:	≥ 60dB
Sensibilidade da entrada:	600±100mV
Distorção:	≤0,3%
Tamanho do produto:	72x82x78 MM x 2
Peso do produto:	370 g

Conteúdo da embalagem:

- Coluna de Computador Multimédia 2.0
- Manual do Utilizador

Como usar:

- 1 Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação
- 2 Use o botão para regular o volume, deslize para cima, o volume aumenta e para baixo diminui, ajuste para conseguir os melhores efeitos sonoros de acordo com o seu agrado.
- 3 Se a coluna estiver inativa, desligue o botão de alimentação e, em seguida, retire a ficha. Diagrama de ligação da coluna:

 <p>Passo 1: Segure a ficha USB</p>	 <p>Passo 2: Segure a ficha de áudio</p>	 <p>Passo 3: Ligue a ficha USB e a ficha de áudio ao computador</p>
 <p>Passo 4: Ligue bem</p>	 <p>Passo 5: Reproduza a música</p>	

Pode ligar-se a computadores de secretária, portáteis, telemóveis, MP3, IPOD, IPAD, etc.
Dispositivo de entrada de áudio

Atenção:

1. Ao desligar ou puxar a ficha, o cabo de alimentação USB deve primeiro ser desligado, também para confirmar se a coluna está desligada, caso contrário poderá danificá-la.
2. Ligue todos os cabos para garantir uma ligação correta, uma ligação lenta ou silêncio poderão provocar fenómenos adversos, tais como ruído.