

ednet.

Distruggi documenti Trita-Taglia S5



Manuale
91604









Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il dispositivo per la prima volta. In particolare, rispettare le norme di sicurezza.



Uso previsto:

Il distruggi documenti è adatto solo a tritare la carta. Qualsiasi altro utilizzo o modifica è classificato come improprio e può implicare un elevato rischio di incidenti.

Norme di sicurezza



1. Assicurarsi sempre di tenere oggetti pendenti, abiti, cravatte  , gioielli  , capelli  e altri piccolo oggetti lontani dall'apertura di entrata per evitare ferite.
2. Staccare il dispositivo dalla corrente se non viene usato per un periodo di tempo prolungato per evitare danni e ferite.
3. Rimuovere tutte le graffette  e i fermagli prima di introdurre la carta. Il dispositivo può distruggere anche le graffette, ma non è consigliabile farlo. Per evitare danni e ferite.
4. Assicurarsi sempre di tenere dita e mani distanti dall'apertura di entrata per evitare ferite gravi  .
5. Il dispositivo dovrebbe essere collocato il più vicino possibile a una presa di corrente per evitare di inciampare nel cavo.
6. Il distruggi documenti deve essere sempre spento e staccato dalla corrente elettrica prima di spostarlo, trasportarlo o pulirlo e prima di svuotare il cestino per evitare ferite.
7. Svuotare il cestino con regolarità. Per non rischiare che si inceppi.
8. Non lasciare il distruggi documenti incustodito, ad esempio quando ci sono bambini  o animali domestici nelle vicinanze. Rischio di restare feriti in caso di uso improprio.
9. Non aprire mai l'involucro per evitare ferite gravi, in caso di problemi, consultare il rivenditore locale presso cui si è acquistato il prodotto o il nostro numero verde.

10. Non usare il dispositivo in caso di cavo elettrico danneggiato per evitare elettrocuzione o corto circuiti.
11. Pulire il vassoio e il taglia carta con un panno leggermente inumidito ed eventualmente con un detergente delicato. Non spruzzare prodotti direttamente nell'apertura di entrata per evitare danni .
12. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l'apparecchio .
13. Solo per uso interno.

Installare il distruggi documenti:

1. Montare saldamente il distruggi documenti sopra un cestino dei rifiuti. **Nel farlo, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra il bordo superiore del cestino e il distruggi documenti.**
2. Assicurarsi che il distruggi documenti sia posizionato perfettamente sopra il cestino.
3. Collegare la spina della corrente a una presa AC standard da 230-240 volt.

Avviare il distruggi documenti:

Nota importante:

Il dispositivo è progettato esclusivamente per l'uso privato in spazi chiusi e per periodi di funzionamento oltre i 2 minuti. Non usare il distruggi documenti per uso commerciali o all'esterno. Un uso improprio comporta rischio di incidenti.

Il tasto scorrevole si trova sul lato superiore dell'unità e può essere impostato su tre (3) posizioni.

1. Posizione **AUTO**:
il distruggi documenti inizia a funzionare automaticamente appena il documento da tritare viene inserito nell'apertura di entrata. Una volta terminato di tritare il documento, il dispositivo si spegne automaticamente.

2. Posizione **REV**:
Risolvere un problema di carta incastrata. In questo caso è invertito il funzionamento del trita documenti prima di terminare il ciclo operativo per liberare le lame tritanti. Se è stata inserita troppa carta e l'operazione di tritatura rallenta considerevolmente, spostare immediatamente il tasto su questa posizione, anche nel caso in cui venga inserito un documento inavvertitamente.
3. Posizione **OFF**:
Per svuotare il cestino dei rifiuti o se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scegliere la posizione **OFF** e **staccare il dispositivo dalla corrente per evitare di restare feriti**.

Capacità del distruggi documenti:

Il Distruggi documenti Trita-Taglia S5 trita fino a 5 fogli di carta (DIN A4, 80 g). La larghezza del foglio deve essere di 218 mm max. Quando si inseriscono documenti di piccole dimensioni come lettere o ricevute di carte di credito, inserire nel centro dell'apertura di tritatura.

Assicurarsi di non inserire mai nel trita documenti una quantità di carta superiore a quella sopracitata. In questo caso potrebbero verificarsi danni.

Protezione contro carta incastrata e sovraccarico:

Il Distruggi documenti Trita-Taglia S5 è dotato di un controllo da sovraccarico del motore. Per proteggere l'apparecchio, suggeriamo all'utente di operarlo come segue: 2 minuti e poi 60 minuti. Casi in cui il flusso di corrente al motore dell'unità viene interrotto.

1. Il funzionamento continuato del distruggi documenti alla capacità massima per un periodo di tempo prolungato, oltre i 2 minuti, senza interruzione.
2. Superamento della capacità del distruggi documenti, oltre i 5 fogli di carta (80 g) in una sola operazione o se la carta non viene inserita per lungo nell'apparecchio.

In tutti questi casi scatta il controllo automatico del sovraccarico e il flusso di corrente al dispositivo viene interrotto. In questo caso, seguire i seguenti accorgimenti:

1. **Scollegare la spina dalla presa AC per evitare ferite** e attendere almeno 15 minuti finché il controllo del sovraccarico è ripristinato. Eliminare l'eccesso di carta da sopra il distruggi documenti o rimuoverlo.
2. Ricollegare la spina principale alla presa AC e portare in posizione REV. Tirar via il resto della carta dalle lame tritanti. Poi, portare l'interruttore di nuovo in posizione AUTO. Ripetere questo passaggio, se necessario.
3. Quando il tasto è in posizione AUTO, aprire lo spazio d'entrata e ricominciare a tritare i documenti.

Dati tecnici:

Tipo di tritatura:	A strisce
Tipo di taglio:	7 mm (carta)
Capacità di tritatura:	5 pagine DIN A4 (80 g)
Larghezza dell'entrata:	218 mm
Voltaggio di ingresso:	Corrente alternata 230-240 volt, 50 Hz, 0.6 A
Dimensioni:	321*141*275 mm
Cestino dei rifiuti:	Capacità ca. 7 l
Livello di rumore:	circa 74 dB

Pulizia:

Pericolo! Staccare il cavo di alimentazione prima di pulire. Rischio di elettrocuzione!

Attenzione! Le lame de dispositivo sono molto taglienti! Pericolo di ferirsi!

1. Pulire il trita carta con un panno leggermente inumidito ed eventualmente con un detergente delicato.
2. Rimuovere qualsiasi residuo dall'ingresso dei documenti con un oggetto adeguato.
Assicurarsi che la spina sia staccata durante il processo di pulizia per evitare rischi di ferirsi.