

ednet.

Streifenschnitt-Aktenvernichter S5



Bedienungsanleitung
91604









Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.


Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zur Vernichtung von Papier bestimmt. Jede andere Verwendung oder Änderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Sicherheitshinweise :



1. Halten Sie stets alle losen Gegenstände wie z. B. Kleidung, Krawatten , Schmuck , Haare  und andere kleine Gegenstände vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn der Aktenvernichter für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden und Verletzungen zu verhindern.
3. Entfernen Sie alle Büro-  und Heftklammern, bevor Sie das Papier zerkleinern. Das Gerät kann Heftklammern zerkleinern, aber dies ist nicht empfehlenswert. Dadurch werden Schäden und Verletzungen vermieden.
4. Halten Sie stets Ihre Finger und Hände vom Papiereinzug fern, um schwere Verletzungen  zu vermeiden.
5. Das Gerät muss so nahe wie möglich an einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt werden, damit das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
6. Der Aktenvernichter muss vor dem Umsetzen, der Reinigung und vor dem Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Leeren Sie den Schnittgutbehälter regelmäßig aus. Andernfalls kann es zu einem Papierstau im Aktenvernichter kommen.
8. Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt z. B. wenn Kinder  oder Haustiere in der Nähe sind. Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung.

9. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Gefahr von schweren Verletzungen. Wenden Sie sich bei von Problemen an den Verkäufer, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben oder an unsere Hotline.
10. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Schäden aufweist, um einen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
11. Reinigen Sie die Auffangbehälter und das Schneidwerk mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Sprühen Sie nicht direkt in den Papiereinzug, um Schäden zu vermeiden .
12. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in

Betrieb nehmen



13. Nur für den Einsatz im Haushalt.

Den Aktenvernichter aufstellen:

1. Setzen Sie den Aktenvernichter sicher auf den Schnittgutbehälter. **Klemmen Sie dabei Sie nicht Ihre Finger zwischen dem oberen Rand des Schnittgutbehälters und dem Aktenvernichter ein.**
2. Achten Sie darauf, dass der Aktenvernichter ordnungsgemäß auf dem Behälter befestigt ist.
3. Stecken den Netzstecker in eine 230-240 Volt Standard-Netzsteckdose.

Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen:

Wichtiger Hinweis:

Dieses Gerät wurde ausschließlich zum privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen und für den Kurzzeitbetrieb konzipiert, der nicht länger als 2 Minuten dauert. Verwenden Sie den Aktenvernichter weder für gewerbliche Anwendungen noch im Freien. Eine unsachgemäße Verwendung birgt Unfallgefahren.

Der Schiebeschalter befindet sich auf der Oberseite des Geräts und kann auf drei (3) Positionen eingestellt werden.

1. Schalterposition **AUTO**:
Der Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch, sobald Papier über den Papiereinzug zugeführt wird. Nach Abschluss des Zerkleinerungsvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus.

2. Schalterposition **REV**:

Diese Schalterposition dient zur Beseitigung von Papierstaus. In diesem Fall läuft das Schneidwerk rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen. Sollten Sie feststellen, dass zu viel Papier zugeführt wurde und der Zerkleinerungsvorgang deutlich langsamer erfolgt, stellen Sie den Schalter sofort in diese Stellung. Das gilt auch für den Fall, dass das Papier irrtümlich zugeführt wurde.

3. Schalterposition **OFF**:

Stellen Sie den Schalter auf **OFF**, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. **Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts auf der Steckdose, um Verletzungen zu vermeiden.**

Kapazität des Aktenvernichters:

Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S5 kann bis zu 5 Blatt Papier (DIN A4, 80 g) auf einmal zerkleinern. Die Papierbreite kann bis zu 218 mm betragen. Zum Vernichten kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug einführen.

Führen Sie niemals eine größere Papiermenge als die oben genannte maximale Menge in den Aktenvernichter ein. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung:

Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S5 ist mit einem Motor-Überlastschutz ausgestattet. Zum Schutz des Geräts empfehlen wir, das Gerät 2 Minuten in Betrieb zu nehmen und es dann 60 Minuten abkühlen zu lassen. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen:

1. Fortgesetzter Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr als 5 Blatt Papier (80g) oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den Papiereinzug eingeführt.

Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

1. **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Verletzungen zu vermeiden** und warten Sie mindestens 15 Minuten, bis sich der Überlastschutz zurückgesetzt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am Papiereinzug ab.
2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den Schiebeschalter in die Position **REV**. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position **AUTO**. Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt.
3. Mit dem Schiebeschalter in der Position **AUTO** und dem freien Papiereinzug können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen.

Technische Daten:

Schnittart:	Streifen
Schnittgröße:	7 mm (Papier)
Max. Schnittleistung:	5 Blatt Papier DIN A4 (80g)
Breite Papiereinzug:	218 mm
Eingangsspannung:	230-240 Volt Wechselstrom, 50 Hz, 0,6 A
Abmessungen:	321 x 141 x 275 mm
Volumen Schnittgutbehälter:	ca. 7 l
Geräuschpegel:	ca. 74 dB

Reinigung:

Vorsicht! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Warnung! Das Schneidwerk des Geräts ist sehr scharf! Verletzungsgefahr!

1. Reinigen Sie das Schneidwerk mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. einem milden Reinigungsmittel.
2. Entfernen Sie mit einem geeigneten Gegenstand alle Papierreste aus dem Schneidwerk.
Achten Sie darauf, dass während der Reinigung der Netzstecker gezogen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (LVD) und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

