

ednet.

Destructora de papel S5 de corte en tiras



Manual
91604








Por favor, lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este dispositivo por primera vez. Particularmente, cumpla las indicaciones sobre seguridad.




Uso Previsto:

Esta destructora es apta para triturar únicamente papel. Cualquier otro uso o modificación se considerará como indebido y conllevará un riesgo sustancial de accidentes.

Indicaciones de seguridad :



1. Asegúrese siempre de mantener los objetos sueltos, como ropa, corbatas , joyas , pelo  y otros objetos pequeños, alejados de la ranura de entrada para prevenir lesiones.
2. Desconecte el dispositivo si la destructora de documentos no se va a utilizar durante un largo período de tiempo para evitar lesiones y daños.
3. Retire cualquier clip  o grapa de los documentos antes de insertar el papel. Pese a que el dispositivo es capaz de triturar las grapas, no se recomienda hacerlo. Esto tiene la finalidad de evitar lesiones y daños.
4. Asegúrese siempre de mantener sus dedos y manos apartados de la ranura de entrada con el fin de evitar graves lesiones .
5. El dispositivo debe instalarse lo más cerca posible de una toma de corriente accesible para evitar el peligro de tropezar con el cable.
6. La trituradora de documentos debe desactivarse y desconectarse de la red eléctrica antes de trasladarla, transportarla o limpiarla, y antes de vaciar el depósito de desperdicios, para evitar el peligro de lesiones.
7. Vacíe con frecuencia el depósito de desperdicios. De lo contrario, la destructora se puede atascar.

8. Por favor, no deje desatendida la destructora de documentos en caso de, por ejemplo, la presencia de niños  o animales. Existe un riesgo de lesiones debidas a una manipulación indebida.
9. No abra nunca la carcasa para evitar graves lesiones; en caso de problemas, por favor, consulte al vendedor al que le haya comprado el dispositivo o a nuestro servicio de atención telefónica.
10. Si el dispositivo presenta daños en el cable eléctrico no debe utilizarse para evitar el riesgo de descargas eléctricas o cortocircuitos.
11. Limpie las bandejas y el cortador de papel con un paño ligeramente humedecido y, si es posible, con un detergente suave. No lo pulverice directamente en la ranura de entrada para evitar daños .
12. Por favor, lea el manual antes de utilizar la máquina .
13. Sólo para uso en interiores.

Instalar la destructora de documentos:

1. Monte de forma segura la destructora sobre un depósito de desperdicios.
Durante el proceso, asegúrese de no pillarse los dedos entre el borde superior del depósito y la trituradora.
2. Asegúrese de que la destructora quede correctamente encajada sobre el depósito.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente estándar de 230-240 voltios CA.

Iniciar la destructora:

Nota importante:

Este dispositivo está diseñado únicamente para el uso privado en dependencias cerradas y para un tiempo breve de funcionamiento, que no supere los 2 minutos. No utilice la destructora para aplicaciones comerciales ni en exteriores. Un uso indebido supone un riesgo de accidentes.

El interruptor deslizante se encuentra en la parte superior de la unidad y puede establecerse en tres (3) posiciones.

1. Posición **AUTO**:
La trituradora comienza a funcionar automáticamente en el momento en el que el papel a triturar se inserta en la ranura de entrada. Tras completarse la operación de destrucción, el dispositivo se desactiva automáticamente.

2. Posición **REV**:

Solucionar un atasco de papel. En este caso, la dirección de la operación de triturado se invierte antes de finalizar el ciclo de trabajo con el fin de liberar las cuchillas trituradoras. Si observa que se ha insertado demasiado papel y la operación de triturado es notablemente más lenta, ponga inmediatamente el interruptor en esta posición; hágalo también en el caso de introducir un papel de forma accidental.

3. Posición **OFF**:

Para vaciar el depósito de desperdicios, o cuando el dispositivo no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado, ponga el interruptor en **OFF** y **desconecte el dispositivo de la red eléctrica para evitar el riesgo de lesiones.**

Capacidad de la destructora de documentos:

La destructora de papel S5 de corte en tiras tritura hasta 5 hojas de papel (DIN A4, 80 g). El ancho del papel puede ser de hasta 218 mm. Al triturar trozos pequeños de papel, como cartas o recibos de tarjetas de crédito, por favor, introdúzcalos por la parte central de la ranura.

Por favor, asegúrese de que nunca se introduzca en la destructora más de la cantidad máxima anteriormente mencionada. De lo contrario el dispositivo puede resultar dañado.

Protección frente a atascos de papel y sobrecarga:

La destructora de papel S5 de corte en tiras está equipada con protección frente a sobrecargas del motor. Para proteger el buen funcionamiento de la máquina, le sugerimos que la utilice de esta manera: trabajando 2 minutos y después 60 minutos. El suministro de corriente hacia el motor de la unidad se interrumpirá bajo las siguientes condiciones:

1. Funcionamiento continuo de la destructora con la máxima capacidad durante un período prolongado, por ejemplo más de 2 minutos sin interrupción.
2. Sobrepasar la capacidad de triturado, por ejemplo al introducir más de 5 hojas de papel (80 g) en una operación, o en el caso de que el papel no se haya introducido a lo largo en la ranura de entrada.

En los casos arriba mencionados, la protección automática de sobrecarga del motor se activa, tras lo cual se interrumpe el suministro de corriente al dispositivo. En ese caso, por favor siga estos pasos:

1. **Desconecte el enchufe de la toma de corriente CA para evitar el riesgo de lesiones graves**, y espere al menos 15 minutos, hasta que se haya restaurado la protección frente a sobrecarga. Ahora, rasgue el exceso de papel de la parte superior de la destructora o retírelo.

2. Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente CA y ponga el interruptor en la posición REV. Tire del papel restante para extraerlo de las cuchillas. A continuación, ponga el interruptor de nuevo en la posición AUTO. Si fuera necesario, repita este paso.
3. Con el interruptor en la posición AUTO y la ranura de entrada abierta, ya puede continuar con el proceso normal de triturado.

Datos técnicos:

Tipo de triturado:	Corte en tiras
Tamaño del corte:	7 mm (papel)
Capacidad de triturado:	5 páginas DIN A4 (80 g)
Ancho de entrada:	218 mm
Tensión de entrada:	Corriente alterna de 230-240 voltios, 50 Hz, 0,6 A
Dimensiones:	321*141*275 mm
Depósito de desperdicios:	ca. 7 l de capacidad
Nivel de ruido:	aprox. 74 dB

Limpieza:

¡Peligro! Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar la unidad. ¡Existe el riesgo de descarga eléctrica!

¡Advertencia! ¡Las cuchillas del dispositivo están muy afiladas! ¡Peligro de lesión!

1. Limpie el cortador de papel con un paño ligeramente humedecido y, si es posible, con un detergente suave.
2. Retire cualquier residuo de los orificios de corte con un objeto adecuado.
Asegúrese de que durante la limpieza el cable esté desenchufado para evitar lesiones.