

ednet.

Strip-Cut Papiervernietiger S5



Handleiding
91604









Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. Neem a.u.b. voornamelijk de veiligheidsvoorschriften in acht.



Beoogd Gebruik:

Deze papiervernietiger is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier. Elk ander gebruik of modificaties worden als ongepast beschouwd en kunnen aanzienlijke risico's op ongelukken vormen.

Veiligheidsvoorschriften :



1. Zorg er altijd voor losse voorwerpen zoals kleding, stropdassen , sieraden , haar  en alle andere kleine voorwerpen uit de buurt te houden van de invoergleuf, om letsel te voorkomen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact als u de documentvernietiger voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging en letsel te voorkomen.
3. Verwijder alle paperclips  en nietjes voordat u het papier invoert. Al kan dit apparaat nietjes verscheuren, dit is niet aanbevolen. Dit kan namelijk leiden tot beschadiging en letsel.
4. Zorg er altijd voor uw vingers en handen uit de buurt van de invoergleuf te houden, om ernstig letsel te voorkomen .
5. Het apparaat dient zo dicht mogelijk in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact te worden geplaatst, om struikelgevaar wegens de kabel te voorkomen.
6. De documentvernietiger moet altijd worden gedeactiveerd en losgekoppeld van het stopcontact voorafgaand aan verplaatsing, transport, reiniging en het legen van de afvalbak, om het risico op letsel te voorkomen.
7. Leeg regelmatig de afvalbak. De vernietiger kan anders klem komen te zitten.
8. Laat de documentvernietiger a.u.b. niet onbeheerd achter, bijv. in het geval dat kinderen  of huisdieren in de buurt zijn. Er bestaat een risico op letsel door ongepaste hantering.

9. Open nooit de behuizing, om ernstig letsel te voorkomen. Raadpleeg in het geval van problemen a.u.b. de winkel waar u dit apparaat hebt aangeschaft of bel onze hotline.
10. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een beschadigde voedingskabel, om het risico op elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
11. Reinig de druppellades en papiersnijder met een ietwat vochtig doekje en mogelijk met een mild reinigingsmiddel. Spuit nooit direct in de invoergleuf om beschadigingen te voorkomen .
12. Lees de handleiding a.u.b. voordat u de machine in gebruik neemt .
13. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

De documentvernietiger instellen:

1. Monteer de vernietiger stevig op een afvalbak. **Zorg er tijdens dit proces voor dat uw vingers niet klem raken tussen de bovenrand van de afvalbak en de vernietiger.**
2. Verifieer dat de vernietiger goed op de afvalbak is bevestigd.
3. Steek de netstekker in een standaard 230-240 volt AC-stopcontact.

De vernietiger starten:

Belangrijke opmerking:

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor privé gebruik in omsloten ruimtes en telkens nooit langer dan 2 minuten. Gebruik de vernietiger nooit voor commerciële toepassingen noch buitenshuis. Incorrect gebruikt vormt een risico op ongelukken.

De schuifschakelaar geplaatst op de bovenzijde van het apparaat kan op drie (3) posities worden ingesteld.

1. **AUTO** positie:
het vernietigen start automatisch zodra het te vernietigen papier in de invoergleuf wordt gestoken. Nadat het vernietigingproces is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

2. **REV** positie:

Een papierstoring verhelpen. De richting van het vernietigingproces wordt in dit geval omgekeerd voordat de bedrijfscyclus eindigt, zodat de messen weer vrij raken. Als u meent dat u teveel papier hebt ingevoerd en het vernietigingsproces merkbaar vertraagt, dan dient u de schakelaar onmiddellijk op deze positie in te stellen, dit geldt ook voor wanneer er papier per ongeluk is ingestoken.

3. **OFF** positie:

Stel de schakelaar in op **OFF** en **haal de stekker uit het stopcontact om letsel te voorkomen voordat u de afvalbak leegt of wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.**

Capaciteit van de documentvernietiger:

De Strip-Cut Papiervernietiger S5 vernietigt tot op 5 vellen papier (DIN A4, 80g). Het papier kan een breedte hebben van tot op 218 mm. Wanneer u papier van kleiner formaat vernietigt, zoals brieven of aankoopbewijzen, dient u deze in het midden van de invoergleuf te steken.

Zorg er a.u.b. voor dat er nooit meer dan de bovengenoemde maximale hoeveelheid in de vernietiger wordt gestoken. Het apparaat kan anders ernstig worden beschadigd.

Beveiliging tegen papierstoring en overbelasting:

De Strip-Cut Papiervernietiger S5 is voorzien van een beveiliging tegen motoroverbelasting. Om de machine goed te beschermen, is het raadzaam deze als volgt te bedienen: 2 minuten werken, vervolgens 60 minuten laten rusten. De huidige invoer van de machinemotor wordt in de volgende gevallen onderbroken:

1. Onafgebroken werking van de vernietiger op maximum capaciteit voor een langere tijd, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder onderbreking.
2. Overschrijding van de vernietigingscapaciteit, d.w.z. meer dan 5 vellen papier (80g) invoeren in een enkele gebruikscyclus, of in het geval dat het papier niet in de lengterichting in de invoergleuf wordt gestoken.

De automatische overbelastingbeveiliging van de motor zal in de bovengenoemde gevallen worden geactiveerd, waardoor ook de huidige invoer in het apparaat wordt onderbroken. Ga in een dergelijk geval a.u.b. als volgt te werk:

1. **Haal de netstekker uit het AC-stopcontact om het risico op ernstig letsel te voorkomen** en wacht minstens 15 minuten totdat de overbelastingbeveiliging is teruggesteld. Trek nu het teveel aan papier uit de top van de vernietiger of verwijder het.
2. Steek de netstekker weer in het AC-stopcontact en stel de schakelaar in op de positie REV. Trek het resterende papier van de messen af. Stel de schakelaar hierna weer terug in op de positie AUTO. Herhaal deze stap indien noodzakelijk.

3. U kunt met de schakelaar in positie AUTO en de open invoergleuf het normale vernietigingsproces weer vervolgen.

Technische gegevens:

Vernietigingstype:	Strip-Cut
Strookgrootte:	7 mm (papier)
Vernietigingcapaciteit:	5 pagina's DIN A4 (80g)
Invoerbreedte:	218 mm
Ingangsspanning:	230-240 volt wisselstroom, 50 Hz, 0,6 A
Afmetingen:	321*141*275mm
Afvalbak:	ca. 7 l capaciteit
Geluidsniveau:	ca. 74 dB

Reiniging:

Gevaar! Haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan reiniging. Er bestaat een risico op elektrische schokken!

Waarschuwing! De messen van het apparaat zijn uiterst scherp! Gevaar op letsel!

1. Reinig de papiervernietiger met een ietwat vochtig doekje en eventueel met wat mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder enige resten in de mesgaten met een geschikt voorwerp.
Zorg ervoor de stekker uit het stopcontact te halen voorafgaand aan reiniging, om letsel te voorkomen.