

ednet.

Destructora de papel S7-CD de corte en tiras



**Manual
91605**








Gracias por comprar este producto de alta calidad. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este dispositivo por primera vez. Particularmente, cumpla las indicaciones sobre seguridad.


Uso Previsto:

La destructora es apta para triturar únicamente papel, tarjetas de crédito y CDs. Cualquier otro uso o modificación se considerará como indebido y conllevará un riesgo sustancial de accidentes.

Indicaciones de seguridad:



1. Asegúrese siempre de mantener los objetos sueltos, como ropa, corbatas , joyas , pelo  y otros objetos pequeños, alejados de la ranura de entrada para prevenir lesiones.
2. Ponga el interruptor en OFF en caso de que la destructora de documentos no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo para evitar lesiones y daños.
3. Retire cualquier clip  o grapa de los documentos antes de insertar el papel. Pese a que el dispositivo es capaz de triturar las grapas, no se recomienda hacerlo. Esto tiene la finalidad de evitar lesiones y daños.
4. Asegúrese siempre de mantener sus dedos y manos apartados de la ranura de entrada con el fin de evitar graves lesiones .
5. La operación continua de triturado no debe durar más de **2** minutos con el fin de evitar daños. Si fuera necesario el funcionamiento continuo del dispositivo, se recomienda limitar la operación de triturado a 2 minutos y dejar que el motor se enfríe entre operaciones.
6. El dispositivo debe instalarse lo más cerca posible de una toma de corriente accesible para evitar el peligro de tropezar con el cable.
7. La trituradora de documentos debe desactivarse y desconectarse de la red eléctrica antes de trasladarla, transportarla o limpiarla, y antes de vaciar el depósito de desperdicios, para evitar el peligro de lesiones.

8. Vacíe con frecuencia el depósito de desperdicios. De lo contrario, la destructora se puede atascar.
9. Por favor, no deje desatendida la destructora de documentos en caso de, por ejemplo, la presencia de niños o animales. Existe un riesgo de lesiones debidas a una manipulación indebida.
10. No abra nunca la carcasa para evitar graves lesiones; en caso de problemas, por favor, consulte al vendedor al que le haya comprado el dispositivo o a nuestro servicio de atención telefónica.
11. Si el dispositivo presenta daños en el cable eléctrico no debe utilizarse para evitar el riesgo de descargas eléctricas o cortocircuitos.
12. Por favor, lea el manual antes de utilizar la máquina .
13. Sólo para uso en interiores.

Instalar la destructora de documentos:

1. Por favor, primero inserte la bandeja de recogida (para CDs/DVDs) en el depósito de desperdicios.
2. Monte de forma segura la destructora de documentos sobre un depósito de desperdicios. **Durante el proceso, asegúrese de no pillarse los dedos entre el borde superior del depósito y la trituradora.**

Nota importante:

Asegúrese de que la destructora de documentos quede correctamente encajada sobre el depósito. Para asegurarse de que el CD / la tarjeta de crédito restante caiga en el depósito interior, observe que el montaje sea correcto.

3. Conecte el enchufe a una toma de corriente estándar.

Iniciar la destructora de documentos:

Nota importante:

Este dispositivo está diseñado únicamente para el uso privado en dependencias cerradas y para un tiempo breve de funcionamiento, que no supere los 2 minutos. No utilice la destructora de documentos para aplicaciones comerciales ni en exteriores. Un uso indebido supone un riesgo de accidentes.

El interruptor deslizante se encuentra en la parte superior de la unidad y puede establecerse en tres (3) posiciones.

1. Posición **AUTO**: La trituradora comienza a funcionar automáticamente en el momento en el que el papel a triturar se inserta en la ranura de entrada. Tras completarse la operación de destrucción, el dispositivo se desactiva automáticamente.
2. **REV** presenta las dos siguientes funciones:
 - a) Solucionar un atasco de papel. En este caso, la dirección de la operación de triturado se invierte antes de finalizar el ciclo de trabajo con el fin de liberar las cuchillas trituradoras. Si observa que se ha insertado demasiado papel y la operación de triturado es notablemente más lenta, ponga inmediatamente el interruptor en esta posición; hágalo también en el caso de introducir un papel de forma accidental.
 - b) Triturar CDs/DVDs y tarjetas de crédito: Introduzca un único CD/DVD o tarjeta de crédito en la ranura de entrada designada de la destructora.
3. Para vaciar el depósito de desperdicios, o cuando el dispositivo no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado, ponga el interruptor en **OFF** y **desconecte el dispositivo de la red eléctrica para evitar el riesgo de lesiones**.
4. Además, la destructora de documentos cuenta con un interruptor "**Clear**". Por favor, púselo si la operación de triturado finaliza antes de que el papel se haya destruido por completo. Gracias a este interruptor de limpieza, el papel se expulsa completamente al depósito de desperdicios.

Capacidad de la destructora de documentos:

La destructora de papel S7-CD de corte en tiras tritura hasta 7 hojas de papel (DIN A4, 70 g). El ancho del papel puede ser de hasta 22 cm. Al triturar trozos pequeños de papel, como cartas o recibos de tarjetas de crédito, por favor, introdúzcalos por la parte central de la ranura.

Por favor, asegúrese de que nunca se introduzca en la destructora más de la cantidad máxima anteriormente mencionada. De lo contrario el dispositivo puede resultar dañado.

Destruyectora independiente para CDs y tarjetas de crédito:

Esta destruyectora de documentos está equipada con una destruyectora independiente para CDs/DVDs y tarjetas de crédito. Los CDs/DVDs se rompen en 4 partes. **Dado que estos materiales presentan siempre el riesgo de astillarse, por favor, mantenga su cara a una distancia prudencial al introducir CDs/DVDs. Esto tiene la finalidad de evitar lesiones graves.** El material triturado se recoge en una bandeja independiente para facilitar su eliminación respetuosa con el medioambiente.

Introducir tarjetas de crédito:

1. Abra la puerta de seguridad de la abertura de entrada de CDs / tarjetas de crédito.
2. Introduzca la tarjeta en la parte superior central de la abertura de entrada de CDs / tarjetas de crédito. Sólo puede cortar una tarjeta de crédito cada vez. **Hágalo siempre introduciendo la parte ancha en la abertura de entrada de CDs / tarjetas de crédito. De lo contrario, la banda magnética no se destruirá.**

Introducir CDs:

1. Introduzca el CD centrado en la abertura de entrada de CDs /tarjetas de crédito. Sólo puede cortar un CD.
2. **No introduzca su dedo en el orificio central del disco al insertar el mismo en el dispositivo, ¡correrá el riesgo de lesionarse!**

Protección frente a atascos de papel y sobrecarga:

La destruyectora de papel S7-CD de corte en tiras está equipada con protección frente a sobrecargas del motor. El ciclo normal de trabajo para la operación de triturado es de 2 minutos a carga máxima, transcurridos los cuales debe tomarse un tiempo de descanso prolongado. El suministro de corriente hacia el motor de la unidad se interrumpirá bajo las siguientes condiciones:

1. Funcionamiento continuo de la destruyectora de documentos con la máxima capacidad durante un período prolongado, por ejemplo más de 2 minutos sin interrupción.
2. Sobrepasar la capacidad de triturado, por ejemplo al introducir más de 7 hojas de papel (70 g) en una operación, o en el caso de que el papel no se haya introducido a lo largo en la ranura de entrada.

En los casos arriba mencionados, la protección automática de sobrecarga del motor se activa, tras lo cual se interrumpe el suministro de corriente al dispositivo. En ese caso, por favor siga estos pasos:

1. **Desconecte el enchufe de la toma de corriente CA para evitar el riesgo de lesiones graves**, y espere al menos 60 minutos, hasta que se haya restaurado la protección frente a sobrecarga. Ahora, rasgue el exceso de papel de la parte superior de la destruyectora o retírelo.

2. Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente CA y ponga el interruptor en la posición REV. Tire del papel restante para extraerlo de las cuchillas. A continuación, ponga el interruptor de nuevo en la posición AUTO. Si fuera necesario, repita este paso.
3. Con el interruptor en la posición AUTO y la ranura de entrada abierta, ya puede continuar con el proceso normal de triturado.

Datos técnicos:

Tipo de triturado:	Corte en tiras
Tamaño del corte:	7 mm (papel), 4 unidades (CD/DVD o tarjeta de crédito)
Capacidad de triturado:	7 páginas DIN A4 (70 g), 1 CD/DVD o tarjeta de crédito
Ancho de entrada:	220 mm
Ancho de entrada para CDs/DVDs:	120 mm
Dimensiones:	300 x 185 x 320
Depósito de desperdicios:	ca. 12 l de capacidad

Limpieza:

¡Peligro! Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar la unidad. ¡Existe el riesgo de descarga eléctrica!

¡Advertencia! ¡Las cuchillas del dispositivo están muy afiladas! ¡Peligro de lesión!

1. Vacíe las bandejas con regularidad.
2. Limpie las bandejas y el cortador de papel con un paño ligeramente humedecido y, si es posible, con un detergente suave.
3. Retire cualquier residuo de los orificios de corte con un objeto adecuado.
Asegúrese de que mientras tanto el cable esté desenchufado para evitar lesiones.