

ednet.

Destructeur de documents à coupe transversale X5



Guide d'utilisation
91606



Précautions



1. En cas de danger éteignez immédiatement le destructeur de documents et le débrancher du secteur.
2. Gardez la machine hors de la portée des enfants. La conception et les concepts de sécurité sont basés sur les tailles de personnes adultes qui peuvent donc utiliser la machine en toute sécurité.
3. Pour éviter tout risque de danger, ne placez pas les mains ou les doigts dans la fente du destructeur de documents.
4. Pour éviter toute blessure, il faut toujours éloigner de la fente d'alimentation les objets mobiles, tels que vêtements, cravates, bijoux, cheveux et autres petits objets.
5. Enlevez tous les trombones et agrafes du papier avant de l'insérer. Il est fortement déconseillé de déchiqueter des agrafes bien que la machine en soit capable.
6. Ne plongez pas le destructeur de documents, son cordon d'alimentation ou sa fiche dans des liquides. Ne pulvérisez pas d'aérosols sur cette machine.
7. Le déchiquetage de papier continu pour ordinateur ne doit pas dépasser les 2 minutes. Si vous devez utiliser la machine en continu, il est recommandé que chaque session de déchiquetage se limite à 2 minutes et laisser le moteur se refroidir entre les différentes sessions au moins pendant 60 minutes.
8. La prise d'alimentation doit se situer à proximité de la machine et être facilement accessible.
9. Le destructeur de documents doit être toujours éteint et débranché du secteur avant de le déplacer, le nettoyer et avant de vider le bac à déchets.
10. On ne peut déchiqueter plus de 5 feuilles de papier 80g en même temps. Il faut déchiqueter un seul papier épais à la fois.
11. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets.

Installation

1. Placez fermement le destructeur de documents au dessus du bac à déchets.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur 230-240V
3. Placez l'interrupteur principal sur la position AUTO

Utilisation du destructeur de documents

Il y a quatre modes d'utilisation :

1. En mode **AUTO** le déchiquetage du papier démarre automatiquement dès que le papier est inséré dans la fente d'alimentation. La machine s'arrête automatiquement une fois le déchiquetage du papier terminé.
2. Le mode **REV** est utilisé en cas de bourrage de papier, l'opération de déchiquetage est inversée avant la fin du cycle de fonctionnement afin de libérer les lames.
3. Le mode **OFF** est recommandé pour vider le bac à déchets ou lorsque le destructeur de documents ne va pas être utilisé pendant une longue période.
4. **Clear** : En mode **AUTO**, appuyez pour enlever le papier coincé.

Capacité de déchiquetage :

Le destructeur de documents à coupe transversale X5 peut découper 5 feuilles de 220 mm en même temps. Insérez les papiers de petites tailles, tels qu'enveloppes ou reçus de cartes de crédit, au milieu de la fente de déchiquetage.

Protection contre les bourrages de papier et les surcharges

Le destructeur de documents à coupe transversale X5 est équipé d'un dispositif de protection contre la surcharge du moteur, il ne doit être utilisé en continu que pendant 2 minutes et rester au repos pendant au moins 60 minutes. La machine peut s'arrêter automatiquement dans les situations anormales suivantes :

1. Fonctionnement continu du destructeur de documents à pleine capacité pendant une longue période dépassant les 2 minutes.
2. Dépassement de la capacité de déchiquetage, ex. plus de 5 feuilles de papier insérées en même temps ou le papier n'est pas inséré correctement dans la fente d'alimentation.

Dans les deux conditions mentionnées ci-dessus, le dispositif de protection automatique contre les surcharges du moteur sera déclenché et coupe le courant. Si cela se produit, vous devez :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et attendez au moins 60 minutes, le temps que le dispositif de protection contre les surcharges soit réinitialisé. Coupez ou enlevez tout dépassement de papier en haut du destructeur de documents.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et mettez le commutateur **REV**. Enlevez tout papier collé aux lames de déchiquetage. Remettez ensuite le commutateur sur la position AUTO, si nécessaire.
3. Avec le commutateur en position **AUTO** et la fente d'alimentation vide, vous pouvez reprendre le déchiquetage normal.

Nettoyage des têtes de coupe

Les lames de déchiquetage risquent d'être encombrées par du papier fibreux déchiqueté. Mettez le commutateur alternativement sur CLEAR et REV, 2 à 3 fois, pour éliminer tous les morceaux de papier collés aux lames de déchiquetage.

Spécifications

Type de déchiquetage :	Coupe transversale
Taille des morceaux de papier :	4*40 mm
Capacité de déchiquetage :	5 feuilles
Fente d'alimentation :	220 mm
Entrée :	230-240V/50 Hz ; 1,0A
Dimensions du destructeur de documents :	315 (L) x 185 (P) x 410 (H)mm
Volume du bac récolteur :	10 L

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

