

**ednet.**

## Cross-Cut Papiervernietiger X5



Handleiding  
**91606**



### Veiligheidsvoorschriften



1. In het geval van enig gevaar, dient u de papiervernietiger onmiddellijk uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Houd kinderen uit de buurt van deze machine. Het ontwerp en de veiligheidsconcepten zijn gebaseerd op het lichaam van volwassenen, zodat uitsluitend volwassenen de machine veilig kunnen bedienen.
3. Plaats nooit uw handen of vingers in de invoer van de vernietiger, om ernstig letsel te voorkomen.
4. Houd alle losse kledingstukken, stropdassen, sieraden, haar en andere kleine voorwerpen uit de buurt van de invoeropening, om letsel te voorkomen.
5. Verwijder voorafgaand aan vernietiging alle paperclips en nietjes van het papier. De machine zal wel nietjes snijden, maar dit is echter niet aanbevolen.
6. Dompel de vernietiger, voedingskabel of stekker nooit in vloeistoffen. Houd spuitbussen uit de buurt van deze machine.
7. Onafgebroken vernietigen van computerpapier mag nooit langer duren dan 2 minuten. Indien onafgebroken gebruik noodzakelijk is, raden wij u aan de vernietiger slechts 2 minuten te laten werken en deze vervolgens 60 minuten te laten rusten om de motor goed te laten afkoelen.
8. Installeer de apparatuur dicht in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
9. Altijd uitschakelen en loskoppelen van het stopcontact voorafgaand aan verplaatsing, reiniging of legen van de afvalbak.
10. Het maximale aantal vellen dat u per keer kunt vernietigen is 5 vellen 80gm papier. Voor dikker papier, dient u telkens een enkel vel te vernietigen.
11. Leeg regelmatig de afvalbak.

## Instelling

1. Plaats de vernietiger stevig op de afvalbak.
2. Steek de netstekker in een willekeurig standaard 230-240V stopcontact
3. Stel de Hoofdschakelaar in op de positie AUTO

## De vernietiger gebruiken

### Er zijn vier beschikbare gebruiksmodi:

1. Wanneer **AUTO** is geselecteerd, wordt het vernietigingproces automatisch gestart zodra het papier in de invoergleuf wordt gestoken. De vernietiger zal automatisch stoppen wanneer het papier volledig door de invoergleuf is gegleden.
2. **REV** wordt gebruikt in het geval van een papierstoring, hierbij wordt het vernietigingproces van richting veranderd voordat de cyclus is voltooid, zodat de messen weer vrij raken.
3. **OFF** is aangeraden wanneer u de afvalbak leegt of wanneer u de vernietiger voor langere tijd niet gebruikt.
4. **Clear**: In de modus **AUTO** indrukken om papierstoringen te verhelpen.

## Vernietigercapaciteit

De Cross-Cut Papiervernietiger X5 kan telkens 5 vellen papier vernietigen en accepteert papierbreedtes van tot op 220mm. Wanneer u kleiner materiaal vernietigt, zoals enveloppen of ontvangstbewijzen, dient u deze door het midden van de invoergleuf te steken.

## Paperstoringen en overbelastingbeveiliging

**De Cross-Cut Shredder X5 is voorzien van een overbelastingbeveiliging voor de motor. De normale, korte gebruikstijd op maximale capaciteit is 2 minuten en vervolgens minstens 60 minuten rust. De voeding kan in de volgende abnormale situaties automatisch worden onderbroken:**

1. De vernietiger voor langere tijd op maximale capaciteit onafgebroken gebruiken, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder pauzes.
2. De capaciteit van de vernietiger overschrijden, d.w.z. meer dan 5 vellen in één cyclus invoeren, of het papier is niet recht in de invoergleuf gestoken.

**Beide abnormale situaties kunnen tot activering van de overbelastingbeveiliging voor de motor leiden, waardoor de voeding tot het apparaat wordt onderbroken. Ga in dit geval als volgt te werk:**

1. Haal de stekker uit het AC-stopcontact en wacht minstens 60 minuten totdat de overbelastingbeveiliging is teruggesteld. U kunt nu het teveel aan papier uit de bovenzijde van de vernietiger trekken of wegsnijden.
2. Steek de netstekker weer in het AC-stopcontact en stel de Schakelaar in op **REV**. Trek het resterende papier uit de messen. Plaats de Schakelaar indien noodzakelijk terug op de positie Auto.
3. Met de Schakelaar in de positie **AUTO** en de invoergleuf vrij, dient u het normale vernietigingproces weer te kunnen hervatten.

## De meskoppen vrijmaken

Als vezelachtig papier wordt vernietigd, kunnen de messen verstopt raken. Stel de schakelaar 2-3 keer afwisselend in op CLEAR en REV om het papier dat vast zit op de messen te verwijderen.

## Specificaties

Vernietigingstype:	Cross-Cut
Vernietigingsgrootte:	4*40MM
Vernietigingcapaciteit:	5 Vellen
Invloergleuf:	220MM
Ingang:	230-240V/50 Hz; 1,0A
Afmetingen van vernietiger:	315 (L) x 185 (B) x 410 (H)mm
Volume bak:	10L