

ednet.

Niszczarka tnąca w poprzek X5



Instrukcja obsługi
91606



Ostrzeżenia



1. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia należy niezwłocznie wyłączyć niszczarkę i odłączyć ją od źródła prądu.
2. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci. Projekt urządzenia i zabezpieczenia powstały z uwzględnieniem wzrostu osób dorosłych, w związku z czym niszczarka może być w bezpieczny sposób obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Nie wkładać dłoni i palców do wnętrza szczeliny wejściowej niszczarki, ponieważ może to prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
4. Należy zadbać o to, aby luźne części ubrań, krawaty, biżuteria, włosy i inne niewielkie obiekty trzymać z dala od szczeliny wejściowej w celu uniknięcia obrażeń ciała.
5. Przed rozpoczęciem niszczenia papieru należy usunąć wszystkie spinacze i zszywki. Mimo, iż urządzenie jest w stanie pociąć zszywki, nie jest to zalecane.
6. Nie zanurzać niszczarki, przewodu lub wtyczki zasilającej w cieczach. Nie rozpryskiwać aerozolu w pobliżu urządzenia.
7. Nieprzerwane niszczenie papieru do wydruków komputerowych nie powinno przekraczać 2 minut. Wówczas, gdy wymagana jest nieprzerwana praca urządzenia, zaleca się, aby niszczarka pracowała w cyklach trwających 2 minuty, pomiędzy którymi należy wprowadzić przerwy trwające 60 minut w celu schłodzenia silnika niszczarki.
8. Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne.
9. Przed przenoszeniem i czyszczeniem niszczarki oraz opróżnianiem kosza na ścinki należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
10. Maksymalna liczba arkuszy papieru, które mogą być jednocześnie pocięte to 5 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m². Papier o większej gramaturze należy niszczyć pojedynczo.
11. Należy często opróżniać kosz na ścinki.

Przygotowanie do obsługi

1. Umieść niszczarkę na koszu na ścinki i dobrze przymocuj.
2. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka 230-240 V
3. Umieść suwak główny na pozycji „AUTO“

Obsługa niszczarki

Urządzenie działa w czterech trybach:

1. Po wybraniu trybu „**AUTO**“ proces niszczenia rozpoczyna się automatycznie w momencie umieszczenia papieru w szczelinie wejściowej. Niszczarka automatycznie zatrzyma się wówczas, gdy papier przejdzie całą drogę we wnętrzu niszczarki.
2. Tryb „**REV**“ jest wykorzystywany do usuwania zakleszczonego papieru i polega na odwróceniu kierunku obrotu niszczarki przed zakończeniem cyklu, co umożliwia oczyszczenie ostrzy z pozostałego papieru.
3. Przesunięcie suwaka na pozycję „**OFF**“ jest zalecane podczas opróżniania kosza na ścinki oraz wówczas, gdy niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. **Przycisk „Clear“:** W trybie „**AUTO**“ naciśnij przycisk „Clear“, aby usunąć zakleszczony papier.

Wydajność niszczarki

Niszczarka tnąca w poprzek X5 jednorazowo tnie 5 arkuszy papieru o maksymalnej szerokości 220 mm. Podczas cięcia papierów o mniejszych wymiarach, np. kopert lub wydruków z rachunków bankowych, należy umieścić je w środkowej części szczeliny wejściowej.

Zabezpieczenie przed zakleszczeniem papieru i przeciążeniem niszczarki

Niszczarka tnąca w poprzek X5 jest wyposażona w zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Standardowy czas pracy niszczarki przy maksymalnej wydajności to 2 minuty, po których powinna nastąpić co najmniej 60 minutowa przerwa. Zasilanie może zostać automatycznie odłączone w poniższych nietypowych sytuacjach:

1. Nieprzerwana praca niszczarki przy maksymalnej wydajności przez dłuższy czas, np. przez ponad 2 minuty bez przerw.
2. Przekroczenie wydajności niszczarki np. poprzez jednoczesne wsunięcie więcej niż 5 arkuszy papieru lub wsuwanie papieru do szczeliny wejściowej pod kątem innym niż kąt prosty.

W obu nietypowych wypadkach może dojść do włączenia automatycznego zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, co spowoduje przerwanie dostarczania zasilania do urządzenia. Wówczas należy:

1. Odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka prądu zmiennego oraz odczekać co najmniej 60 minut, aż do ponownego uruchomienia zabezpieczenia przed przeciążeniem. Oderwać lub odciąć nadmiarowy papier wystający ze szczeliny wejściowej w wierzchniej części niszczarki.
2. Ponownie podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazdka prądu zmiennego i ustawić suwak na pozycji „**REV**“. Wyciągnąć papier, który utkwiał pomiędzy ostrzami. W razie konieczności przesunąć suwak z powrotem na pozycję „Auto“.
3. Gdy suwak znajduje się na pozycji „**AUTO**“, a szczelina wejściowa nie jest zablokowana, można wznowić normalną pracę niszczarki.

Czyszczenie głowicy tnącej

Podczas niszczenia włóknistego papieru może dojść do zablokowania mechanizmu tnącego. Aby oczyścić mechanizm tnący z resztek papieru, przesunij suwak z pozycji „CLEAR“ na pozycję „REV“ i z powrotem 2-3 razy.

Specyfikacje

Rodzaj cięcia:	W poprzek
Wielkość ścinków:	4 x 40 mm
Wydajność niszczarki:	5 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej:	220 mm
Wejście:	230-240 V/50 Hz; 1,0 A
Wymiary niszczarki:	315 (dł.) x 185 (szer.) x 410 (wys.) mm
Pojemność kosza:	10 l