

ednet.

Niszczarka tnąca w poprzek X7CD











**Instrukcja obsługi
91607**



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W szczególności należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość i dołączyć do urządzenia podczas przekazywania nowemu właścicielowi.

Ostrzeżenia:



1. Należy zadbać o to, aby luźne części ubrań, krawaty , biżuteria , włosy  i inne niewielkie objekty trzymać z dala od szczeliny wejściowej w celu uniknięcia obrażeń ciała.
2. Jeśli niszczarka nie jest wykorzystywana przez dłuższy czas, należy pozostawić suwak na pozycji „OFF“.
3. Przed rozpoczęciem niszczenia papieru należy usunąć wszystkie spinacze  i zszywki. Mimo, iż urządzenie jest w stanie pociąć zszywki, nie jest to zalecane.
4. Nie wkładać dłoni  i palców do wnętrza szczeliny wejściowej niszczarki, ponieważ może to prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
5. Przed przenoszeniem i czyszczeniem niszczarki oraz opróżnianiem kosza na ścinki należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
6. Należy często opróżniać kosz na ścinki.
7. Przed przenoszeniem, transportem i czyszczeniem niszczarki oraz opróżnianiem kosza na ścinki należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
8. Nie pozostawiać niszczarki dokumentów bez nadzoru wówczas, gdy w pobliżu urządzenia przebywają dzieci  lub zwierzęta.
9. Nie ciąć jednocześnie kart kredytowych, płyt CD/DVD i papieru.
10. Nie używać urządzenia wówczas, gdy uszkodzony jest przewód zasilający.
11. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
12. Niniejsze urządzenie to nie zabawka. Należy je chronić przed dostępem dzieci  i zwierząt.
13. Aby jak najlepiej chronić urządzenie, zaleca się następujący tryb obsługi urządzenia: 2 minuty pracy, a następnie godzina przerwy.
14. Nie rozpylać łatwopalnych gazów i olejów  na niszczarkę, ponieważ może to spowodować pożar.

15. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją

obsługi 

Przygotowanie do obsługi:

1. Umieść dostarczony razem z niszczarką kosz na ścinki płyt CD/DVD i kart kredytowych wewnątrz kosza na ścinki, zgodnie z pozycją krawędzi znajdującej się wewnątrz kosza na ścinki.
2. Umieść niszczarkę na koszu na ścinki i dobrze przymocuj. Podczas mocowania niszczarki należy uważać, aby palce nie utknęły pomiędzy koszem na ścinki a niszczarką.
3. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka prądu zmiennego 220-240 V.

Obsługa niszczarki:

Suwak główny jest umieszczony na wierzchniej części niszczarki. Suwak główny posiada trzy (3) ustawienia.

1. Po wybraniu trybu „**AUTO**“ proces niszczenia rozpoczyna się automatycznie w momencie umieszczenia papieru, płyty lub karty kredytowej w szczeliny wejściowej. Podczas cięcia papierów nie należy jednocześnie niszczyć płyt CD/DVD lub kart kredytowych. Podczas ciecia płyt CD/DVD lub kart kredytowych nie należy jednocześnie niszczyć papierów. Niszczarka automatycznie zatrzyma się wówczas, gdy papier, płyta lub karta kredytowa przejdzie całą drogę we wnętrzu niszczarki.
2. Tryb „**REV**“ jest wykorzystywany do usuwania zakleszczonego papieru i polega na odwróceniu kierunku obrotu niszczarki przed zakończeniem cyklu, co umożliwia oczyszczenie ostrzy z pozostałego papieru.
3. Pozycja „**OFF**“ służy do odcinania zasilania niszczarki. Zaleca się stosowanie tego trybu podczas opróżniania kosza na ścinki oraz wówczas, gdy niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.

Wydajność niszczarki:

Niszczarka tnąca w poprzek X7CD tnie jednocześnie dziesięć (7) arkuszy papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m², jedną płytę CD/DVD lub jedną kartę kredytową. Maksymalna szerokość arkusza papieru to 220 mm. Podczas cięcia papierów o mniejszych wymiarach, np. kopert lub paragonów, należy umieścić je w środkowej części szczeliny wejściowej.

Zabezpieczenie przed zakleszczeniem papieru i przeciążeniem niszczarki:

Niszczarka tnąca w poprzek X7CD jest wyposażona w zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Standardowy, nieprzerwany cykl pracy niszczarki przy maksymalnej wydajności to 2 minuty. Zasilanie może zostać automatycznie odłączone w poniższych nietypowych sytuacjach:

1. Nieprzerwana praca niszczarki tnącej papier do wydruków komputerowych, płyty CD/DVD lub karty kredytowe przy maksymalnej wydajności przez dłuższy czas, np. przez ponad 2 minuty bez przerw.
2. Przekroczenie wydajności niszczarki np. poprzez jednoczesne wsunięcie więcej niż dziesięciu (7) arkuszy papieru lub wsuwanie papieru do szczeliny wejściowej pod kątem innym niż kąt prosty.

W obu nietypowych wypadkach może dojść do włączenia automatycznego zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, co spowoduje przerwanie dostarczania zasilania do urządzenia. Wówczas należy:

1. Odłączyć przewód zasilający od gniazdka prądu zmiennego w celu schłodzenia niszczarki. Oderwać lub odciąć nadmiarowy papier wystający ze szczeliny wejściowej w wierzchniej części niszczarki.
2. Ponownie podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazdka prądu zmiennego i ustawić suwak na pozycji „**REV**”. Wyciągnąć papier, który utkwiał pomiędzy ostrzami. Przesunąć suwak z powrotem na pozycję „Auto” i jeśli jest to konieczne, oczyścić szczelinę wejściową z pozostałości zniszczonego papieru. Trzymać palce z dala od szczeliny wejściowej, aby uniknąć obrażeń.
3. Gdy suwak główny znajduje się na pozycji „**AUTO**”, a szczelina wejściowa nie jest zablokowana, można wznowić normalną pracę niszczarki.

Specyfikacje:

Rodzaj cięcia:	W poprzek
Wielkość ścinków:	4 x 45 mm
Wydajność niszczarki:	7 arkuszy, 1 płyta CD/DVD lub 1 karta kredytowa
Szerokość szczeliny wejściowej:	220 mm przy wsuwaniu papieru
Szerokość szczeliny na płyty CD/DVD:	120mm
Wejście:	220-240 V AC, 50 Hz
Prędkość niszczenia:	2,3 m/min. (7 arkuszy)
Pojemność kosza:	15 l



Gwarancja

Gwarancja wydawana na niniejsze urządzenie obejmuje 12 miesięcy od daty zakupu. Urządzenie zostało wyprodukowane z dbałością o szczegóły i dokładnie przetestowane przed wysłaniem.

Należy zachować paragon/fakturę jako dowód zakupu. W sprawie reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się telefonicznie z Działem obsługi klienta firmy ednet.

Uwaga

Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotyczące defektów materiałowych i produkcyjnych, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych w czasie transportu, długotrwałego użycia oraz uszkodzeń elementów drobnych, np. przycisków lub baterii.

Produkt ten jest przeznaczony jedynie do użytku domowego, nie do użytku komercyjnego. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwej obsługi urządzenia, posługiwania się urządzeniem przy użyciu nadmiernej siły lub zmian w mechanizmie wewnętrznym urządzenia, które nie zostały wprowadzone przez autoryzowany serwis.

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie ogranicza ustawowych praw kupującego. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu w wyniku napraw objętych gwarancją. To samo dotyczy wymiany i naprawy części urządzenia.