



Destructora de documentos X10 CD

Con unidad de corte separada para CDs/DVDs y tarjetas de crédito



Manual 91608

Este aparato está previsto únicamente para triturar/destruir un máximo de 10 hojas (sin grapar) de papel al mismo tiempo. Cualquier otro uso se considerará inapropiado y no solo dejará sin efecto la ampliación de la garantía sino que también podría poner en peligro su seguridad. Este aparato no puede destruir papel laminado ni fundas de plástico y se dañará de forma irreparable si se usa de ese modo.

Precauciones de seguridad:



Advertencia:

- Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de empezar a utilizar este aparato y consérvelas para su posterior consulta.
- A fin de evitar lesiones personales, mantenga los objetos largos y/o livianos, tales como prendas de vestir (bufandas, corbatas, etc.), joyas (collares, pulseras, etc.), así como también el cabello largo, fuera del alcance de la apertura donde se introduce el papel.
- Si no va a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo, apáguelo por completo y desconéctelo de la toma de corriente.
- No meta las manos o los dedos en la ranura de entrada ya que esto podría causar lesiones graves.
- Evite cualquier contacto con líquidos y no rocíe líquidos inflamables, aire comprimido o gases, en o sobre el aparato, ya que este podría encenderse fácilmente.
- Desenchufe o apague el aparato antes de moverlo, limpiarlo o vaciarlo.
- En caso de avería o mal funcionamiento, apague inmediatamente el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente. Haga revisar el aparato por un distribuidor o servicio al cliente especializado.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.
- Vacíe regularmente el contenedor colector.
- No deje la destructora de documentos sin supervisión, especialmente si hay niños o animales cerca. El aparato no es un juguete. Asegúrese de que esté fuera del alcance de niños y animales.
- El aparato está diseñado para usarse exclusivamente en interiores.
- Mantenga el aparato lo más cerca posible de la fuente de alimentación en prevención de una eventual emergencia. No utilice alargadoras siempre que sea posible.
- Este aparato está diseñado para destruir papel de tamaño A4 según la norma DIN (80g/m²), como máximo. Las hojas más grandes deben doblarse o cortarse hasta que alcancen un tamaño A4 o menor.
- Para evitar sobrecarga, asegúrese de no exceder el número máximo de hojas a destruir al mismo tiempo.
- No introduzca tapas de plástico o tiras de metal en la unidad de corte ya que estos materiales pueden dañar las cuchillas.
- Retire todos los sujetapapeles o grapas antes de introducir el papel.

Colocación de la destructora de documentos:

1. Coloque el aparato sobre una superficie lisa y plana.
2. Asegúrese de colocar el aparato alejado de calefactores u otras fuentes de calor.
3. Evite el uso de alargadoras y enchufes múltiples siempre que sea posible. Se recomienda conectar el aparato directamente a la toma de corriente de pared utilizando el cable de alimentación (según las especificaciones técnicas).
4. Coloque de modo seguro la destructora de documentos sobre el contenedor de papel, asegurándose al mismo tiempo de que los dedos no queden atrapados entre la parte superior del contenedor de papel y el accesorio para destruir documentos.
5. Conecte el enchufe a una toma de corriente CA convencional de 220 a 240 voltios.

Aviso importante:

El aparato está equipado con un mecanismo de desbloqueo que detiene el funcionamiento en caso de no operar debidamente con el contenedor provisto. La unidad de corte debe alinearse con el borde del contenedor de papel, con las extensiones asegurando el aparato, a fin de que este pueda funcionar. Si esto no ocurre, vuelva a colocar la unidad de corte sobre el contenedor de papel o colóquela en la dirección contraria hasta que escuche un chasquido leve.

Utilización de la destructora de papel:

Hay un interruptor de tres (3) posiciones localizado en la parte superior del aparato.

1. **Posición AUTO:** el proceso de corte se inicia automáticamente al introducir papel, un CD/DVD o tarjeta de crédito en la ranura de entrada correspondiente. No introduzca CDs/DVDs o tarjetas de crédito en la ranura de entrada al mismo tiempo que destruye papel, ya que el aparato no puede destruir papel al mismo tiempo que CDs/DVDs y tarjetas de crédito. Una vez que el material seleccionado haya pasado a través de la unidad de corte, el proceso de corte se detiene automáticamente.
2. La posición REV se usa para resolver los atascos de papel. Esta posición permite cambiar la dirección de corte antes de la finalización de un ciclo de funcionamiento, permitiendo así la liberación de las cuchillas. Si se percata de que ha introducido accidentalmente demasiado papel, ocasionando que el proceso de destrucción de documentos se lentifique de forma evidente, coloque el interruptor en esta posición.
3. El interruptor deberá colocarse en la posición "OFF" (apagado) antes de vaciar el contenedor de papel o cuando no vaya a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo. Una vez hecho esto, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.

El aparato está previsto únicamente para uso personal en interiores y por periodos de utilización cortos, de un máximo de 2 minutos. No utilice la destructora de documentos con fines comerciales o en exteriores.

Capacidad de la destructora de documentos:

El modelo 91608 es capaz de destruir 10 hojas de papel (DIN A4, 80 g/m²) a la vez. El ancho del papel no debe exceder los 22 cm. Para destruir piezas pequeñas de papel, tales como sobres o recibos de tarjetas de crédito, introduzca el papel en el medio de la apertura. Asegúrese de no exceder la capacidad máxima de alimentación especificada en la unidad de corte ya que esto puede dañar el aparato.

Unidad de corte separada para CDs/DVDs y tarjetas de crédito:

Esta destructora de documentos está equipada con una unidad de corte separada para CDs/DVDs y tarjetas de crédito. Los CDs/DVDs se cortan en 3 partes. Mantenga la cara a una distancia prudente del aparato al introducir CDs/DVDs ya que estos materiales entrañan el riesgo de arrojar fragmentos. Los materiales destruidos se recogen en un contenedor separado que le facilitará disponer de los desechos de una forma respetuosa con el medio.

Utilización:

Coloque el interruptor frontal en la posición "AUTO". El aparato estará entonces preparado para funcionar.

Destrucción de papel

Introduzca un máximo de 10 hojas de papel (80 g/m²) en posición vertical en la ranura de entrada. El papel será detectado mediante sensores y la unidad de corte se pondrá en marcha, alimentando automáticamente el papel. El funcionamiento se detiene cuando no haya más papel en la unidad de corte.

Sobrecarga:

La unidad se detendrá si se introduce demasiado papel. Ante tal situación, coloque el interruptor en la posición "REV" a fin de extraer el papel. Reduzca el número de hojas y vuelva a intentarlo.

Sobrecalentamiento:

Existe la posibilidad de sobrecalentamiento del motor si se excede el tiempo máximo de funcionamiento especificado de 2 minutos. Ante tal situación, la unidad de corte se detendrá. El mecanismo de accionamiento se desconectará automáticamente de la fuente de alimentación y se pondrá en marcha por sí solo una vez que el motor se haya enfriado lo suficiente. Es aconsejable colocar el interruptor en la posición "OFF" y permitir que el aparato se enfríe durante un periodo de tiempo apropiado. El máximo periodo de tiempo de funcionamiento continuo de 2 minutos solo puede alcanzarse si el aparato está suficientemente frío. Espere aproximadamente 60 minutos para permitir que el aparato se enfríe lo suficiente a fin de volver a utilizarlo durante 2 minutos.

Extracción de restos de papel:

Coloque el interruptor en la posición "OFF" y desconecte el enchufe. Retire el accesorio para destruir documentos y entonces podrá retirar cualquier recorte de papel que pueda estar atrapado en la unidad de corte. ¡Las cuchillas son muy afiladas por lo que deberá tener mucho cuidado! Vuelva a colocar el accesorio para destruir documentos en la parte superior, enchufe el aparato a la toma de corriente y encienda nuevamente el aparato. Ahora puede volver a utilizarlo.

Apagado:

Coloque el interruptor en la posición "OFF" para apagar el aparato completamente.

Especificaciones técnicas:

Acción de corte:	Corte transversal
Tamaño del corte:	5 x 18 mm
Capacidad de corte:	10 hojas
Ancho de la ranura de entrada:	220 mm
Ancho de la ranura de entrada para CDs/DVDs:	120 mm
Voltaje de alimentación:	230 - 240 voltios CA, 50 Hz, 1,2 A
Velocidad de alimentación:	1,5 m/min.
Contenedor de papel:	21 l de capacidad, aproximadamente
Clase de protección (DIN 66399-2):	P4
Nivel de seguridad (DIN32757):	4

Declaración de conformidad del nivel de seguridad según la norma DIN 66399-2
Declaramos que este aparato cumple con los requisitos de la clase de protección P-4 en conformidad con la norma 66399-2 para la destrucción de documentos.