



Streifenschnitt-Aktenvernichter S7-CD



Bedienungsanleitung

DA-81605






Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zur Vernichtung von Papier, Kreditkarten und CDs bestimmt. Jede andere Verwendung oder Änderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Sicherheitshinweise:



1. Halten Sie stets alle losen Gegenstände wie z. B. Kleidung, Krawatten , Schmuck , Haare  und andere kleine Gegenstände vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Schalter auf **OFF**, wenn der Aktenvernichter für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
3. Entfernen Sie alle Büro-  und Heftklammern, bevor Sie das Papier zerkleinern. Das Gerät kann Heftklammern zerkleinern, aber dies ist nicht empfehlenswert. Dadurch werden Schäden und Verletzungen vermieden.
4. Halten Sie stets Ihre Finger und Hände vom Papiereinzug fern, um schwere Verletzungen  zu vermeiden.
5. Ein ununterbrochener Zerkleinerungsvorgang sollte nicht länger als **2** Minuten dauern, um Schäden zu vermeiden. Wenn Dauerbetrieb erforderlich ist, so ist es ratsam, dass den Zerkleinerungsvorgang auf 2 Minuten beschränken und den Motor zwischen den Zerkleinerungsvorgängen abkühlen zu lassen.
6. Das Gerät muss so nahe wie möglich an einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt werden, damit das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
7. Der Aktenvernichter muss vor dem Umsetzen, der Reinigung und vor dem Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

8. Leeren Sie den Schnittgutbehälter regelmäßig aus. Andernfalls kann es zu einem Papierstau im Aktenvernichter kommen.
9. Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt z. B. wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung.
10. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Gefahr von schweren Verletzungen. Wenden Sie sich bei von Problemen an den Verkäufer, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben oder an unsere Hotline.
11. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Schäden aufweist, um einen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
12. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb

nehmen  .

13. Nur für den Einsatz im Haushalt.

Den Aktenvernichter aufstellen:

1. Setzen Sie zuerst den Auffangbehälter (für CDs/DVDs) in den Schnittgutbehälter.
2. Befestigen Sie den Aktenvernichter sicher auf dem Schnittgutbehälter. **Klemmen Sie dabei Sie nicht Ihre Finger zwischen dem oberen Rand des Schnittgutbehälters und dem Aktenvernichter ein.**

Wichtiger Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Aktenvernichter ordnungsgemäß auf dem Behälter befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass CDs/ Kreditkarten in den inneren Auffangbehälter fallen. Achten Sie auf die richtige Montage.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard-Steckdose.

Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen:

Wichtiger Hinweis:

Dieses Gerät wurde ausschließlich zum privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen und für den Kurzzeitbetrieb konzipiert, der nicht länger als 2 Minuten dauert. Verwenden Sie den Aktenvernichter weder für gewerbliche Anwendungen noch im Freien. Eine unsachgemäße Verwendung birgt Unfallgefahren.

Der Schiebeschalter befindet sich auf der Oberseite des Geräts und kann auf drei (3) Positionen eingestellt werden.

1. Stellung **AUTO**: Der Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch, sobald Papier über den Papiereinzug zugeführt wird. Nach Abschluss des Zerkleinerungsvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus.
2. **REV** verfügt über folgende zwei Funktionen:
 - a) Diese Schalterposition dient zur Beseitigung von Papierstaus. In diesem Fall läuft das Schneidwerk rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen. Sollten Sie feststellen, dass zu viel Papier zugeführt wurde und der Zerkleinerungsvorgang deutlich langsamer erfolgt, stellen Sie den Schalter sofort in diese Stellung. Das gilt auch für den Fall, dass das Papier irrtümlich zugeführt wurde.
 - b) CDs/DVDs oder Kreditkarten zerkleinern: Stecken Sie die einzelne CD/DVD oder Kreditkarte in den dafür vorgesehenen Zufuhrschlitz am Aktenvernichter.
3. Stellen Sie den Schalter auf **OFF**, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. **Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts auf der Steckdose, um Verletzungen zu vermeiden.**
4. Darüber hinaus verfügt der Aktenvernichter über eine „**Clear**“-Taste. Drücken Sie diese, wenn der Zerkleinerungsvorgang beendet wird, bevor das Papier vollständig zerkleinert wurde. Mit der „**Clear**“-Taste wird das Papier dann vollständig in den Schnittgutbehälter ausgeworfen.

Kapazität des Aktenvernichters:

Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S7-CD kann bis zu 7 Blatt Papier (DIN A4, 70g) auf einmal zerkleinern. Die Papierbreite kann bis zu 220 mm betragen. Zum Vernichten kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug einführen.

Führen Sie niemals eine größere Papiermenge als die oben genannte maximale Menge in den Aktenvernichter ein. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Separates Schneidwerk für CD's und Kreditkarten:

Dieser Aktenvernichter verfügt über ein separates Schneidwerk für CDs/DVDs und Kreditkarten. CDs/DVDs werden in 4 Streifen zerschnitten. **Da bei diesen Materialien immer die Gefahr des Splitters besteht, halten Sie Ihr Gesicht beim Einführen von CDs/DVDs in ausreichendem Abstand zum Zufuhrschlitz. Damit werden den schwere Verletzungen vermeiden.** Das Schnittgut wird in einem separaten Auffangbehälter gesammelt und eine umweltgerechte Entsorgung wird somit erleichtert.

Kreditkarte zuführen:

1. Öffnen Sie die Sicherheitsklappe am Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten.
2. Stecken Sie die Karte mittig in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Sie können nur eine Kreditkarte auf einmal zerschneiden. **Stecken Sie dazu die Karte stets mit der breiten Seite in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Andernfalls wird der Magnetstreifen nicht zerstört.**

CDs zuführen:

1. Stecken Sie die CD mittig in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Sie können nur eine CD auf einmal zerschneiden.
2. **Stecken Sie keinen Finger in das Loch in der Mitte der CD, wenn Sie diese in das Gerät stecken. Es besteht Verletzungsgefahr!**

Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung:

Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S7-CD ist mit einem Motor-Überlastschutz ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 Minuten bei maximaler Kapazität. Danach muss eine längere Pause eingelegt werden. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen:

1. Fortgesetzter Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr als 7 Blatt Papier (70g) oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den Papiereinzug eingeführt.

Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

1. **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Verletzungen zu vermeiden** und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis sich der Überlastschutz zurückgesetzt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am Papiereinzug ab.
2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den Schiebeschalter in die Position **REV**. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position **AUTO**. Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt.
3. Mit dem Schiebeschalter in der Position **AUTO** und dem freien Papiereinzug können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen.

Technische Daten:


Schnittart:	Streifen
Schnittgröße:	7 mm (Papier), 4 Streifen (CD/DVD oder Kreditkarte)
Max. Schnittleistung:	7 Blatt Papier DIN A4 (70g), 1 CD/DVD oder Kreditkarte
Breite Papiereinzug:	220 mm
Breite des Einzugs für CDs/DVDs:	120 mm
Abmessungen:	300 x 185 x 320
Volumen Schnittgutbehälter:	ca. 12 l

Reinigung:

Vorsicht! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Warnung! Das Schneidwerk des Geräts ist sehr scharf! Verletzungsgefahr!

1. Leeren Sie regelmäßig die Schnittgutbehälter.
2. Reinigen Sie die Auffangbehälter und das Schneidwerk mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Entfernen Sie mit einem geeigneten Gegenstand alle Papierreste aus dem Schneidwerk.
Achten Sie darauf, dass während der Reinigung der Netzstecker gezogen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder bestimmt. Vermeiden Sie es, die Öffnung der Medienzuführung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Es befinden sich gefährliche bewegliche Teile im Gerät, halten Sie Körperteile von diesen beweglichen Teilen fern. 

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

