



Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5



Bedienungsanleitung
DA-81606

Vorsichtsmaßnahmen



1. Schalten Sie im Falle einer Gefahr den Aktenvernichter sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Halten Sie Kinder vom diesem Gerät fern. Das Design und die Sicherheitskonzepte sind auf Erwachsene zugeschnitten, so dass sichergestellt ist, dass das Gerät nur von Erwachsenen sicher bedient werden kann.
3. Halten Sie Ihre Finger und Hände vom Papiereinzug fern, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
4. Halten Sie stets alle losen Kleidungsstücke, Krawatten, Schmuck, Haare und andere kleine Gegenstände vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Entfernen Sie alle Büro- und Heftklammern, bevor Sie das Papier zerkleinern. Das Gerät kann Heftklammern zerkleinern, aber dies ist nicht empfehlenswert.
6. Tauchen Sie den Aktenvernichter, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Flüssigkeiten. Halten Sie Aerosolsprays von diesem Gerät fern.
7. Eine ununterbrochene Zerkleinerung von Computerpapier sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. Wenn Dauerbetrieb erforderlich ist, so ist es ratsam, dass den Zerkleinerungsvorgang auf 2 Minuten beschränken und den Motor zwischen den Zerkleinerungsvorgängen mindestens 60 Minuten lang abkühlen zu lassen.
8. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
9. Den Aktenvernichter vor dem Umsetzen, Reinigen oder Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausschalten oder den Netzstecker ziehen.
10. Sie können maximal bis zu 5 Blatt Papier 80 g/m² auf einmal zerkleinern. Dickeres Papier muss einzeln zerkleinert werden.
11. Leeren Sie regelmäßig den Schnittgutbehälter.

Den Aktenvernichter aufstellen

1. Setzen Sie den Aktenvernichter sicher auf den Schnittgutbehälter.
2. Stecken den Netzstecker in eine 230-240 Volt Standard-Netzsteckdose
3. Schieben Sie den Hauptschalter in der Position AUTO

Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen

Der Aktenvernichter besitzt vier Betriebsarten:

1. Bei Auswahl der Schalterposition **AUTO** beginnt der Zerkleinerungsvorgang automatisch, sobald Papier über den Papiereinzug zugeführt wird. Sobald sich kein Papier mehr im Schneidwerk befindet, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus.
2. Die Schalterposition **REV** dient zur Beseitigung eines Papierstaus. Das Schneidwerk läuft rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen.
3. Stellen Sie den Schalter in die Position **OFF**, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls der Aktenvernichter längere Zeit nicht benutzt wird.
4. **Freigeben:** Drücken Sie im **AUTO**-Modus die Taste, um einen Papierstau zu beseitigen.

Kapazität des Aktenvernichters

Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5 kann bis zu 5 Blatt Papier auf einmal zerkleinern und kann Papierbreiten bis zu 220 mm verarbeiten. Zum Vernichten kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug einführen.



Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung

Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5 ist mit einem Motor-Überlastschutz ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 Minuten bei maximaler Kapazität. Danach muss eine Pause von mindestens 60 Minuten eingelegt werden. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen:

1. Fortgesetzter Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr als 5 Blatt Papier (80g) oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den Papiereinzug eingeführt.

Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis sich der Überlastschutz zurückgesetzt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am Papiereinzug ab.
2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den Schiebeschalter in die Position **REV**. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position **AUTO**.
3. Mit dem Schiebeschalter in der Position **AUTO** und dem freien Papiereinzug können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen.

Das Schneidwerk reinigen

Wenn faseriges Papier zerkleinert wird, kann das Schneidwerk blockiert werden. Bewegen Sie den Schalter 2 bis 3 Mal abwechselnd auf **CLEAR** und **REV**, um alle Papierreste im Schneidwerk zu lösen.

Spezifikationen

Schnittart:	Kreuzschnitt
Schnittgröße:	4 * 40 mm
Max. Schnittleistung:	5 Blatt Papier
Breite Papiereinzug:	220 mm
Eingang:	230-240 V/50 Hz; 0,8A
Abmessungen des Aktenvernichters:	315 (L) x 185 (B) X 410 (H) mm
Volumen Schnittgutbehälter:	10 L

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder bestimmt. Vermeiden Sie es, die Öffnung der Medienzuführung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Es befinden sich gefährliche

bewegliche Teile im Gerät, halten Sie Körperteile von diesen beweglichen Teilen fern. 

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

