



Aktenvernichter X7CD mit CD/DVD/Kreditkarten-Schredder



Bedienungsanleitung

DA-81607

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie besonders die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anweisungen für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Bei einem Verkauf oder einer anderweitigen Übertragung dieses Produkts, geben Sie diese an Nachbesitzer weiter.

Vorsichtsmaßnahmen:



1. Halten Sie stets alle losen Kleidungsstücke, Krawatten, Schmuck, Haare  und andere kleine Gegenstände vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Schalter auf OFF, wenn der Aktenvernichter für längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Entfernen Sie alle Büro-  und Heftklammern, bevor Sie das Papier zerkleinern. Das Gerät kann Heftklammern zerkleinern, aber dies ist nicht empfehlenswert.
4. Halten Sie Ihre Finger und Hände  vom Papiereinzug fern, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
5. Den Aktenvernichter vor dem Umsetzen, Reinigen oder Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausschalten oder den Netzstecker ziehen.
6. Leeren Sie regelmäßig den Schnittgutbehälter.
7. Der Aktenvernichter muss vor dem Umsetzen, der Reinigung und vor dem Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden.
8. Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt z. B. wenn Kinder  oder Haustiere in der Nähe sind.
9. Nicht gleichzeitig Kreditkarten, CDs/DVDs und Papier zerkleinern.
10. Nehmen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
11. Nur für den Einsatz im Haushalt.

12. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder  und Haustiere vom Gerät fern.
13. Zum Schutz des Geräts empfehlen wir, das Gerät 2 Minuten in Betrieb zu nehmen und es dann 60 Minuten abkühlen zu lassen.
14. Sprühen Sie keine brennbaren Gase oder Öle  auf diesem Aktenvernichter, das kann zu einem Feuer führen.
15. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen  .

Den Aktenvernichter aufstellen:

1. Setzen Sie den mit Ihrem Aktenvernichter mitgelieferten Kunststoffbehälter für zerkleinerte CDs/DVDs und Kreditkarten in die entsprechende Spantposition auf der Innenseite des Schnittgutbehälters.
2. Setzen Sie den Aktenvernichter sicher auf den Schnittgutbehälter. Klemmen Sie dabei Sie nicht Ihre Finger zwischen dem oberen Rand des Schnittgutbehälters und dem Aktenvernichter ein.
3. Stecken den Netzstecker in eine 230-240 Volt Standard-Netzsteckdose.

Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen:

Der Hauptschalter befindet sich oben auf dem Aktenvernichter. Der Hauptschalter hat drei (3) Einstellungen.

1. Bei Auswahl der Schalterposition **AUTO** beginnt der Zerkleinerungsvorgang automatisch, sobald Papier, eine CD oder eine Kreditkarte über den Papiereinzug zugeführt wird. Wenn Sie Papier zuführen, nicht gleichzeitig CDs/DVDs und Kreditkarten zerkleinern. Wenn Sie CDs/DVDs und Kreditkarten zuführen, auch kein Papier gleichzeitig zerkleinern. Der Aktenvernichter schaltet sich automatisch aus, wenn sich kein Papier, keine CD oder Kreditkarte mehr in der Einzugsöffnung befindet.
2. Die Schalterposition **REV** dient zur Beseitigung eines Papierstaus. Das Schneidwerk läuft rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen.
3. Die Schalterposition **OFF** unterbricht die Stromzufuhr zum Aktenvernichter. Stellen Sie den Schalter in die Position **OFF**, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls der Aktenvernichter längere Zeit nicht benutzt wird.

Kapazität des Aktenvernichters:

Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X7CD kann bis zu sieben (7) Blatt Papier im Format A4 80 g/m², eine CD/DVD oder eine Kreditkarte auf einmal zerkleinern und kann Papierbreiten bis zu 220 mm verarbeiten. Zum Vernichten kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug einführen.

Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung:

Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X7CD ist mit einem Motor-Überlastschutz ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 Minuten bei maximaler Kapazität. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen:

1. Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung für Computerpapier und CDs/DVDs oder Kreditkarten.
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr als sieben (7) Blatt Papier oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den Papiereinzug eingeführt.

Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis sich der Aktenvernichter abgekühlt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am Papiereinzug ab.
2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den Schiebeschalter in die Position **REV**. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position **AUTO**. Reinigen Sie ggf. Papiereinzug von Papierschnipseln. Halten Sie Ihre Finger vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Mit dem Hauptschalter in der Position **AUTO** und dem freien Papiereinzug können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen.

Technische Daten:

Schnittart:	Kreuzschnitt
Schnittgröße:	4 x 45 mm
Max. Schnittleistung:	7 Blatt Papier, 1 CD/DVD oder 1 Kreditkarte
Breite Papiereinzug:	220 mm für Papier
Breite des Einzugs für CDs/DVDs:	120 mm
Eingang:	230 bis 240 VAC, 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit:	2,3 m/Min (7 Blatt Papier)
Volumen Schnittgutbehälter:	15 L



Garantie

Für dieses Produkt beträgt die Gewährleistungszeit 12 Monate ab Kaufdatum. Vor Auslieferung wurden unsere Geräte sorgfältig gefertigt und einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Wenden Sie sich bei einem Gewährleistungsanspruch telefonisch an unseren Kundendienst.

Hinweis

Diese Gewährleistung deckt nur Material- bzw. Herstellungsfehler ab, aber keine Transportschäden, Verschleißteile oder Schäden an empfindlichen Bauteilen, wie z. B. Tasten oder Batterien.

Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen und es ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. Die Gewährleistung erlischt bei falscher Verwendung und unsachgemäßer Behandlung, Anwendung von Gewalt und internen Manipulationen, die nicht durch unseren autorisierten Kundendienst ausgeführt wurden.

Diese Gewährleistung beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich bei Reparaturen im Rahmen dieser Gewährleistung nicht. Dies gilt auch für Ersatz- und Reparaturteile.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder bestimmt. Vermeiden Sie es, die Öffnung der Medienzuführung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Es befinden sich gefährliche bewegliche Teile im Gerät, halten Sie Körperteile von diesen beweglichen Teilen fern. 

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

