



# Aktenvernichter X10

Mit separatem Schneidwerk für CDs/DVDs und Kreditkarten



**Bedienungsanleitung**  
DA-81608

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern/Vernichten von maximal 10 (ungehefteten) Papierseiten pro Durchgang gedacht. Jede andere Verwendung gilt als falscher Gebrauch, der damit zum Erlöschen der erweiterten Garantie führt und Ihre Sicherheit gefährden kann. Das Gerät kann kein laminiertes Papier oder Kunststoff-Folientaschen zerkleinern und wird irreparabel beschädigt, wenn es für diese Zwecke verwendet wird.

### Sicherheitsmaßnahmen:



### Warnung:

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum zukünftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Um Verletzungen zu vermeiden, kommen Sie mit langen und/oder leichten Gegenständen, wie Kleidung (Schals, Krawatten usw.), Schmuck (Ketten, Armbänder usw.) sowie langen Haaren nicht in die Nähe des Papiereinzugs.
- Schalten Sie bei längerer Nichtnutzung des Geräts dieses vollständig aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie Ihre Hände oder Finger nicht in den Papiereinzug, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten und sprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase, Druckluft oder in oder auf das Gerät, da diese leicht entzündlich sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es umsetzen, reinigen oder ausleeren.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung oder von Fehlfunktionen sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bringen Sie das Gerät zu einem Fachhändler oder zum Kundendienst.
- Nehmen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig aus.
- Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt, besonders nicht in der Nähe von Kindern oder Tieren. Das Gerät ist kein Spielzeug - achten Sie darauf, dass es sich außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren befindet.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie das Gerät für Notfälle so nah wie möglich an einer Steckdose auf. Benutzen Sie möglichst keine Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät wurde zum Zerkleinern von Papier bis zur Größe von DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) entwickelt. Größere Papierseiten müssen gefaltet oder zerschnitten werden, bis Sie A4-Format oder kleiner haben.
- Um Überlastungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie nicht die maximale Anzahl der Seiten pro Durchgang überschreiten.
- Führen Sie keine Kunststoffhüllen oder Metallstreifen in das Schneidwerk ein, da diese Materialien zur Beschädigung der Messer führen können.
- Entfernen Sie alle Büro- und Heftklammern, bevor Sie Papier zerkleinern.

## **Den Aktenvernichter aufstellen:**

1. Stellen Sie das Gerät auf einer glatten und ebenen Fläche auf.
2. Achten Sie darauf, dass das Gerät in Abstand zu Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt wurde.
3. Vermeiden Sie möglichst die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfach-Steckdosen. Es ist ratsam, das Gerät mit dem Netzkabel direkt an die Steckdose anzuschließen (in Übereinstimmung mit den technischen Daten).
4. Platzieren Sie den Aktenvernichter sichere über dem Papierauffangbehälter und achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen dem oberen Rand des Papierauffangbehälters und dem Aktenvernichteraufsatz einklemmen.
5. Stecken den Netzstecker in eine 220 - 240 Volt Standard-Netzsteckdose.

## **Wichtiger Hinweis:**

Das Gerät ist mit einem Unterbrechungsmechanismus ausgestattet, der den Betrieb des Geräts unterbricht, wenn es nicht ordnungsgemäß auf dem itgelieferten Papierauffangbehälter betrieben wird. Das Gerät muss bündig mit der Kante des Papierauffangbehälters und der Erweiterungsverriegelung im Gerät abgesenkt werden, damit er aktiviert werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, platzieren Sie das Gerät erneut auf dem Papierauffangbehälter oder drehen Sie es anders herum, bis Sie ein leises Klicken hören.

## **Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen:**

Auf der Oberseite des Geräts befindet sich ein Schalter, der auf drei (3) Positionen eingestellt werden kann.

1. **Schalterposition AUTO (Automatisch):** Der Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch, sobald Papier, eine CD/DVD oder Kreditkarte in den entsprechenden Einzug gesteckt wird. Stecken Sie während dem Zerkleinern von Papier keine CDs/DVDs oder Kreditkarten in den Einzug, da das Gerät nicht gleichzeitig CDs/DVDs oder Kreditkarten und Papier zerkleinern kann. Sobald das gewählte Material vollständig durch das Schneidwerk gelaufen ist, wird der Zerkleinerungsvorgang automatisch beendet.
2. Die Position REV wird bei einem Papierstau verwendet. Diese ändert die Verarbeitungsrichtung, bevor ein Arbeitszyklus beendet wurde, damit sich die Messer von verklemmtem Papier lösen können. Wenn Sie feststellen, dass Sie unbeabsichtigt zu viel Papier zugeführt haben und das Zerkleinern spürbar langsamer ist, stellen Sie den Schalter in diese Position.
3. Der Schalter muss auf „OFF“ (AUS) gestellt werden, wenn Sie den Papierauffangbehälter ausleeren möchten oder das Gerät für längere Zeit nicht verwenden. Trennen Sie dazu das Gerät von der Stromversorgung.

**Das Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch in Innenräumen und für den Kurzzeitbetrieb von maximal 2 Minuten vorgesehen. Verwenden Sie den Aktenvernichter weder für gewerbliche Anwendungen noch im Freien.**

### **Kapazität des Aktenvernichters:**

Der 91608 kann bis zu 10 Papierseiten (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>) auf einmal zerkleinern. Die Papierbreite darf 22 cm nicht überschreiten. Geben Sie zum Zerkleinern kleiner Papierstücke, wie z.B. Umschläge oder Kreditkartenbelege, das Papier in die Mitte des Einzugs. Achten Sie darauf, dass Sie niemals mehr als die angegebene Höchstmenge in das Schneidwerk einführen, da andernfalls das Gerät beschädigt werden kann.

### **Separates Schneidwerk für CDs und Kreditkarten:**

Dieser Aktenvernichter verfügt über ein separates Schneidwerk für CDs/DVDs und Kreditkarten. CDs/DVDs werden in 3 Streifen zerschnitten. Halten Sie beim Einlegen von CDs/DVDs Ihr Gesicht in einem geeigneten Abstand zum Gerät, da diese Materialien möglicherweise splintern können. Das zerkleinerte Material wird in einem separaten Behälter gesammelt, was Ihnen bei einer umweltgerechten Entsorgung hilft.

### **Inbetriebnahme:**

Stellen Sie den Schalter auf der Vorderseite in die Position „AUTO“. Das Gerät ist anschließend betriebsbereit.

### **Zerkleinern von Papier**

Führen Sie maximal 10 Blatt Papier (80 g/m<sup>2</sup>) in Hochformat in den Einzug ein. Das Papier wird von den Sensoren erkannt, das Schneidwerk wird gestartet und das Papier wird automatisch eingezogen. Die Funktion wird beendet, sobald sich kein Papier mehr im Schneidwerk befindet.

### **Überlastung:**

Wenn Sie zu viel Papier zugeführt haben, schaltet sich das das Schneidwerk ab. Stellen Sie in diesem Fall den Schalter auf „REV“, um das Papier im Rücklauf zu entfernen. Reduzieren Sie die Anzahl der Papierseiten und versuchen Sie es dann erneut.

### **Überhitzen:**

Wenn Sie die angegebene maximale Betriebszeit von 2 Minuten überschreiten, kann sich der Motor überhitzen. In diesem Fall schaltet das Schneidwerk ab. Das Gerät wird automatisch von der Stromversorgung getrennt und startet automatisch, sobald der Motor ausreichend abgekühlt ist. Stellen Sie den Schalter in die Position „OFF“ (AUS) und lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit lang abkühlen. Die maximale Dauerbetriebszeit von 2 Minuten kann nur bei ausreichender Kühlung des Geräts erreicht werden. Das ausreichende Abkühlen des Geräts dauert ca. 60 Minuten, bevor Sie es erneut für 2 Minuten in Betrieb nehmen können.

## Entfernen von Restpapier:

Stellen Sie den Schalter auf „OFF“ (AUS) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie den Aktenvernichteraufsatz. Anschließend können Sie jegliche Papierschnipsel entfernen, die sich im Schneidwerk verfangen haben. Die Messer sind sehr scharf, seien Sie deshalb besonders vorsichtig! Platzieren Sie den Aktenvernichteraufsatz wieder auf der Oberseite, schließen Sie den Netzstecker an einer Steckdose an und schalten Sie das Gerät wieder ein. Sie können anschließend das Gerät erneut in Betrieb nehmen.


## Ausschalten:

Stellen Sie den Schalter auf „OFF“ (AUS), um das Gerät auszuschalten.

## Technische Daten:

Schnittart:	Kreuzschnitt
Schnittgröße:	5 x 18 mm
Schnittleistung:	10 Blatt
Breite des Eingabeschlitzes:	220 mm
Breite des Eingabeschlitzes für CDs/DVDs:	120 mm
Eingangsspannung:	AC 230-240 Volt, 50 Hz/1,2 A
Schnittgeschwindigkeit:	1,5 m/Min.
Volumen des Papierauffangbehälters:	Ca. 21 Liter
Schutzklasse (DIN 66399-2):	P4
Sicherheitsstufe (DIN32757):	4

Konformitätserklärung der Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399-2 Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die Anforderungen der Schutzklasse P-4 gemäß DIN 66399-2 für das Zerkleinern von Dokumenten erfüllt.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder bestimmt. Vermeiden Sie es, die Öffnung der Medienzuführung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Es befinden sich gefährliche bewegliche Teile im Gerät, halten Sie Körperteile von diesen beweglichen Teilen fern. 

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

**www.assmann.com**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

