



DIGITUS[®] Plug&View IP-Kameras

Bedienungsanleitung

1. Einleitung:

Die Plug&View-IP-Kameraserie von DIGITUS bietet P2P Cloud-Dienste an, um die komplizierte Netzwerkeinstellung zur Kamerainstallation zu vermeiden. Alles was Sie brauchen, ist nur „Plug&View“ und wenige Installationsschritte.

2. Lieferumfang:


- 1 x IP-Kamera
- 1 x Netzadapter
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Installations-CD
- 1 x Montagezubehör
- * DN-16040 enthält zusätzlich einen integrierten 2GB Speicher

3. Installationsverfahren:

3.1 Verbindung herstellen


Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der **Schnellstartanleitung**, um Ihre Plug&View Kamera anzuschließen und über Ihr Benutzerkonto in Betrieb zu nehmen. Dann melden Sie sich in Ihrem Benutzerkonto unter <http://plug-view.com> an. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Übersicht mit den Livebildern Ihrer registrierten Kameras.

4. Beschreibung der Werkzeugleiste


Die Werkzeugleiste  befindet sich oben rechts über dem Livebild jeder IP-Kamera. Hier können Sie schnell die Betriebsbereitschaft sehen und verschiedene Einstellungen vornehmen.

4.1 Lampensymbole


■ Grünes Lampensymbol

Wenn das grüne Lampensymbol  leuchtet, ist die IP-Kamera online und sendet. Ihr Videobild wird erfolgreich auf dem Bildschirm angezeigt.


■ Gelbes Lampensymbol

Wenn das gelbe Lampensymbol  leuchtet, ist die IP-Kamera online, sendet aber noch nicht. Es wird kein Videobild auf dem Bildschirm angezeigt.



■ Rotes Lampensymbol



Wenn das rote Lampensymbol  leuchtet, ist die IP-Kamera offline und der Bildschirm ist leer.


4.2 Vollbild

Die Schaltfläche Vollbild  öffnet eine neue Bildschirmenebene, auf der das Videobild zur besseren Ansicht und für die Ereigniswiedergabefunktion auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird.

4.3 Livebild u. PTZ

Die Schaltfläche „**Live View**“ zeigt den Live-Stream oder die Bilder der ausgewählten IP-Kameras in Echtzeit an. Sollten Sie mehrere Plug&View Kameras installiert haben, können Sie zwischen den Anzeigen der verschiedenen Kameras auf der linken Bildschirmseite wechseln. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  und  weitere IP-Kameras aus der Liste.

Bei Verbindungsproblemen, z.B. wegen einer langsamen Internetverbindung, können Sie zum erneuten Laden des Live-Streams oder des Live-Bildes auf  klicken. Durch Anklicken von  rechts unten auf dem Bildschirm kann auf die Konfiguration jeder ausgewählten Kamera zugegriffen werden.



Falls die ausgewählte IP-Kamera die PTZ-Funktion unterstützt, kann das PTZ-Bedienfeld angeklickt werden, mit dem Sie die Kamera steuern. Andernfalls wird das Feld grau dargestellt, um anzuzeigen, dass es keine Funktion hat. Jede Bewegungseinstellung erfordert ein Anklicken.




4.4 Wiedergabe


Die „**Play back**“-Funktion wird nur unterstützt, wenn eine SD-Karte für Medienaufnahme in die IP-Kamera eingesetzt wurde. Mittels der blauen Markierung auf der Zeitachse können alle aufgezeichneten Ereignisse abgerufen werden. Alle aufgezeichneten Ereignisse wurden gespeichert und mit einem blauen Kennzeichen auf der Zeitachse markiert. Sie können sie für unterschiedliche Zeiträume anzeigen, indem Sie auf der linken Seite der Zeitachse auf Stunde (Hour), Tag (Day) oder Woche (Week) klicken.



Die Details der aufgezeichneten Clips werden angezeigt, wenn sich die Maus über einem blauen Kennzeichen befindet und dieses die Farbe auf Orange wechselt. Sie können zum Überprüfen einen bestimmten Clip wählen.



Während der Wiedergabe des ausgewählten Medienclips können Sie über das **Mediensteuerfeld** diesen auch beenden, anhalten oder zum nächsten oder vorherigen Clip schalten. Ebenso können Sie den **Marker in der Videosuchleiste** an die gewünschte Wiedergabestelle ziehen.




Einstellungen

Die Schaltfläche Einstellung  ruft eine spezielle Web-Benutzerschnittstelle für die Einstellung der IP-Kamera auf. **Bitte melden Sie sich mit „admin“ als Username und Passwort an.**


Stummschaltung

Mit der Schaltfläche  können Sie den Kameraton aus- oder einschalten.

Aktualisieren



Mit der Schaltfläche Aktualisieren  können Sie das Videobild der IP-Kamera aktualisieren oder neu laden.

Entfernen

Mit der Schaltfläche Entfernen  können Sie ein bestimmtes IP-Kameramedium von der Übersichtsseite entfernen.



Bildschirmfoto

Mit der Schaltfläche Foto  können Sie ein Foto des aktuellen Videobildes erstellen und direkt auf Ihrem PC abspeichern.


Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf , um die Vollbild-Funktion zu verlassen oder klicken Sie auf der rechten unteren Seite des Bildschirms auf , um zur Matrix-Anzeigeseite zurückzukehren.



Klicken Sie in der Kamera-Matrix auf „Einstellung“ um die Kameraliste zu sehen.















In dieser Liste sehen Sie die Details Ihre(r) Kamera(s) und können mit klicken auf  den Namen der Kamera ändern, mit  die jeweilige Kamera aus Ihrem Konto löschen und mit dem Haken unter „Device Matrix“ festlegen, ob sie in der Übersicht mit Livebild angezeigt werden soll.

Mit Klick auf das „Plus“-Symbol links oberhalb der Liste wird eine weitere Kamera in Ihrem Konto registriert.



Google Drive Backup

Rechts daneben  wird Ihr Google Drive Konto für das Cloud-Backup eingerichtet. **Sie müssen eine microSD Speicherkarte in Ihrer Kamera installiert haben um Google Backup zu nutzen.** Bitte klicken Sie auf die Taste "Google Authentifizierung" und akzeptieren Sie die Anfrage im folgenden Fenster "Google Drive" als Cloud-Speicher zu verwenden, indem Sie auf "OK" klicken.

Google Authentifizierung	Eigentümer	MAC Adresse	Service Type	Port	Device Matrix	Konfiguration
028 WiFi Meeting Room	digitus-test	00A9AD0070D6	Camera	81	<input type="checkbox"/>	 
040-Affeln	digitus-test	40D85507BF88	Camera	554	<input type="checkbox"/>	 
036 WiFi Meeting Room	digitus-test	002219123DEE	Camera	554	<input checked="" type="checkbox"/>	 
036 Wifi@home	digitus-test	40D85507BF51	Camera	554	<input checked="" type="checkbox"/>	 
001306041355	digitus-test	001306041355	Camera	81	<input type="checkbox"/>	 
001306041359	digitus-test	001306041359	Camera	0	<input type="checkbox"/>	 
040 LAN Meeting Room	digitus-test	00221906DF15	Camera	554	<input type="checkbox"/>	 

Sie werden zur Anmelde-Seite von Google Drive weitergeleitet. Bitte geben Sie hier Ihre Google Mailadresse mit Passwort ein, sofern Sie bereits ein Konto haben.

Google

Anmelden Google

E-Mail-Adresse



Passwort

[Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?](#)

Nach Eingabe Ihrer Google-Kontodaten akzeptieren Sie bitte die Zugriffsrechte, um das Video-Backup von der Kamera auf Google Drive zu ermöglichen. Das Fenster wird dann automatisch geschlossen.



So wird durch die Speicher-Funktion in der Google-Cloud eine Kopie Ihrer Video-Dateien von der microSD-Karte auf Google Drive übertragen. Das bedeutet, dass die durch Bewegung oder Zeitsteuerung ausgelösten Videoaufnahmen auf dem Cloud-Speicher online in Ihrem Browser abgespielt werden können. Bitte loggen Sie sich auf Ihrem Google Drive ein und wählen Sie die aufgenommenen Video - (rtv) Dateien – im Verzeichnis „SAT_Recordings“ aus, um die Videos online anzuschauen.



5. Kamera-Benutzeroberfläche


Die Kamera-Benutzerschnittstelle hat 6 Menüpunkte (**Startseite**, **Wiedergabe**, **Log**, **Einstellungen**, **System** und **WiFi**). Für die Multimedia und Steuerungsfunktionen muss beim Internet Explorer die OCX Komponente und bei Firefox und Chrome der VLC Mediaplayer installiert sein. Ein entsprechender Downloadlink wird in der Benutzerschnittstelle bei Bedarf eingeblendet.

5.1 Startseite

Diese Seite zeigt das Livebild der Kamera an.



Unter „Startseite“ können Sie auch das Schwenken u. Neigen (Plug&View OptiArc oder ähnliche PTZ Kameras), sowie die Videoeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Sättigung kontrollieren.



5.3 Log

Das Log zeichnet alle Ereignisse wie Bewegungserkennung oder Alarm auf. Wählen Sie ein Datum aus und drücken dann auf den Suche-Knopf (Lupe), um sich alle Ereignisse an diesem Datum auflisten zu lassen. Um sich das aufgezeichnete Video anzusehen, klicken Sie auf „Ansicht“.

Nr.	Zeit	Typ	Kanal	Operation
1	2013/08/14 11:58:25	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
2	2013/08/14 11:38:02	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
3	2013/08/14 11:34:31	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
4	2013/08/14 11:04:03	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
5	2013/08/14 10:58:03	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
6	2013/08/14 10:17:32	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht
7	2013/08/14 09:49:25	Bewegungsmeldung	channel-1	Ansicht

5.4 Einstellungen

Hier konfigurieren Sie **Netzwerk**, **Video Einstellungen**, **DDNS & UPnP**, **Video Maske**, **Bewegungsmeldung**, **Alarm**, **CMOS Sensor** und **Monitor**.

5.4.1 Netzwerk

Stellen Sie hier entsprechend der Konfiguration Ihres LAN eine feste IP-Adresse für die Kamera ein, oder wählen Sie DHCP, wenn Sie einen DHCP-Server, z.B. Ihren Router für die Vergabe von IP-Adressen installiert haben. Die Ports für HTTP, RTSP und RCFG können hier verändert werden, wenn Port Forwarding Einstellungen an Ihrem Router erforderlich sind.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page with the 'Netzwerk' (Network) tab selected. The interface includes a navigation bar at the top with links for 'Startseite', 'Wiedergabe', 'Log', 'Einstellungen', 'System', and 'WIFI'. On the right side, there is a vertical menu with buttons for 'Netzwerk', 'Video Einstellung', 'DDNS & UPnP', 'Video Maske', 'Bewegungsmeldung', 'Alarm', 'CMOS Sensor', and 'Monitor'. The main content area is divided into sections: 'Modus' (Mode) with radio buttons for 'LAN' and 'DHCP' (selected), 'IP Adresse' (192.168.1.116), 'Netzmaske' (255.255.255.0), and 'Gateway' (192.168.1.1); 'DNS' (192.168.1.1); and 'Port' settings for 'HTTP' (80), 'RTSP' (554), and 'RCFG' (8001). Each port has a range in brackets. At the bottom of the settings are 'OK' and 'Aktual' (Apply) buttons.

5.4.2 Video Einstellung

Sie können unter Video Einstellung die Auflösung, Bitrate, Art, Bildfrequenz und Bildqualität des Videostreams einstellen.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page with the 'Video Einstellung' (Video Settings) tab selected. The interface is similar to the previous screenshot, with the same navigation bar and right-side menu. The main content area shows video stream configuration: 'Videostream' (Hohe Videoqualität, 720P(1280x720)), 'Maximale Bitrate' (2048 [32-4096]kbps), 'I-Frame Intervall' (50 [25-100]kbps), 'Bitrate' (CBR), 'Bildfrequenz' (15 [1-25]fps), and 'Bildqualität' (sehr hoch). 'OK' and 'Aktual' (Apply) buttons are at the bottom.


Wählen Sie zwischen „Hoher“ und „Normaler Videoqualität“. „Hohe Videoqualität“ wird überwiegend für hochauflösende Videostreams genutzt, die über einen PC mit höherer Prozessortaktung und schneller Internetverbindung dargestellt werden. „Normale Videoqualität“ ist in der Regel für die Nutzung mit Mobiltelefonen vorgesehen. Der Haupt- und Unterstream unterstützen den Modus Constant Bit Rate (CBR) und Variable Bit Rate (VBR). Sie können 5 Stufen zur Bildqualitätseinstellung wählen: von sehr hoch bis sehr niedrig.

5.4.1 DDNS & UPnP

Falls Sie einen zusätzlichen Zugriff auf das Benutzerinterface über einen DynDNS Anbieter wünschen, aktivieren Sie Dynamic DNS mit „An“ und tragen hier Ihre Domain und Zugangsdaten ein. Sofern die Kamera die Zuordnung des Ports und der Weiterleitung über UPnP bestimmt, beachten Sie bitte, auch an Ihrem Router die entsprechende Einstellung vorzunehmen (Änderungen der Sicherheitseinstellungen über uPnP gestatten).

5.4.4 Video Maske

Mit der „Video Maske“ wird ein beliebiger Bereich innerhalb des Videobildes markiert, der bei einer Aufzeichnung geschwärzt ist. Aktivieren Sie die Video Maske mit Klick auf „An“. Dann klicken Sie in das Videobild und ziehen mit gedrückter Maustaste von der oberen linken Ecke des gewünschten Bereichs nach rechts unten. Es erscheint ein grüner Block, welcher den abgedeckten Bereich darstellt. Klicken Sie auf „Region 2“ um einen weiteren Bereich zu bestimmen und wiederholen Sie den Vorgang. Nachdem Sie bis zu 4 Regionen bestimmt haben, beenden Sie den Vorgang mit „OK“.




5.4.5 Bewegungsmeldung



Aktivieren Sie die Bewegungsmeldung mit Klick auf „An“. Der farbig markierte Bereich innerhalb des Videobildes ist der Bewegungserkennungsbereich, also der Bereich, in dem eine Bewegung eine Videoaufzeichnung oder ein Bild auslöst. Im Auslieferungszustand ist fast der gesamte Bildschirm mit roten Feldern bedeckt. Um bestimmte Bereiche für die Bewegungsmeldung **auszuschließen**, klicken Sie auf die **untere rechte Ecke** der Farbmarkierung und **bewegen die Maus mit gedrückter Maustaste nach links oben**.

Damit löschen Sie die Markierung für diesen Bereich. Entsprechend wiederholen Sie das in der Gegenrichtung **von links oben nach rechts unten**, um einen Bewegungsbereich **neu auszuwählen**. Die Bewegungsempfindlichkeit reicht von 0 bis 5, wobei der kleinste Wert die höchste Empfindlichkeit darstellt. Die typische Einstellung ist 3. Der Wert hinter „Nächste Bewegungserkennung nach...“ gibt an, nach wie vielen Einzelbildern später die Bewegungserkennung erneut ausgelöst wird. Mit Klick auf „OK“ beenden Sie die Einstellung und erhalten dann eine Fenstermeldung, als nächstes die Aktion einzustellen, sobald die Kamera eine Bewegung innerhalb des Bereichs registriert. Bestätigen Sie mit „OK“ und Sie gelangen automatisch zu den „Alarm“ Einstellungen.

5.4.6 Alarm




Es gibt drei Arten der Alarmeinstellung: **Bewegungsmeldung**, **Alarm in (externer Alarm)** und **Zeit**. Zur Aktivierung der **Bewegungsmeldung** klicken Sie auf den gleichnamigen Reiter.

Bitte machen Sie zuerst die Einstellungen unter dem rechten Menüknopf "Bewegungsmeldung", sofern der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit noch nicht, wie unter 6.1.5 beschrieben, festgelegt wurden. Markieren sie die Zeiträume für die Bewegungserkennung mit der linken Maustaste im Zeitraster. Klicken Sie auf „Aktivieren“ und auf „Videoaufnahme“ um die durch Bewegung ausgelöste Videoaufnahme auf der microSD-Karte zu speichern. Sie können außerdem eine E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung, wie weiter unten beschrieben, einrichten. Durch Aktivieren der „Bildaufnahme“ wird im Falle einer Bewegungserkennung ein Schnappschuss ausgelöst. Dieses Bild wird Ihnen dann automatisch als Anhang zusammen mit der E-Mail-Benachrichtigung zugeschickt.

Ein Speichern Ihrer Videos/Bilder auf einem FTP-Server ist ebenfalls möglich. Bitte aktivieren Sie FTP und drücken „Set FTP“ zur Eingabe Ihrer Anmeldedaten. Diese Funktion wird dann alle aufgenommenen Videos und Bilder von der MicroSD-Karte auf Ihren FTP-Server übertragen.

Aktivieren von „DO Out“ löst bei Bewegungserkennung einen Schaltkontakt aus, der über einen externen Anschluss der Kamera (z.B. Plug&View OptiArc) an eine Alarmanlage weitergeleitet werden kann.

Unter dem Reiter „**Alarm In**“ wird die Aufzeichnung durch einen passiven Schaltkontakt von außen, z.B. einen Fenster-, oder Türsensor, ausgelöst. Hierfür muss Ihre Kamera mit einem externen Anschluss ausgestattet sein (z.B. Plug&View OptiArc) um ein passendes Kabel anzuschließen und hierüber die „Videoaufnahme“, oder „Bildaufnahme“ auszulösen.



Mit „**Zeit**“ bestimmen Sie die gewünschte Zeit für die kontinuierliche Aufzeichnung auf die microSD-Karte. Zum Beispiel können Sie die normale Arbeitszeit von Montag bis Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr festlegen, indem Sie den gewünschten Zeitraum kennzeichnen, wenn Sie mit gedrückter Maustaste in das Zeitraster klicken. Die dann sichtbare farbige Hervorhebung bedeutet, dass in diesem Zeitraum

die Aufnahme immer läuft. Ein erneutes Klicken in den farbigen Bereich löscht das Zeitfenster. Aktivieren Sie so beliebige Zeitfenster für die zeitgesteuerte Aufnahme und legen Sie fest, ob Videos und/oder Bilder aufgezeichnet werden und in welchem Zeitintervall (z.B. alle 5 Sekunden) die Bilder ausgelöst werden. Videos werden so lange auf der SD-Karte aufgezeichnet, bis die Speicherkapazität erschöpft ist. Dann werden, beginnend mit der ältesten Aufzeichnung, die Aufnahmen wieder überschrieben.

5.4.7 CMOS Sensor

Hier stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Bildoptimierung zur Verfügung:

The screenshot shows a web interface for camera settings. At the top, there is a navigation bar with tabs: Startseite, Wiedergabe, Log, **Einstellungen** (highlighted), System, and WIFI. Below the navigation bar, the settings are organized into sections:

- Einstellungen**
 - Spiegelung: NoMove (dropdown)
 - Betriebsart: Indoor 50Hz (dropdown)
- Helligkeit**
 - Helligkeit: 128 [0-255]
 - Kontrast: 128 [0-255]
 - Sättigung: 128 [0-255]
 - Sättigung(fine): 128 [0-255]
- CMOS**
 - Dynamikbereichsgröße: 128 [0-255]
 - Infrarotmodus: On (dropdown)
 - Empfindlichkeit: High (dropdown)
 - Tag/Nachtsichtumschaltung: Color (dropdown)

At the bottom of the settings area, there are two buttons: OK and Aktual. To the right of the settings, there is a vertical sidebar with several menu items: Netzwerk, Video Einstellung, DDNS & UPnP, Video Maske, Bewegungsmeldung, Alarm, CMOS Sensor, and Monitor.

Die Einstellungen zu „**Spiegelung**“ drehen das Videobild um 180°, z.B. für eine Deckenmontage der Kamera: „UpDown“ – Vertikale Drehung, „LeftRight“ – Horizontale Drehung, „All“ – Vertikale und horizontale Drehung, „NoMove“ – Keine Drehung.

Bei „Betriebsart“ bestimmen Sie die Stromfrequenz des Standorts für den Innen- oder Außeneinsatz der Kamera. Bei Innenmontage und Betrieb in Europa wählen Sie „Indoor 50Hz“. Beim Einsatz außerhalb Europas, z.B. in USA und Japan wählen Sie „Indoor 60Hz“. Für den Einsatz im Freien (z.B. Plug&View OptiMax) wählen Sie „Outdoor“.

Mit den Einstellungen unter „**Helligkeit**“ optimieren Sie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des Kamerabildes. Der Standardwert ist 128.

Unter „**CMOS**“ stellen Sie mit der Zahl hinter „Dynamikbereichsgröße“ den Belichtungswert ein, ab dem die Kamera zwischen Tag- und Nachtmodus hin- und herschaltet. Steht „Infrarotmodus“ auf „On“, werden bei unzureichenden Lichtverhältnissen die eingebauten Infrarot-LEDs automatisch eingeschaltet. Die Einstellung „Off“ deaktiviert die LEDs und Sie können dann hinter „Tag/Nachtsichtumschaltung“ festlegen, ob das Kamerabild bei geringen Lichtverhältnissen in schwarz-weiß oder Farbe sein soll, bzw. automatisch von Farbe auf schwarz-weiß umschaltet.

„Empfindlichkeit“ auf „High“ oder „Low“ bestimmt, wie sensibel die LEDs auf veränderte Lichtverhältnisse reagieren.

5.4.8 Monitor einstellen (Text Einblendungen)

Zeit einblenden
XKoordinate: 20 YKoordinate: 20 Woche einblenden
Farbe: Hintergrundfarbe:

Namen einblenden
XKoordinate: 0 YKoordinate: 0
Farbe: Hintergrundfarbe:
Name:

Freitext1
XKoordinate: 0 YKoordinate: 0
Farbe: Hintergrundfarbe:
Text1:

Freitext2
XKoordinate: 0 YKoordinate: 0
Farbe: Hintergrundfarbe:
Text2:

OK Aktual

Sie können die Zeit und Kamerabezeichnung (Namen) sowie zwei zusätzliche Textinformationen (Freitext) auf dem Monitor (im Kamera Livebild) einblenden. Die Farbe und Position der Zeichen sind frei einstellbar.

5.5 System

Die Systemeinstellung umfasst **Konfiguration, Zeiteinstellung, System, Benutzerkonto** und **Geräteinformation**.

5.5.1 Konfiguration

Hier bestimmen Sie, ob die Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto automatisch erfolgen soll. Bei aktivierter Videowiedergabe stellen Sie hier die Videoqualität ein und für die Direktaufnahme den lokalen Speicherpfad für Bilder und Videos auf Ihrem PC.

Startseite | Wiedergabe | Log | Einstellungen | **System** | WIFI

Anmeldung: Automatische Anmeldung
Videowiedergabe: Video aktivieren
Videoqualität:
Videopfad: C:\record
Bildpfad: C:\capture

Speichern Aktual

5.5.2 Zeiteinstellungen

Manuelle Einstellung, Sync mit PC, Sync mit Zeitserver und **Zeitzone** sind optional. Wählen Sie die gewünschte Methode.

Manuelle Einstellung: Geben Sie Zeit und Datum manuell ein.

Sync mit PC: Die Zeit der IP-Kamera wird automatisch mit Ihrem PC synchronisiert.

Sync mit NTP: Geben Sie die URL oder die IP-Adresse des NTP-Servers ein.

Zeitzone: Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihres Standortes.

Kamerazeit und -datum Wed Aug 21 2013 - 11:38:56

Manuelle Einstellung: 2013-8-21 11:39:4

Sync. mit PC

Sync. mit Zeitserver: time-a.nist.gov

Zeitzone: (GMT-12:00) International Date

OK Aktual

Konfiguration
Zeiteinstellung
System
Benutzerkonto
Geräteinformation

5.5.3 System



Neustart – löst einen Neustart der Kamera aus. Nach ca. 20 Sekunden können Sie sich wieder anmelden

Werkseinstellung – setzt die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden verworfen.

SD-Karte formatieren – formatiert (FAT32) eine eingelegte SD-Karte für die Aufnahme von Videos und Bildern

Bilder von SD-Karte betrachten – zeigt die aufgezeichneten Bilder

Konfiguration sichern – speichert die aktuellen Einstellungen der Kamera auf Ihrem PC

Konfiguration wiederherstellen – stellt die zuvor auf dem PC gespeicherten Einstellungen der Kamera wieder her

Firmware aktualisieren – ermöglicht die manuelle Aktualisierung der Firmware

Zeige Videos von SD-Karte – zeigt die aufgezeichneten Videos

5.5.4 Benutzerkonto

Im Auslieferungszustand sind Sie als Administrator an der Kamera angemeldet. Als Admin können Sie weitere Benutzer anlegen und löschen, die Zugriff auf die Kameraoberfläche haben. Normale Benutzer sind nicht mit den Rechten ausgestattet, weitere Benutzer anzulegen oder zu löschen.

5.5.4 Geräteinformation


Hier sehen Sie alle wichtigen technischen Daten zu Ihrer Kamera auf einen Blick: Marke und Typ, Seriennummer, Software (Firmware) Version, die MAC-Adresse des Ethernet-Adapters, die aktuellen Ethernet Netzwerkeinstellungen, sowie Datum und Zeit des letzten Kamerastarts. Unter SD Karteninformation sehen Sie die maximale und verfügbare Speicherkapazität der microSD-Karte (sofern eingelegt).

5.6 WIFI


In der Benutzeroberfläche der Kamera klicken Sie auf WIFI, um die WLAN Einstellungen vorzunehmen.



Es erscheint ein Suchfenster, in dem die verfügbaren WLAN- Netze in Ihrer Umgebung angezeigt werden. Wählen Sie bitte die Kennung (SSID) Ihres Netzwerkes aus und bestätigen Sie mit „OK“.



Index	Join	SSID	BSSID	Channel	Encryption
1	<input checked="" type="radio"/>	WLAN-001001001	00 00 00 00 00 00 A	11	WPA/WPA2



WIFI Aktivieren
Wifi Verbindung wird hergestellt.

IP Adresse : 192. 168. 2. 114
Netzmaske : 255. 255. 255. 0
Gateway : 192. 168. 2. 1

SSID : WLAN-001001001
Key : ●●●●●●●●

DNS : 192. 168. 2. 1

Im nächsten Fenster tragen Sie bitte den WLAN-Schlüssel (Key) ein und bestätigen Sie wieder mit „OK“.

Dann wird die Verbindung zu Ihrem WLAN hergestellt. Die Anzeige „Wifi Verbindung wird hergestellt“ blinkt gelb auf. Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt, wird dies in einem separaten Fenster angezeigt. Die Anzeige wechselt dann auf „Wifi Verbindung hergestellt“.

Nun können Sie das Netzkabel von der Kamera entfernen und das Browserfenster schließen.

Warenzeichen

DIGITUS ist ein eingetragenes Warenzeichen ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.

Android, Google, Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc.

AVM Fritz!Box ist ein eingetragenes Warenzeichen der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH.

Telekom Speedport ist ein eingetragenes Warenzeichen der Deutsche Telekom AG.

Hinweis:

Alle anderen, hier nicht aufgeführten Warenzeichen, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Bedienungsanleitung genannt sind, dienen der Kennzeichnung der Bedienschritte und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich die IP-Kameras, Typ Plug&View in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.digitus.info>.