



# Line-Interactive UPS

## Q&A



DN-170063 • DN-170064 • DN-170065 • DN-170066  
DN-170067 • DN-170074 • DN-170075 • DN-170076

# Inhaltsverzeichnis

1. Fehlersuche.....	3
---------------------	---

# 1. Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Auf der Vorderseite leuchtet keine LED	1. Akku schwach	• Akku bis zu 8 Stunden laden
	2. Akku defekt	• Mit gleichem Akkutyp ersetzen
	3. Ein-/Ausschalter wurde nicht gedrückt	• Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter
Der Alarmsummer ertönt bei normaler Netzversorgung kontinuierlich	Überlastung der USV	Vergewissern Sie sich, dass die Last mit der in den Spezifikationen angegebenen USV-Leistung übereinstimmt
Bei Stromausfall verkürzt sich die Backup-Zeit	1. Überlastung der USV	• Entfernen Sie unkritische Lasten
	2. Akkuspannung ist zu niedrig	• Akku 6-8 Stunden oder länger laden
	3. Akku durch Hochtemperaturbetrieb oder unsachgemäßen Betrieb defekt	• Mit gleichem Akkutyp ersetzen
Die gelbe LED blinkt bei normaler Netzspannung	Netzkabel ist lose	Netzkabel wieder richtig anschließen