



Adaptateur réseau SFP Gigabit USB 3.0



Guide d'installation rapide
DN-3026-1

1. Introduction

Donnez de l'extension à votre ordinateur portable en utilisant un port SFP - un port USB 3.0 existant. Se connecte directement à un réseau de fibre optique en utilisant un émetteur-récepteur à fibre optique approprié. Cette interface à fibre optique est un choix approprié pour les appareils mobiles avec ordinateurs portables ainsi que pour une utilisation fixe avec les ordinateurs de bureau ordinaires. À part le monitoring et le dépannage des applications sur les serveurs et les centres de données, vous pouvez également vous connecter directement avec une bande passante complète au réseau à fibre optique. C'est une solution simple et un choix approprié pour la plupart des ordinateurs n'ayant pas de port SFP intégré. Grâce à son lecteur CD virtuel intégré. Il est facile à utiliser grâce à son caractéristique plug-and-play. Il ne nécessite aucun pilote sur votre système. Il est alimenté par le port USB 3.0 du PC hôte. Si les connexions WiFi de sécurité du port sont risquées ou si les connexions en cuivre sont trop lentes, la connexion à fibre optique constitue la solution idéale pour votre réseau à fibre optique. Cet adaptateur est compatible avec Windows®, Mac OS®, Google Chrome et tous les systèmes certifiés USB 3.0.

2. Consignes de sécurité

Il faut respecter les précautions de sécurité suivantes lors de l'utilisation de l'adaptateur USB afin de protéger l'adaptateur USB et les utilisateurs.

- Pendant les orages, la foudre et les surtensions peuvent endommager les équipements électriques connectés
- N'installez pas l'adaptateur USB pendant un orage
- Déconnectez l'adaptateur USB de l'ordinateur pendant un orage
- L'humidité et les liquides qui s'infiltreront dans l'adaptateur USB peuvent provoquer des décharges électriques ou des courts-circuits
- N'utilisez l'adaptateur USB qu'à l'intérieur de bâtiments
- Ne laissez aucun liquide infiltrer à l'intérieur de l'adaptateur USB
- Un démontage ou une réparation inappropriée peuvent présenter des risques pour les utilisateurs de l'adaptateur USB
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'adaptateur USB
- Pour toute réparation, renvoyez l'adaptateur USB à votre revendeur.
- La poussière, l'humidité et les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage et les solvants forts peuvent endommager l'adaptateur USB
- Protégez l'adaptateur USB de la poussière, de l'humidité et des vapeurs

- Déconnectez l'adaptateur USB de l'ordinateur avant de le nettoyer.
Nettoyez l'adaptateur USB avec un chiffon non pelucheux et légèrement humide

3. Caractéristiques

- Prend en charge un port USB 3.0 en amont
- Prend en charge une bande passante de 1 000 Mbits/s pour un module SFP supplémentaire
- Puce : RTL8153B
- Installation facile : Plug-and-Play - pilote sur le lecteur CD virtuel inclus dans l'adaptateur
- Prend en charge CDC-ECM
- Prend en charge LPM (Link Power Management)
- Compatible avec les corrections pair swap/polarity/skew
- Détection automatique et auto-correction des crossover
- Transmission/réception sur la mémoire tampon de la puce
- Compatible avec la fonction matérielle CRC (Cyclic Redundancy Check)
- Compatible avec économie d'énergie lors d'extinction/déconnexion

4. Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage :

- 1 x Adaptateur réseau SFP USB 3.0 Gigabit
- 1 x Guide d'utilisation

5. Utilisation

Configuration requise

- Linux, Mac OS 10.6~10.13, Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32 ou 64 bits
- Port USB 3.0 disponible

Installation de l'unité

- Allumez l'ordinateur et accédez au système
- Branchez l'adaptateur réseau USB 3.0 Gigabit au port USB 3.0 de votre ordinateur
- Insérez un module de fibre optique SFP optionnel dans le port SFP

Installation des pilotes

Pour Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

Il suffit de connecter l'adaptateur réseau SFP USB 3.0 Gigabit au port USB 3.0 de votre ordinateur ; en même temps, le système reconnaîtra un nouveau disque dur, double-cliquez sur le disque pour lancer l'installation

automatique du pilote (si le pilote ne s'installe pas, cliquez avec le bouton droit sur «**Ouvrir**» pour parcourir les fichiers du disque, puis double-cliquez sur «**RTK NIC DRIVER INSTALLER, sfx.exe**»). Le disque du pilote disparaît une fois le pilote installé.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

