



Adattatore di rete USB 3.0 Gigabit SFP



Guida rapida all'installazione
DN-3026-1

1. Introduzione

Aggiunge una porta SFP ad un notebook utilizzando una porta USB 3.0 esistente. Può essere collegato direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando un appropriato ricetrasmittitore per fibre ottiche. L'interfaccia in fibra ottica è la soluzione ideale per dispositivi mobili, notebook nonché per le postazioni fisse dei comuni sistemi desktop. Oltre al monitoraggio e alla risoluzione dei problemi di applicazioni di server e in centri dati, è possibile connetterlo direttamente e con piena larghezza di banda alla rete in fibre ottiche. Questa è una soluzione semplice e la scelta ideale per la maggior parte dei computer non dotati di porta SFP integrata. Dotato di unità CD virtuale integrata. Facile da utilizzare, solo Plug and Play. Non richiede driver nel sistema. L'alimentazione viene fornita dalla porta USB 3.0 del computer host. Se la connessione Wi-Fi non è sufficientemente sicura o la connessione in rame è troppo lenta, la connessione in fibre ottiche offre la giusta soluzione per la propria rete. Questo adattatore è compatibile con Windows®, Mac OS®, Google Chrome e tutti i sistemi dotati di certificazione USB 3.0.

2. Istruzioni di sicurezza

Durante l'utilizzo dell'adattatore USB, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza al fine di evitare danni all'unità e lesioni alle persone.

- Durante un temporale, eventuali lampi possono causare una sovratensione con conseguenti danni alle apparecchiature elettriche connesse alla rete di alimentazione.
- Non installare l'adattatore USB durante un temporale.
- Scollegare l'adattatore USB dal computer durante un temporale.
- Umidità e liquidi possono causare scosse elettriche o cortocircuiti se penetrano all'interno dell'adattatore USB.
- Utilizzare l'adattatore USB solo in ambienti chiusi.
- Non lasciare che liquidi penetrino nell'adattatore USB.
- L'apertura e la riparazione non corretta dell'adattatore USB possono causare pericoli agli utenti.
- Non aprire la scatola dell'adattatore USB.
- In caso di guasto, consegnare l'adattatore USB al rivenditore, affinché possa essere riparato
- Polvere, umidità, vapore e l'utilizzo di prodotti detergenti aggressivi possono danneggiare l'adattatore USB.
- Proteggere l'adattatore USB da polvere, umidità e vapore.

- Scollegare l'adattatore USB dal computer prima di pulirlo.
- Pulire l'adattatore USB con un panno privo di lanugine leggermente inumidito.

3. Caratteristiche

- Supporto porta USB 3.0 upstream
- Supporto larghezza di banda di 1000 Mbps per modulo SFP aggiuntivo
- Chipset: RTL8153B
- Installazione semplice: Plug & Play: driver sull'unità CD virtuale integrata nell'adattatore
- Supporto CDC-ECM
- Supporto LPM (Gestione alimentazione link)
- Supporto scambio coppia/polarità/correzione distorsione
- Rilevamento crossover e correzione automatica
- Supporto trasmissione/ricezione tramite buffer su chip
- Supporto CRC (controllo di ridondanza ciclico) hardware
- Supporto risparmio energetico in caso di spegnimento/collegamento non disponibile

4. Contenuto della confezione

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, controllare la confezione ed assicurarsi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- 1 x Adattatore di rete USB 3.0 Gigabit SFP
- Manuale Utente 1 pezzo

5. Funzionamento

Requisiti di sistema

- Linux, Mac OS 10.6~10.13, Windows XP/Vista//Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit or 64bit
- Porta USB 3.0 libera

Installazione hardware

- Accendere il computer e accedere al sistema
- Collegare l'adattatore di rete USB 3.0 Gigabit alla porta USB 3.0 del computer
- Inserire il modulo fibra ottica SFP opzionale nella porta SFP

Installazione dei driver

Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

È sufficiente inserire l'adattatore di rete USB 3.0 Gigabit SFP nella porta USB 3.0 di un computer. Il sistema del computer riconoscerà un nuovo disco. Facendo doppio clic

sul disco, il sistema avvierà e terminerà automaticamente l'installazione del driver (se il driver non è stato installato, fare clic con il pulsante destro del mouse su “**apri**” per navigare tra i file del disco e fare doppio clic sul file “**RTK NIC DRIVER INSTALLER, sfx.exe**”). Una volta installato il driver, il disco non sarà più visibile.