



DVI KVM USB DE 2 / 4 PUERTOS CON HUB Y AUDIO USB



**Guía de Instalación Rápida
DS-12820 / DS-12840**

Contenido del Embalaje

El producto que compró debe contener el equipamiento y accesorios que se muestran a continuación:

- 1 KVM DVI USB de 2 puertos o 4 puertos con Hub y Audio USB 2.0
- 2 2 cables DVI
- 3 2 cables de USB + audio 3,5 mm
- 4 Adaptador de alimentación externa de 5 VCC
- 5 Manual de usuario
- 6 Guía de Instalación Rápida

Instalación

Requerimientos del Sistema

- 1 **Ordenador:** PC con 1 puerto USB y un puerto DVI (si desea compartir altavoces y/o micrófonos, el ordenador debe tener también puertos de audio disponibles).
- 2 **Sistema operativo:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 o posterior, Solaris 8 o posterior, Sun Microsystems OS.
- 3 **Cable VGA hacia el ordenador:** 1 cable DVI hembra a macho por ordenador (accesorios)
- 4 **Cable USB:** 1 cable USB con un extremo Tipo A y un extremo Tipo B por ordenador (accesorios)
- 5 **Cable de audio:** Cable de audio para micrófono y altavoz de 3,5 mm por ordenador (accesorio)
- 6 **Un monitor** soporta la interfaz DVI y un cable DVI para el monitor
- 7 **Tecla/ratón USB**
- 8 Un altavoz y micrófono con cables relacionados si es necesario
- 9 Otro dispositivo USB al puerto USB aguas abajo si fuera necesario

Instalación del hardware

- 1 Conecte el teclado y/o ratón USB a los puertos frontales de la consola del KVM
- 2 Conecte todos los cables de audio a cada ordenador, KVM, altavoz y micrófono si fuera necesario
- 3 Conecte otros dispositivos USB a los puertos del Hub USB aguas abajo si fuera necesario
- 4 Conecte el cable DVI del monitor al puerto de salida del monitor del KVM
- 5 Conecte el adaptador de alimentación de 5 VCC a la alimentación del Conmutador KVM
- 6 Conecte el cable DVI entre el puerto DVI de la tarjeta de la pantalla del ordenador y el puerto de entrada DVI del KVM
- 7 Asegúrese de que la función USB de su ordenador esté habilitada y funcionando correctamente. Conecte el extremo Tipo A del cable USB al puerto USB del ordenador y el extremo Tipo B al puerto USB aguas arriba del KVM
- 8 Encienda los ordenadores y asegúrese de que los puertos USB estén habilitados y funcionando correctamente

Instalación del controlador

SO sin instalación de controlador

Para los siguientes sistemas operativos no se necesita ningún controlador:

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 o posterior
4. Sun Microsystems Solaris 8 o posterior

Resumen de Teclas de Acceso Directo

Paso 1		Paso 2	Acción
			Habilita/Inhabilita la autoconmutación del HUB USB
			Conmuta al host 1
			Conmuta al host 2
			Conmuta al host 3
			Conmuta al host 4
			Conmuta al siguiente host
			Conmuta al host superior
			Conmuta al siguiente host
			Habilita/Inhabilita la autoconmutación del audio
			Conmuta al audio 1 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del audio)
			Conmuta al audio 2 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del audio)
			Conmuta al audio 3 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del audio)
			Conmuta al audio 4 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del audio)
			Conmuta al HUB 1 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub USB)
			Conmuta al HUB 2 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub USB)
			Conmuta al HUB 3 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub USB)
			Conmuta al HUB 4 (Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub USB)
			Comienza la exploración automática
No se necesita [Scroll Lock]		*	El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 5 segundos (Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática está ACTIVADA)
		*	El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 10 segundos (Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática está ACTIVADA)
		*	El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 15 segundos (Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática está ACTIVADA)
		*	El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 20 segundos (Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática está ACTIVADA)

* **Aviso:** Para ajustar el intervalo de tiempo de la Exploración Automática no tiene que presionar [Scroll Lock], sólo tiene que presionar la tecla numérica normal.