



USB 3.0 КОНТРОЛЛЕР

ExpressCard

Руководство пользователя

**Все названия и торговые марки являются
собственностью их владельцев.**

Возможности и преимущества

- Полная совместимость со спецификацией 1.0 ExpressCard
- Модуль форм-фактора ExpressCard/34
- Соответствует спецификации USB 3.0 версии 1.0
- Поддерживает одновременную работу многих устройств USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1
- Поддерживает скорость передачи данных по USB в 1.5/12/480/5000 Мбит/с.
- Добавляет к системе два внешних сверхскоростных порта USB 3.0
- Встроенный разъем питания для подключения внешнего источника и соответствия стандарту выхода питания USB 3.0 +5 В/900 мА
- Возможность “горячей замены” позволяет подключать и отключать устройства без отключения системы

Тип шины

- ExpressCard шириной 34 мм

Разъемы

- 2 х порта USB 3.0 (Downstream)

Системные требования

- Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит)
- Система с шиной ExpressCard и свободным слотом ExpressCard

Содержимое упаковки

- 1 х USB 3.0 2-портовая ExpressCard
- 1 х руководство пользователя
- 1 х CD с драйвером

Примечание: Комплектность может меняться, в зависимости от рынка/страны.

Установка устройства

Ниже приведены основные указания по установке контроллера. Так как различные компьютеры могут различаться, если потребуется, обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера.

Вставьте контроллер в слот ExpressCard вашего компьютера. Убедитесь, что устройство полностью и надежно вставлено в слот.

Установка драйвера

Важно: Если после установки контроллера Windows перестает загружаться, установите последнюю версию BIOS для вашей системы.

Для Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит)

Вставьте установочный CD в привод CD-ROM, и установка должна начаться автоматически. Если этого не произойдет, с помощью Windows Explorer найдите на CD подходящий драйвер и установите его.

Для установки драйвера следуйте указаниям на экране. После того, как установка драйвера завершится, перезагрузите компьютер.

Проверка установки драйвера

1. Правой кнопкой мыши выберите **Мой компьютер**, затем **Управление**. Откройте **Диспетчер устройств**.
2. Раскройте ветвь **Universal Serial Bus controllers**.
 - NEC Electronics USB 3.0 Host Controller
 - NEC Electronics USB 3.0 Root Hub