

Externes Gehäuse für 3,5"-Festplatte mit LAN- und USB-Anschluss



Benutzerhandbuch

DA-70520

INHALT

1	Produktinformationen 1
2	Technische Daten 2
3	Systemanforderungen 3
4	Geräteansicht 4
5	Zusammenbau des Gerätes 5
6	Anschließen des Gerätes8
7	Treiberinstallation (USB 2.0)9
8	Überprüfung 12
9	Konfigurieren der LANDISK 13
10	Hinweise 22

1 Produktinformationen

- Persönlicher Internet- und Intranet-Speicher
- Samba-Server + FTP-Server
- Installation eines Betriebssystems nicht erforderlich; virenfrei
- Kostengünstige, einfache Installation
- Niedriger Stromverbrauch, geringe Wärmeentwicklung
- Plattformübergreifendes Client-Betriebssystem
- Webbrowser-Management-basierte Benutzerschnittstelle
- Unterstützt mehrere Protokolle: TCP/IP, HTTP, SMB, FTP
- Unterstützt DHCP und feste IP-Adressen
- USB-2.0-High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 480 MB/s
- 64/512 Byte Nutzdaten für Full- und

High-Speed-Bulk-Endpunkte

- Unterstützt 8-Bit- und 16-Bit-PIO-Standardschnittstellen
- USB-2.0-High-Speed-Schnittstellen und RJ-45 f
 ür reibungslose Daten
 übertragung

1

 Unterstützt den Power-down-Modus und eine USB-Stand-by-Anzeige

2 Technische Daten

Art der Netzwerkverbindung

Verfügbare Netzwerkumgebung: 100Base-TX, 10Base-T; Anschlusstyp: RJ-45

• Unterstützte Protokolle

TCP/IP, NBNS (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP 1.0 und HTML 2.0, DHCP Server/Client (Selbsterkennung), SNTP Client und Telnet Server

Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft Windows: 98 SE, ME, 2000, XP;

MAC OS X (10.3.X oder höher)

• Verfahren der IP-Erfassung

Automatisch (DHCP) / manuell (statische Einstellung)

Unterstützte Festplattenspezifikationen

SATA, SATA II

• Partitionskonfiguration

FAT32 (max. Dateigröße: 4 GB)

3 Systemanforderungen

Windows 98 SE / 2000 / XP:

Pentium II 233 MHz oder höher oder andere, gleichwertige CPU

64 MB RAM (128 MB empfohlen)

USB-1.1-Port (USB 2.0 empfohlen)

CD-ROM-Laufwerk für die Installation (nur Windows 98 SE)

Netzwerkanschluss RJ-45 für NDAS-Modus

Mac OS X:

G4-Prozessor oder höher unter OS X 10.2 oder höher

128 MB RAM (256 MB empfohlen)

USB-1.1-Port (USB 2.0 empfohlen)

Netzwerkanschluss RJ-45 für NDAS-Modus

4 Geräteansicht

- 1 LED Strom
- 2 LED Zugriff
- 3 LED System
- 4 LED Verbindung
- 5 Initialisierung (Für Neustart 15 Sek. drücken)
- 6 Buchse für Netzadapter
- 7 USB-Port: USB 1.1/2.0
- 8 LAN-Port: 10/100Base-TX



5 Zusammenbau des Gerätes

1. Vordere Abdeckung abnehmen und Gerätemodul aus dem

Gehäuse ziehen.



2. Festplatte am Gerätemodul anschließen.



5

3. Mit den Schrauben befestigen.





4. Gerätemodul wieder ins Gehäuse zurückschieben.



5. Gehäuse mit den beiliegenden Schrauben an Ober- und

Unterseite fest verschließen.



6. Der Zusammenbau des Gerätes ist damit abgeschlossen.



1. Externes USB-2.0-ATA-Gehäuse an Ihren Computer

anschließen.



2. Die LANDISK an Ihr Netzwerk anschließen.



7



7 Treiberinstallation

• WINDOWS 98 SE

- Das externe SATA-Gehäuse über einen USB-Anschluss an Ihren Computer anschließen. Das System erkennt das Gerät und startet den "Hardware-Assistenten".
- 2. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, bitte auf "Weiter"

klicken.



 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, bitte "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)" wählen und auf "Weiter" klicken.



 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, bitte den Ordner "JM20337 Driver" der diesem externen SATA-Gehäuse beiliegenden Treiber-CD eintragen.





5. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, bitte auf "Weiter"

klicken.



6. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, bitte auf "Fertig

stellen" klicken.



• WINDOWS ME/2000/XP UND Mac 10.3.X oder höher Eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich.

8 Überprüfung

Rufen Sie bitte über "Arbeitsplatz → Systemeigenschaften" den Geräte-Manager auf. Wenn Sie dort den Eintrag "USB-Controller" ausklappen, müsste der folgende Bildschirm zu sehen sein.





9 Konfigurieren der LANDISK

• Überprüfen der TCP/IP-Einstellungen am PC

Die Eigenschaften der Netzwerkumgebung wie folgt aufrufen (Windows XP):

1. Auf dem Desktop auf das Symbol "Arbeitsplatz"

doppelklicken.

2. Mit der rechten Maustaste auf "Netzwerkumgebung" klicken

und "Eigenschaften" wählen.



Disable

Status

Rename

Bridge Connections Create Shortcut

Repair

3. Mit der rechten Maustaste LAN or High-Speed Internet auf "LAN-Verbindung" klicken und "Eigenschaften" wählen. 13



(TCP/IP)" markieren und auf die Schaltfläche "Eigenschaften"

klicken.

onora	Addrend	auuri	auvanue	u			
Conne	ot using:						
	SiS 900-Ba	sed PCI	Fast Ethe	ernet Ad		Configu	re.,
This o	nnection (ises the l	ollowing	items:			
V (Client fo	Microso	ft Netwo	ks			
2	File and	Printer S	haring for	Microso	ft Netv	vorks	
	🖁 QoS Pa	ket Sch	eduler				
23	Internet	Protocol	(ТСРИР)				
_					-		N
	Instal		Unins	tall		Properti	esh
Desi	ription						
Trai wid acro	nsmission (area netv ass diverse	ontrol Pr ork prote intercon	otocol/In ocol that nected n	ternet Pr provides etworks.	otacol. comm	The defa inication	sult
Sh	w icon in i	notificatio	n area w	hen con	nected		
✓ No	ify me whe	n this co	nnection	has limite	ed or n	o connec	tivil

5. Ihre TCP/IP-Einstellungen wie nachstehend abgebildet

konfigurieren.



- Konfigurieren mit dem Web-Control-Utility
- Den Webbrowser starten, "http://storage" in das Adressfeld eingeben und "Enter" drücken.



 Wenn das Eingabefenster f
ür die Anmeldung erscheint, bitte den vordefinierten Benutzernamen und das dazugeh
örige Passwort wie folgt eingeben:

Username: admin Password: admin

R		1-1
NET Disk		
User name: Password:	admin	
	Remember my passw	vord

3. Nach dem Einloggen erscheint der "Status"-Hauptbildschirm.
Host Name: Name Ihres persönlichen Hosts
Group Name: Name Ihrer persönlichen Gruppe
Administrator: Ihr Passwort
Date/Time: Ihre Zeitzone
Language: Ihre Sprache
DHCP Server: Aktivierung/Deaktivierung Ihres
DHCP-Servers
HINWEIS: Zum wirksamen Ändern der Einstellungen
bitte jeweils auf "Change" klicken.



15

4. In dem Menü am linken Bildschirmrand können Sie eine

Funktion auswählen.

- Status IP Config Maintenance SMB Server FTP Server Disk Utility
- 5. Formatieren Ihrer Festplatte

Disk Utility: Wenn Sie eine neue Festplatte in der LANDISK installiert haben, müssen Sie über den Menüpunkt "Disk Utility" (Festplatten-Dienstprogramme) eine neue Partition erstellen und die Festplatte formatieren.



 IP Config: Hier können Sie, wie nachstehend gezeigt, die IP-Konfiguration einrichten (automatische oder statische IP-Zuweisung).



Primary DNS

Secondary DNS

Apply

7. Gemeinsame Nutzung Ihrer Ordner im LAN
SMB Server: Alle verfügbaren Ordner zur gemeinsamen
Nutzung im Netzwerk werden Ihnen im nachstehenden Feld
"Sharing List" (Gemeinsame Liste) angezeigt. Einfach Ihren
Zielordner wählen und auf die Schaltfläche "→" klicken, dann
können Sie den Ordner auch im Netzwerk benutzen.



8. FTP-Konfigurationen

FTP Server: Hier können Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, FTP-Funktionen wie Status und Zugriffsrechte einstellen.

FTP Status: Aktivierung/Deaktivierung der FTP-Funktion und Einstellung der Portnummer

Allow anonymous: Wollen Sie anonyme Anmeldungen zulassen, so wird das unter "Home Directory" ausgewählte Verzeichnis zum Stammordner.

FTP Account List: Über die Schaltflächen "Add" (Hinzufügen) und "Modify" (Ändern) legen Sie fest, welche Benutzer auf die LANDISK zugreifen dürfen, und vergeben die Zugriffsrechte.

		-9-	ID Gase		-
Status IP Config Maintenance		1	FTP Configuratio	n	
SMB Server	FTP Status	Enable 💊	Port: 21 21 or :	1025-65500	Apply
FTP Server		Enable (Disable		
obsk chany	Allow anonymous?	Read only Home Director	r 💿 Read / Write ary: Fdas 🗸		Apply
	Account List Add Modify	En/Disable	Delete		
	[User Name]	[Password]	[HCCess]	[En/DISable]	
1	6213		R0	ENABLE	

9. Datenpflege (Maintenance)

Firmware Upload: Hier können Sie ein Firmware-Update für Ihre LANDISK aufspielen.

System Reboot: Durch Klick auf "Reboot" veranlassen Sie das Gerät, einen Softwareneustart durchzuführen.

Factory Defaults: Klicken Sie entweder auf "Reset" und aktualisieren Sie den Inhalt dieser Seite durch Klick auf das Symbol "Aktualisieren" in Ihrem Internet Explorer oder booten Sie die LANDISK neu, um alle Einstellungen wieder auf die werksseitigen Standardwerte zurückzusetzen.



10 Hinweise

- Wenn Sie eine alte Festplatte installieren und Ihre bisherigen Daten beibehalten möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Festplatte mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist. Die LANDISK unterstützt nur FAT32 als alleiniges Dateisystem. Anderenfalls muss Ihre alte Festplatte mit dem Dienstprogramm der LANDISK neu formatiert werden.
- Der LAN-Anschluss der LANDISK ist als Auto-MDI(X) ausgelegt, daher können Sie das Netzwerkkabel direkt über den LAN-Anschluss an Ihren Computer anschließen. Ein Crossover-Netzwerkkabel zur Direktverbindung ist nicht erforderlich.
- Wenn Sie auf Ihrem Computer eine feste IP-Adresse bevorzugen, richten Sie bitte auch eine feste IP f
 ür die LANDISK ein.