# DIGITUS®

## NAS server für externe Festplatten



### Kurzinstallationsanleitung DN-7023-1

### Systemanforderung

Betriebssystem und Software: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X oder höher, Linux

Erforderliche Hardware:

- 10/100 Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN
- USB 2.0 External HD/externe Festplatte
- USB-Kabel

### Hardware-Installation

Anschluss des NAS-Adapters:



- 1. Schalten Sie die externe Festplatte aus.
- 2. Verbinden Sie die externe Festplatte mit dem USB-Port an der Rückseite des NAS-Adapters.
- 3. Schalten Sie die externe Festplatte ein.
- Verbinden Sie das Netzadapterkabel mit dem Netz-Port an der Vorderseite des NAS-Adapters.
- 5. Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapterkabels mit der Netzsteckdose.
- Verbinden Sie eine Seite des verdrillten Doppelkabels mit der Vorderseite des NAS-Adapters und mit dem anderen Ende des Kabels den Router.



### Programminstallation

Das Dienstprogramm wird zur Lokalisation des NAS-Adapters in Ihrem Netzwerk verwendet.

Doppelklicken Sie bitte auf "Programminstallation", um die folgenden Installationsschritte zu starten.



Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms, um das Programm auf Ihrem Computer zu installieren.

### Handhabung Ihres Gerätes

### Vorbereitung Ihres Computers zur Verbindung mit dem USB-Media-Adapter

- Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer die JAVA-Umgebung unterstützt. Falls das nicht der Fall ist, können Sie unter <u>http://java.com</u> die JAVA-Software herunterladen und installieren.
- 2. Doppelklicken Sie auf Server-Suchwerkzeug, um den NAS-Adapter in Ihrer

Netzwerkumgebung zu lokalisieren und klicken Sie dann auf Verbinden.

🕌 Search Disk			
IP: 192.168.1.97 💌   Name:	SD201BT-0084	Group Name:	WORKGROUP
	Search Next	Connect	

Geben Sie bitte den Standard-Benutzernamen und das Passwort ein: admin.



#### Anmerkung:

Richten Sie bitte die festgelegte IP-Adresse ein, nachdem Sie sich im System angemeldet haben. Für weitere Informationen gehen Sie bitte zum Abschnitt "Einrichtung > TCP/IP".

### Status des USB-Media-Adapters

Der Nutzer kann nach der Anmeldung und Anklicken von "Status" das aktuelle System und die TCP-/IP-Informationen finden.

#### System-Informationen:

Stellt System- und Disk-Informationen bereit. Die System-Informationen schließen die Basisinformationen wie Host-Name, Gruppenname, Firmware-Version, MAC-Adresse und Datum/Uhrzeit ein.

### Disk-Informationen:

Sie enthalten Informationen des angeschlossenen Festplattenlaufwerks/HDD, wie Gerätename, freien Speicherplatz und Gesamtspeicherplatz.

Network Storage Series					
Status Setup	Services Misc	Restart			
Sys	tem	TCP/IP			
This page displa	ys the general system infor	rmation of the network storage series.			
System Information					
Host Name :	STORAGE-CDB5				
Group Name :	WORKGROUP				
Firmware Version :	R3282-1.51c LOADER	32 1.17 008E			
MAC Address :	00:02:34:12:cd:b5				
Date Time :	2009/08/04 15:55:58	GMT 8:00			
Disk Information					
Disk TD -	SanDisk Cruzer				
DISK ID :					
Free Size :	3833 MB free				

### TCP/IP-Informationen

TCP/IP enthält aktuelle TCP/IP-Einstellungen und Informationen. Statusanzeige der Einstellungen von DHCP, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, Primärer DNS, Sekundärer DNS.

Services Misc m	Restart TCP/IP tings of the network storage series.	
n rs the current TCP/IP se	TCP/IP ttings of the network storage series.	_
rs the current TCP/IP se	ttings of the network storage series.	
OFF		
192.168.0.105		
255.255.255.0		
192.168.0.1		
192.168.0.1		
0.0.0.0		
	OFF 192.168.0.105 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0	OFF 192.168.0.105 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0

### **Einrichtung Ihres USB-Media-Adapters**

Überprüfen Sie bitte vor dem Anschluss der externen HDD die folgenden Punkte:

- Der USB-Media-Adapter ist nur in der Lage, die Partition in FAT 32, maximale Einzeldateigröße 127GB, zu erkennen.
- Falls Ihre externe HDD kein FAT 32-Format verwendet, dann verwenden Sie bitte das Festplatten-Dienstprogramm unter "Dienste > Festplatten-Programm", um Ihre HDD in das Format FAT 32 umzuwandeln.
- Falls Ihre externe HDD bereits eine FAT 32-Partition besitzt, ist eine Formatierung der HDD wahrscheinlich nicht notwendig.

### Anmerkung: Die Formatierung der HDD führt zu vollständigem Datenverlust.

### Formatieren Ihrer externen HDD Bei erster Inbetriebnahme HDD anschließen und formatieren

Schließen Sie bitte Ihre externe USB-HDD an den USB-Port des USB-Media-Adapters an.

Um festzustellen, ob die externe HDD richtig erkannt wurde, loggen Sie sich im

USB-Media-Adapter ein und überprüfen Sie "Disk-Informationen" im System.

Network Stor	age Series	
Status Setup	Services Misc	Restart
Sys	tem	TCP/IP
This page displa	ys the general system info	ormation of the network storage series.
System Information		
Host Name :	STORAGE-CDB5	
Group Name :	WORKGROUP	
Firmware Version :	R3282-1.51c LOADER	R32 1.17 008E
MAC Address :	00:02:34:12:cd:b5	
Date Time :	2009/08/04 15:55:58	3 GMT 8:00
Disk Information		
Disk ID :	SanDisk Cruzer	
Free Size :	3833 MB free	
1100 0120 .	0005 110	

### Formatieren Ihrer externen HDD

Falls die externe HDD korrekt erkannt wurde, gehen Sie bitte zu Dienste > Festplatten-Programm und klicken Sie dann auf Format, um fortzufahren. Die Formatierungszeit hängt von der Größe der externen HDD ab. Normalerweise dauert es 2 bis 5 Minuten.

### **Network Storage Series**

Status Setur	Services	Misc	Restart	
FTP Server	SMB Server	BitTorrent	Media Server	Disk Utility
Disk Utility Format the Disk : Power-saving mode : Scan the Disk : 2009/ 8/ 4 16: 5 Sca 3 File(s), 15 Dir(s), U	Format Never Start n complete Ised Size=0KB, 0	Error(s)	Apply	
		Clear Refr	esh	

### Formatierung abgeschlossen

Nach Abschluss der Formatierung wird auf eine neue Webseite umgeschaltet, diese zeigt

"Erfolgreiche Formatierung!" an.

### Einrichtung Ihres USB-Media-Adapters

Vor der Einrichtung Ihres USB-Media-Adapters überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

- "Gruppenname", "Subnetzmaske", "Gateway" müssen genauso wie Ihr lokales Netzwerk eingerichtet werden. Falls die Einstellungen nicht übereinstimmen, wird der USB-Media-Adapter in Ihrem lokalen Netzwerk nicht erkannt.
- 2. In "Computer-Arbeitsgruppe" wird der Host-Name angezeigt.
- 3. Sehr empfehlenswert ist die Einrichtung einer festen IP-Adresse für den USB-Media-Adapter. Es ist UNERLÄSSLICH, dass die IP-Adresse des USB-Media-Adapters mit dem lokalen LAN in das gleiche Segment kommt. Falls zum Beispiel die lokale LAN IP-Adresse 192.168.1.x ist, dann muss die IP-Adresse des USB-Media-Adapter auch 192.168.1.x (x=vorhandene IP-Adresse von 1 bis 253) sein.

### Systemeinstellungen

Host-Name: Der von Ihnen gewünschte, im lokalen LAN angezeigte Name.

Gruppenname: Die Arbeitsgruppe, der Sie sich anschließen möchten. Unter Windows generell "MSHOME" oder "Arbeitsgruppe"

Tipps: Sie möchten die Einstellungen für Subnetzmaske, Gateway, Primäre DNS und Sekundäre DNS in Ihrem Computer anzeigen. Diese Informationen sind unter Systemeinstellungen > Netzwerk > TCP/IP zu finden.

### **Network Storage Series**

Sys	tem TCP/IP
This setup page allows	you to configure general system settings of the network storage series.
System Settings	
Host Name :	STORAGE-CDB5 (Max 15 characters) The first character of the host name cannot be the digit (0 to 9).
Group Name :	WORKGROUP (Max 15 characters) The first character of the group name cannot be the digit (0 to 9).
	Apply
Date Time Settings	
Date :	2009 / 08 / 04 (yyyy/mm/dd)
Time :	16 /47 /55 (hh:mm:ss) Synchronize from PC
SNTP Settings	
SNTP :	Auto Disable
Time Server :	<pre> clock.isc.org  Clock.isc.org</pre>
Time Zone :	Daylight Saving Time, GMT+8
	Apply
Administrator's Passwor	d
Account :	admin
Password :	(Max 12 characters)
Re-type Password :	

#### TCP/IP TCP/IP-Einstellungen

- Automatische TCP/IP-Einstellungen: Falls diese Option aktiviert ist, nutzt der USB-Media-Adapter die IP-Adresse, die dem Router zugewiesen ist. Diese IP-Adresse kann sich jedoch von Zeit zu Zeit ändern.
- Verwenden Sie die folgenden TCP/IP-Einstellungen: Die Aktivierung dieser Option erlaubt dem Nutzer die Einrichtung einer festen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, Primären DNS und Sekundären DNS. Sie können die Einstellungen in Systemeinstellungen>Netzwerk>TCP/IP speichern.

### Network Storage Series

This actus assos	/stem	TCD/ID actions of the network storage series
P/ID Cottings	mows you to configu	TEP/IP settings of the network storage series.
P/IP Settings		
Obtain TCP/IP s	ettings automatically	y (use DHCP/BOOTP)
Use the following	g TCP/IP settings	
IP Address :	192.168.0.105	
Subnet Mask :	255.255.255.0	
Gateway :	192.168.0.1	
Primary DNS :	192.168.0.1	
Secondary DNS :	0.0.0.0	
Secondary DNS :	0.0.0.0	

### Setup des SMB-Servers

#### SMB-Server:

Aktivieren des SMB-Service erlaubt dem Nutzer, Dateien im lokalen Netzwerk zu lesen oder zu lesen/zu schreiben.

Network Storag	e Series			
Status Setup S	ervices Misc	Restart		
FTP Server SMB Se	erver BitTorr	ent Media	Server	Disk Utility
SMB Server				
Account List :	New Modify	Enable/Disable	Delete	
[User Name]	[Password]	[Access]	[Enabled/Dis	abled]
Guest		RW	ENABLED	*
				÷

#### Erstellen, Ändern, Aktivieren, Deaktivieren und Löschen eines SMB-Kontos.

Erstellen eines SMB-Kontos: Klicken Sie auf "Neu", dann zeigt der Browser ein "Neues SMB-Konto"

-Fenster. Geben Sie einen Kontennamen und ein Passwort ein. Sie können auch die "Zugangsrechte", "Nur Lesen" oder "Lesen/Schreiben" für das zusätzliche Konto wählen. Nach der Erstellung eines neuen SMB-Kontos wird ein Standardordner mit dem gleichen Namen wie das Konto erstellt.

🕘 http	://192.168.1.97/smb_new.htr	n - Microsoft Intern	et Explorer	
		SMB New Accour	nt	_
	Account Name : Password : Access Right :	smb •••• C Read Only 6	(Max 12 characters) (Max 12 characters) Read/Write	_
		Add Cancel		V

Ändern eines SMB-Kontos: Klicken Sie auf "Ändern", dann zeigt der Browser ein "SMB-Konto Ändern"-Fenster. Sie können jetzt das Passwort oder das Lesen/Schreiben-Merkmal des ausgewählten Kontos ändern. Sie können auch den Ordnernamen durch Umbenennen ändern. Sie können in "Zugriffsliste" entscheiden, in welchem Ordner dem Nutzer gestattet wird, zu browsen und zu schreiben.

	Modi	fy SME	Account	
Account Name :	sm	b		
Password :	••••	(Ma:	< 12 characters)	Modify
Access Right :	C Read Only	Real	d/Write	
r r st		>		
nb		-	1	

Aktivieren/Deaktivieren: Diese Funktion erlaubt dem Administrator, die zeitweilige Sperre des SMB-Dienstes gewisser Konten.

Löschen: Zum Löschen des SMB-Nutzerkontos.

#### Einloggen in den SMB-Server:

Nach der Einrichtung des SMB-Kontos kann der Nutzer zu Netzwerkumgebung>Ansicht Computer-Gruppen gehen, und en SMB-Server zu finden. Der Servername ist der gleiche wie der Host-Name in Systemeinstellunen.

Klicken Sie auf den Server, dann öffnet das System ein Login-Fenster. Geben Sie bitte Ihren Kontonamen und Passwort ein.



Falls der Benutzername und das Passwort korrekt sind, können Sie sich erfolgreich einloggen und die zugänglichen Ordner werden angezeigt.

