

ADAPTATEUR USB 2.0 SANS FIL DOUBLE BANDE 450N



Guide d'installation rapide DN-70650

Table des matières

Contenu de l'emballage	Page 1
Installation de la carte réseau	Page 2
Connexion à un point d'accès sans fil	Page 5

Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser cette carte réseau sans fil, vérifiez s'il y a des articles manquant dans l'emballage et contactez votre revendeur pour toute réclamation :

•	Carte réseau USB sans fil (1 article)	1
•	Guide d'installation rapide (1 article)	2
•	CD contenant Pilote/Utilitaires/Manuel de l'utilisateur (1 article)	3



Installation de la carte réseau

Suivez les instructions suivantes pour installer votre nouvelle carte réseau USB sans fil :







7. Veuillez patienter pendant la procédure d'installation. Quand ce message apparaît, cliquez sur 'Finish' pour terminer l'installation.

Connexion à un point d'accès sans fil

Utilisation de l'utilitaire de configuration pour se connecter au point d'accès sans fil :



Profile × Authentication WPA-PSK Encryption AES	3. Si le point d'accès utilise un cryptage, vous devez entrer la clé partagée WEP ou WPA. Cliquez sur la flèche droite pour continuer. En général, vous n'avez pas à définir la méthode de cryptage, elle sera détectée automatiquement.
Profile WPA Preshared Key	Entrez la clé de cryptage (ou mot de passe, selon la méthode de cryptage) ici, puis cliquez sur la flèche droite. Si la valeur entrée est incorrecte, il vous sera impossible de vous connecter au point d'accès.
Available Networks X	4. Si une coche apparaît à côté du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, cela signifie que votre ordinateur est connecté à un point d'accès que vous avez sélectionné.
AP Information SSID VXHOME_WIMAX Authentication WPA2-PSK MAC Address 00-00-41-C8-78-60 Encryption AES	



Pour obtenir des instructions sur les paramètres avancés et d'autres caractéristiques de cette carte réseau USB sans fil, reportez-vous au Guide d'utilisation se trouvant dans le CD fourni.

