

ADAPTADOR SEM FIOS 450N BANDA DUPLA USB 2.0



Manual de Instalação Rápida DN-70650

Conteúdo

Conteúdo da Embalagem	Página 1
Instalação do Cartão de Rede	Página 2
Ligar o Ponto de Acesso Sem Fios	Página 5

Conteúdo da Embalagem

Antes de começar a usar este cartão de rede sem fios, deve verificar se a embalagem está completa, e contactar o seu revendedor para solicitar algum item que esteja em falta:

 Cartão de rede sem fios USB (1 unid.) 	1
 Manual de instalação rápida (1 unid.) 	2
Controlador/Utilitário/ CD-ROM do manual do utilizador (1 unid.)	3



Instalação do Cartão de Rede

Seguir as seguintes instruções para instalar o seu novo cartão de rede sem fios USB.





4. É recomendado instalar o controlador e o utilitário se o cartão de rede estiver a ser instalado pela primeira vez. Se pretender actualizar apenas o controlador, escolher 'Install driver only'. Clicar 'Next' para continuar.

5. Pode escolher aqui a ferramenta de configuração usada para configurar o cartão de rede sem fios. É recomendado seleccionar 'Ralink Configuration Tool', a qual lhe proporciona o acesso total a todas as funções deste cartão de rede sem fios. Se preferir usar a ferramenta de configuração fornecida pelo Windows XP, Vista ou 7, deve seleccionar 'Microsoft Zero Configuration Tool' depois clicar 'Next'.

6. Neste momento visualizará a seguinte mensagem, clicar em 'Install' para iniciar a instalação. Se visualizar de novo a mensagem 'Found New Hardware', deve ignorá-la e aguardar.



7. Aguardar enquanto o procedimento de instalação está a ser executado. Quando visualizará esta mensagem, clicar em 'Finish' para concluir o procedimento da instalação.

Ligar o Ponto de Acesso Sem Fios

Usar o Utilitário de Configuração para ligar ao ponto de acesso sem fios.



Authentication	WPA-PSK		<u>•</u>	
Encryption	AES		•	
•	Prof	ile		×
WPA Preshared Key				- 1
•	,			
	a state a			
9 🗉	Available h	etworks		×
VXNOME_WIMAX	B 6	89	1 (1 100	196
AP Information SSID VXHOM	e_wimax	Authentication	WPA2-PSK	((*))

3. Se o ponto de acesso sem fios utilizar codificação, tem de introduzir o código WEP ou ou código pré-partilhado WPA. Clicar na seta direita para continuar. Geralmente não é necessário mudar o método de codificação, este será automaticamente detectado.

Introduzir aqui a chave de codificação (ou frase-chave, depende do método de codificação), depois clicar na seta direita.

Se o valor que introduziu aqui não estiver correcto, não lhe será possível ligar ao ponto de acesso sem fios.

4. Quando visualizar o símbolo de verificação ao lado do ponto de acesso que deseja ligar, o seu computador está ligado ao ponto de acesso que seleccionou.



Para definições avançadas e para outras funções deste cartão USB de rede sem fios, deve consultar o manual do utilizador incluído no CD-ROM fornecido.

