

16-PORT 10/100MBPS PoE WEB SMART ETHERNET-SWITCH



24-PORT 10/100MBPS 2G COMBO PoE WEB SMART ETHERNET-SWITCH



Bedienungsanleitung

DN-95312 • DN-95313

Inhalt

Kapitel 1	Produk	teinleitung	3	
1.1	Produktübersicht			
1.2	Aussta	Ittungsdetails	3	
1.3	Beschi	reibung der externen Komponenten	3	
	1.3.1	Frontblende	3	
	1.3.2	Rückseite	4	
	1.3.3	Spezifikationen der LED-Anzeigen	5	
	1.3.4	Frontblende	6	
	1.3.5	Rückseite	6	
	1.3.6	Spezifikationen der LED-Anzeigen	7	
1.4	Umgeb	oung	7	
1.5	Packu	ngsinhalt	7	
Kapitel 2	Installa	tion und Anschluss des Switches	. 8	
2.1	Installa	ation	8	
	2.1.1	Aufstellen auf einem Schreibtisch	8	
	2.1.2	Rackeinbau in einem 19 Zoll Schrank	9	
	2.1.3	Einschalten des Switches	9	
2.2	Anschl	uss eines Computers (NIC) an den Switch	10	
2.3	Switch	-Verbindung mit dem PD	10	
Kapitel 3	Anmeld	lung am Switch	11	
3.1	Switch	mit Endknoten verbunden	11	
3.2	Anmel	dung am Switch	11	
Kapitel 4	Konfigu	uration des Switches	13	
4.1	Admin	istrator	13	
	4.1.1	Konfiguration der Authentifizierung	13	
	4.1.2	System-IP-Konfiguration	13	
	4.1.3	Systemstatus	13	
	4.1.4	Standardeinstellungen laden	14	
	4.1.5	Firmware-Aktualisierung	14	
	4.1.6	Gerät neu starten	15	
4.2	POE		16	
	4.2.1	POE-Status	16	
	4.2.2	POE-Einstellung	16	
	4.2.3	PoE-Leistungsverzögerung	17	
	4.2.4	PoE-Zeitplan	17	
	4.2.5	NTP-Einstellung	17	
4.3	Port-Ve	erwaltung	18	
	4.3.1	Port-Konfiguration	18	
	4.3.2	Port-Spiegelung	19	
	4.3.3	Bandbreitenbegrenzung	19	
	4.3.4	Broadcast-Sturmkontrolle	20	
4.4	VLAN-	Einstellung	20	

	4.4.1	VLAN-Modus	20				
	4.4.2	VLAN-Mitgliedeinstellung	21				
	4.4.3	Multi-zu-1-Einstellung	22				
4.5	Portzä	hler	23				
4.6	QoS-E	Einstellung	24				
	4.6.1	Prioritätsmodus	24				
	4.6.2	Port, 802.1p, IP/DS-basiert	24				
	4.6.3	TCP/UDP Port-basiert	24				
4.7	Sicher	heit	25				
	4.7.1	MAC-Adressbindung	25				
	4.7.2	TCP/UDP-Filter	25				
4.8	Spann	ing-Tree	26				
	4.8.1	STP-Brücken-Einstellungen	26				
	4.8.2	STP-Porteinstellungen	26				
	4.8.3	Loopback-Erkennung	27				
4.9	Bünde	lung					
4.10	DHCP	Relais Agent	29				
	4.10.1	DHCP Relais Agent	29				
	4.10.2	Relay-Server	29				
	4.10.3	VLAN MAP Relais Agent	29				
4.11	Sicher	ung/Wiederherstellung	29				
4.12	Miscellaneous (Sonstiges)						
4.13	SNMP-Einstellungen						
4.14	Abmel	Abmelden					
Anhang: ⁻	Technis	sche Daten					

Kapitel 1 Produkteinleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PoE Web Smart Ethernet Switches von DIGITUS. Lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Installation und Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um in den Genuss sämtlicher Produktfunktionen zu kommen.

1.1 Produktübersicht

Der 10/100 Mbps PoE Web Smart Ethernet-Switch bietet nahtlose Netzwerkverbindungen. Es fasst 100 Mbps Fast Ethernet und 10 Mbps Ethernet-Netzwerkkapazitäten zusammen.

Die POE-Ports können IEEE 802.3at-kompatible Powered Devices (PD) automatisch erkennen und mit Strom versorgen. Dabei wird der elektrische Strom zusammen mit Daten in einem einzelnen Kabel übertragen, wodurch Sie Ihr Netzwerk dort erweitern können, wo keine Stromkabel oder Steckdosen vorhanden sind, Sie aber Geräte dort installieren möchten, wie zum Beispiel APs, IP-Kameras oder IP-Telefone usw.

Der Switch bietet Prioritätsverwaltung für POE-Ports. Für kritische Anwendungen kann eine höhere PoE-Priorität eingestellt werden. Der 10/100 M POE Switch ist eine großartige Wahl zur Erweiterung Ihres Netzwerks zu Hause oder im Büro.

1.2 Ausstattungsdetails

- > 1-16/24-Ports, die POE unterstützen.
- > Unterstützt eine PoE-Leistung von 30 W pro PoE-Port.
- Unterstützt eine Leistung von bis zu 260 W/330 W.
- Unterstützt PoE IEEE802.3at kompatible PDs
- Unterstützt IEEE802.3x Flusskontrolle im Vollduplexmode und Back-Pressure-Flusssteuerung im Halbduplexmode.
- > 4K MAC-Adresstabelle mit Auto-Learning und Auto-Aging.
- > LED-Anzeigen zur Überwachung von Stromversorgung, Link, Aktivität und Geschwindigkeit.
- Internes Netzteil

1.3 Beschreibung der externen Komponenten

1.3.1 Frontblende

Auf der Frontblende des Switches befinden sich eine Reihe LED-Anzeigen, $24 \times 10/100$ Mbps RJ45-Ports, $2 \times 10/100/1000$ Mbps RJ45-Ports und $2 \times SFP$ -Ports, siehe unten.



Abbildung 1 - Frontblende

10/100 Mbps RJ45-Ports (1~24):

Die Ports unterstützen den Anschluss von Geräten mit einer Bandbreite von 10 Mbps oder 100 Mbps. Jeder Port verfügt über eine entsprechende 10/100 Mbps LED.

10/100/1000 Mbps RJ45-Ports (25T, 26T):

Die Ports unterstützen den Anschluss von Geräten mit einer Bandbreite von 10 Mbps, 100 Mbps oder 1000 Mbps. Jeder Port verfügt über eine entsprechende LED, die einem SFP-Port zugeordnet ist.

SFP-Ports (25S, 26S):

Für die Installation des SFP-Moduls gedacht. Der Switch unterstützt zwei SFP-Tranceiversteckplätze, die sich die zwei zugeordneten RJ45-Ports teilen. Ein SFP-Port und ein zugeordneter RJ45-Port werden als "Combo"-Port bezeichnet, wobei sie nicht gleichzeitig benutzt werden können, und nur entweder der SFP-Port oder nur der RJ45-Port gleichzeitig funktionieren.

Reset:

Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung. Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das System stellt die werksseitigen Einstellungen wieder her.

1.3.2 Rückseite

Auf der Rückseite des Switches befindet sich die Netzanschlussbuchse, siehe unten.





Netzanschlussbuchse:

Die Stromversorgung erfolgt über eine externe Netzsteckdose, die eine Netzspannung von 100 ~ 240 V, 50/60 Hz liefert.

Erdungsanschluss:

Der Switch ist bereits mit einem Blitzschutzmechanismus ausgestattet. Sie können den

Switch auch mit dem PE-Kabel (Schutzerde) des Netzkabels oder mit einem Erdungskabel erden.

1.3.3 Spezifikationen der LED-Anzeigen

Zu den LED-Anzeigen des Switches gehört eine Betriebsanzeige, 26 Anzeigen für LINK/ACT, 24 Anzeigen für PoE-Status und 2 Anzeigen für die Geschwindigkeit. Die LED-Anzeigen ermöglichen Ihnen die Überwachung, Diagnose und Fehlerbehebung jedes Problems mit dem Switch, der Verbindung oder den angeschlossenen Geräten.



Abbildung 3 - LED-Anzeigen

Die folgende Tabelle stellt die LED-Anzeigen des Switches zusammen mit einer Erklärung für jede einzelne LED dar.

LED	FARBE	STATUS	STATUSBESCHREIBUNG
Dowor	Crün	Ein	Das Gerät ist eingeschaltet.
Power	Giun	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.
		Ein	An den Port wurde ein Gerät angeschlossen.
LINK/ACT	Grün	Aus	Ein Gerät wurde von dem Port abgesteckt.
(1~24)		Blinkt	Sendet oder empfängt Daten.
		Ein	An den Port wurde ein Gerät angeschlossen.
	Crün	Aus	Ein Gerät wurde von dem Port abgesteckt.
	Grun	Blinkt	Sendet oder empfängt Daten.
		Ein	Ein Gerät mit 1000 Mbps wurde an den Port
25, 26T/S	Speed Grün		angeschlossen.
		Aus	An den Port wurde ein Gerät mit 10 Mbps
			angeschlossen.
		Blinkt	An den Port wurde ein Gerät mit 100 Mbps
		Dinikt	angeschlossen.
			Ein Powered Device (PD) wurde an den Port
		Ein	angeschlossen, der es erfolgreich mit Strom
			versorgt.
POF	Orange		Es wurde kein Powered Device (PD) an den Port
FUE	Orange	Aus	angeschlossen, oder der Port liefert gemäß der
			Strombegrenzung keinen Strom.
		Blinkt	Der POE-Stromkreis ist möglicherweise
		DIIIIKL	kurzgeschlossen sein oder der Strom ist zu hoch.

1.3.4 Frontblende

Auf der Frontblende des Switches befinden sich eine Reihe LED-Anzeigen und 16 x 10/100 Mbps RJ45-Ports.



Abbildung 1 - Frontblende

10/100 Mbps RJ45-Ports (1~16):

Die Ports unterstützen den Anschluss von Geräten mit einer Bandbreite von 10 Mbps oder 100 Mbps. Jeder Port verfügt über eine entsprechende 10/100 Mbps LED.

Reset:

Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung. Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das System stellt die werksseitigen Einstellungen wieder her.

1.3.5 Rückseite

Auf der Rückseite des Switches befindet sich die Netzanschlussbuchse, siehe unten.



Abbildung 2 - Rückseite

Netzanschlussbuchse:

Die Stromversorgung erfolgt über eine externe Netzsteckdose, die eine Netzspannung von 100 ~ 240 V, 50/60 Hz liefert.

Erdungsanschluss:

Der Switch ist bereits mit einem Blitzschutzmechanismus ausgestattet. Sie können den Switch auch mit dem PE-Kabel (Schutzerde) des Netzkabels oder mit einem Erdungskabel erden.

1.3.6 Spezifikationen der LED-Anzeigen

Zu den LED-Anzeigen des Switches gehört eine Betriebsanzeige, 16 Anzeigen für LINK/ACT und 16 Anzeigen für PoE-Status. Die LED-Anzeigen ermöglichen Ihnen die Überwachung, Diagnose und Fehlerbehebung jedes Problems mit dem Switch, der Verbindung oder den angeschlossenen Geräten.

	• P	rwer						
	2	-	6	8	10	12	14	LNK/AGT
	•	•	•	•	•	•	•	• Pet
	1	3	5	7	9	11	13	LNKACT 15
	•	•	•	•	•	•	•	• Poli
- Real and the second second second								

Abbildung 3 - LED-Anzeigen

Die folgende Tabelle stellt die LED-Anzeigen des Switches zusammen mit einer Erklärung für jede einzelne LED dar.

LED	FARBE	STATUS	STATUSBESCHREIBUNG							
Dowor	Crün	Ein	Das Gerät ist eingeschaltet.							
FOWEI	Giun	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.							
		Ein	An den Port wurde ein Gerät angeschlossen.							
LINK/ACT	Grün	Aus	Ein Gerät wurde von dem Port abgesteckt.							
(1~10)		Blinkt	Sendet oder empfängt Daten.							
		Ein	Ein Powered Device (PD) wurde an den Port							
	Orange		angeschlossen, der es erfolgreich mit Strom versorgt.							
		Orange	Orange Aus							Es wurde kein Powered Device (PD) an den Port
POE				Aus	angeschlossen, oder der Port liefert gemäß der					
			Strombegrenzung keinen Strom.							
		Dlinkt	Der POE-Stromkreis ist möglicherweise							
		BIINKL	kurzgeschlossen sein oder der Strom ist zu hoch.							

1.4 Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis 70 °C
- > Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend
- > Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend

1.5 Packungsinhalt

- > 1 x POE Web Smart Ethernet Switch
- > 4 x Gummifüße, 2 x Montagehalterungen und 8 x Schrauben
- > 1 x Netzkabel
- > 1 x Bedienungsanleitung

Kapitel 2 Installation und Anschluss des Switches

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des Ethernet Switches und wie er angeschlossen wird. Lesen Sie die folgenden Abschnitte und führen Sie die Schritte in der dargestellten Reihenfolge durch.

2.1 Installation

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen um eine falsche Installation zu vermeiden, die zu Schäden und einem Sicherheitsrisiko führen kann.

- Stellen Sie den Switch auf stabilen Ort oder Schreibtisch, damit er nicht durch Herunterfallen beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Switch an den korrekten Netzspannungsbereich angeschlossen wurde und die Netzspannung mit dem Spannungsaufkleber dem auf dem Switch übereinstimmt.
- Setzen Sie den Switch keinem Gewitter aus. Das Gehäuse des Switches auch bei Stromausfall nicht öffnen.
- Achten Sie auf eine gute Wärmeableitung und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation rund um den Switch.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank das Gewicht des Switches und seines Zubehörs tragen kann.

2.1.1 Aufstellen auf einem Schreibtisch

In einigen Fällen verfügen Anwender über keinen 19 Zoll Standardschrank. Beim Aufstellen des Switches auf einem Schreibtisch müssen zuerst die mitgelieferten Gummifüße gegen mögliche externe Schwingungen auf der Unterseite an jeder Ecke des Geräts angebracht werden. Lassen Sie ausreichend Platz zur Belüftung zwischen dem Gerät und den Objekten in seiner unmittelbaren Nähe.



Abbildung 4 - Aufstellen auf einem Schreibtisch

2.1.2 Rackeinbau in einem 19 Zoll Schrank

Der Switch kann in einem EIA 19 Zoll Rack mit Standardgröße montiert werden, welches in einem Verteilerschrank mit anderen Netzwerkgeräten platziert werden kann. Befolgen Sie zum Einbau des Switches diese Schritte:

1. Befestigen Sie die Einbauhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben an den Seiten des Switches (an jeder Seite eine).



Abbildung 5 - Installation der Halterungen

2. Nutzen Sie die mit dem Netzwerkgeräterack mitgelieferten Schrauben, um den Switch im Rack zu montieren.



Abbildung 6 - Installation in einem Rack

2.1.3 Einschalten des Switches

Der Switch wird durch das interne AC 100 \sim 240 V, 50/60 Hz Hochleistungsnetzteil mit Strom versorgt. Beachten Sie zum Anschluss die folgenden Tipps:

Steckdose:

Die Verwendung einer einphasigen Schutzkontaktsteckdose mit Erdung oder einer professionellen multifunktionalen Computersteckdose wird empfohlen. Achten Sie darauf, dass der geerdete Metallanschluss mit der geerdeten Steckdose verbunden ist.

Netzkabelanschluss:

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Netzkabel den Netzanschluss auf der Rückseite des Switches mit einer externen Steckdose und kontrollieren Sie, ob die Betriebsanzeige leuchtet. Wenn sie leuchtet, ist die Stromversorgung in Ordnung.

2.2 Anschluss eines Computers (NIC) an den Switch

Setzen Sie die Netzwerkkarte (NIC) in den Computer ein. Schließen Sie nach der Installation des Netzwerkkartentreibers ein Ende eines Twisted-Pair-Kabels an der RJ45-Buchse Ihres Computers an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen RJ45-Port des Switches. Der Abstand zwischen Switch und Computer darf ca. 100 Meter betragen. Wenn die Verbindung in Ordnung ist und die Geräte eingeschaltet wurden, leuchten die LINK/ACT-Statusanzeigen der entsprechenden Ports des Switches auf.

2.3 Switch-Verbindung mit dem PD

Die 1-16/24-Ports des Switches besitzen eine POE-Stromversorgungsfunktion mit der maximalen Ausgangsleistung von bis zu 30 W pro Port. Damit können PD-Geräte, wie zum Beispiel Internet-Telefone, Netzwerkkameras, drahtlose Access Points mit Strom versorgt werden. Sie müssen nur den POE-Port des Switches über das Netzwerkkabel direkt mit dem PD-Port verbinden.

Kapitel 3 Anmeldung am Switch

3.1 Switch mit Endknoten verbunden

Benutzen Sie ein normales Cat.5/5e Ethernet-Kabel (UTP/STP), um den Switch mit einem Endknoten zu verbinden, wie unten dargestellt. Die Ports des Switches werden automatisch auf die Eigenschaften (MDI/MDI-X, Geschwindigkeit, Duplex) des Geräts eingestellt, das angeschlossen wurde.



Siehe <u>Spezifikationen der LED-Anzeigen</u>. Die LINK/ACT-LEDs für jeden Port leuchten grün, wenn die Verbindung erfolgreich ist.

3.2 Anmeldung am Switch

Da der Switch eine Anmeldung über die webbasierte Verwaltungswebseite bietet, können Sie die IP-Adresse Ihres Computers manuell konfigurieren um sich am Switch anzumelden. Die Werkseinstellungen des Switches sind unten dargestellt.

Parameter	Standardwert
Standard IP-Adresse	192.168.2.1
Standard-Benutzername	admin
Standard-Passwort	admin

Sie können sich im Konfigurationsfenster des Switches mit folgenden Schritten anmelden:

- 1. Verbinden Sie den Switch mit der Netzwerkkarte des Computers.
- 2. Schalten Sie den Switch ein.
- 3. Prüfen Sie, ob sich die IP-Adresse des Computers innerhalb dieses Netzwerksegments befindet: 192.168.2.xxx ("xxx" geht von 2 bis 254), zum Beispiel, 192.168.2.100.
- 4. Öffnen Sie den Browser, geben Sie <u>http://192.168.2.1</u> ein und drücken Sie dann "Enter". Das Anmeldungsfenster des Switches öffnet sich, siehe unten.

🐴 SmartSwitch Web-Base Controller - Microsoft Internet Explorer	
File Edit View Favorites Tools Help	an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
🚱 Back 🝷 🕥 🕘 🔝 🛃 🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🤣 🎯 🍇	🔁 🚳
Address 🚳 http://192.168.2.1/	So Links 🎽
USER LOG IN	
Site: 192.168.2.1	
Password:]
ОК	
E Done	🌍 Internet 🛒

5. Geben Sie die ID und das Passwort ein (Das werksseitige Standard-ID zur Anmeldung und das Passwort lauten jeweils **admin**). Klicken Sie anschließend auf "OK" um sich am Konfigurationsfenster des Switches anzumelden, siehe unten.

		$\begin{array}{c} 2 & 4 & 6 \\ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \\ \hline \hline \\ 1 & 3 & 5 \\ \hline \end{array}$	8 10 12 14 16 18 20 22 24 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26	
Administrator Authentication	Authentication C	onfiguratio	'n	
Configuration System IP Configuration	Setting		Value	
 System Status 	Username	admin	max:15	
 Load default setting Firmware Update Reboot Device 	Password Confirm	••••	max:15	
2 PoE			Update	_
PoE Status PoE Setting PoE Poer Delay PoE Scheduling PoE Scheduling	Note: Username & Password ca	m only use "a-	-z″, ″Δ-Ζ″, ″0-9″, ″_″, ″+″, ″-″, ″=″.	
Port Management Port Configuration Port Configuration Bandwidth Control Broadcast Storm Control				
 ✓ VLAN Setting VLAN mode VLAN Member Multi to 1 Setting 				
Per Port Counter				
QoS Setting				
Security				
 Spanning Tree Trunking 				
DHCP Relay Agent				
Backup/Recovery				
Miscellaneous				
SNMP Settings				

(Ansicht der 24-Portversion)

Auf der Weboberfläche werden in der linken Spalte das Konfigurationsmenü und im restlichen Bildschirmbereich die Konfigurationseinstellungen angezeigt.

Kapitel 4 Konfiguration des Switches

4.1 Administrator

4.1.1 Konfiguration der Authentifizierung

Im Dialogfenster der Authentifizierungskonfiguration können Sie den Benutzernamen und das Passwort ändern und dann einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort eingeben. Drücken Sie nach Abschluss zum Übernehmen die Taste "Update".

* Administrator	Authentication Co	onfiguration			
 <u>Authentication</u> <u>Configuration</u> 					
 System IP Configuration 	Setting	Value			
System Status	Username	admin max:15			
Load default setting					
Firmware Update	Password	••••• max:15			
Reboot Device	Confirm	••••			
PoE					
Port Management		Update			
	-				
VLAN Setting	Note:				
Per Port Counter					
QoS Setting	Username & Password can only use "a-z", "A-Z", "0-9", "_", "+", "-", "=".				

4.1.2 System-IP-Konfiguration

Diese Seite zeigt die Systemkonfiguration einschließlich der aktuellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und IP-Konfiguration an.

* Administrator	System IP Con	figuration		
 Authentication Configuration 				
 <u>System IP</u> <u>Configuration</u> 	Setting	Value		
System Status	IP Address	192 168 2 1		
Load default setting		· · · · ·		
Firmware Update	Subnet T ask	255 . 255 . 0		
Reboot Device				
PoE	Gateway	192 . 168 . 2 . 254		
Port Management	IP Configure	⊙Static ○DHCP		
VLAN Setting	Undate			
Per Port Counter				

Die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway können in der System IP-Konfigurations-Dialogbox vom Benutzer konfiguriert werden. Der Switch unterstützt auch die DHCP-Methoden, um eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu erhalten.

4.1.3 Systemstatus

Diese Seite wird zum Überprüfen des Switchstatus benutzt, einschließlich der MAC-Adresse des Switches und der Softwareversion.

* Administrator	System Status				
Configuration					
Configuration	MAC Address	10:f0:13:f0:18:26			
 System Status Load default setting 	Number of Ports	24+2			
 Firmware Update Reboot Device 	Comment	switch MAX:15			
PoE	System Version	20131123_vIP1826D_PoEPD69100_1086.01			
Port Management		Idle Time: 0 (1~30 Minutes)			
VLAN Setting	🗆 Idla Tima Casurity				
Per Port Counter		O Auto Logout(Default).			
QoS Setting		O Back to the last display.			
Security					
Spanning Tree		update			
Trunking	Nets				
DHCP Relay Agent	Comment name only can use "a-z","A-Z"," "."+",","0-9"				

Die MAC-Adresse und die Version des Swiches werden in der Systemstatus-Dialogbox angezeigt. In das Bemerkungsfeld können außer Sonderzeichen, die Zeichen "a-z", "A-Z", "0-9", "_", "+", "-", "=" eingegeben werden.

4.1.4 Standardeinstellungen laden

Klicken auf die Taste "Load" setzt den Switch auf die ursprüngliche Konfiguration zurück.

** Administrator	
 Authentication Configuration 	Load Default Setting
 System IP Configuration 	recover switch default setting excluding the IP address, User name and Password
System Status	
Load default setting	Load
Firmware Update	
Reboot Device	

Wenn das LAden der Standardeinstellungen durchgeführt wurde, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Rufen Sie mit der Taste "Load" die Standardeinstellungsseite auf und anschließen wird der Ladevorgang der Standardeinstellungen durchgeführt. Drücken Sie zum Aktivieren die Taste "Reboot".

Update Successfully!!

Please	Click	"Reboot"	to	use	new	setting	to	login	
			Reb	oot					

Nach Abschluss des Ladevorgangs der Standardwerte enthalten IP Adresse, Benutzername und Passwort die Originaleinstellungen.

4.1.5 Firmware-Aktualisierung

Nach Drücken der Taste "Update" löscht der Switch zuerst die ältere Version des Flashcodes. Geben Sie dann den Dateinamen mit dem entsprechenden Pfad ein und die Aktualisierung wird abgeschlossen.

Verwenden Sie die Standard-IP für den Aktualisierungsvorgang der Firmware:



Geben Sie das Passwort ein, um den Aktualisierungsvorgang der Firmware durchzuführen. Nach dem dem Drücken der Taste "Update" wird der alte Webcode gelöscht. Wählen Sie

Firmware Update
Please input the password to continue the Firmware Update process.
Password •••••
ReConfirm •••••
Update
http:://www.action.com/states/action/acti
Ticrosoft Internet Explorer
Yarning! The code of flash memory will be erased. Are you sure?
調定 取消
\downarrow
Erase Flash (144/512) If this webpage doesn't refresh smoothly, please connect to <u>http://192.168.2.1</u> to continue.
\downarrow
F/W
Select the image file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FR-S2028PE
<u>[http://192.168.2.1</u>
\downarrow
Uploading>>>>>>
\downarrow
OK!
Continue

nach Abschluss die Imagedatei und klicken Sie zum Aktivieren auf die Taste "Update".

4.1.6 Gerät neu starten

Mit dieser Seite wird das Gerät erneut gestartet. Drücken Sie zum Aktivieren des Neustarts des Geräts die Taste "Confirm".



4.2 POE

4.2.1 POE-Status

Auf dieser Seite kann der POE-Status überprüft werden. Sie können hier die max. verfügbare Leistung einstellen.

Administrator	PoE Status	
😵 PoE		
PoE Status		
PoE Setting	Max available Power	500 Watt Update
PoE Power Delay	System operation status	On
PoE Scheduling	Main Power consumption	0(Watt)
NTP Setting	Device Temperture	
Port Management	Device #1	36 (C)
VI AN Setting	Device #2	38 (C)
Per Port Counter	Device #3	39 (C)

4.2.2 POE-Einstellung

Auf dieser Seite wird PoE eingestellt.

Administrator	PoF S	ettina											
** PoE		oung											
PoE Status			_										
PoE Setting			Status		Priority	Power Budget							
 PoE Power Delay PoE Scheduling 	Function	E	~		(Critical-1;High-2;Low-3)	(Watt MAX:36W)							
NTP Setting	Port No.		0:	L 🗌 02 🔲 03 🛛	04 05 06 07 08 09 :	0 11 12							
Port Management													
VLAN Setting		Update											
Per Port Counter													
> OoS Setting		Port Status Refresh											
a dos setting	Port	Status	Class	Priority	Power Consumption(Watt)	Power Budget(Watt)							
Security	1 1	Enable		3	0.00	30							
Spanning Tree	2 1	Enable		3	0.00	30							
Trunking	3 1	Enable		3	0.00	30							
DHCP Relay Agent	4 1	Enable		3	0.00	30							
Backup/Recovery	5 1	Enable		3	0.00	30							
Miscellaneous	6 1	Enable		3	0.00	30							
SNMD Sottings	7 1	Enable		3	0.00	30							
 Swine Setungs 	8 1	Enable		3	0.00	30							
Logout	9 1	Enable		3	0.00	30							
	10 1	Enable		3	0.00	30							
	11 1	Enable		3	0.00	30							
	12 1	Enable		3	0.00	30							
	13 1	Enable		3	0.00	30							
	14 1	Enable		3	0.00	30							
	15 1	Enable		3	0.00	30							
	16 1	Enable		3	0.00	30							
	17 1	Enable		3	0.00	30							
	18 1	Enable		3	0.00	30							
	19 1	Enable		3	0.00	30							
	20 1	Enable		3	0.00	30							
	21 1	Enable		3	0.00	30							
	22 1	Enable		3	0.00	30							
	23 1	Enable		3	0.00	30							
	24 1	Enable		3	0.00	30							

Status: Aktiviert oder deaktiviert eine bestimmte Funktion.

Priority: Stellt die Priorität von POE ein.

4.2.3 PoE-Leistungsverzögerung

Auf dieser Seite wird die PoE-Leistungsverzögerung eingestellt.

Administrator	PoE Po	ower Delay	v						
* PoE		•	•						
PoE Status						m. (*****)			
PoE Setting	Function		Delay Mode		Delay Time(0 300)				
PoE Power Delay			v		second				
PoE Scheduling	Port No.		01 🗌 02 🔲 03 🔲 04 🗌	05 🔲 06 🔲	07 🗌 08 🔲 09	10 🗌 11 🔲	12 🔲		
NTP Setting			13 🗌 14 🛄 15 🛄 16 🔲	17 🗌 18 🗌	19 🗌 20 🔲 21	22 🗌 23 🗌	24 🔲		
Port Management				Update					
VLAN Setting					1				
Per Port Counter	Port	Delay Mode	Delay Time (s	econd)	-				
QoS Setting	1	Disable	0		-				
Security	2	Disable	0		-				
Spanning Troo	3	Disable	0		-				
• Spanning free	4	Disable	0		-				
	5	Disable	0		-				
DHCP Relay Agent	6	Disable	0		-				
Backup/Recovery		Disable	0						
Miscellaneous	8	Disable	Û		-				
SNMP Settings	9	Disable	Û		-				
Logout	10	Disable	Û		-				
	10	Disable	0		-				
	12	Disable	0		-				
	13	Disable	0		-				
	14	Disable	0		-				
	16	Disable	0		-				
	17	Disable	0		-				
	18	Disable	0		-				
	19	Disable	0		-				
	20	Disable	0		1				
	21	Disable	0		1				
	22	Disable	0		1				
	23	Disable	0		1				
	24	Disable	0		1				

4.2.4 PoE-Zeitplan

.

Auf dieser Seite wird der PoE-Zeitplan eingestellt und eine POE-Funktion wird zu einer angegebenen Zeit gestartet.

	PoE S	oE Scheduling											
** PoE			-										
PoE Status													
PoE Setting	Sched	ule on Po	ort	01 🗸									
PoE Power Delay	Sche	edule Mod	e	Disable 🗸									
PoE Scheduling	Sche	dule AM/F	PM	A. M. 🗸									
NTP Setting	🗌 Selec	t all											
Port Management	Hour	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.					
VLAN Setting	00 🔲	~	~	V	~	Image: A start of the start		V					
Per Port Counter	01 🔲	~	V	V	~	V	V	V					
QoS Setting	02 🔲	~	V	V	~	V	V	 Image: A set of the set of the					
Security	03 🔲	~	~	V	~	V	V	~					
Spanning Tree	04 🔲	~	~	V	V	V	V	 Image: A start of the start of					
Trunking	05 🔲	>	~	V	V	V	V	>					
DHCP Relay Agent	06 🗖	V			V	V	V	>					
Backup/Recovery	07 🗖	>			~	V	V						
Miscellaneous	08 🔲	~			\checkmark			✓					
SNMD Sottings	09 🔲	~	~	V	~	 Image: A start of the start of		~					
• Shimp Setungs	10 🔲	V		V	~	V	~	V					
Logout	11	~		V	~	V	V	V					
				Upda	ate								

4.2.5 NTP-Einstellung

Auf dieser Seite wird NTP eingestellt.

Adminitive PoE	nistrator	NTP S	NTP Setting								
	PoF Status										
	PoE Setting	System	n Time	0:20:8							
•	PoE Power Delay		NTP Server		210.0.235.14						
۰	PoE Scheduling	NIP 5			59.124.196.85						
NTP Setting		Time	Zone		UTC 0:00 🗸						
Port I	Management		Update								
	Setting			-							

NTP Server: Dies ist die IP-Adresse, von der die NTP-Informationen geholt werden. **Time Zone:** Wählen Sie aus der Pulldown-List Ihre lokale Zeitzone aus.

4.3 Port-Verwaltung

4.3.1 Port-Konfiguration

Auf dieser Seite wird der Betriebsmodus des physikalischen Ports konfiguriert.

Administrator	Port Configuration													
* POE														
Port Configuration	Functio		Tx/Rx	Ability	Auto-Neg	otiation	Spee	d Duplex	Pa	ause	Backpressure		Addr. Learning	
 Port Mirroring Bandwidth Control 	Tunctio			*		~		v v		~		~		~
 Broadcast Storm Control 	Select Port No				01 🗌 14 🗌] 02 🗌 03 🔲 04] 15 🔲 16 🔲 17	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
VLAN Setting		Update												
Per Port Counter														
QoS Setting														
Security		Current Status Setting Status												
 Spanning Tree Trunking 	Port	Link	Speed	Duplex	FlowCtrl	Tx/Rx Abili	ity	Auto-Nego	Speed	Duplex	Pause	Backpres	Backpressure	
DHCP Relay Agent	1					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
Backup/Recovery	2					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
 Miscellaneous SNMD Sottings 	3					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
Logout	4					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
-	5					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	6					ON	AUTO		100M	FULL	ON	ON		OFF
	7					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	8					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	9					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	10					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	11					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	12	٠	10M	FULL	ON	ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		ON
	13					ON		AUTO	100M	FULL	ON	ON		OFF
	14					ON		AUTO	100M FULL		ON	ON		OFF
	15					ON	ON		100M FULL		ON	ON		OFF

Tx/Rx Ability: Erlaubt die weitere Verwaltung eines oder aller Ports des Switches. Die verfügbaren Optionen sind ALL (ALLE) & 01 bis 16/24.

Auto-Negotiation: Aktivieren oder deaktivieren. Wenn auf Auto eingestellt, werden die Geschwindigkeit und der Duplex-Modus automatisch verhandelt. Wenn deaktiviert, müssen Sie die Geschwindigkeit und den Duplex-Modus manuell einstellen.

Speed: Steht zur Verfügung, wenn die Spalte Negotiation auf erzwungen eingestellt ist. Wenn die Spalte Negotiation auf Auto eingestellt ist, kann diese Spalte nicht geändert werden.

Duplex: Steht zur Verfügung, wenn die Spalte Negotiation auf erzwungen eingestellt ist. Wenn die Spalte Negotiation auf Auto eingestellt ist, kann diese Spalte nicht geändert werden.

Pause: Flusskontrolle für Vollduplex. Wenn die Flusskontrolle aktiviert ist, kann der Switch die Geschwindigkeit mit seinem Peer synchronisieren, um Paketverluste zu vermeiden, die durch hohe Netzbelastung verursacht wurden.

Backpressure: Flusskontrolle für Halbduplex. Ein Zustand, bei dem ein Switch ein sendendes Gerät veranlasst, mit dem Schicken von Datenpaketen zu warten, bis der Engpass beseitigt wurde.

Addr.Learning: Das Lernen von Adressen ist ein Dienst, der eine lernende Brücke charakterisiert, bei der die Quell-MAC-Adresse von jedem empfangenen Paket gespeichert wird, damit zukünftige Pakete, die für diese Adresse bestimmt sind, nur zur Brückenschnittstelle weitergeleitet werden müssen, bei der sich diese Adresse befindet.

Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen zum Übernehmen die Taste "Update". Die Einstellung wird im aktuellen Statusfenster angezeigt.

4.3.2 Port-Spiegelung

Inistrator De ret Minne nin er

Die Port-Spiegelungsfunktion wird durch Einstellen folgenden Punkte durchgeführt.

- (a) **Destination port:** Theoretisch ist es möglich, in einem Netzwerk mehr als einen Zielport einzustellen. Tatsächlich verringert die Spiegelfunktion des Ports den Netzwerkdurchsatz, und daher ist es empfehlenswert, "nur einen" Zielport in einem Netzwerk einzustellen.
- (b) Monitored packets: (1) Disable: bedeutet, dass diese Funktion deaktiviert wurde. (2) RX: bedeutet, dass die ankommenden Pakete des ausgewählten Quellports zum ausgewählten Zielport kopiert werden. (3) TX: bedeutet, dass die abgehenden Pakete des ausgewählten Quellports zum ausgewählten Zielport kopiert werden. (4) Tx & Rx: ist die Kombination von Tx und Rx.
- (c) Source port: Die Quelle für den Datenverkehr, die zum Zielport kopiert werden wird.

PoE	Fort Millioning													
* Port Management														
Port Configuration Port Mirroring	Dest Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bandwidth Control Broadcast Storm Control		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
VLAN Setting	Monitored Packets	Disable v												
 Per Port Counter QoS Setting 	Source	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 Spanning Tree 	Port	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
 Trunking DHCP Relay Agent 							Update		1	1	1		_	
Backup/Recovery	Multi to Multi Sniffer	function												

(Ansicht der 24-Portversion)

4.3.3 Bandbreitenbegrenzung

Auf dieser Seite kann die Bandbreite für jeden Port eingestellt werden. Die TX- und die Rx-Rate können als Zahl von 1 bis 255 eingegeben werden. Diese Zahl wird mit der ausgewählten Bandbreitenauflösung multipliziert und das Ergebnis entspricht der tatsächlichen Bandbreite.

Administrator	Bandwi	dth Cont	rol											
PoE	Danawi													
Port Management														
Port Configuration	Por	t No		Tx Rate				Rx Rate						
Port Mirroring	01	*		(0~255) (0:Fi	III Speed)		(0-2	255) (0:Full Speed)						
 Bandwidth Control Broadcast Storm Control 			Low V											
VLAN Setting		(1)32Kbps TirXk bandwidth resolution for port 1- port 26. Actual TirXk bandwidth resolution for port 1- port 24. (1)256Kbps TirXk bandwidth resolution for port 1- port 24. Actual TirXk bandwidth												
Per Port Counter														
QoS Setting	Spee													
Security														
Spanning Tree		(2)the bandwidth resolution is 2048Kbps for port 25, port 26. Actual Tx/Rx bandwidth=Rate value x 2048Kbps. The rate value is 1–255.												
Trunking		Actual I x/Rx bandwidth=Kate value x 2048Kbps. The rate value is 1–255. When link speed is 10MB. The rate value is 1–4.												
DHCP Relay Agent		When link speed is 1000/J. The rate value is 1-48.												
Backup/Recovery					Update	LoadDefault								
F Miscellarieous	If the link spe	eed of selecte	d port is lowe	r than the rate that you setin	a, this system will	use the value	e of link speed as your settir	ig rate.						
 Snine Setungs Logout 														
Cogour														
	Port No.	Tx F	Rate	Rx Rate	Link Speed	Port No.	Tx Rate	Rx Rate	Link Speed					
	1		Full Speed	Full Speed		14	Full Speed	Full Speed						
	2		Full Speed	Full Speed		15	Full Speed	Full Speed						
	3		Full Speed	Full Speed		16	Full Speed	Full Speed						
	4		Full Speed	Full Speed		17	Full Speed	Full Speed						
	5		Full Speed	Full Speed		18	Full Speed	Full Speed						
	6		Full Speed Full Speed 19 Full Speed Full Speed											
	7		Full Speed	Full Speed		20	Full Speed	Full Speed						

4.3.4 Broadcast-Sturmkontrolle

Die Broadcast-Sturmkontrolle wird benutzt, um die überzähligen Broadcastpakete mit der Nummer von 1 bis 63 zu blockieren.

Administrator	Broadcast Sto	Broadcast Storm Control												
PoE	Distances													
🐓 Port Management	Thrashold		63											
Port Configuration	mesnoid							1~63	ŝ					
Port Mirroring		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bandwidth Control	Enable													
 Broadcast Storm Control 	Port	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
VLAN Setting														
Per Port Counter							Update							
QoS Setting	This value indicates the	number of	broadcast	nacket whir	h is allowe	d to enter e	ach nort in	one time u	init One tim	ne unit is 50	us for Gina	hit speed	500 us for 1	00Mbps
Security	speed and 5000us for	10Mbps sp	eed	pacifici min	and allowed		ach port in	one une e	int. one un		us ioi oigu	on opeca,	000 00101 1	comppo
Spanning Tree	Note: This offerstances													4
Trunking	specified number.	be not signi	licant for lor	ig broadca	st packet, s	since the bro	badcast pa	cket count	passing thr	ougn the sv	vitch in a tin	ne unit is pi	obably less	than the
DHCP Relay Agent														

(Ansicht der 24-Portversion)

Zum Beispiel: Der Broadcast-Sturm von Port 1 bis 8 ist aktiviert und die Schwelle ist auf 10 eingestellt. Die Broadcastpakete werden verworfen, wenn mehr Broadcastpaket als in der Schwellenwerteinstellung vorhanden sind (Die Paketlänge beträgt 64 Byte).

Broadcast Storm Control

Threshold	10 1~63												
Enable Port	1	2 💌	3 V	4 V	5 V	6 V	7 I	8 🔽	9	10 □	11 □	12 □	13 □
	14	15 □	16 □	17 □	18 □	19 □	20	21	22 □	23	24 □	25	26
	Update												
This value indicates the number of broadcast packet which is allowed to enter each port in one time unit. One time unit is 50us for Gigabit speed, 500 us for 100Mbps speed and 5000us for 10Mbps speed													
Note: This effect may be not significant for long broadcast packet, since the broadcast packet count passing through the switch in a time unit is probably less than the specified number.													

(Ansicht der 24-Portversion)

4.4 VLAN-Einstellung

4.4.1 VLAN-Modus

Der Switch unterstützt zwei VLAN-Modi: Tag- und Port-basiert. Als das Port-basierte VLAN gewählt wurde, ist die Tageinstellung nutzlos. Wenn das Tag-basierte VLAN gewählt wurde, kann der Benutzer die Behandlungsmethode eines VLAN-Tags mit dem angegebenen Port

definieren, einschließlich "ein VLAN-Tag hinzufügen", "ein VLAN-Tag entfernen" oder "VLAN-Tag nicht berücksichtigen".

Administrator	VLAN Mode									
PoE										
Port Management										
😵 VLAN Setting	VLAN Mode	Port Based VLAN Change VLAN mode								
VLAN mode	mode									
VLAN Member										
Multi to 1 Setting										

Wenn Sie die Taste "Change VLAN mode" anklicken, wird der Modus auf Tag-basiertes VLAN geändert.

Administrator PoF	VLAN M	ode									
Port Management											
 VLAN Setting VLAN Identities VLAN Identities VLAN Identities Multi to 1 Setting Per Port Counter QoS Setting Security Spanning Tree Trunking DHCP Relay Agent Backup Recovery Miscellaneous SMMP Settings Logout 	VLAN Tag Based VLAN Change VLAN mode										
		Port 01 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 02 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 03 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 04 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 05 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 06 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 07 O AddTag @ don't care O RemoveTag	Port 08 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag		
		Port 09 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 10 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 11 Port 12 AddTag AddTag odon't care odon't care RemoveTag RemoveTag		Port 13 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 14 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 15 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 16 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag		
	Tag Mode	Port 17 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 18 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 19 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 20 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 21 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 22 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 23 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 24 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag		
		Port 25 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag	Port 26 ○AddTag ⊙don't care ○RemoveTag			•		h			
				_	Up	date					
	Note: If the link partner is a network interface card, it probably cannot recognize the VLAN tag. In this case, it is strongly recommended the network administrator to remove the VLAN tag of the corresponding										

Zu den Ausgangspaketen des Ausgangsports wird ein Tag hinzugefügt, wenn die Option Add tag ausgewählt wurde. Von den Ausgangspaketen des Ausgangsports wird ein Tag entfernt, wenn die Option Remove tag ausgewählt wurde. Don't care heißt, das die Ausgangspakete des Ausgangsports nur zum Ziel weitergeleitet werden, ohne ein Tag hinzuzufügen oder zu entfernen.

4.4.2 VLAN-Mitgliedeinstellung

Diese Seite wird zum Einstellen der VLAN ID verwendet. Die VLAN ID ist nur gültig, als das Tag-basierte VLAN aktiviert ist. Im Port-basierten VLAN-Modus ist die VLAN ID nutzlos.

Port-basiertes VLAN

Port 1 bis 3 sind zur gleichen VLAN-Gruppe und Ports 4 ~ 8 sind zu einer anderen VLAN-Gruppe zugeordnet.

Administrator	VLAN Me	mbe	r Set	tting	(Por	t Bas	sed)																				
PoE					-																						
Port Management																											
VLAN Setting	-	Port 08 V Read																									
VLAN mode	Des	t POF	₹Т		01		02		03	0	4	05		06		07		80	0	9	10	1	11		12		13
VLAN Member	S	elect									2	V		V		V		V	E								
Multi to 1 Setting	Des	+ POF	ет		14		15		16	1	7	18		19		20		21	2	2	23		24		25		26
Per Port Counter	200					_				-	-								-	-				_		-	
QoS Setting	S	elect																									
Security												Jpdate		LoadDe	fault												
Spanning Tree																											
Trunking																											
DHCP Relay Agent		VI AN MEMBER																									
Backup/Recovery											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Miscellaneous	Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ô	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ō	1	2	3	4	5	6
SNMP Settings	1	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logout	2	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Ansicht der 24-Portversion)

Tag-basiertes VLAN

Die folgende Abbildung zeigt: Ports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 befinden sich in der gleichen VLAN-Gruppe. Die 2 Porttag VID-Nummer ist 123.

	VID INUMINE ISC 120.
Administrator	VLAN Member Setting (Tag Based)

POE														
Port Management VLAN Setting	VID: (1~4094) Add			123 💌	Delete	Update)							
VLAN mode VLAN Member Multi to 1 Setting	Add: Enter a VID, select the VLAN member for this entry and then press this button to add a VLAN entry to the table. Del: Select a VID in the table and then press this button to remove a VID entry from the table. Update:Modify the existing VID entry, select VID and then press the button.													
Per Port Counter	VLAN Member Port			01	02	03	04	05	06	07	08			
QoS Setting	select VLAN Member Port				~	V		v	~	~				
Security					10	11	12	13	14	15	16			
Spanning Tree	select													
Trunking	VLAN Member Port			17	18	19	20	21	22	23	24			
DHCP Relay Agent Backup/Recovery	select													
Miscellaneous	WAN Harbor Dave				26									
SNMP Settings				20	20	-	-	-	-	-	-			
Logout	Select			D sphedded in a 202 10 teg										
	Note: If you do not select any port, this VID will	l be treated	as a VII) embedde	d in a 80)2.1Q tag.								
	VID Source port	01	02		03	04	04 05			07	08			
	select		~											
	VID Source port	09	10		11	12	13	14		15	16			
	select													
	VID Source port	17	18		19	20	21	22		23	24			
	select													
	VID Source port	25	26		-	-	-	-		-	-			
	select				-	-	-	-		-	-			

(Ansicht der 24-Portversion)

4.4.3 Multi-zu-1-Einstellung

Diese Einstellung dient ausschließend zur VLAN-Einstellung bei der "VLAN member" Einstellung. Wenn die VLAN-Mitgliedeinstellung aktualisiert wurde, wird die Einstellung Multi-zu-1 ungültig und umgekehrt. "Disable Port" bedeutet, dass der Port in dieser Einstellung ausgeschlossen ist.



(Ansicht der 24-Portversion)

Hinweis: Wenn der VLAN-Modus von Port- zu Tag-basiert wechselt, wird die Einstellung der Port-basiert gelöscht. Ähnlich ist es, wenn der VLAN-Modus von der Tag- zu Port-basiert wechselt, wird die Einstellung Tag-basiert gelöscht.

WARNING!
Current Port-base VLAN Setting will be reset to default setting, if you click on "Continue" button to change to Tag-base VLAN mode. Otherwise, click on "Back" button to cancel.
[Continue] [Back]

Im Tag-basiert modus beeinflusst das Hinzufügen oder Entfernen eines Tags nicht den Quellport, der mit dem Web verbunden wurde.

4.5 Portzähler

Diese Seite bietet einen Portzähler für jeden Port. Es gibt insgesamt 4 Statistikgruppen.

 Auministrator 	Counter Category		
PoE			
Port Management			
VLAN Setting	Count	er Mode Selection: Transmit Packet & Receive Packet 👻 🔽	pdate
* Per Port Counter	Port	Transmit Packet Re	ceive Packet
Port Counter	01	0	0
QoS Setting	02	0	0
Security	03	0	0
Spanning Tree	04	0	0
P Trunking	01	<u> </u>	0
 DHCP Relay Agent Declaration 		U	Ŭ
Backup/Recovery	06	0	0
 Miscellaneous SNMD Sottings 	07	0	0
I onout	08	0	0
	09	0	0
	10	0	0
	11	0	0
	12	10990	5377
	13	0	0
	14	0	0
	15	0	0
	16	0	0
	17	0	0
	18	0	0
	19	0	0
	20	0	0

(Ansicht der 24-Portversion)

4.6 QoS-Einstellung

4.6.1 Prioritätsmodus

Auf dieser Seite kann der Zeitplanmodus für die TX-Paketpriorität eingestellt werden. Wenn das Warteschlangengewicht auf "0" eingestellt wurde, wird es als "8" behandelt. "low weight" und "high weight" bedeuten das Verhältnis des Pakets in der Sendewarteschlange. Zum Beispiel, wenn "low weight" und "high weight" auf "3" und "5" eingestellt wurden, beträgt das Verhältnis vom Sendepaket für die niedrige Priorität zur hohen Priorität 3/5.

Administrator	Priority Mode							
POE								
Port Management								
VLAN Setting								
Per Port Counter	Priority Mode							
✓ QoS Setting	© First-In-First-Out							
 Priority Mode Port 802 1p IP/DS 	Mode OAll-High-berore-Low ○Weight-Round-Robin. Low weight 0 v High weight: 0 v							
based TCP/UDP Port Based	Update							
Security	lote: When the queue weight is set to "0", it will be treated as "8".							
Spanning Tree	If "low weight" and "high weight" are set to "3" and "5", the ratio of the trasmit packet for the low priority to high priority is 3/5.							
Trunking								

4.6.2 Port, 802.1p, IP/DS-basiert

Es gibt drei COS-Typen für diese Einstellung. Der Anwender kann mehr als ein Element für jeden Port auswählen.

Administrator	Class of Service Configurat	ion						
PoE								
Port Management	Enable High Priority							
VLAN Setting		Deat	2/1 421			Ded	241.421	
Per Port Counter	Port No.\Mode	Base	Tag	IP / DS	Port No.\Mode	Base	VLAN Tag	IP / DS
V QoS Setting	1				14			
Priority Mode					14			
Port, 802.1p ,IP/DS based	2				15			
TCP/UDP Port Based	3				16			
Security	4				17			
Spanning Tree	5				18			
 Trunking DHCP Relay Agent 	6				19			
Backup/Recovery	7				20			
Miscellaneous	8				21			
SNMP Settings	9				22			
Logout	10				23			
	11				24			
	12				25			
	13				26			
				Upo	late			
	As long as any of three COS sche	emes(802.1p,IP	TOS/DS or Port	Base) is mapped	to "high", the data packet will be trea	ated as the hig	h priority.	

Solange eines der drei CoS-Schemata (802.1p, IP TOS/DS oder Port-basiert) zu "high (hoch)" zugeordnet wurden, wird das Datenpaket als hohe Priorität behandelt.

4.6.3 TCP/UDP Port-basiert

Auf dieser Seite kann der Netzwerkadministrator eine bestimmte Anwendung einer Prioritätswarteschlange zuzuweisen. Wenn das Element "override" der QoS-Funktion des TCP/UDP-Ports ausgewählt wurde, werden die oben aufgelisteten Port_basiert, Tag_basiert, IP TOS_basiert, CoS ignoriert.

Administrator	Class of Service Configuration	
PoE		
Port Management VLAN Setting	Protocol	Option
Per Port Counter	FTP(20,21)	F-I-F-0 v
* QoS Setting	SSH(22)	F-I-F-0 🗸
 Priority Mode Port. 802.1p .IP/DS 	TELNET(23)	F-I-F-0
based TCP/UDP Port Based	SMTP(25)	F-I-F-0 💌
Security	DNS(53)	F-I-F-0
Spanning Tree	TFTP(69)	F-I-F-0
> Trunking	HTTP(80,8080)	F-I-F-0 v
DHCP Relay Agent Backup/Recovery	POP3(110)	F-I-F-0 🗸
Miscellaneous	NEWS(119)	F-I-F-0 🗸
SNMP Settings	SNTP(123)	F-I-F-0
Logout	NetBIOS(137~139)	F-I-F-0 💌
	IMAP(143,220)	F-I-F-0 v
	SNMP(161,162)	F-I-F-0
	HTTPS(443)	F-I-F-0 💌
	MSN(1863)	F-I-F-0
	XRD_RDP(3389)	F-I-F-0
	QQ(4000,8000)	F-I-F-0 💌

4.7 Sicherheit

4.7.1 MAC-Adressbindung

Dies ist eine Port-Bindungsfunktion. Diese Funktion bietet eine Methode für den Administrator, um die Beziehung zwischen dem physikalischen Port und der MAC-Adresse festzulegen. Durch Angabe der MAC-Adresse für jeden Port kann der Switch nur die Pakete der Quelle weiterleiten, die in der Tabelle angegeben wurde. Jeder Port kann bis zu 3 MAC-Adressen zugeordnet werden.

Administrator	MAC Address Binding										
PoE		5									
Port Management											
/LAN Setting	Port No.		MAC Address								
Per Port Counter											
oS Setting											
ecurity	0										
MAC Address											
Binding TODA IDD Silter		Select Port 08 v Binding Disable v Update									
ICP/ODP Filler											
.panning Tree	Note: If you enable the MAC add	bress binding function, the address leaning	g function will be disabled auto	omatically.							
runking											
HCP Relay Agent	Port No.	Binding Status	Port No.	Binding Status							
liscollanoous	1	Disable	14	Disable							
NMP Settings	2	Disable	15	Disable							
ogout	3	Disable	16	Disable							
	4	Disable	17	Disable							
	5	Disable	18	Disable							
	6	Disable	19	Disable							
	7	Disable	20	Disable							
	8	Disable	21	Disable							
	9	Disable	22	Disable							
	10	Disable	23	Disable							
	11	Disable	24	Disable							
	12	Disable	25	Disable							
	13	Disable	26	Disable							

Note: The MAC address of current management connection is 94:de:80:31:e6:bd at port 12.

4.7.2 TCP/UDP-Filter

Durch Auswahl des TCP/UDP-Ports können optional einige bestimmte Anwendungen blockiert werden. Es gibt zwei Arten von Protokolllisten: Die positive Liste lässt den Switch das ausgewählte Protokoll weiterleiten und andere Protokolle zu verwerfen. Die negative Liste lässt den Switch das ausgewählte Protokoll verwerfen und leitet andere Protokolle weiter. Das Protokoll wird am ausgewählten sicheren WAN-Port überprüft.

Administrator	TCP UDP Filte	er Configurati	on								
> PoE		or conliguida	on								
Port Management											
VLAN Setting	Function Enable	Disable 🗸									
Per Port Counter		negative 💙									
QoS Setting	Port Filtering Dulo	Note:					W	ei			
* Security	For Fintering Rule	(2) "negative" nears the selected protocol will be forwarded and other protocol will be dropped.									
MAC Address Binding											
CP/UDP Filter		🗌 FTP (20, 21)	SSH(22)	TELNET (23)	SMTP (25)	DNS (53)	🗖 TFTP (69)	HTTP (80, 8080)	POP3(110)		
 Trunking 	Protocol	NEWS (119)	SNTP (123)	NetBIOS (137~139)	🔲 IMAP (143, 220)	SNMP (161, 162)	HTTPS (443)	XRD_RDP (3389)	BOOTP_DHCP (67, 68)		
DHCP Relay Agent		User_Define_a	User_Define_b	User_Define_c	User_Define_d						
Backup/Recovery	Note: These User-defined A/B/C TCP/UDP settings use the snae port number settings as the Users-defined A/B/C Port number settings in Qos's Class of Service vebpage.										
Miscellaneous		Port01	Port01 Port02		Port04	Por t05	Port06	Port07	Por t08		
> Logout		Port09	Port10	Port11	Port12	Port13	Port14	Port15	Port16		
	Secure WAN port	Port17	Port18	Port19	Port20	Port21	Port22	Port23	□Port24		
		Port25	Port26				1				
					Update						
	Note: The descripti	on of Secure WAN po	rt is shown below.								
	The packet will be attend appear or the second and the second appear of										
	Traffic Path Port Check TCP/LOP Port Number										

Der Switch unterstützt zwei Methoden zum Filtern des TCP/UDP-Protokolls. Allow bedeutet, dass wenn die Portnummer des ausgewählten Ports der Portnummer der Filtereinstellung entspricht, werden die Pakete zum Zielport weitergeleitet. Deny bedeutet, dass wenn die Portnummer des ausgewählten Ports nicht der Portnummer der Filtereinstellung entspricht, werden die Pakete zum Zielport weitergeleitet.

4.8 Spanning-Tree

4.8.1 STP-Brücken-Einstellungen

STP ist das Akronym für Spanning-Tree-Protokoll. Dieses Protokoll kann für das Ringnetzwerk angewendet werden. Es bietet durch einen bestimmten Algorithmus Pfadredundanz und ändert das Ringnetzwerk in ein ringfreies Baumnetzwerk, um die Nachrichtenmultiplikation und eine Endlosschleife im Ringnnetzwerk zu vermeiden.

Administrator	STP Bridge Sett	STP Bridge Settings										
PoE												
Port Management												
VLAN Setting	Span	ning Tree Se	ttings									
Per Port Counter	Bridge	Hello Time	Max Age	Forward								
QoS Setting	STP Mode Tildrity	4200	10~10 0 >	Deray								
Security	(0~61440)	(I IU Sec)	(6 40 Sec)	(4~30 Sec)								
🕫 Spanning Tree												
STP Bridge Settings		Submit										
 STP Port Settings 	Note: 2*(Forward Delay	1) >= Max Age	,									
Loopback Detection												
 Trunking 	Max Age >= 2*(Hello lii	1)										
DHCP Relay Agent	Bridge Priority must be	multiplies o	f 4096									
Backup/Recovery					9							
Miscellaneous	Note: If you enable the	MAC address k	inding funct	ion, the addr	ess leaning f	; function will be disabled automatically. Then both RSTP/STP and add	iress					
SNMP Settings	learning will be affect	ed.										
Logout		Bridge	Status									
			Diditab		Forward							
	STP Mode Bri	dge ID	Hello Time	Max Age	Delay							
	RSTP 32768:10 F	0 13 FO 18 26	2	20	15							
		Root Statu	5									
	Root ID	Hello Time	lax Age	Forward								
				Delay								
	I'm the root bridge!	2	20	15	J							

4.8.2 STP-Porteinstellungen

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, um die Priorität jedes Ports und RPC-Satzes zu

wechseln. Sie wird normalerweise gemäß den folgenden Prioritätsregeln eingestellt und RPC kann beim Standardwert bleiben.

RPC: Stammpfadkosten. Der Wertbereich geht von 0 bis 20000000 und wird zur Bestimmung des Ports zu den Stammpfadkosten verwendet. Da dies oft mit der Geschwindigkeit erfolgt, wenn sie auf Auto eingestellt ist, verhält sich sein Wert umgekehrt proportional zur Geschwindigkeit.

Wählen Sie den Stammport gemäß den folgenden Prinzipien. KOSTEN - Port-ID verglichen mit dem KOSTEN-Wert, d. h., die Kosten des Ports zur Stammbrücke. Je niedriger der KOSTEN-Wert, desto höher die Priorität.

[KOSTENWERT]

Administrator PoE Port Mana VLAN Setting Per Port Counter QoS Setting Security Spanning Tree STP Bridge STP Port Se Loopback D Trunking DHCP Relay Agent Backup/Recovery Miscellaneous SNMP Settings Logout

Bandbreite	KOSTEN
10 Gps	2
1 Gps	4
100 M	19
10 M	100

	STP Por	t Setting	s
	STF	Port Sett	ings
	Port No.	Priority (0~240)	RPC (1~20000 0=AUT
attings	~		
nas		Submit	
ection	Priority sho	ould be a mu	ultipe of

			STP	Port Status		
Port No.	RPC	Priority	State	Status	Designated Bridge	Designated Port
1	Auto:0	08x0		Disable		
2	Auto:0	0x80		Disable		
3	Auto:0	0x80		Disable		
4	Auto:0	0x80		Disable		
5	Auto:0	0x80		Disable		
6	Auto:0	0x80		Disable		
7	Auto:0	0x80		Disable		
8	Auto:0	0x80		Disable		
9	Auto:0	08x0		Disable		
10	Auto:0	0x80		Disable		
11	Auto:0	0x80		Disable		
12	Auto:2000000	0x80	Designated Port	Forwarding		
13	Auto:0	0x80		Disable		
14	Auto:0	08x0		Disable		
15	Auto:0	0880		Disable		
16	Auto:0	0x80		Disable		

4.8.3 Loopback-Erkennung

Die Funktion steht Ihnen unter der Schleifentesteinstellung bei "Loopback Detect Function" auf "Enable" eingestellt, zur Verfügung. Wenn über einen anderen Switch eine Schleife erstellt wurde, blockiert der Switch automatisch den verbundenen Port, damit die anderen Ports arbeiten können.

Wenn Sie die Option "Auto Wake Up" und "Wake-Up Time Interval" einstellen und die Netzwerkschleife innerhalb der Intervalle erscheint, wacht der Port des Switches auf und versucht, eine Schleife zu bilden, bis der Fehler gelöscht ist.

Reset All Ports: Diese Taste erzwingt das Rücksetzen der Portfunktion.

Status: Zeigt den aktuellen Status aller Ports an.

dministrator	Loonback	Detection Settin	nas
	Leepbaok		.9.
Management			
N Setting	Loopback	Detect Function	Disable 🗸
ort Counter	Aut	o Wake Up	Disable 🗸
Setting	Wake-Up	Time Interval	10 sec 🗸
rity		Sui	bmit
ing Tree			
STP Bridge Settings			
STP Port Settings	Report All Port		
Loopback Detection	Reset AII 101	.5	
king	Port No.	Status	1
Relay Agent	1		
p/Recovery	2		
llaneous	3		
Settings	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10]
	11]
	12]
	13]
	14]
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		

(Ansicht der 24-Portversion)

4.9 Bündelung

Mit Port-Aggregation werden mehrere Ports zusammengefasst, um eine Gruppe zu bilden und um die Zugang/Ausganglast in der Aggregationsgruppe und allen Mitgliedern der Portfreigabe zu erreichen, während sie auch eine höhere Verbindungszuverlässigkeit bietet.

Hinweis: Gemäß den LACP-Spezifikationen müssen für die gleiche Gruppe für jeden Mitgliedport, die Stammverbindungsgeschwindigkeit und Duplex konsistent sein, andernfalls funktioniert es nicht ordnungsgemäß.

Administrator	Trunking														
POE															
Port Management										1					
VLAN Setting	System Prio	rity			1 (1~65535)										
Per Port Counter	Link Aggregation	Algori	ithm			MAC S:	cåDst 🗸								
QoS Setting			S	ubmit											
Security										1					
Spanning Tree															
* Trunking	Refresh														
 Link Aggregation Settings 															
DHCP Relay Agent			Link (roup 1	coup 1 Link Group 2			Link G	roup 3						
Backup/Recovery		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P25	P26				
Miscellaneous	Iember	V						V		Image: A start of the start					
SNMP Settings															
> Logout	State		Disa	ble 🔽			Disa	ole 🗸		Disa	ble 🗸				
	Туре		LACE	· 🗸			LACP	~		LACF	· •				
	Operation Key	1		(1~655	35)	2		(1~655	35)	3	(1~65535)				
	Time Out	5	Short Ti	ne Out	~		Short Ti	me Out	-	Short Ti	ine Out 🗸				
	Activity Passive V						Pass	ive 🗸		Pass	ive 🗸				
					Si	ıbnit									
	Note: If you enable LAC to/receive packet from	P on so the lin	ome spe nk part	cified	ports	and th	eir lin	k partı	iers ar	e normal por	t without LAG	P, these spec	ified ports	cannot tran	ısmit packet

System Priority: Stellen Sie die Switch-Systempriorität auf einen Wert von 1 bis 65535. **Link Aggregation Algorithm:** MAC-Src für Quell-MAC-Adresse. MAC Dst für Ziel-MAC-Adresse.

4.10 DHCP Relais Agent

4.10.1 DHCP Relais Agent

DHCP bietet eine transparente Übertragung zu einem DHCP-Broadcastpaket. Ein Broadcastpaket in einem DHCP-Client (oder Server) kann zu anderen Segmenten eines DHCP-Servers (oder Clients) transparent gesendetet werden. Ein Client im Subnetzwerk kann mit anderen Subnetzwerk-DHCP-Servern über DHCP-Relais kommunizieren.

Administrator	DHCP Relay Agent	
PoE		
Port Management		
VLAN Setting	DHCP Relay State :	Disable 🗸
Per Port Counter	DHCP Relay Hops Count Limit (1-16):	16
QoS Setting		
Security	DHCP Relay Option 82 State :	Disable V
Spanning Tree	Update	
Trunking		
2 DHCP Relay Agent		
DHCP Relay Agent		
Relay Server		
VLAN MAP Relay		

4.10.2 Relay-Server

Stellt die IP des DHCP-Servers ein.

> Administrator				
▶ PoE	DHCP Relay Ag	ent		
Port Management				
VLAN Setting	DHCP Server IP		Add	
Per Port Counter				
QoS Setting				
Security		DHCP Server	IP List	
Spanning Tree				
Trunking				
•• DHCP Relay Agent				
DHCP Relay Agent				
Relay Server				
VLAN MAP Relay Agent				

4.10.3 VLAN MAP Relais Agent

Geben Sie einen VLAN ID-Wert innerhalb von 1 bis 4094 ein.

Administrator	DHCP Relay Agent			
Port Management				
VLAN Setting	VLAN ID	1-4094	Map Server IP 🔽	Add
Per Port Counter				
QoS Setting				
Security	MAP List			
Spanning Tree				
Trunking	VLAN ID		Server IP	Action
V DHCP Relay Agent				
DHCP Relay Agent				
Relay Server				
 VLAN MAP Relay Agent 				

4.11 Sicherung/Wiederherstellung

Diese Funktion bietet eine Methode zum Sichern/Wiederherstellen der Switchkonfiguration. Der Benutzer kann die Konfigurationsdatei unter einem angegebenen Pfad speichern. Wenn der Anwender die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen möchte, die unter dem angegebenen Pfad gespeichert wurde, muss er das Passwort eingeben und dann die Taste

"Update" drücken, um ursprüngliche Konfiguration wiederherzustellen.

> Administrator	Configuration Backup/Recovery
▶ PoE	
Port Management	Backup(Switch→PC)
VLAN Setting	
Per Port Counter	Please check "Download" to download EEPROM contents. Download
QoS Setting	
Security	
Spanning Tree	Pecovany/PC _ Switch
> Trunking	Recovery(FCSwitch)
DHCP Relay Agent	Password :
Backup/Recovery	
Miscellaneous	Select the image file : Browse
SNMP Settings	
> Logout	Update

Der Inhalt des EEPROMs kann unter dem angegebenen Pfad gespeichert werden und der Standardname lautet down.bin.

Configuration Backup/Recovery

Update

Backup(Switch→PC)
Please check "Download" to download EEPROM contents. Download
Recovery(PC→Switch)
Password : •••••
Select the image file : C\Documents and Settings\Administrator\Desktop\down.bin

4.12 Miscellaneous (Sonstiges)

Miscellaneous wird zum Konfigurieren der Alterungszeit der Ausgangswarteschlange, des VLAN-Fortschritt, des IGMP-Snooping und der VLAN-Uplink-Funktionseinstellung verwendet.

Administrator	Miscellane	iscellaneous Setting											
POE													
Port Management						0.1.1	• • • •						
VLAN Setting		Output Queue Aging Time											
Per Port Counter	Aging time	Inclusion stable of a long time will lower the free packet buffer, resulting in the poor utilization of the buffer and the poor switch performance.											
QoS Setting	ms												
Security	1115												
Spanning Tree		VLAN Striding											
Trunking	VLAN	When this fu	nction is enal	oled, the swite	ch will forward	d a uni-cast p	acket to the d	lestination po	rt. No matter	whether the c	lestination po	rt is in the sa	me VLAN
DHCP Relay Agent	Disable V	group.											
Backup/Recovery						ICMP	Snooning V	1 8 \/2					
Miscellaneous						IGME	shooping v						
SNMP Settings	IGMP	IGMP Spoor	ving 1/1 8 1/2	function on al	blo								
Logout	Disable 🗸	IGMP SHOOL	ning v i a vz	function enai	ule								
	IGMP Leave Packet Disable	Leave packe	et will be forw	arded to IGM	IP router ports	5.							
						VLA	N Uplink Se	tting					
	Port 01 O Uplink1 O Uplink2	Port 02 O Uplink1 O Uplink2	Port 03 OUplink1 OUplink2	Port 04 O Uplink1 O Uplink2	Port 05 O Uplink1 O Uplink2	Port 06 O Uplink1 O Uplink2	Port 07 O Uplink1 O Uplink2	Port 08 O Uplink1 O Uplink2	Port 09 O Uplink1 O Uplink2	Port 10 O Uplink1 O Uplink2	Port 11 O Uplink1 O Uplink2	Port 12 O Uplink1 O Uplink2	Port 13 OUplink1 OUplink2
	Port 14 OUplink1 OUplink2	Port 14 Port 15 Port 16 Port 17 Port 18 Port 19 Port 20 Port 21 Port 22 Port 23 Port 24 Port 25 Port 26 0 Uplink1 0 Uplink2 0 Upl										Port 26 O Uplink1 O Uplink2	
						C	Clear Uplin Clear Uplin	k1 k2					
							Update						

Output Queue Aging Time

Diese Funktion wurde zum Vermeiden schwacher Auslastung des Switches aktiviert,

während Pausenpakete empfangen werden. Die normalen Pakete, die vom Port (Port 1) übertragen werden, können zu einem anderen Port weitergeleitet werden, wenn Port 2 weitere Pauseframes ausgibt.

VLAN Striding

Durch Auswahl dieser Funktion leitet der Switch Unicast-Pakete zum Zielport weiter, egal ob sich der Zielport im gleichen VLAN befindet.

IGMP Snooping V1 & V2

Diese Funktion wurde zur Unterstützung des IGMPv1- und IPMPv2-Protokolls aktiviert, um eine IGMP-Gruppe zu erstellen.

Uplink port

Mit dieser Funktion können verschiedene VLANs ihren einzelnen Uplink-Port zum Weiterleiten von Paketen benutzen. In einer normalen Anwendung kann "nur ein" Uplink-Port in einem Switch ausgewählt werden.

4.13 SNMP-Einstellungen

SNMP (Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll) wird benutzt, um die Kommunikationsleitung zu verwalten. Sie können die SNMP-Einstellungen hier aktivieren oder deaktivieren.

Administrator	SNMP Settings				
PoE					
Port Management					
VLAN Setting	Community Settinge				
Per Port Counter	Community Seturitys				
QoS Setting	Community Name			Access Right	
Security	public			Read Only 🗸	
Spanning Tree				Read Only v	
Trunking					
DHCP Relay Agent	Update				
Backup/Recovery					
Miscellaneous	SNMP Settings				
SNMP Settings	System Descrition	1	IP1826		
Logout	Outer Ordert		7/22		
	System Contact		ICPIUS		
	System Location		ICPlus		
	Update				
	SNMP Trap Settings				
	Trap State	Enable 🗸			
	Enable Trap Server	Disable 💌			
	Trap Server Address				
	Trap Server Status	-			
	Refresh Upadte				

4.14 Abmelden

Drücken die Taste "Logout" um sich von der Webseite abzumelden.



Anhang: Technische Daten

Modell		DN-95312	DN-95313	
Anzahl der Ports			24 x 10/100 Mbps Ports mit	
		16 x 10/100 Mbps Ports mit	Auto-Negotiation, 2 x 1000 Mbps	
		Auto-Negotiation	Combo	
LED-Anzeigen	10/100 M	Link/Act		
	POE	PoE		
	Stromversorgung	Stromversorgung		
PoE-Stromversorgung		Stromversorgung -: Pin 4 & 5	Stromversorgung +: Pin 4 & 5	
		Stromversorgung +: Pin 7 & 8	Stromversorgung -: Pin 7 & 8	
Übertragungsmethode		Store-and-Forward		
Switching-Kapazität		3,2 G	8,8 G	
MAC Adress-Lernen		Automatisches Lernen, automatisches Aktualisieren 4K		
Normen		IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3af, IEEE802.3at		
Netzwerkmedien (RJ-45)		10BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 5 (max. 100 m)		
		100BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 5, 5e (max. 100 m)		
			1000Base-T: UTP-Kabel der	
			Kategorie 5e, 6 (max. 100 m)	
Abmessungen (L x B x H)		440 x 208 x 44 mm		
Umgebung		Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C		
		Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend		
		Lagertemperatur: -10 °C bis 70 °C		
		Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend		
Netzeingang		Wechselstrom: 100 V~240 V, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme		260 W	330 W	

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse A gemäß den Anforderungen nach EN 55022. Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse A –es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse A für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 58513 Lüdenscheid Germany