

Verwalteter Fast Ethernet PoE Switch

16-Port/24-Port RJ45, 2-Port Combo TP/SFP



Benutzerhandbuch DN-95312-1 • DN-95313-1

Inhaltsverzeichnis

Lie	ferum	fang.		3
1.	Einle	eitun	g	3
2.	Harc	dwar	ebeschreibung	4
	2.1	Fron	tblende	4
	2.2	Rücł	kseite	5
3.	Insta	allati	on des Switches	6
	3.1	Tiscl	haufstellung	6
	3.2	Rack	montage	7
	3.3	Den	Switch einschalten	7
4.	Anm	neldu	ing am Switch	8
	4.1	Swit	ch an Endknoten	8
	4.2	Am	Switch anmelden	8
5.	Den	Swit	ch verwalten	10
	5.1	Adm	ninistrator	10
	5.1	1	Systemstatus	10
	5.1	2	System-IP-Konfiguration	10
	5.1	3	Authentication Configuration	11
	5.1	4	Standardeinstellung laden	12
	5.1	5	Firmware-Aktualisierung	12
	5.1	6	Gerät neu starten	13
	5.2	PoE		14
	5.2	2.1	PoE-Status	14
	5.2	2.2	PoE-Einstellung	14
	5.2	2.3	PoE-Leistungsverzögerung	15
	5.2	2.4	PoE-Planung	15
	5.2	2.5	NTP-Einstellung	16
	5.3	Port	-Verwaltung	16
	5.3	8.1	Port-Konfiguration	16
	5.3	8.2	Port-Spiegelung	17
	5.3	8.3	Bandbreitenbegrenzung	18
	5.3	8.4	Broadcast-Sturm-Steuerung	18

5.3	8.5	Portzähler	19
5.4	VLA	N-Einstellung	19
5.4	l.1	VLAN-Modus	19
5.4	1.2	VLAN-Mitglied-Einstellung	20
5.4	1.3	Viele-zu-1-Einstellung	22
5.5	QoS	-Einstellung	23
5.5	5.1	Prioritätsmodus	23
5.5	5.2	Port-, 802.1p-, IP/DS-basiert	23
5.5	5.3	TCP/UDP-Port-basiert	24
5.6	Sich	erheitseinstellung	25
5.6	5.1	MAC-Adress-Bindung	25
5.6	5.2	TCP/UDP-Filter	25
5.7	Spar	nnbaum	26
5.7	7.1	STP-Bridge-Einstellungen	26
5.7	7.2	STP-Port-Einstellungen	27
5.7	7.3	Loopback-Erkennung	28
5.8	Bün	delung	29
5.9	DHC	P-Relay-Agent	30
5.9	9.1	DHCP-Relay-Agent	30
5.9	9.2	Relay-Server	30
5.9	9.3	VLAN-MAP-Relay-Agent	31
5.10	Sich	erung/Wiederherstellung	31
5.11	SNIV	1P-Einstellungen	32
5.12	Vers	chiedenes	33
5.13	Abm	nelden	34
Hardwar	e-Spe	zifikationen	35

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob Ihr Paket Folgendes enthält:

- PoE-Switch 1x
- Benutzerhandbuch 1x
- Netzkabel 1x
- Zubehör (Rackmontage-Zubehörsatz 2x, Gummifüße 4x, Schraube)

Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihre zuständige Vertretung.

1. Einleitung

Der Web Smart PoE Switch bietet Leitungsgeschwindigkeit und zahlreiche Layer-2-Verwaltungsfunktionen. Er bietet eine Vielzahl von Service-Features und zahlreiche hoch sichere und leistungsstarke Funktionen. Er bietet zudem Stromversorgung. Alle 10/100-Mbps-RJ45-Ports des Switches unterstützen Power over Ethernet. Die Funktion erkennt automatisch IEEE 802.3af- und IEEE 802.3at-konforme Geräte und versorgt sie mit Strom.

Der Web Smart Switch integriert zahlreiche hoch leistungsfähige Funktionen und lässt sich benutzerfreundlich verwalten, sodass er den Anforderungen von Benutzern, die eine höhere Netzwerkleistung benötigen, voll gerecht wird. Dazu zählen Administrator, PoE, Port-Management, VLAN-Einstellungen, QoS-Einstellungen, Sicherheit, Spanning Tree, Trunking, DHCP-Relay-Assistent, Sicherung/Wiederherstellung, SNMP-Einstellungen und so weiter.

Port-Eigenschaften

Madall	10/100-Mbps-RJ45	Gigabit-Combo-An	PSE-Anschlus	
woden	-Port	schluss	S	
16F + 2G TP/SFP				
Combo Web	Port 1–16	Port 17–18	Port 1–16	
Smart PoE Switch				
24F + 2G TP/SFP				
Combo Web	Port 1–24	Port 25–26	Port 1–24	
Smart PoE Switch				

2. Hardwarebeschreibung

2.1 Frontblende

Auf der Frontblende des PoE-Ethernet-Switches befinden sich Ethernet-Anschlüsse und SFP-Steckplätze. Die LED-Anzeigen befinden sich ebenfalls auf der Frontblende.

POE-Switch Web Smart 24-Port 10/100-Mbgu + 20 TP/SPP Combo 802.3et Pot			عم المخمة الفذ بجا الجج <mark>ب</mark> جب الجج	
	Portstatus-Anzeige	Reset-Taste	24 * 10/100-Mbps-RJ45-Port	2 * 2 * 1000-Mbps 10/100/1000-Mbps-Port Shared SFP Slots
PoE-Switch Web Smort			اغفف	
16-Port 10/100-Mbps + 2G TP/STP Combo 802.3ot Pol	PWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	Portstatus-Anzeige	Reset-Taste	16 * 10/100-Mbps-RJ45-Port	2* 2* 1000-Mbps 10/100/1000-Mbps-Port Shared SFP Slots

LED-Anzeige

LED	Farbe	Funktion
PWR	Grün	Aus: Keine Spannungsversorgung Leuchtet: Zeigt an, dass der Switch eingeschaltet ist.
LNK/ACT	Grün	Aus: Es ist kein Gerät an den entsprechenden Port angeschlossen. Leuchtet: Zeigt an, dass an diesem Port eine Verbindung mit

		10/100/1000 Mbps besteht. Blinken: Zeigt an, dass der Switch über diesen Port aktiv Daten sendet oder empfängt.
Geschwin digkeitGrünAus: Zeigt an, dass eine Verbindung mit 2 besteht.GrünZeigt an, dass eine Verbindung mit 2 besteht.Leuchtet: Zeigt an, dass eine Verbindung mit 2 besteht.		Aus: Zeigt an, dass eine Verbindung mit 10 Mbps besteht. Blinken: Zeigt an, dass eine Verbindung mit 100 Mbps besteht. Leuchtet: Zeigt an, dass eine Verbindung mit 1000 Mbps besteht.
PoE	Orange	Aus: Kein PoE-gespeistes Gerät angeschlossen Leuchtet: Es ist ein PoE-gespeistes Gerät an den Port angeschlossen und wird mit Strom versorgt. Blinken: Zeigt an, dass der Port eine ungewöhnliche Spannungsversorgung bereitstellt

2.2 Rückseite

Auf der Rückseite befindet sich ein Netzstrom-Anschluss, der eine Eingangsspannung von 100 bis 240 V AC bei 50 oder 60 Hz akzeptiert.



3. Installation des Switches

In diesem Teil werden Installation und Anschluss des Switches beschrieben. Halten Sie sich bitte an die folgenden Anweisungen, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden, die Schäden am Gerät und Sicherheitsrisiken zur Folge haben kann.

- Vor der Reinigung des Switches zuerst den Netzstecker ziehen. Den Switch nicht mit einem nassen Tuch oder Flüssigkeit reinigen.
- Den Switch nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufstellen. Darauf achten, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit in den Switch eindringen kann.
- Den Switch nicht auf einem instabilen Kasten oder Tisch aufstellen. Der Switch kann bei einem Sturz erheblich beschädigt werden.
- Für eine gute Belüftung des Geräteraums sorgen und die Belüftungsöffnungen des Switches frei halten.
- Darauf achten, dass die Netzspannung mit der auf dem Switch angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Das Gehäuse nicht öffnen, während der Switch in Betrieb ist oder wenn er unter Strom steht, um einen Stromschlag zu vermeiden.

3.1 Tischaufstellung

Wenn Sie den Switch auf einem Schreibtisch aufstellen, befestigen Sie bitte die mitgelieferten Gummifüße an jeder Ecke des Switches, falls externe Schwingungen auftreten. Sorgen Sie dafür, dass zwischen dem Gerät und umgebenden Objekten ausreichend Raum für die Belüftung frei bleibt.



3.2 Rackmontage

Der Switch ist rackmontierbar und kann in ein EIA-19-Zoll-Geräteträger eingebaut werden. Bringen Sie dafür bitte zuerst die Halterungen an den Seitenwänden des Switches an (je eine auf jeder Seite). Befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und verwenden Sie dann die mit dem Geräteträger gelieferten Schrauben, um den Switch im 19-Zoll-Geräteträger zu montieren.



3.3 Den Switch einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Schalters und an eine (vorzugsweise geerdete) Steckdose an. Wenn der Switch eingeschaltet wird, blinken die LED-Anzeigen eine Sekunde lang, womit das Zurücksetzen des Geräts angezeigt wird. Die LED-Betriebsanzeige wechselt zu Grün.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Spannung korrekt ist, da andernfalls der Switch beschädigt wird.

(Die Eingangsspannung ist 100-240 V AC bei 50 oder 60Hz.)

4. Anmeldung am Switch

4.1 Switch an Endknoten

Verwenden Sie ein Standard Cat.5/5e-Ethernet-Kabel (UTP/STP), um den Switch wie unten beschrieben mit Endknoten zu verbinden. Die Anschlüsse des Web Smart PoE Switch stellen sich automatisch auf die Eigenschaften (MDI/MDI-X, Geschwindigkeit, Duplex) des angeschlossenen Gerätes ein.



Bitte beachten Sie die Angaben zur *LED-Anzeige*. Die Link/Act-LED eines Anschlusses leuchtet grün, wenn eine Verbindung besteht.

4.2 Am Switch anmelden

Da der Web Smart PoE Switch eine webbasierte Anmeldung für die Verwaltung bietet, können Sie die IP-Adresse Ihres Computers für die Anmeldung am Web Smart PoE Switch manuell konfigurieren. Die Standardeinstellungen des Web Smart PoE Switch sind unten dargestellt.

Einstellung	Standardwert
Standard-IP-Adresse	192.168.2.1
Standardbenutzername	admin
Standardpasswort	admin

Sie können sich mit folgenden Schritten am Begrüßungsbildschirm des Web Smart PoE Switch anmelden:

1. Verbinden Sie den Web Smart PoE Switch mit der Netzwerkschnittstelle Ihres Computers.

- 2. Schalten Sie den Web Smart PoE Switch ein.
- Prüfen Sie, ob sich die IP-Adresse des Rechners in diesem Netzwerksegment befindet: 192.168.2.xxx ("xxx" liegt im Bereich von 2 bis 254), zum Beispiel 192.168.2.100.
- Öffnen Sie den Browser, geben Sie "http://192.168.2.1" ein und drücken Sie auf Eingabe. Daraufhin wird der Anmeldebildschirm des Web Smart PoE Switch angezeigt, wie unten dargestellt.

G SmartSwitch Web-Base _ X	- 2 · 2
Smart PoE Switch	
User Login	L
IP Address: 192.168.2.1	
Usemame: admin Password •••••	
[Login]	
Copyright(C)2001-2014	

 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein (der werkseitig voreingestellte Benutzername und das Passwort lauten "admin"), und klicken Sie dann auf "OK", um sich am Konfigurationsbildschirm des Switches anzumelden.

		4 16 18 20 22 24 26 3 15 17 19 21 23 25	PoE Switch Series
- Feature List -	24-Port 10	/100Mbps Plus 2-Port Gigabit Ethernet Switcl	h
PoE Configuration	Advanced Features	Basic Features	
Port Management VLAN Setting VLAN Setting Do Setting Security Setting Do Security Setting Do Security Setting Do Security Setting Do DHCP Relay Agent Did CongRecovery	PVE Configuration Bandwidth control Port based 3 Tig based VLAN distatistics Counter Firewal VLAN Uplink L2 – L4 Class of Service	Embedded HTTP web Managemet Configuration BackupRecovery TTP Firmweu urgradeable Secure Management User name/Password security	n
SNMP Setting Miscellaneous Logout			

5. Den Switch verwalten

5.1 Administrator

5.1.1 Systemstatus

Diese Seite dient dazu, den Status des Web Smart PoE Switch zu überprüfen, einschließlich MAC-Adresse und Software-Version des Switches.



Die MAC-Adresse und die Version des Switches werden im Systemstatus-Dialog angezeigt. Im Kommentarfeld sind folgende Zeichen verwendbar: "Aa" bis "Zz", "0" bis "9", "_", "+", "-", "="; keine Sonderzeichen.

5.1.2 System-IP-Konfiguration

Auf dieser Seite wird die Systemkonfiguration einschließlich der aktuellen IP-Adresse und Subnetzmaske, Gateway und IP-Konfiguration angezeigt.

- Feature List -	P Configuration	
Administrator		
System Status	Setting	
	IP Address	192 168
tication Configuration	Subnet Mask	255 255
Update	Gateway	192 168
Device	IP Configure	🖲 Static 🔘
ration		Update
Management		
tting		
ting		

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway im System-IP-Konfigurationsdialog können vom Benutzer konfiguriert werden. Der Web Smart PoE Switch unterstützt auch DHCP-Verfahren, um die IP-Adresse vom DHCP-Server zu beziehen.

5.1.3 Authentication Configuration

Im Authentifizierungskonfigurationsdialog kann der Benutzer Benutzernamen und Passwort ändern und einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort eingeben. Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Schaltfläche "Update", um den Vorgang zu starten.

- Feature List -	Authentication Configuration				
Administrator					
		Setting		Value	
System IP Configuration Authoptication Configuration		Username:	admin	Max 15	
Load Default Setting					-
		Password:	•••••	Max:15	
Reboot Device		Commit	•••••		
PoE Configuration			U	pdate	
Port Management					
VLAN Setting		Notice: Username & Password can use	e only "a-z","A-Z","0-9",		
QoS Setting					
Security Setting					
Spanning Tree					
🕨 🗖 Trunking					
DHCP Relay Agent					
Backup/Recovery					
SNMP Setting					
Miscellaneous					
🕨 🧮 Logout					

5.1.4 Standardeinstellung laden

Durch Anklicken der Schaltfläche "load" wird der Web Smart PoE Switch auf ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt. die Wenn "Load Default" ausgeführt wird. alle werden Einstellungen auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load" auf der Seite "Load Default Setting", und die Standardeinstellungen werden geladen. Klicken Sie auf die Neustart-Schaltfläche, damit die Einstellungen übernommen werden.

Nachdem die Standardeinstellungen geladen wurden, hat der Switch wieder die ursprüngliche IP-Adresse.

– Feature List –	Load Default Setting	
Z 📮 Administrator		
System Status		Load Default Setting
System IP Configuration		Recover switch default setting excluding the IP address. User name and Password.
 Authentication Configuration Load Default Setting 		
Firmware Update		Lõãd
PoE Configuration		
🕨 🛄 Port Management		
🕨 📮 VLAN Setting		
QoS Setting		
Security Setting		
🗯 🧰 Spanning Tree		
💴 Trunking		
DHCP Relay Agent		
Backup/Recovery		
SNMP Setting		
💴 Miscellaneous		
🕨 🧰 Logout		

5.1.5 Firmware-Aktualisierung

Nach dem Anklicken der Schaltfläche "Firmware Update" löscht der Web Smart PoE Switch zuerst die ältere Version des Flash-Codes. Geben Sie dann den Dateinamen und den Pfad zur Aktualisierungsdatei ein, und die Aktualisierung wird abgeschlossen.

Verwendung der Standard-IP-Adresse zur

- Feature List-	Firmware Update
Administrator	
	Firmware Update
 System IP Configuration Authentication Configuration Load Default Setting Firmware Update Remore Update 	Please input the password to continue the Firmware Update process. Password
 PoE Configuration Port Management 	Update
VLAN Setting GoS Setting Security Setting Spanning Tree	Notice: After clicking the "UPDATE" button, IF the firmware update webpage is not redirected correctly or is shown as Webpage not bundt. Please connect of this //1/192.168.2.1 •
Trunking DHCP Relay Agent Backup/Recovery	
SIMP Setting Miscellaneous E Logout	

Geben Sie das Passwort zur Aktualisierung der Firmware ein. Nach Anklicken der Schaltfläche "Update" wird der alte Webcode gelöscht. Wählen Sie nach Abschluss des Vorgangs die Abbilddatei aus und klicken Sie zur Bestätigung auf "Update".

5.1.6 Gerät neu starten

Diese Seite dient dazu, das Gerät neu zu starten.

Klicken Sie auf "Confirm", um das Gerät neu zu starten.

─ Feature List ─	Reboot Device
P 📮 Administrator	
	Reboot Device
System IP Configuration	Click "Confirm" to Report the Device
Authentication Configuration	
Load Default Setting	Confirm
Reboot Device	
PoE Configuration	
Port Management	
VLAN Setting	
🕨 🧰 QoS Setting	
🕨 📮 Security Setting	
🕨 🧮 Spanning Tree	
🕨 🧰 Trunking	
DHCP Relay Agent	
Backup/Recovery	
SNMP Setting	
Miscellaneous	
🕨 🧰 Logout	

5.2 PoE

5.2.1 PoE-Status

Diese Seite dient zur Überprüfung des PoE-Status; Sie können die maximale verfügbare Leistung und den Stromversorgungstyp konfigurieren (1. IEEE802.3AF/AT PD 2: Legacy PD).

– Feature List –	PoE Status	
Administrator		
PoE Configuration	Max available Power	300 W
[®] PoE Status [®] PoE Setting	PD type	(i) 1: IEEE802.3AF/AT PD (ii) 2: Legacy PD
 PoE Power Delay PoE Scheduling NTP Setting 		Update
Port Management		
VLAN Setting	System operation status	On
P QoS Setting	PoE Power Voltage	51 V
Security Setting	Main Power consumption Device Temperture	0 W
Spanning Tree	PoE 1# Device	38 (C)
Trunking	PoE 2# Device	32 (C)
DUCD Delay Arent	PoE 3# Device	36 (C)
Backup/Recovery		
SNMP Setting		
Miscellaneous		
🕨 🗖 Logout		

5.2.2 PoE-Einstellung

Diese Seite dient zur Konfiguration der PoE-Ports.

- Feature List -	PoE Setting												
🕴 🧰 Administrator													
PoE Configuration				Status		Priority	Power Budget						
PoE Status PoE Setting		Function	(•		(1-Critical; 2-High; 3-Low)	(Max: 32W)						
 PoE Power Delay PoE Scheduling 		Port No.		02	24 All								
NTP Setting			Update										
VLAN Setting		Port Status Refresh											
QoS Setting		Port	Status	Class	Priority	Power Consumption (W)	Power Budget (W)						
Security Setting		1	Enable		3	0.00	30						
		2	Enable		3	0.00	30						
spanning free		3	Enable		3	0.00	30						
Trunking		4	Enable		3	0.00	30						
DHCP Relay Agent		5	Enable		3	0.00	30						
Backup/Recovery		7	Enable		3	0.00	30						
SNMD Setting		8	Enable		3	0.00	30						
Miccollancous		9	Enable		3	0.00	30						
miscellaneous		10	Enable		3	0.00	30						
Logout		11	Enable		3	0.00	30						

Status: Aktiviert, deaktiviert und erzwingt die angegebene Funktion. **Priority:** Einstellung der PoE-Priorität.

5.2.3 PoE-Leistungsverzögerung

Diese Seite dient zur Konfiguration von PoE Power Delay.

- Feature List -	PoE Power Delay			
🕴 📮 Administrator				
PoE Configuration		Del	ay Mode	Delay Time(0~300)
PoE Status	Func	bon	•	second
 PoE Setting PoE Power Delay 	Port	No. 02 04 0	06 08 10 12 14 1 05 07 09 11 13 1	All All
PoE Scheduling NTP Setting			Update	
🕴 📮 Port Management		Port	Delay Mode	Delay Time (second)
VLAN Setting		1	Disable	0
QoS Setting		2	Disable	0
Socurity Sotting		3	Disable	0
Security Security		4	Disable	0
Spanning Tree		5	Disable	0
Trunking		6	Disable	0
DHCP Relay Agent		7	Disable	0
		8	Disable	0
Backup/Recovery		9	Disable	0
SNMP Setting		10	Disable	0
Miscellaneous		11	Disable	0
No. 1		12	Disable	0
Logout		13	Disable	0

5.2.4 PoE-Planung

Diese Seite dient zur Einstellung von PoE Scheduling; sie startet die PoE-Funktion zu einem bestimmten Zeitpunkt.

- Feature List -	PoE Scheduling										
Administrator											
PoE Configuration			01 -								
PoE Status			Sch	edule Mode			C	Disable 👻			
PoE Setting			Sch	edule AM/PM				AM 👻			
PoE Power Delay PoE Scheduling NTR Setting		Select all									
Dest Management		Hour	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat	Sun.		
Port management		00 🗐	V	V	V	1	V	V	V		
VLAN Setting		01 📃	V	V	V	1		1	V		
QoS Setting		02 🗐	V	V	V	1	7	V	V		
Security Setting		03 🗐	V	V	V	1		V	V		
📮 Spanning Tree		04 🗐	V	V	V			V	V		
🕨 🦲 Trunking		05 📖	V	V	V	V	V	V	V		
DHCP Relay Agent		06 📖	V	V	V	V	V	V	V		
Backup/Recovery		07 🛄	V	V	V			V	V		
SNMP Setting		08 🛄		V							
Miscellaneous		09 🛅		V	V						
Logout		10 🗐	V	7	V	7					
		11 🔳	V	V	V	7					
					Up	date					

5.2.5 NTP-Einstellung

Diese Seite dient zur NTP-Konfiguration.

- Feature List -	NTP Setting		
Administrator			
PoE Configuration		System Time	11:20:56
PoE Status			#1 210.0.235.14
PoE Setting		NIP Server	#2 59.124.196.85
PoE Power Delay		Time Zone	UTC 0:00 -
 NTP Setting 			Update
Port Management			
VLAN Setting			
🕨 🧮 QoS Setting			
Security Setting			
Spanning Tree			
🕨 🧮 Trunking			
> DHCP Relay Agent			
Backup/Recovery			
SNMP Setting			
Miscellaneous			
Elogout Logout			

NTP Server: Dies ist die IP-Adresse, von der die NTP-Informationen bezogen werden.

Time Zone: Wählen Sie Ihre Zeitzone in der Pulldown-Liste aus.

5.3 Port-Verwaltung

5.3.1 Port-Konfiguration

Auf dieser Seite kann der Benutzer den Betriebsmodus des physischen Ports konfigurieren.

- Feature List-	Port	Confi	iguratio	on								
Administrator												
PoE Configuration			Tx/Rx Ability	(Auto-Negotiation	Speed	Duplex		Pause	Back	pressure	Addr. Learning
Port Management	Functi	on				•		-	v		•	•
Port Configuration												
Port Mirroring Report Virroring	Port N	lo.			02	04 06 08 1		18 20	22 24	25	All 🛄	
Broadcast Storm Control										20 111		
Port Counter							Update					
VLAN Setting												
💴 QoS Setting			Cur	rent Status					Setting Status			
Security Setting	Port			Territ Glatab					County Claudo			
Spanning Tree		Link	Speed	Duplex	FlowCtrl	Tx/Rx Ability	Auto-Nego	Speed	Duplex	Pause	Backpressure	Learning
🕨 🛑 Trunking	1					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
DHCP Relay Agent	2					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
Backup/Recovery	3					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
SNMP Setting	4					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
Miscellaneous	5					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
Logout	6					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
	7					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF
	8					ON	AUTO	100M	FULL	ON	ON	OFF

Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf "Update", damit die Einstellungen übernommen werden. Die Einstellung wird im aktuellen Statusfenster angezeigt.

5.3.2 Port-Spiegelung

Zur Port-Spiegelung müssen Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.

(a) Zielport: Theoretisch können mehr als ein Zielport in einem Netzwerk eingestellt werden. Da durch Port-Spiegelung der Netzwerkdurchsatz sinkt, empfiehlt es sich, "nur einen" Zielport in einem Netzwerk zu konfigurieren.

(b) Überwachte Pakete:

- 1. Disable: bedeutet, dass diese Funktion deaktiviert wird.
- 2. **RX:** bedeutet, die eingehenden Pakete des ausgewählten Quellports auf den ausgewählten Zielport zu kopieren.
- 3. **TX:** bedeutet, dass die ausgehenden Pakete des ausgewählten Quellports auf den ausgewählten Zielport zu kopieren.
- 4. **RX & TX:** ist die Kombination von Rx und Tx.

(c) Quellport:

Die Quelle des Datenverkehrs, der auf den Zielport kopiert wird.

- Feature List -	Port Mirroring														
	Fort Millioning														
Administrator PoE Configuration			1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13
Port Management		Dest		Ē											
 Port Configuration Port Mirroring 		Port	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bandwidth Control Broadcast Storm Control Broadcast Storm		Monitored Packets	Disa	ble 🔻											
VLAN Setting		Source	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QoS Setting Security Setting		Port	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Spanning Tree Trunking							0	Update)						
DHCP Relay Agent															
Backup/Recovery															
SNMP Setting															
📮 Miscellaneous															
> 🗀 Logout															

5.3.3 Bandbreitenbegrenzung

Auf dieser Seite kann die Bandbreite für jeden Port eingestellt werden. Die TX-Rate und die Rx-Rate können mit Werten von 1 bis 255 belegt werden. Dieser Wert wird mit der gewählten Bandbreitenauflösung multipliziert, und das Ergebnis ist die tatsächliche Bandbreite.

- Feature List-	Bandwidth	Control										
Administrator												
PoE Configuration	Port No.		Tx Rate				Rx Rate					
Port Management	01 👻		(0~255; 0:Fu	III Speed)			(0~255; 0:Full Speed)					
Port Configuration Port Configuration Port Configuration Brandwidth Control Port Counter Port Counter Or Counter Cut Setting Setting Setting Setting Setting Setting De Setting De Setting De Setting De Setting De Setting	Speed Base	Low Low: (1)32Kbps TvRx b Adual TvRx ba High: (1) 255Kbps TvRx b When link spee (2) the bandwidh Adual TvRx ba When link spee When link spee	Low Low Low (1)32Kbps TxRc bandwidth resolution for port 1 - port 26. Adual TxRc bandwidth =Rate value is 32 kbps. The rate value is 1-255. High: (1)25Kbps TxRc bandwidth resolution for port 1 - port 24. Adual TxRc bandwidth resolution for port 1 - port 24. Adual TxRc bandwidth resolution for port 1 - port 24. Adual TxRc bandwidth resolution for port 1 - port 24. (2) The tandwidth resolution is 228Kbps. The rate value is 1-39. (2) The tandwidth resolution is 228Kbps. The rate value is 1-255. When link repeated 104BE. The rate value is 1-39. (2) The tandwidth resolution is 2248kbps for port 25, port 26. When link repeated 104BE. The rate value is 1-255. When link repeated 104BE. The rate value is 1-255.									
Backup/Recovery				Update	LoadDefault							
SNMP Setting	If the link speed of se	lected port is lower than the r	ate that you seting, this syster	n will use the value	of link speed as your s	etting rate.						
Miscellaneous												
Elogout Logout												
	Port No.	Tx Rate	Rx Rate	Link Speed	Port No.	Tx Rate	Rx Rate	Link Speed				
	1	Full Speed	Full Speed		14	Full Speed	Full Speed					

5.3.4 Broadcast-Sturm-Steuerung

Mit Broadcast Storm Control können übermäßige Broadcast-Pakete blockiert werden, die Werte reichen von 1 bis 63.

Zum Beispiel: Für die Ports 1 bis 6 wird Broadcast Storm aktiviert und der Schwellenwert auf 10 gesetzt. Die Broadcast-Pakete werden gelöscht, wenn die Schwellenwerte überschritten werden (die Paketlänge ist 64 Byte).

- Feature List -	Broadcast Storm Cont	trol													
Administrator															
		Threshold						63	(1	63)					
Port Management Port Configuration Port Mirroring		E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 Bandwidth Control Broadcast Storm Control 		Bildore	14	15 	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
 Port Counter VLAN Setting 							Upd	late							
QoS Setting		This value in	dicat	es th	ne nu	mber	of bi	roadc	ast p	acke	t whi	ch is	all Gigal	wed .	to
Security Setting		speed, 500 us	for	10000	ps s	peed	and §	5000u	is for	101	ops s	peed.	0180	VI (
Trunking DHCP Relay Agent		Note: This e since the bro	ffect	may st pac	be ni ket	ot si count	gnifi pas:	cant sing	for throu	long ugh tl	broa he sw	dcast itch	pack in a	et, time	
Backup/Recovery		unit is proba	bly 1	ess 1	nan	the s	spec1:	ried	numoe	er.					
SNMP Setting															
Miscellaneous															
🕨 🗖 Logout															

5.3.5 Portzähler

Diese Seite stellt einen Portzähler für jeden Port bereit. Es gibt insgesamt 4 Gruppen von Statistiken.

─ Feature List ─	Counter Category					
Administrator						
PoE Configuration		Cou	nter Mode Selection	Transmit Packet & Rece	elve Packet 👻	Update
Port Management		Port	Traner	Transmit Packet & Rece	ive Packet	aceive Packet
Port Configuration Port Mirroring		01	manar	Collision Count & Trans Drop packet & Receive F CRC error packet & Rec	mit Packet Packet eive Packet	0
Bandwidth Control		02		0		0
Broadcast Storm Control Port Counter		03		0		0
VLAN Setting		04		0		0
🕨 🧮 QoS Setting		05		0		0
Security Setting		06		0		0
Spanning Tree		07		0		0
🔋 🧮 Trunking		08		0		0
DHCP Relay Agent		09		0		0
Backup/Recovery		10		0		0
SNMP Setting		11		0		0
Miscellaneous		12		0		0
Logout		40		n		n

5.4 VLAN-Einstellung

5.4.1 VLAN-Modus

Der Switch unterstützt zwei VLAN-Modi, tagbasiert und Port-basiert. Wenn portbasiertes VLAN ausgewählt wird, ist die Tag-Einstellung wirkungslos. Wenn tagbasiertes VLAN ausgewählt wird, kann der Benutzer die Behandlungsmethode eines VLAN-Tags für den angegebenen Port definieren, wie "VLAN-Tag hinzufügen", "VLAN-Tag entfernen" oder "VLAN-Tag ignorieren".



Wenn Sie auf "Change VLAN mode" klicken, wechselt der Modus zu tagbasiertem VLAN.

Administrator									
PoE Configuration	VLAN Mode	Tag based VLAN	Change VLAN mode)					
Port Management /LAN Setting		Port 01	Port 02 AddTag	Port 03	Port 04	Port 05 AddTag	Port 06	Port 07	Port 08 AddTag
/LAN Mode /LAN Member		Ignore RemoveTag	Ignore RemoveTag	 Ignore RemoveTag 	Ignore RemoveTa				
aun a reang QoS Setting Security Setting Spanning Tree		Port 09 O AddTag Ignore O RemoveTag	Port 10 AddTag Ignore RemoveTag	Port 11 AddTag Ignore RemoveTag	Port 12 C AddTag Ignore RemoveTag	Port 13 C AddTag Ignore RemoveTag	Port 14 AddTag Ignore RemoveTag	Port 15 AddTag Ignore RemoveTag	Port 16 C AddTag Ignore RemoveTri
Frunking DHCP Relay Agent Backup/Recovery	Tag Mode	Port 17 C AddTag Ignore RemoveTag	Port 18 AddTag Ignore RemoveTag	Port 19 AddTag Ignore RemoveTag	Port 20 AddTag Ignore RemoveTag	Port 21 AddTag Ignore RemoveTag	Port 22 AddTag Ignore RemoveTag	Port 23 AddTag Ignore RemoveTag	Port 24 C AddTag Ignore RemoveTa
NMP Setting liscellaneous ogout		Port 25 O AddTag Ignore O RemoveTag	Port 26 AddTag Ignore RemoveTag						
					(Update			

Die ausgehenden Pakete des Ausgangsports werden mit einem Tag versehen, wenn die Option Tag hinzufügen ausgewählt ist. Bei den ausgehenden Paketen des Ausgangsports wird das Tag entfernt, wenn die Option Tag entfernen ausgewählt ist. "Tag ignorieren" bedeutet, dass die ausgehenden Pakete des Ausgangsports nur zum Ziel weitergeleitet werden, ohne dass ein Tag hinzugefügt oder entfernt wird.

5.4.2 VLAN-Mitglied-Einstellung

Diese Seite dient zum Festlegen der VLAN-ID. Die VLAN-ID ist nur gültig, wenn tagbasiertes VLAN aktiviert ist. Im portbasierten VLAN-Modus ist die VLAN-ID wirkungslos.

Portbasiertes VLAN

Port 1 bis 3 ist für dieselbe VLAN-Gruppe und Port 4 bis 5 für eine andere VLAN-Gruppe eingestellt.

─ Feature List ─	VLA	N М	emt	oer :	Sett	ing	(Po	ort B	ase	d)																	
🕨 🧰 Administrator																											
PoE Configuration		Port													05 🕶	Read	1										
Port Management	(Dest Po	rt		01	0	2	03		04		05		06		07	01	8	09		10		11		12		13
VLAN Setting		Select			61		1	10		V		V		10		1	E	1	10		10		123		10		
VLAN Mode VLAN Member	-	Dest Po	rt		14	1	5	16		17	-	18	-	19		20	2	1	22	-	23	-	24	-	25		16
Multi to 1 Setting		Colort									-		-							-		-		-			-
🕨 🧰 QoS Setting		Seleci																									
Security Setting												Upd	ate	Load	I Defaul	t											
Spanning Tree																											
Trunking																											
DHCP Relay Agent													VLA	N Memt	er												
SNMD Sotting	Port	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Miscellaneous	1	V	v	V				-	141	141	141	141		-		÷.,	÷.,		-	-	-	-	-	-	-		-
Logout	2	v	v	v	1	12	12	12	121	14	14	14	1									-	-	-	-		-
	3	V	v	V		-		100	-	1.0	1.5	1.	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-
	4	-	14		V	V	141	121	1.4	141	141	141		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		
	5	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									-														
	6	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	7	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Tagbasiertes VLAN

Die nachstehende Abbildung stellt Folgendes dar: Port 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind in der gleichen VLAN-Gruppe. Die 3-Port-Tag-VID-Nummer ist 123.

- Feature List - Administrator - Maninistrator - Configuration -

VLAN Member Setting (Tag Based)

VID: (1~4094) Add	123	• Dele	te Upo	late				
Add. Enter a VID, select the VLAN member for this entry and then press this button to add a VLAN entry to t Del. Select a VID in the table and then press this button to remove a VID entry from the table. UpdateModIN the existing VID entry, select VID and then press the button.	he table.							
VLAN Member Port	01	02	03	04	05	06	07	08
Select	V	7		V	V	V	V	7
VLAN Member Port	09	10	11	12	13	14	15	16
Select								
VLAN Member Port	17	18	19	20	21	22	23	24
Select								
VLAN Member Port	25	26	-	-	-	-	-	-
Select			_	-	-	-	-	-

- Feature List-	Note:If you do not select a	ny port, this VID will be	treated as a VID em	bedded in a 802.1Q ta	g.					
	VID So	urce port	01	02	03	04	05	06	07	08
Administrator	Se	lect			V					
PoE Configuration	VID So	urce port	09	10	11	12	13	14	15	16
Port Management	94	lect			m		m			m
VLAN Setting		ine Ci								-
	VID So	urce port	17	18	19	20	21	22	23	24
VLAN Member Multi to 1 Setting	Se	lect								
QoS Setting	VID So	urce port	25	26	-	-	-	-	-	-
Security Setting	Se	lect I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								-
🕨 🧰 Spanning Tree										
🕨 🧰 Trunking					Ded VID Hee					
DHCP Relay Agent					Fort VID Map				1	
Backup/Recovery	Port	01	02	03	04	(15	06	07	08
SNMP Setting	VID			123			-			
Miscellaneous	Port	09	10	11	12	1	13	14	15	16
🕨 📮 Logout	VID		-	-	-	-	-		-	-
	Port	17	18	19	20	2	91	22	23	24
	VID					-	-			
	Port	vort 25 26								
	VID									

											VL	AN Me	mber													
VID \ Port	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
123	۷	v	v	v	٧	v	v	v	-	-	+	-	-	-		-			-	-	-	-	-		-	-

5.4.3 Viele-zu-1-Einstellung

Diese Einstellung ist exklusiv für die VLAN-Einstellung auf "VLAN Member Setting". Wenn "VLAN Member Setting" aktualisiert wird, ist die Viele-zu-1-Einstellung ungültig und umgekehrt. "Disable Port" bedeutet, dass der Port in dieser Einstellung ausgeschlossen ist. Alle in dieser Einstellung ausgeschlossenen Ports werden als gleiche VLAN-Gruppe behandelt.

─ Feature List ─	Multi to 1 Setting													
Administrator														
PoE Configuration	Destination PortNo.							01 👻						
Port Management	Current Setting							Port -						
VLAN Setting		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
VLAN Mode VLAN Member	Dischie Det		V		V	V	V	V	V			V	V	
Multi to 1 Setting	Disable Port	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
🕨 🧰 QoS Setting														
Security Setting				Note: "Disat	led port" def	ines the swit	ch physical p	ort which is	disabled.					
🔋 🧮 Spanning Tree						Upda	te							
🕨 🧮 Trunking	1.A example for Multi-to-1 structure													
DHCP Relay Agent														
Backup/Recovery			Port	s V	LAN G	roups								
SNMP Setting			0											
Miscellaneous			\mathcal{A}^{01})	1									
Logout		/												
	1000		-+ (02)	2									
	Destination Port/	-												
	Current Setting 🔾		•		•									
	1	~	•		•									

Hinweis: Wenn der VLAN-Modus von portbasiert zu tagbasiert wechselt, wird die Einstellung für portbasiert gelöscht. Wenn der VLAN-Modus von tagbasiert zu portbasiert wechselt, wird die Einstellung für portbasiert gelöscht.

	WARNING!
Current Tag-base VLAN Set bas	ting will be reset to default setting, if you click on "Continue" button to change to Port- se VLAN mode. Otherwise, click on "Back" button to cancel.
	Continue Back

Im tagbasierten Modus hat das Hinzufügen oder Entfernen von Tags keinen Einfluss auf den mit dem Netzwerk verbundenen Quellport.

5.5 QoS-Einstellung

5.5.1 Prioritätsmodus

Auf dieser Seite kann der Benutzer den Planungsmodus für die Priorität der TX-Pakete einstellen. Wenn das Warteschlangengewicht auf "O" gesetzt ist, wird es als "8" behandelt, wobei "low weight" und "high weight" sich auf das Verhältnis des Pakets in der Sende-Warteschlange beziehen. Wenn beispielsweise "low weight" und "high weight" auf "3" und "5" eingestellt sind, ist das Verhältnis des Sendepakets von niedriger Priorität zu hoher Priorität 3/5.



5.5.2 Port-, 802.1p-, IP/DS-basiert

Es gibt drei QoS-Typen für diese Einstellung. Der Benutzer kann mehr als ein Element für jeden Port auswählen.

– Feature List –	Class of Service Configuration							
 Administrator DoE Configuration 	⊠=Enable High	Priority						
 Port Management VLAN Setting 	Port No.1 Mode	Port Base	VLAN Tag	IP / DS	Port No.\ Mode	Port Base	VLAN Tag	IP / DS
QoS Setting	1		171	1	14		1	1
 Priority Mode Port,802.1p.IP/DS Based 	2				15			
TCP/UDP Port Based	3				16			
Security Setting	4				17			
Spanning Tree Trunking	5				18			
DHCP Relay Agent	6				19			
Backup/Recovery	7				20			
Miscellaneous	8		11		21	111	1	
Eogout	9				22			
	10		12	1	23	1	11	1
	11				24			
	12		10		25			

Solange eines der drei QoS-Schemata (802.1p, IP TOS/DS oder Port Base) auf "high" steht, wird das Datenpaket mit hoher Priorität behandelt.

5.5.3 TCP/UDP-Port-basiert

Auf dieser Seite kann der Netzwerkadministrator eine bestimmte Anwendung einer Prioritätswarteschlange zuzuordnen. Wenn die CP/UDP-Port-QoS-Option "override" ausgewählt ist, werden die oben aufgeführten Optionen "Port based", "Tag based", "IP TOS based" und "QoS" ignoriert.

- Feature List-	Class of Service Configuration	l
Mathematics Administrator		
PoE Configuration	Protocol	Option
Port Management	FTP(20,21)	selected>F-I-F-O 💌
VLAN Setting	SSH(22)	selected>F-I-F-O 👻
 Qos setting Priority Mode 	TELNET(23)	selected>F-I-F-O 👻
Port,802.1p,IP/DS Based TCP/UDP Port Based	SMTP(25)	selected>F-I-F-0 •
> Contraction Security Setting	DNS(53)	selected>F-I-F-0 💌
Spanning Tree	TFTP(69)	selected>F-I-F-O 💌
 DHCP Relay Agent 	HTTP(80,8080)	selected>F-I-F-O
Backup/Recovery	P0P3(110)	selected>F-I-F-0 💌
SNMP Setting	NEWS(119)	selected>F-I-F-0
Logout	SNTP(123)	selected>F-I-F-0 🔹
	NetBIOS(137~139)	selected>F-I-F-O 💌
	IMAP(143,220)	selected>F-I-F-O
	SNMP(161,162)	selected>F-I-F-0

5.6 Sicherheitseinstellung

5.6.1 MAC-Adress-Bindung

Dies ist eine Portbindungsfunktion. Diese Funktion bietet dem Administrator eine Möglichkeit, die Beziehung zwischen einem physischen Port und der MAC-Adresse festzulegen. Durch die Spezifizierung der MAC-Adresse jedes Ports kann der Switch nur die Pakete weiterleiten, deren Quelle in der Tabelle angegeben ist. Jeder Port kann bis zu 3 MAC-Adressen entsprechen.

- Feature List-	MAC Address Bine	ding		
Ministrator				
PoE Configuration	Port No.		MAC Address	
🕨 📮 Port Management				
VLAN Setting				
🕨 🧰 QoS Setting	5		-i-i-i-i-	
📲 📮 Security Setting			Read	
MAC Address Binding TCP/UDP Filter		Select Port 05 💌 Bindin	g Disable 👻 Update	
Spanning Tree				
🕨 🧰 Trunking	Note: If you enable the MAC address binding	g function, the address leaning function will be disabled automa	tically.	
DHCP Relay Agent				
Backup/Recovery	Port No.	Binding Status	Port No.	Binding Status
SNMP Setting	1	Disable	14	Disable
Miscellaneous	2	Disable	15	Disable
Logout	3	Disable	16	Disable
	4	Disable	17	Disable
	5	Disable	18	Disable
	6	Disable	19	Disable
	7	Disable	20	Disable

5.6.2 TCP/UDP-Filter

Durch die Auswahl des TCP/UDP-Ports kann der Benutzer optional bestimmte Anwendungen blockieren. Es gibt zwei Arten von Protokolllisten. Die Positivliste sorgt dafür, dass der Switch das ausgewählte Protokoll weiterleitet und andere Protokolle löscht. Die Negativliste sorgt dafür, dass der Switch das ausgewählte Protokoll löscht und andere Protokolle weiterleitet. Das Protokoll wird am ausgewählten sicheren WAN-Port überprüft.

- Feature List -	TCP_UDP	Filter Con	figuration						
Administrator									
PoE Configuration	Function Enable	Disable 👻							
 Port Management ULAN Setting 		Negative -							
QoS Setting George Setting Mac Address Flinding	Port Filtering Rule	Note: (1) The outgoing part (2) "negative"means "positive"means to	cket with selected prot s the selected protocol he selected protocol v	locol will be either forward will be dropped and othe vill be forwarded and othe	ded or dropped at sec r protocols will be fon r protocol will be drop	ure WAN port as the fig warded. ped.	gure shwon below.		
TCP/UDP Filter		FTP(20,21)	SSH(22)	TELNET(23)	SMTP(25)	DNS(53)	TFTP(69)	HTTP(80,8080)	POP3(110)
Spanning Tree	Protocol	NEWS(119)	SNTP(123)	NetBIOS(137~139)	IMAP(143,220)	SNMP(161,162)	HTTPS(443)	XRD_RDP(3389)	BOOTP_DHCP(67,68)
DHCP Relay Agent		User-defined_a	User-defined_b	User-defined_c	User-defined_d				
Backup/Recovery	Note: These User-	defined A/B/C TCP/UD	P settings use the sm	nae port number settings	as the Users-defined	A/B/C Port number se	ttings in Qos's Cla	ss of Service webpage.	
SNMP Setting		Port01	Port02	Port03	Port04	Port05	Port06	Port07	Port08
Miscellaneous	-	Port09	Port10	Port11	Port12	Port13	Port14	Port15	Port16
Logout	Secure WAN port	Port17	Port18	Port19	Port20	Port21	Port22	Port23	Port24
		Port25	Port26						
					Update				
	Note: The descripti	on of Secure WAN por	t is shown below.	m					

Der Switch unterstützt zwei Methoden zum Filtern des TCP/UDP-Protokolls. "Allow" bedeutet, dass, wenn die Portnummer des ausgewählten Ports mit der Portnummer der Filtereinstellung übereinstimmt, die Pakete an den Zielport weitergeleitet werden. "Deny" bedeutet, dass, wenn die Portnummer des ausgewählten Ports nicht mit der Portnummer der Filtereinstellung übereinstimmt, die Pakete an den Zielport weitergeleitet werden.

5.7 Spannbaum

5.7.1 STP-Bridge-Einstellungen

STP ist die Abkürzung für "Spanning Tree Protocol" (Spannbaumprotokoll). Dieses Protokoll dient dazu, eine Baumtopologie im Netzwerk zu implementieren, um Netzwerkschleifen zu eliminieren und dadurch Probleme mit Broadcast-Stürmen zu vermeiden, die durch Netzwerkschleifen verursacht werden. Das STP-Protokoll wird bis zu 50 s fortgesetzt, d. h., ca. 50 s nach dem Einschalten des Computers, bevor ein Zugriff für den Datentransfer möglich ist. Verbesserter RSTP STP-Algorithmus, innerhalb der Verhandlungszeit auf 1 s.

- Feature List -	STP Bridge Settings									
Mathematics Administrator										
PoE Configuration				Spanning	Tree Setting	gs				
🕨 🧰 Port Management		STP Mode	Bridge Priority (0~61440)	Hello Ti (1~10 S	ne ec)	Max Age (6~40 Sec)	Forward Delay (4~30 Sec)			
VLAN Setting		-			1					
QoS Setting				S	Ibmit					
👌 📮 Security Setting		Note: 2*(Forward L	Delay-1) >= Max Age,							
💶 📮 Spanning Tree										
STP Bridge Setting		Max Age >= 2*(He	llo Time+1)							
STP Port Setting	Bridge Priority must be multiplies of 4096									
Loopback Detection										
Trunking		Note: If you enable the M	AC address binding fu	nction, the a	dress lear	ning function will be disa	abled automatically.			
DHCP Relay Agent		Then both RSTP/S	TP and address learning	ng will be af	ected.					
Backup/Recovery				Bride	a Statue					
SNMP Setting		STP Mode	Bridge ID	H	ello Time	Max Age	Forward Delay			
Miscellaneous		RSTP	32768:10 F0 13 F0 1	8 26	2	20	15			
Eugout Logout										
				Roo	Status					
		Root	ID	Hello Ti	me	Max Age	Forward Delay			
		I'm the roo	t bridge!	2		20	15			

5.7.2 STP-Port-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Priorität jedes Ports und RPC-Sets ändern, die normalerweise gemäß den folgenden Prioritätsregeln eingestellt sind, und RPC kann bei der Standardeinstellung bleiben.

RPC: Root Path Cost. Der Wertebereich ist 0 bis 20000000; er dient dazu, den Port zu den Root-Path-Kosten zu bestimmen, häufig mit der Geschwindigkeit, sodass bei der Einstellung "Auto" der Wert umgekehrt proportional zur Geschwindigkeit ist.

Auswahl des Root-Ports gemäß den folgenden Prinzipien. COST - Port ID vergleicht den COST-Wert, d.h. die Kosten des Ports zur Root-Bridge. COST je niedriger der Wert, desto höher ist die Priorität.

[COST VALUE]

KOSTEN
2
4
19
100

- Feature List- Administrator Admi											
• Administrator • Bet Administrator • Port Second guration • Port Second guration • VLAN Setting • Port No. • So Setting • Port Second guration • Second Setting • Port No. • Starp Port Setting • Port Setting • Starp Port Setting • Port Setting • Starp Port Setting • Port Setting • OHCP Retay Agent • Port No. • Starp Setting • Port No. • Starp Setting • Otcopeace Advectore • Starp Setting • Otcopeace • Miscolanacous • Auto 0 • Starp Setting • Auto 0 • Auto 0 • Otcopeace • Miscolanacous • Auto 0 • Logoul • Otcopeace • Auto 0 • Otcop </th <th>- Feature List -</th> <th>STP Port Set</th> <th>tings</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	- Feature List -	STP Port Set	tings								
Image: Port Configuration STP Port Statings RPC (1 - 2000000) (2 - 200) RPC (1 - 2000000) Image: Im	🕨 📮 Administrator										
● Port Management Prot No. Prot No. Prot No. PRC (1-2000000) (1-2000000) (1-2000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-20000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-200000000) (1-2000000000) (1-2000000000) (1-2000000000) (1-2000000000) (1-2000000000) (1-2000000000) (1-20000000000000) (1-2000000000000000000000000000000000000	PoE Configuration					5	STP Port Settings				
Image: Control of the security setting Image: Control of the security setting Image: Control of the security setting • Security setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Str Priority setting • Trunking • Other Priority Status Designate Bridge Peintry • Miscelataneous • Status • Disable • - • - • Miscelataneous • Status • Otisable • - • - • - • - • - • - • - • -	Port Management			Port No.		Pr	iority	RPC (1~20000000)	RPC (1~20000000)		
Image: Constraint of the sector of the s	VLAN Setting					(0-	~240)	0=AUTO			
Image: Security Setting Submit Image: Strate of Security Setting Pitority should be a multipe of 16 Image: Strate of Security Setting Strate of Security Setting Image: Strate of Security Setting Strate of Security Setting Image: Strate of Security Setting Strate of Security Setting Image: Strate of Security Setting Strate of Security Setting Image: Strate of Security Setting Strate of Security Security Security Image: Strate of Security Setting Strate of Security Security Image: Strate of Security Setting Strate of Security Security Image: Strate of Security Security Strate of Security Image: Strate of Security Strate of Security Image: Security Security Strate of Security Image: Security Security Strate of Security Image: Security Security Security Security Image: Security Security Security Security Image: Security Security Security Security Security Image: Security Security Security Security	QoS Setting			-							
• Spanning Tree • Protony should be a multipe of 10 • STP Port Status • Str Port Status • Str Port Status Designate Bridge • Tranking • Port No RPC • Maccupace Collection Port No RPC • Maccupace Collection Port No RPC • Maccupace Collection Port No Status Designate • Maccupace Covery 2 Auto Ox80 - Disable - - * Maccubaneous 5 Auto Ox80 - - - - - - - - - - - - - - - - -	Security Setting		Submit								
STP elids Setting STP elids Setting * STP elids Setting * Cooplact Celedion * DicePeriod Setting * Other Reverse Priority State States Designated Bridge Period Settinge * Other Reverse 1 Auto 0 0x00 - Designated Bridge Period Settinge * Miscataneous 2 Auto 0 0x00 - Designated Bridge Period Settinge * Miscataneous 3 Auto 0 0x00 - Designated Bridge - - - * Logout 6 Auto 0 0x00 - Designated Bridge - - - * Logout 6 Auto 0 0x00 - Designated Bridge - <th>Spanning Tree</th> <th></th> <th>Priority should</th> <th>be a multipe of 16</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Spanning Tree		Priority should	be a multipe of 16							
Port No. PPort No. PPort No. PPort No. PPort No. State State Designated Bridge Disable <t< th=""><th>STP Bindge Setting STP Port Setting Loopback Detection</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>STP Port Status</th><th></th><th></th></t<>	STP Bindge Setting STP Port Setting Loopback Detection						STP Port Status				
Intercept Relay Agent 1 Auto 0x00 Disable 2 Backup Recovery 2 Auto 0x00 Disable 3 Auto 0x00 Disable 4 Auto 0x00 Disable 5 Maccelamous 5 Auto 0x80 Disable 6 Auto 0x80 Disable 7 Auto 0x80 Disable 8 Auto 0x80 Disable 9 Auto 0x80 Disable 10 Auto 0x80 Disable 10 Auto 0x80	Trunking		Port No.	RPC	Priority	State	Status	Designated Bridge	Designate Port		
Interconservery 2 Adro Ordi Dirable 2 Adro Ordi Dirable 2 Adro Ordi Dirable 3 Adro Ordi Dirable 4 Adro Ordi Dirable 5 Adro Ordi Dirable 6 Adro Ordi Dirable 7 Adro Ordi Dirable 8 Adro Ordi Dirable 9 Adro Ordi Dirable 10 Adro Ordi Dirable	DHCP Relay Agent		1	Auto:0	0x80		Disable	-			
SIMUP Setting 3 Adr0 0x00 Disable Microdianeous 4 Adr0 0x00 Disable 5 Adr0 0x00 Disable 5 Adr0 0x00 Disable 6 Adr0 0x00 Disable 7 Adr0 0x00 Disable 8 Adr0 0x00 Disable 9 Adr0 0x00 Disable 10 Adr0 0x00 Disable 11 Adr0 0x00 Disable	Backup/Recovery		2	Auto:0	0x80		Disable		-		
A Miscelaneous Disabe 5 Auto 0x00 Disabe 6 Auto 0x00 Disabe 6 Auto 0x00 Disabe 7 Auto 0x00 Disabe 8 Auto 0x00 Disabe 9 Auto 0x00 Disabe 10 Auto 0x00 Disabe 11 Auto 0x00 Disabe	SNMP Setting		3	Auto:0	0x80		Disable				
5 Adro 0x30 Disable 6 Adro 0x30 Disable 7 Adro 0x30 Disable 8 Adro 0x30 Disable 9 Adro 0x30 Disable 10 Adro 0x30 Disable 10 Adro 0x30 Disable 11 Adro 0x30 Disable			4	Auto:0	0x80		Disable	-	-		
Copout 6 Addx 0 0.0d0 Disable 7 Addx 0 0.0d0 Disable 8 Addx 0 0.0d0 Disable 9 Addx 0 0.0d0 Disable 10 Addx 0 0.0d0 Disable 11 Addx 0 0.0d0 Disable			5	Auto:0	0x80		Disable				
7 Auto 0.060 Disable 8 Auto 0.060 Disable 9 Auto 0.060 Disable 10 Auto 0.060 Disable 11 Auto 0.060 Disable	Logout		6	Auto:0	0x80		Disable	-			
8 Addro Ox80 Disable 9 Addro 0x80 Disable 10 Addro 0x80 Disable 11 Addro 0x80 Disable 11 Addro 0x80 Disable			7	Auto:0	0x80		Disable				
9 Auto 0 0x80 Disable 10 Auto 0 0x80 Disable 11 Auto 0 0x80 Disable			8	Auto:0	0x80		Disable	-	-		
10 Auto:0 0x80 Disable 11 Auto:0 0x80 Disable			9	Auto:0	0x80		Disable				
11 AUTO:U 0x80 Disable			10	Auto:0	0x80	-	Disable	-	-		
10 (1110) D00 Direkte			11	Auto:0	0x80		Disable				

5.7.3 Loopback-Erkennung

Die Funktionen, die Ihnen unter dem Loop-Test-Set, **"Loopback Detect Function"**, zur Verfügung stehen, sind auf "Enable" gesetzt. Wenn das nachgeordnete Gerät dieses Switches eine Portschleife erzeugt, blockiert der Switch automatisch den Port, um sicherzustellen, dass andere Ports funktionieren.

Wenn Sie die Optionen **"Auto Wake Up"** und **"Wake-Up Time Interval"** einstellen und eine Netzwerkschleife bei den Intervallen auftritt, wacht der Port auf und versucht durchzuschleifen, bis der Fehler behoben ist.

"Reset All Ports": Diese Schaltfläche bietet eine Taste, mit der Sie die Port-Funktion zurücksetzen können.

"Status": Zeigt den aktuellen Status aller Ports an.

- Feature List -	opback Detection Settings	
Administrator		
PoE Configuration	Loopback Detect Function	Disable 👻
Port Management	Auto Wake Up	Disable 👻
LAN Setting	Wake-Up Time Interval	10 sec 👻
oS Setting	Subm	it
ecurity Setting		_
Spanning Tree	Depart All Depts	
STP Bridge Setting	Reset Air Ports	
STP Port Setting	Port No.	Status
oopback Detection	1	12
unking	2	
DHCP Relay Agent	3	-
ckup/Recovery	4	-
NMD Sotting	5	-
initial Soluting	7	
liscellaneous	8	
ogout	9	1
	10	-
	11	-
	12	-
	13	-

5.8 Bündelung

Durch Port-Aggregation werden mehrere Ports zu einer Gruppe zusammengefasst, um die Ein-/Ausgangslast in der Aggregationsgruppe auf alle Mitglieder des Port-Sharing zu verteilen und gleichzeitig eine höhere Verbindungssicherheit zu gewährleisten.

Hinweis: Beachten Sie die folgenden Einstellungen. Gemäß den LACP-Spezifikationen innerhalb müssen einer Gruppe für iede Mitgliedsport-Trunk-Verbindungsgeschwindigkeit und Duplex gleich sein, sonst funktioniert sie nicht richtig.

- Feature List -	Trunking											
🕨 🧮 Administrator												
PoE Configuration	System Priority 1 (1~65535)											
Port Management		Link Agg	regation	Algorit	hm		MA	C Src&l	Dst 👻			
VLAN Setting							Submit)				
QoS Setting												
Security Setting		Defeat										
🕨 🧰 Spanning Tree		Refresh										
🔻 🧮 Trunking				Link G	roup 1			Link G	iroup 2		Link G	Froup 3
Link Aggregation Setting			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P25	P26
DHCP Relay Agent		Member	V	V	7	V	V	V	V	V	V	
Backup/Recovery								-		-	-	-
SNMP Setting		State	-	Disal	ole -			Disa	ble 👻		Disal	ble 🔻
Miscellaneous		Туре		LAC	Р -			LAC	P -		LAC	:P ▼
💴 🗀 Logout		Operation Key	1		(1~65	535)	2		(1~6	5535)	3	(1~65535)
		Time Out	s	hort tim	ne out	-	\$	hort tin	ne out	•	short tim	ne out 👻
		Activity Passive Pas										
						5	Submit]				
		If you enable LACP on	some s	pecified	i ports :	nd the	ir link p	artners	are nor	mal por	t without LACF	P,these

System Priority:

Legt die Priorität des Switch-Systems fest, Werte von 1 bis 65535.

Link Aggregation Algorithm:

MAC Src für die Quell-MAC-Adresse. MAC Dst für die Ziel-MAC-Adresse.

5.9 DHCP-Relay-Agent

5.9.1 DHCP-Relay-Agent

DHCP bietet eine transparente Übertragung von DHCP-Broadcast-Paketen. Es kann Broadcast-Pakete eines DHCP-Clients (oder -Servers) an andere Segmente des DHCP-Servers (oder Clients) transparent übertragen. Ein Client im Subnetz kann mit anderen Subnetz-DHCP-Servern über DHCP-Relay kommunizieren.

─ Feature List ─	DHCP Relay Agent		
> 🧰 Administrator			
PoE Configuration			
🕨 🧰 Port Management	1	DUCP Balay State:	Disable -
VLAN Setting	-	brior real blac.	
🕨 🗖 QoS Setting		DHCP Relay Hops Count Limit (1-16):	16
Security Setting		DHCP Relay Option 82 State:	Disable -
🕨 📮 Spanning Tree	-	Lindata	
🕨 🧰 Trunking	l	opuare	
🔽 🧮 DHCP Relay Agent			
Relay Server			
VLAN MAP Relay Agent			
Backup/Recovery			
SNMP Setting			
Miscellaneous			
Logout			

5.9.2 Relay-Server

Legen Sie die DHCP-Server IP-Adresse fest.

─ Feature List ─	DHCP Relay Agent
> 🦲 Administrator	
PoE Configuration	DHCP Server IP
🔎 📮 Port Management	
VLAN Setting	
QoS Setting	DHCP Server IP List
Security Setting	
Spanning Tree	
🗯 🧰 Trunking	
DHCP Relay Agent	
DHCP Relay Agent	
Relay Server N 441 MAR Relay Agent	
Backun/Recovery	
SNMP Setting	
Miscellaneous	
> Logout	
	•

5.9.3 VLAN-MAP-Relay-Agent

Geben Sie einen Wert von 1 bis 4094 für die VLAN-ID ein.

- Feature List-	DHCP Relay Agent			
🕨 🧮 Administrator				
PoE Configuration		VLAN ID (1~4094)	Man Server IP: Y	Add
🕨 🧮 Port Management				
VLAN Setting				
🕨 📮 QoS Setting			MAP List	
🔋 🧰 Security Setting		M AN ID	Conver ID	Action
🕨 📮 Spanning Tree		VENID	Seiverin	Action
🔋 🧰 Trunking				
🔻 🛄 DHCP Relay Agent				
Relay Server N 40 AN MAR Relay Agent				
Backup/Recovery				
SNMP Setting				
Miscellaneous				
Degout				
🕨 🦲 Logout				

5.10 Sicherung/Wiederherstellung

Diese Funktion bietet dem Benutzer eine Möglichkeit zur Sicherung/Wiederherstellung der Konfiguration des Switches. Der Benutzer kann die Konfigurationsdatei in einem bestimmten Pfad speichern. Wenn der Benutzer die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen möchte, die in einem bestimmten Pfad gespeichert ist, kann er durch Eingabe des Passworts und anschließendes Klicken auf "Upload" die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen.

- Feature List -	Configuration Backup/Recovery
> 🗖 Administrator	
PoE Configuration	Backup(Switch -> PC)
🔋 🧮 Port Management	
VLAN Setting	Please check "Download" to download EEPROM contents.
🔎 🧰 QoS Setting	Download
Security Setting	
💴 Spanning Tree	
💴 Trunking	Recovery/PC -> Switch)
👅 🧰 DHCP Relay Agent	Recovery() of Formany
DHCP Relay Agent	Password:
Relay Server	Delastites Inner Ale
VLAN MAP Relay Agent	Serect the image file. Drovise
Backup/Recovery	Update
SNMP Setting	
Miscellaneous	

Der Inhalt des EEPROMs kann in einem bestimmten Pfad gespeichert werden, der Standardname lautet "down.bin".

5.11 SNMP-Einstellungen

SNMP (Simple Network Management Protocol) dient zur Verwaltung der Kommunikationsleitung. Hier können Sie SNMP-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

− Feature List −	SNMP Settings							
 Administrator PoE Configuration 			Community	Settings				
Port Management		Community Name Access Right						
VLAN Setting		public Read Only -						
QoS Setting					Road Only			
Security Setting					Read Only			
Spanning Tree			Upda	ite				
Trunking		1						
DHCP Relay Agent			SNMP Se	ttings				
Backup/Recovery		System Descrition	IP1826					
SNMP Setting Miscellaneous		System Contact						
ogout		System Location						
			Upda	te				
		SNMP Trap Settings						
		Trap State Enable -						
		Enable Trap Server	Disable 💌					
		Trap Server Address						

5.12 Verschiedenes

In "Miscellaneous" werden die Alterungszeit der Ausgabewarteschlange, VLAN stride, IGMP-Snooping und die Einstellung der VLAN-Uplink-Funktion konfiguriert.

Output Queue Aging Time

Diese Funktion wird aktiviert, um eine schlechte Auslastung des Switches zu vermeiden, während Pausenpakete empfangen werden. Normale Pakete vom Eingangsport (Port 1) können an einen anderen Port weitergeleitet werden, wenn Port 2 weiterhin Pausenpakete beansprucht.

VLAN Striding

Bei Auswahl dieser Funktion leitet der Switch Unicast-Pakete an den Zielport weiter, unabhängig davon, ob sich der Zielport im selben VLAN befindet.

IGMP Snooping V1 & V2

Diese Funktion wird zur Unterstützung des IGMPv1- und IPMPv2-Protokolls aktiviert, um eine IGMP-Gruppe zu erstellen.

VLAN Uplink Setting

Mit dieser Funktion können verschiedene VLANs einen eigenen Uplink-Port nutzen, um Pakete weiterzuleiten. Bei normaler Anwendung kann "nur ein" Uplink-Port eines Switches ausgewählt werden.

- Feature List -	Miscella	neous S	Setting										
Mathematical Administrator													
PoE Configuration						Outpu	t Queue Aging	Time					
Port Management	Aging time	The subschedule											
VLAN Setting	Disable -	the free packs	eue aging lunci tbuffer,resulting	g in the poor uti	lization of the bu	iffer and the poo	g time of a pack or switch perform	mance.	output queue.	packet stored	in the output qu	eue for a long u	me will lower
👌 📮 QoS Setting	ms												
Security Setting							VLAN Striding						
👌 📮 Spanning Tree	VLAN Striding	When this fun	ction is enabled	d, the switch wil	I forward a uni-	cast packet to th	e destination p	ort. No matter w	hether the dest	ination port is ir	the same VLA	N group.	
🕨 🧰 Trunking	Disable -												
DHCP Relay Agent						IGMP	Snooping V1 8	k V2					
DHCP Relay Agent Relay Server	IGMP Snooping Disable 👻	IGMP Snoopin	ng V1 & V2 fund	tion enable									
	IGMP Leave												
Backup/Recovery	Disable v	Leave packet	will be forwarde	ed to IGMP route	er ports.								
SNMP Setting													
Miscellaneous		VLAN Uplink Setting											
🗯 📮 Logout	Port 01 Uplink1 Uplink2	Port 02 Uplink1 Uplink2	Port 03 Uplink1 Uplink2	Port 04 Uplink1 Uplink2	Port 05 Uplink1 Uplink2	Port 06 Uplink1 Uplink2	Port 07 Uplink1 Uplink2	Port 08 Uplink1 Uplink2	Port 09 Uplink1 Uplink2	Port 10 Uplink1 Uplink2	Port 11 Uplink1 Uplink2	Port 12 Uplink1 Uplink2	Port 13 Uplink1 Uplink2
	Port 14 Uplink1 Uplink2	Port 15 Uplink1 Uplink2	Port 16 Uplink1 Uplink2	Port 17 Uplink1 Uplink2	Port 18 Uplink1 Uplink2	Port 19 Uplink1 Uplink2	Port 20 Uplink1 Uplink2	Port 21 © Uplink1 © Uplink2	Port 22 © Uplink1 © Uplink2	Port 23 Uplink1 Uplink2	Port 24 O Uplink1 O Uplink2	Port 25 Uplink1 Uplink2	Port 26 Uplink1 Uplink2

5.13 Abmelden

Auf dieser Seite kann sich der Benutzer abmelden.



Hardware-Spezifikationen

Modell	16F + 2G TP/SFP Combo Web Smart PoE Switch	24F + 2G TP/SFP Combo Web Smart PoE Switch					
Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE8 IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE	02.3z, IEEE802.3ab, 802.3at					
Netzwerkmedien (Kabel)	10BASE-T: UTP-Kabel der Kate 100BASE-TX: UTP-Kabel der K 1000BASE-T: Kabel der UTP-K 1000Base-X: MMF- oder SMF	egorie 3, 4, 5 (≤100m) Categorie 5 (≤100m) Categorie 5e, 6 (≤100m) C-SFP-Modul (optional)					
MAC-Adresstabelle	4K, Auto-learning, Auto-aging	5					
Übertragungsmodus	Store-and-Forward						
Frame-Weiterleitungsrat e:	rat 10Base-T: 14881 Pps/Port 100Base-TX: 148810 Pps/Port 1000Base-T/X: 1488095 Pps/Port						
Switching-Kapazität	7,2G 8,8G						
Abmessungen (L x B x H)	440 x 232 x 45 mm						
Lüfter	Lüfter						
Stromversorgung	55 V/4,5 A, 55 V/6,7 A AC/DC	-Netzteil (optional)					
PoE-Port	Port 1–16	Port 1–24					
PoE Stromversorgung auf RJ45	Modus A 1/2(+), 3/6(-)						
PoE-Stromausgang	Spannung: DC 55 V Leistung:	30 W (max.)					
PoE-Leistungsbudget	DN-95312-1: 250 W DN-95313-1: 370 W (entsprechend der Adapterleistung)						
Temperatur	tur Betriebstemperatur: 0 °C–40 °C Lagertemperatur: –40 °C–70 °C						
Luftfeuchtigkeit	Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % Lagerluftfeuchtigkeit: 5 %–90	–90 %, nicht kondensierend %, nicht kondensierend					

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 58513 Lüdenscheid Germany

