

ADAPTADOR GRÁFICO DE USB 3.0 A VGA



Guía de Instalación Rápida DA-70450

1. Instalar el Controlador

Precaución: NO CONECTE el adaptador a su ordenador antes de instalar el controlador suministrado.

Inserte el CD incluido en una unidad de disco del ordenador y el AutoPlay se ejecutará automáticamente. Si el AutoPlay no aparece, localice y haga doble clic en el archivo Setup.exe en la carpeta de controladores.

Para usuarios de Windows Vista[®] /Windows 7[®]:

- Por favor haga clic en <Run Setup.exe> para ejecutar el programa de instalación.
- B. Si cuando intenta instalar el programa encuentra una caja de diálogo de Control de Cuentas de Usuario, introduzca la contraseña de administrador o haga clic en <Permitir> / <Sí> para comenzar la instalación.
- C. Aparecerá el Acuerdo de Licencia.
 Haga clic en <Acepto> para iniciar la instalación del controlador.
- D. Si aparece un mensaje solicitándole el reinicio del ordenador, haga clic en <Sí> para reiniciar, o en <No> para reiniciar manualmente más tarde.

Para usuarios de Windows XP®:

- Aparecerá el Acuerdo de Licencia.
 Haga clic en <Acepto> para iniciar la instalación del controlador.
- B. Si aparece un mensaje solicitándole el reinicio del ordenador, haga clic en <Si> para reiniciar, o en <No> para reiniciar manualmente más tarde.

2. Realizar la Conexión

- A. Conecte el Adaptador de Pantalla USB 3.0 a un monitor y a un ordenador. Durante este proceso, la pantalla podría quedarse en negro temporalmente.
- B. El mensaje recordatorio aparecerá en la bandeja del sistema cuando el sistema operativo detecte el adaptador.

3. Cambiar el Modo de Pantalla

Hay varias formas de utilizar el monitor conectado al adaptador. El monitor agregado puede configurarse para utilizar tanto el "modo Espejo" como el "Modo Extendido", o ser la pantalla Primaria como se describe en esta sección.

Utilidad:

- A. Haga clic en < 🛃 (icono utilidad) > en la Bandeja del Sistema Windows.
- B. Seleccione la opción preferida y a continuación haga clic con el ratón.



Configuración Windows:

Coloque el ratón en cualquier punto del escritorio del ordenador, haga clic con el botón derecho y seleccione <Screen Resolution> en Windows 7[®], Personalize > Display Settings en Windows Vista[®] o Properties > Settings en Windows XP[®].

